

Hibakódok OBD-II diagnosztika. Keverék-előkészítés és emissziószabályozás

P0001 üzemanyagáramlás-szabályozás Nyitott vezérlőáramkör
P0002 üzemanyagáramlás-szabályozás Távolság/teljesítmény vezérlőáramkör
P0003 Üzemanyagáram-szabályozás Alacsony vezérlőáramkör
P0004 Üzemanyagáram-szabályozás Magas vezérlőáramkör
P0005 Üzemanyag elzárószelep "A" vezérlőáramkör Nyitva P0006 Üzemanyag elzárószelep "A" vezérlőáramkör Alacsony P0007 Üzemanyag elzárószelep "A" vezérlőáramkör Magas P0008 Motorpozíciók Rendszer teljesítménye Bank 1
P0009 EnginePositionSystem Performance Bank 2
P0010 "A" bűtyökállás működtető áramkör (1. sor)
P0011 "A" A bűtyök pozíciója – TimingOver-Advanced or System Performance (Bank 1)
P0012 „A” A bűtyök helyzete – TimingOver-Retarded (Bank 1)
P0013 „B” A bűtyök helyzete – ActuatorCircuit (Bank 1)
P0014 „B” A bűtyök helyzete – TimingOver-Advanced or System Performance (Bank 1)
P0015 „B” A bűtyök helyzete – TimingOver-Retarded (Bank 1)
P0016 A forgattyústengely pozíciója – Poloha váckorrelation (Bank 1 Sensor A)
P0017 A forgattyústengely pozíciója – Poloha váckorrelation (Bank 1 Sensor B)
P0018 A forgattyústengely pozíciója – A bűtyök helyzete Correlation (Bank 2 Sensor A)
P0019 A forgattyústengely pozíciója – A bűtyök helyzete Correlation (Bank 2 Sensor B)
P0020 „A” A bűtyök helyzete ActuatorCircuit (Bank 2)
P0021 „A” A bűtyök helyzete – TimingOver-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0022 „A” A bűtyök helyzete – TimingOver-Retarded (Bank 2)
P0023 „B” A bűtyök helyzete – ActuatorCircuit (Bank 2)
P0024 „B” A bűtyök helyzete – TimingOver-Advanced or System Performance (Bank 2)
P0025 „B” A bűtyök helyzete – TimingOver-Retarded (Bank 2)
P0026 Szívószelep vezérlőkar CircuitRange/Performance Bank 1
P0027 Kipufogószelep vezérlőtekerccs CircuitRange/Performance Bank 1
P0028 Szívószelep vezérlőkar CircuitRange/Performance Bank 2
P0029 Kipufogószelep vezérlőtekerccs CircuitRange/Performance Bank 2
P0030 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 1 Sensor 1)
P0031 HO2S fűtésszabályozó áramkör Low (Bank 1 Sensor 1)
P0032 HO2S fűtésszabályozó áramkör High (Bank 1 Sensor 1)
P0033 Turbo Charger Bypass Valve vezérlőáramkör
P0034 Turbo Charger Bypass Valve vezérlőáramkör Low
P0035 Turbo Charger Bypass Valve vezérlőáramkör High
P0036 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 1 Sensor 2)
P0037 HO2S fűtésszabályozó áramkör Low (Bank 1 Sensor 2)
P0038 HO2S fűtésszabályozó áramkör High (Bank 1 Sensor 2)
P0039 Turbo/Super Charger Bypass Valve vezérlőáramkör Range/Performance
P0040 Upstream Oxygen Sensors Swapped From Bank To Bank
P0041 Downstream Oxygen Sensors Swapped From Bank To Bank
P0042 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 1 Sensor 3)
P0043 HO2S fűtésszabályozó áramkör Low (Bank 1 Sensor 3)

P0044 HO2S fűtésszabályozó áramkör High (Bank 1 Sensor 3)
 P0050 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 2 Sensor 1)
 P0051 HO2S fűtésszabályozó áramkör Low (Bank 2 Sensor 1)
 P0052 HO2S fűtésszabályozó áramkör High (Bank 2 Sensor 1)
 P0053 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 1, Sensor 1)
 P0054 HO2S fűtési ellenállás (Bank 1, Sensor 2)
 P0055 HO2S fűtési ellenállás (Bank 1, Sensor 3)
 P0056 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 2 Sensor 2)
 P0057 HO2S fűtésszabályozó áramkör Low (Bank 2 Sensor 2)
 P0058 HO2S fűtésszabályozó áramkör High (Bank 2 Sensor 2)
 P0059 HO2S fűtési ellenállás (Bank 2, Sensor 1)
 P0060 HO2S fűtési ellenállás (Bank 2, Sensor 2)
 P0061 HO2S fűtési ellenállás (Bank 2, Sensor 3)
 P0062 HO2S fűtésszabályozó áramkör (Bank 2 Sensor 3)
 P0063 HO2S fűtésszabályozó áramkör Low (Bank 2 Sensor 3)
 P0064 HO2S fűtésszabályozó áramkör High (Bank 2 Sensor 3)
 P0065 Air AssistedInjectorControlRange/Performance
 P0066 Air AssistedInjector vezérlőáramkör orCircuitLow
 P0067 Air AssistedInjector vezérlőáramkör HighP0068 MAP/MAF –
 ThrottlePositionCorrelation
 P0069 ManifoldAbsolutePressure – BarometricPressureCorrelation
 P0070 Környezeti levegő - Hőmérséklet érzékelő Sensor Circuit
 P0071 Környezeti levegő - Hőmérséklet érzékelő Sensor Range/Performance
 P0072 Környezeti levegő - Hőmérséklet érzékelő CircuitLow Input
 P0073 Környezeti levegő - Hőmérséklet érzékelő CircuitHigh Input
 P0074 Környezeti levegő - Hőmérséklet érzékelő CircuitIntermittent
 P0075 Szívószelep vezérlőkar Circuit (Bank 1)
 P0076 Szívószelep vezérlőkar CircuitLow (Bank 1)
 P0077 Szívószelep vezérlőkar CircuitHigh (Bank 1)
 P0078 Kipufogószelep vezérlőtekercs Circuit (Bank 1)
 P0079 Kipufogószelep vezérlőtekercs CircuitLow (Bank 1)
 P0080 Vífukóv ventil ovládási cívka CircuitHigh (Bank 1)
 P0081 Szívószelep vezérlőkar Circuit (Bank 2)
 P0082 Szívószelep vezérlőkar CircuitLow (Bank 2)
 P0083 Szívószelep vezérlőkar CircuitHigh (Bank 2)
 P0084 Kipufogószelep vezérlőtekercs Circuit (Bank 2)
 P0085 Kipufogószelep vezérlőtekercs CircuitLow (Bank 2)
 P0086 Kipufogószelep vezérlőtekercs CircuitHigh (Bank 2)
 P0087 FuelRail/SystemPressure – TooLow
 P0088 FuelRail/SystemPressure – TooHigh
 P0089 Üzemanyagnyomás Regulator 1 Performance
 P0090 Üzemanyagnyomás Regulator 1 ovládási obvod
 P0091 Üzemanyagnyomás Regulator 1 ovládási obvod Low
 P0092 Üzemanyagnyomás Regulator 1 ovládási obvod High
 P0093 Üzemanyagkör LeakDetected – LargeLeak
 P0094 Üzemanyagkör LeakDetected – SmallLeak

P0095 Légbeszívás - hőmérséklet Sensor 2 Circuit

P0096 Légbeszívás - hőmérséklet Sensor 2

CircuitRange/Performance

P0097 Légbeszívás - hőmérséklet – teplota Sensor 2 CircuitLow

P0098 Légbeszívás - hőmérséklet – teplota Sensor 2 CircuitHigh

P0099 Légbeszívás - hőmérséklet – teplota Sensor 2

CircuitIntermittent/Erratic

2000 óta az európai autók OBD-II diagnosztikával vannak felszerelve. A táblázatban az OBD-II diagnosztika hibakódjait találja.

- P0100 A levegő tömege vagy térfogata A kör meghibásodása
- P0101 A légkör súlya vagy térfogata tartomány/teljesítmény Probléma
- P0102 Az alacsony bemeneti kör légáramának tömege vagy térfogata
- P0103 A levegő tömege vagy térfogata CircuitHigh Input
- P0104 A légkör súlya vagy térfogata Időszakos
- P0105 abszolút elosztónyomás / barometrikus nyomás Áramköri hiba
- P0106 Abszolút gyújtócsőnyomás/barometrikus nyomás Kör tartomány/teljesítmény Probléma
- P0107 Abszolút gyújtócsőnyomás / barometrikus nyomás CircuitLow Input
- P0108 Abszolút gyújtócsőnyomás / barometrikus nyomás CircuitHigh Input
- P0109 Abszolút gyújtócsőnyomás / barometrikus környomásIdőszakos
- P0110 Beszívott levegő hőmérséklete Áramköri hiba
- P0111 beszívott levegő hőmérséklete Kör tartomány/teljesítmény Probléma
- P0112 beszívott levegő hőmérséklete CircuitLow Input
- P0113 Teplota nasávaného vzduchu CircuitHigh Input
- P0114 Teplota nasávaného vzduchu Obvod Přeřušované
- P0115 Teplota chladicí kapaliny motoru Porucha obvoduP0116 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod rozsah/výkon ProblémP0117 Teplota chladicí kapaliny motoru CircuitLow InputP0118 Teplota chladicí kapaliny motoru CircuitHigh Input
- P0119 Teplota chladicí kapaliny motoru Obvod PřeřušovanýP0120 Pedál Snímač polohy / Přepnutí obvodu Porucha
- P0121 Plyn / čidla nastavení pedálu / Přepnutí obvodu rozsah/výkon problém
- P0122 Plyn / čidla nastavení pedálu / Přepnutí obvodu nízký příkon
- P0123 Plyn / čidla nastavení pedálu / Přepnutí obvodu vysoký vstupní
- P0124 Plyn / čidla nastavení pedálu / Přepnutí obvodu Přeřušované
- P0125 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro uzavřeného regulačního obvodu paliva
- P0126 Nedostatečná teplota chladicí kapaliny pro stabilní provoz
- P0130 Lambda sonda porucha obvodu snímače (Bank 1 Sensor 1)
- P0131 Lambda sonda Nízké napětí v obvodu snímače (Bank 1 Sensor 1)
- P0132 Lambda sonda Obvod snímače vysoké napětí (Bank 1 Sensor 1)
- P0133 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (Bank 1 Sensor 1)
- P0134 Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (Bank 1 Sensor 1)
- P0135 Lambda sonda vyhřívání čidla Porucha obvodu (Bank 1 Sensor 1)
- P0136 Lambda sonda porucha obvodu snímače (banka 1 senzor 2)
- P0137 Lambda sonda Nízké napětí v obvodu snímače (banka 1 senzor 2)
- P0138 Lambda sonda Obvod snímače vysoké napětí (banka 1 senzor 2)
- P0139 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (banka 1 senzor 2)
- P0140 Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (banka 1 senzor 2)
- P0141 Lambda sonda vyhřívání čidla Porucha obvodu (banka 1 senzor 2)
- P0142 Lambda sonda porucha obvodu snímače (Bank 1 Sensor 3)

P0143 Lambda sonda Nízké napětí v obvodu snímače (Bank 1 Sensor 3)
P0144 Lambda sonda Obvod snímače vysoké napětí (Bank 1 Sensor 3)
P0145 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (Bank 1 Sensor 3)
P0146 Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (Bank 1 Sensor 3)
P0147 Lambda sonda vyhřívání čidla Porucha obvodu (Bank 1 Sensor 3)
P0150 Lambda sonda snímače Porucha obvodu (Bank 2 sonda 1)
P0151 Lambda sonda Nízké napětí v obvodu snímače (Bank 2 sonda 1)
P0152 Lambda sonda Obvod snímače vysoké napětí (Bank 2 sonda 1)
P0153 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (Bank 2 sonda 1)
P0154 Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (Bank 2 sonda 1)
P0155 Lambda sonda vyhřívání čidla Porucha obvodu (Bank 2 sonda 1)
P0156 Lambda sonda snímače Porucha obvodu (Bank 2 sonda 2)
P0157 Lambda sonda Nízké napětí v obvodu snímače (Bank 2 sonda 2)
P0158 Lambda sonda Obvod snímače vysoké napětí (Bank 2 sonda 2)
P0159 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (Bank 2 sonda 2)
P0160 Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (Bank 2 sonda 2)
P0161 Lambda sonda vyhřívání čidla Porucha obvodu (Bank 2 sonda 2)
P0162 Lambda sonda snímače Porucha obvodu (Bank 2 čidlo 3)
P0163 Lambda sonda Nízké napětí v obvodu snímače (Bank 2 čidlo 3)
P0164 Lambda sonda Obvod snímače vysoké napětí (Bank 2 čidlo 3)
P0165 Lambda sonda Obvod snímače pomalá odezva (Bank 2 čidlo 3)
P0166 Lambda sonda Obvod snímače Ne zjištěna činnost (Bank 2 čidlo 3)
P0167 Lambda sonda vyhřívání čidla Porucha obvodu (Bank 2 čidlo 3)
P0170 Porucha korekce paliva (Bank 1)
P0171 Systém Příliš Lean (Bank 1)
P0172 Systém příliš bohatá (Bank 1)
P0173 Porucha korekce paliva (Bank 2)
P0174 Systém Příliš Lean (Bank 2)
P0175 Systém příliš bohatá (Bank 2)
P0176 Složení paliva Snímač Porucha obvodu
P0177 Složení paliva obvodu čidla Dosah/výkon
P0178 Složení paliva obvodu čidla Low Input
P0179 Složení paliva Obvod snímače vysoké vstupní
P0180 Senzor teploty paliva Porucha obvodu
P0181 Senzor teploty paliva Okruh výkon
P0182 Senzor teploty paliva Okruh nízký příkon
P0183 Senzor teploty paliva Okruh vysoký vstupní
P0184 Senzor teploty paliva Okruh Přerušovaný
P0185 Senzor teploty paliva B Porucha obvodu
P0186 Senzor teploty paliva B Obvod rozsah/výkon
P0187 Senzor teploty paliva U obvodu Low Input
P0188 Senzor teploty paliva B Obvod High Input
P0189 Senzor teploty paliva B Obvod Přerušovaný
P0190 Rozdělovače paliva Snímač tlaku Porucha obvodu
P0191 Rozdělovače paliva Snímač tlaku obvodu rozsah/výkon
P0192 Rozdělovače paliva Snímač tlaku CircuitLow Input

P0193 Rozdělovače paliva Snímač tlaku CircuitHigh Input
P0194 Rozdělovače paliva Snímač tlaku obvodu Přerušované
P0195 Motorového oleje Snímač teploty Porucha
P0196 Motorový olej snímač teploty rozsah/výkon
P0197 Motorového oleje Snímač teploty Low
P0198 Motorového oleje Snímač teploty Vysoká
P0199 Motorového oleje Snímač teploty Přerušované
P0200 Injector Porucha obvodu
P0201 Vstřikovače Nesprávná funkce obvodu – Válec 1
P0202 Injector Porucha obvodu – válec 2
P0203 Injector Porucha obvodu – Válec 3
P0204 Injector Porucha obvodu – válec 4
P0205 Injector Porucha obvodu – válec 5
P0206 Porucha obvodu vstřikovače – 6 válců
P0207 Injector Porucha obvodu – válec 7
P0208 Injector Porucha obvodu – 8 válců
P0209 Injector Porucha obvodu – Cylinder 9
P0210 Injector Porucha obvodu – válec 10
P0211 Injector Porucha obvodu – Cylinder 11
P0212 Injector Porucha obvodu – válec 12
P0213 Studený start Injector 1 Porucha
P0214 Studený start vstřikovací ventil 2 Porucha
P0215 Vypnutí motoru závady elektromagnetu
P0216 Časování vstřiku Řízení Porucha obvodu
P0217 Motor proti přehřátí Stav
P0218 Převodovka přehřátí stavu
P0219 Motorem Speed stavu
P0220 Plyn / čidla nastavení pedálu / Spínač B Porucha obvodu
P0221 Plyn / čidla nastavení pedálu / B přepínač obvodu rozsah/výkon Problém
P0222 Plyn / čidla nastavení pedálu / B Spínač obvodu Low Input
P0223 Plyn / čidla nastavení pedálu / B Spínač obvodu vysoký vstupní
P0224 Plyn / čidla nastavení pedálu / Spínač B Obvod Přerušovaný
P0225 Plyn / čidla nastavení pedálu / spínače C Porucha obvodu
P0226 Plyn / čidla nastavení pedálu / C Spínač obvodu rozsah/výkon Problém
P0227 Plyn / čidla nastavení pedálu / C Spínač obvodu Low Input
P0228 Plyn / čidla nastavení pedálu / C Spínač obvodu vysoký vstupní
P0229 Plyn / čidla nastavení pedálu / C Spínač obvodu Přerušovaný
P0230 Palivové čerpadlo primárního okruhu Závada
P0231 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Low
P0232 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu High
P0233 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Přerušované
P0234 Turbodmychadlo overboost Stav
P0235 Turbodmychadlo Boost, snímače Porucha obvodu
P0236 Turbodmychadlo Boost, snímače obvodu rozsah/výkon
P0237 Turbodmychadlo Boost, Sensor CircuitLow
P0238 Turbodmychadlo Boost, Sensor CircuitHigh

P0239 Turbodmychadlo Boost, Senzor B Porucha obvodu
P0240 Turbodmychadlo Boost, Senzor B Obvod rozsah/výkon
P0241 Turbodmychadlo Boost, Senzor B Obvod Low
P0242 Turbodmychadlo Boost, Senzor B Obvod High
P0243 Turbodmychadla wastegate Solenoid Závada
P0244 Turbodmychadla wastegate Elektromagnetický rozsah/výkon
P0245 Turbodmychadla wastegate Solenoid nízká
P0246 Turbodmychadla wastegate Solenoid High
P0247 Turbodmychadla wastegate Solenoid B Porucha
P0248 Turbodmychadla wastegate Elektromagnetický B rozsah/výkon
P0249 Turbodmychadla wastegate Solenoid B Low
P0250 Turbodmychadla wastegate Solenoid B High
P0251 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „ Porucha (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0252 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „ Rozsah/výkon (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0253 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „ Low (Cam/Rotor/Vstřikovač)
P0254 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „ High (Cam/Rotor/Vstřikovač)
P0255 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „A“ Přerušovaný (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0256 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „B“ Porucha (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0257 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „B“ Rozsah/výkon (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0258 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „B“ Low (Cam/Rotor/Vstřikovač)
P0259 Vstřikování paliva jednorázové měření Control „B“ High (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0260 Vstřikovací čerpadlo paliva Měření Control „B“ Přerušovaný (Cam/Rotor/
Vstřikovač)
P0261 Válec 1 InjectorCircuitLow
P0262 Válec 1 InjectorCircuitHigh
P0263 Válec 1 příspěvek / Balance poruchy
P0264 Válec 2 InjectorCircuitLow
P0265 Válec 2 vstřikovač Obvod High
P0266 Válec 2 Příspěvky / Balance poruchy
P0267 Vstřikovač válce 3 obvodu nízké
P0268 Vstřikovač válce 3 Obvod High
P0269 Příspěvek válců 3 / Balance poruchy
P0270 Válců 4 Vstřikovač CircuitLow
P0271 Válec 4 vstřikovač CircuitHigh
P0272 Válců 4 Příspěvek / Balance poruch
P0273 Válec 5 InjectorCircuitLow
P0274 Válec 5 InjectorCircuitHigh
P0275 Válec 5 Příspěvek / Balance poruchy
P0276 Válec 6 InjectorCircuitLow
P0277 Válec 6 InjectorCircuitHigh

P0278 Válec 6 Příspěvek / Balance poruch
P0279 Válec 7 InjectorCircuitLow
P0280 Válec 7 InjectorCircuitHigh
P0281 Válec 7 Příspěvek / Balance poruch
P0282 Válec 8 InjectorCircuitLow
P0283 Válec 8 InjectorCircuitHigh
P0284 Válců 8 Příspěvek / Balance poruch
P0285 Válec 9 InjectorCircuitLow
P0286 Válec 9 vstřikovací obvodu High
P0287 Válec 9 Přínos / Balance poruchy
P0288 Válec 10 InjectorCircuitLow
P0289 Válec 10 InjectorCircuitHigh
P0290 Válec 10 Příspěvek / vyvážení poruchy
P0291 Válec 11 InjectorCircuitLow
P0292 Válec 11 InjectorCircuitHigh
P0293 Válec 11 Příspěvek / vyvážení poruchy
P0294 Válec 12 InjectorCircuitLow
P0295 Válec 12 InjectorCircuitHigh
P0296 Válec 12 Příspěvek / Balance poruchy
P0298 Motorový olej Přehřátí
P0300 Random/MultipleCylinder Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0301 Válec 1 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0302 Válec 2 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0303 Válec 3 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0304 Válec 4 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0305 Válec 5 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0306 Válec 6 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0307 Válec 7 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0308 Válec 8 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0309 Válec 9 vynechání jiskry při zapalování Zjištěno
P0310 Válec 10 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0311 Válec 11 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0312 Válec 12 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování
P0313 Zjištěno vynechání jiskry při zapalování s Nízká hladina paliva
P0314 Jednoválec Misfire (válců neurčeno) Li
P0320 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod porucha
P0321 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod rozsah/výkon
P0322 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod, žádný signál
P0323 Zapalování / Distributor Otáčky motoru, vstupní obvod Přerušovaný
P0325 Snímač klepání 1 Nesprávná funkce obvodu (banka 1 nebo Single Sensor)
P0326 Snímač klepání 1 obvodu rozsah/výkon (Bank 1 nebo Single Sensor)
P0327 Snímač klepání 1 obvodu nízkého vstup (banka 1 nebo Single Sensor)
P0328 Snímač klepání 1 CircuitHigh Input (banka 1 nebo Single Sensor)
P0329 Snímač klepání 1 vstup obvodu (přerušovaný banka 1 nebo Single Sensor)
P0330 Snímač klepání 2 Porucha obvodu (Bank 2)
P0331 Snímač klepání 2 obvodu rozsah/výkon (Bank 2)

P0332 Snímač klepání 2 CircuitLow Input (Bank 2)
P0333 Snímač klepání 2 CircuitHigh Input (Bank 2)
P0334 Snímač klepání 2 vstup obvodu (přerušovaný Bank 2)
P0335 Snímač polohy klikového hřídele Porucha obvodu
P0336 Snímač polohy klikového hřídele obvodu rozsah/výkon
P0337 Snímač polohy klikového hřídele CircuitLow Input
P0338 Snímač polohy klikového hřídele CircuitHigh Input
P0339 Snímač polohy klikového hřídele obvodu Přerušovaný
P0340 Snímač polohy vačkového hřídele Porucha obvodu
P0341 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu rozsah/výkon
P0342 Snímač polohy vačkového hřídele CircuitLow Input
P0343 Snímač polohy vačkového hřídele CircuitHigh Input
P0344 Snímač polohy vačkového hřídele obvodu Přerušované
P0350 Zapalovací cívka primární/sekundární Porucha obvodu
P0351 Zapalovací cívka primární/sekundární Porucha obvodu
P0352 Zapalovací cívky B Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0353 Zapalovací cívka C Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0354 Zapalovací cívka D Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0355 Zapalovací cívka E Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0356 Zapalovací cívka F Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0357 Zapalovací cívka G Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0358 Zapalovací cívka H Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0359 Zapalovací cívky jsem Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0360 Zapalovací cívka J Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0361 Zapalovací cívka K primární/sekundární Porucha obvodu
P0362 Zapalovací cívka L Primární/Sekundární Porucha obvodu
P0370 Načasování Referenční signál s vysokým rozlišením se o závalu
P0371 Načasování Referenční HighResolution signalizovat příliš mnoho impulsů
P0372 Načasování Referenční HighResolution signalizovat příliš málo impulsů
P0373 Načasování Referenční HighResolution signalizují přerušovaně / kolísavý impulsů
P0374 Načasování Referenční HighResolution signál Ne impulsy
P0375 Načasování Referenční HighResolution signál B Porucha
P0376 Načasování Referenční HighResolution signál B Příliš mnoho impulsů
P0377 Načasování Referenční HighResolution signál B Příliš málo impulsů
P0378 Načasování odkaz Vysoké rozlišení signál B Přerušované / kolísavé impulsy
P0379 Načasování Referenční HighResolution signál B Žádné impulsy
P0380 GlowPlug/HeaterCircuit „A“ Porucha
P0381 GlowPlug/HeaterCircuit kontrolky Porucha
P0382 GlowPlug/HeaterCircuit „B“ Porucha
P0385 Snímač polohy klikového hřídele B Porucha obvodu
P0386 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod rozsah/výkon
P0387 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Low Input
P0388 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod High Input
P0389 Snímač polohy klikového hřídele B Obvod Přerušovaný
P0400 Recirkulace výfukových plynů Flow Závada

P0401 Recirkulace výfukových plynů Průtok Nedostatečná Zjištěno
P0402 Recirkulace výfukových plynů Průtok Nadměrné Zjištěno
P0403 Recirkulace výfukových plynů Porucha obvodu
P0404 Recirkulace výfukových plynů obvodu rozsah/výkon
P0405 Recirkulace výfukových plynů čidlo obvodu Low
P0406 Recirkulace výfukových plynů Sensor CircuitHigh
P0407 Recirkulace výfukových plynů Senzor B Obvod Low
P0408 Recirkulace výfukových plynů Senzor B Obvod High
P0410 Sekundární Air Injection Systém Porucha
P0411 Sekundární Air Injection Systém Nesprávné zjištěn průtok
P0412 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil obvodu Porucha
P0413 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil A otevřeným obvodem
P0414 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil obvod zkratovaný
P0415 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B Porucha obvodu
P0416 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B otevřeným obvodem
P0417 Sekundární Air Injection Systém přepínací ventil B obvod zkratován
P0418 Sekundární Air Injection Systém relé „A“ Nesprávná funkce obvodu
P0419 Sekundární Air Injection Systém relé „B“ Nesprávná funkce obvodu
P0420 Catalyst Účinnost systému podlimitní (Bank 1)
P0421 Warm Up Catalyst účinnost podlimitní (Bank 1)
P0422 Hlavní Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 1)
P0423 Vyhřívání Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 1)
P0424 Vyhřívání teplota katalyzátoru podlimitní (Bank 1)
P0430 Catalyst Účinnost systému podlimitní (Bank 2)
P0431 Warm Up Catalyst účinnost podlimitní (Bank 2)
P0432 Hlavní Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 2)
P0433 Vyhřívání Catalyst Účinnost podlimitní (Bank 2)
P0434 Vyhřívání Catalyst teploty pod stanoveným prahem (banka 2)
P0440 Emisí způsobených vypařováním selhání systému,
P0441 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemPurge Nesprávné proudění
P0442 Emisí způsobených vypařováním systém detekci průsaku (malý únik)
P0443 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemPurge regulační ventil
okruhu Závada
P0444 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemPurge regulační ventil
otevřeným obvodem
P0445 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemPurge regulační ventil
obvod zkratovaný
P0446 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemVentControl Porucha
obvodu
P0447 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemVent Řídicí obvod
Otevřený
P0448 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemVentControlCircuit zkrat
P0449 Emisí způsobených vypařováním systém odvodušňovací ventil / Solenoid
Porucha obvodu
P0450 Emisí způsobených vypařováním systém Porucha snímače tlaku

P0451 Emisí způsobených vypařováním ControlSystemPressure Sensor rozsah/výkon
P0452 Emisí způsobených vypařováním Systém snímače tlaku Low Input
P0453 Emisí způsobených vypařováním systém HighPressure Sensor vstup
P0454 Emisí způsobených vypařováním Systém snímače tlaku Přerušované
P0455 Emisí způsobených vypařováním Systém Tank Zjištěný (hrubý únik)
P0460 Snímač hladiny paliva Porucha obvodu
P0461 Paliva Snímač hladiny obvodu rozsah/výkon
P0462 Paliva Snímač hladiny obvodu Low Input
P0463 Paliva Snímač hladiny obvodu vysoký vstupní
P0464 Paliva Snímač hladiny obvodu Přerušované
P0465 PurgeFlow Sensor Porucha obvodu
P0466 PurgeFlow Sensor Circuit rozsah/výkon
P0467 PurgeFlow Sensor CircuitLow Input
P0468 PurgeFlow Obvod snímače vysoké vstupní
P0469 PurgeFlow Sensor Circuit Přerušované
P0470 Tlaku výfuku funkce čidla
P0471 Výfukových snímače tlaku rozsah/výkon
P0472 Výfukových snímače tlaku Low
P0473 Výfukových snímače tlaku Vysoká
P0474 Snímače tlaku výfukových Přerušované
P0475 Výfukový ventil pro regulaci tlaku Porucha
P0476 Výfukový ventil pro regulaci tlaku rozsah/výkon
P0477 Výfukový ventil pro regulaci tlaku Low
P0478 Výfukový ventil pro regulaci tlaku Vysoká
P0479 Výfukový ventil pro regulaci tlaku Přerušované
P0480 Chladicí ventilátor 1 řídicího obvodu Porucha
P0481 Chladicí ventilátor 2 Ovládací Porucha obvodu
P0482 Chladicí ventilátor 3 řídicího obvodu Porucha
P0483 Ventilátor Racionalita Check Závada
P0484 Chladicí ventilátor Circuit nadproud
P0485 Ventilátor napájení / zem Porucha obvodu
P0486 Recirkulace výfukových plynů Senzor „B“ Circuit
P0487 Recirkulace výfukových plynů polohy škrticí klapky řídicího obvodu
P0488 Recirkulace výfukových plynů polohy škrticí klapky Rozsah regulace/výkon
P0491 Sekundární Air Injection Systém (Bank 1)
P0492 Systému sekundárního přívodu vzduchu (Bank 2)
P0500 Snímač rychlosti vozidla Porucha
P0501 Snímač rychlosti vozidla Rozsah/výkon
P0502 Snímač rychlosti vozidla obvodu Low Input
P0503 Snímač rychlosti vozidla Přerušovaný / kolísavý / Vysoká
P0505 IdleControlSystem Závada
P0506 IdleControlSystem otáčky nižší než se očekávalo
P0507 IdleControlSystem otáčky vyšší, než se očekávalo
P0510 Zavřená škrticí klapka spínače polohy Porucha
P0520 Tlaku motorového oleje čidlo / spínač Porucha obvodu

P0521 Tlaku motorového oleje čidlo / spínač rozsah/výkon
P0522 Tlaku motorového oleje čidlo / spínač LowVoltage
P0523 Tlaku motorového oleje čidlo / spínač vysokého napětí
P0530 A/C chladiwa Snímač tlaku Porucha obvodu
P0531 A/C tlak chladiwa v obvodu čidla Dosah/výkon
P0532 A/C tlak chladiwa v obvodu čidla Low Input
P0533 A/C Chladiwo tlak v obvodu snímače vysoké vstupní
P0534 Klimatizace chladiwa ztráta
P0550 Posilovač řízení snímače tlaku Porucha obvodu
P0551 Posilovač řízení tlaku v obvodu čidla Dosah/výkon
P0552 Posilovač řízení tlaku v obvodu čidla Low Input
P0553 Posilovač řízení tlaku v obvodu snímače vysoké vstupní
P0554 Posilovač řízení Snímač tlaku obvodu Přerušované
P0560 Systémové napětí Závada
P0561 Systémové napětí nestabilní
P0562 Systémové napětí nízké
P0563 Systém Vysoké napětí
P0565 Tempomat Na signalizaci poruch
P0566 Tempomat signál VYP Porucha
P0567 Tempomat Resume signál Závada
P0568 Tempomat Set Signal Závada
P0569 Tempomat pobřeží signál Závada
P0570 Tempomat Accel signál Závada
P0571 Tempomat / brzdový spínač obvodu Porucha
P0572 Tempomat / brzdový spínač obvodu Low
P0573 Tempomat / brzdový spínač obvodu Vysoká
P0574 CruiseControlSystem – Rychlost vozidla příliš vysoká
P0575 Tempomat vstupní obvod
P0576 Tempomat vstupní obvod Low
P0577 Tempomat vstupní obvod High

P0578 přes P0580 Vyhrazeno pro CruiseControlCodes

P0600 Sériovou komunikační linku Závada
P0601 Vnitřní řídící modul paměti Chyba kontrolního součtu
P0602 Řídící modul Chyba při programování
P0603 Vnitřní řídící modul KeepAliveMemory (KAM) Chyba
P0604 Vnitřní řídící modul Random Access Memory (RAM) Error
P0605 Vnitřní řídící modul paměť pouze pro čtení (ROM) Chyba (modul identifikace definovaná podle SAE J1979)
P0606 ECM/PCM Procesor poruchy
P0608 Řídící modul VSS Output „A“ Porucha
P0609 Řídící modul VSS výstup „B“ Porucha
P0610 Řídící modul VSS výstup „B“ Porucha
P0615 Starter obvodu relé
P0616 Starter obvodu relé Low

P0617 Starter obvodu relé High
P0618 Alternativní paliva Řídicí modul KAM Error
P0619 Alternativní paliva Řídicí modul RAM/ROM Error
P0620 GeneratorControl Porucha obvodu
P0621 Generator Lamp „L“ Řízení Porucha obvodu
P0622 Generátor pole „F“ Řízení Porucha obvodu
P0623 Generator Lamp ControlCircuit
P0624 Víčko Lamp ControlCircuit
P0630 VIN není naprogramováno nebo nesoulad – ECM/PCM
P0631 VIN není naprogramováno nebo nesoulad – TCM
P0635 Posilovač Řízení Řídicí obvod
P0636 Posilovač Řízení Řídicí obvod Low
P0637 Posilovač Řízení Řídicí obvod High
P0638 Plyn Pohon Rozsah regulace / výkon (Bank 1)
P0639 Plyn Pohon Rozsah regulace / výkon (Bank 2)
P0640 Nasávaného vzduchu Ohřívač Ovládací obvod
P0645 A/C Relé spojky ovládacího obvodu
P0646 A/C Relé spojky ovládacího obvodu nízké
P0647 A/C Relé spojky ovládacího obvodu vysoké
P0648 Imobilizér Lamp ControlCircuit
P0649 Speed Control Lamp ControlCircuit
P0650 Kontrolka funkční poruchy (MIL) Řídicí obvod Závada
P0654 Otáčky motoru Výstupní obvod porucha
P0655 Při zahřátém motoru Lamp Ovládání výstupu Porucha obvodu
P0656 Palivo stupní Porucha obvodu
P0660 Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod (Bank 1)
P0661 Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod Low (Bank 1)
P0662 Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod High (Bank 1)
P0663 Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod (Bank 2)
P0664 Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod Low (Bank 2)
P0665 Ladění sběrného sacího potrubí ventil Řídicí obvod High (Bank 2)
P0700 TransmissionControlSystem Závada
P0701 TransmissionControlSystem rozsah/výkon
P0702 TransmissionControlSystem Elektrická
P0703 Měníče točivého momentu / brzdový spínač B Porucha obvodu
P0704 Spojka Spínač Vstup Porucha obvodu
P0705 Dosah čidla Porucha obvodu (PRNDL vstup)
P0706 Dosah Obvod snímače Rozsah/výkon
P0707 Dosah snímače obvodu Low Input
P0708 Dosah obvod snímače vysoký vstupní
P0709 Dosah obvodu snímače Přerušovaný
P0710 Teplota převodové kapaliny Snímač Porucha obvodu
P0711 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Dosah/výkon
P0712 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Low Input
P0713 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla vysoké vstupní
P0714 Teplota převodové kapaliny v obvodu čidla Přerušované

P0715 Vstup / Obvod snímače otáček turbíny Porucha
P0716 Vstup / turbíny Obvod snímače otáček Rozsah/výkon
P0717 Vstup / Obvod snímače otáček turbíny žádný signál
P0718 Vstup / Obvod snímače otáček turbíny Přerušovaný
P0719 Měníče točivého momentu / brzdový spínač B Obvod Low
P0720 Snímač výstupních otáček Porucha obvodu
P0721 Výstupní obvod snímače rychlosti rozsah/výkon
P0722 Výstupní obvod snímače rychlosti, žádný signál
P0723 Výstupní obvod snímače rychlosti Přerušované
P0724 Měníče točivého momentu / brzdový spínač B Obvod High
P0725 Otáčky motoru Vstup Porucha obvodu
P0726 Otáčky motoru Vstupní obvod Rozsah/výkon
P0727 Otáčky motoru Vstupní obvod, žádný signál
P0728 Otáčky motoru Vstupní obvod Přerušovaný
P0730 Nesprávný převodový poměr
P0731 Gear 1, nesprávný poměr
P0732 Gear 2, nesprávný poměr
P0733 Převodovka 3, nesprávný poměr
P0734 Převodovka 4, nesprávný poměr
P0735 Převodovka 5, nesprávný poměr
P0736 Reverzní nesprávný poměr
P0740 Spojka měniče točivého momentu Porucha obvodu
P0741 Spojka měniče točivého momentu obvod výkon nebo zablokování Off
P0742 Spojka měniče točivého momentu obvodu Stuck On
P0743 Spojka měniče točivého momentu obvodu elektrické
P0744 Spojka měniče točivého momentu obvodu Přerušovaný
P0745 Solenoid řízení tlaku Porucha
P0746 Solenoid řízení tlaku výkon nebo zablokování Off
P0747 Solenoid řízení tlaku Stuck On
P0748 Solenoid řízení tlaku Elektrické
P0749 Solenoid řízení tlaku Přerušované
P0750 Elektromagnetu řízení se o závalu
P0751 Shift Solenoid výkonu nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0752 Elektromagnetu řízení A přilepená na
P0753 Shift Solenoid Elektrické
P0754 Shift Solenoid Přerušovaný
P0755 Shift Solenoid B Porucha
P0756 Elektromagnetu řízení B výkon nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Elektrické
P0759 Shift Solenoid B Přerušovaný
P0760 Shift Solenoid C Závada
P0761 Shift Solenoid C výkon nebo zablokování Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Elektrické
P0764 Shift Solenoid C Občasné

P0765 Shift Solenoid D Závada
P0766 Elektromagnetu řazení D výkon nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Elektrické
P0769 Shift Solenoid D Přerušovaný
P0770 Elektromagnetu řazení E Závada
P0771 Elektromagnetu řazení E výkonu nebo zaseknutý ve vypnuté poloze
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Elektrická
P0774 Shift Solenoid E Přerušovaný
P0775 Solenoid řízení tlaku „B“
P0776 Solenoid řízení tlaku „B“ výkon nebo uvolněný
P0777 Solenoid řízení tlaku „B“ Stuck On
P0778 Solenoid řízení tlaku „B“ Elektrická
P0779 Solenoid řízení tlaku „B“ Přerušovaný
P0780 Shift Závada
P0781 1-2 Shift Závada
P0782 2-3 Shift Závada
P0783 3-4 Shift Závada
P0784 4-5 Shift Závada
P0785 Shift / Časování závady elektromagnetu
P0786 Shift / časovacího elektromagnet rozsah/výkon
P0787 Shift / časovacího elektromagnet nízká
P0788 Shift / časovacího elektromagnet High
P0789 Shift / časovacího elektromagnet Přerušovaný
P0790 Normální / Performance Switch Porucha obvodu
P0791 Mezihrádel Obvod snímače otáček
P0792 Mezihrádel Obvod snímače otáček Rozsah/výkon
P0793 Mezihrádel Obvod snímače otáček Žádný signál
P0794 Mezihrádel Obvod snímače otáček Přerušovaný
P0795 Solenoid řízení tlaku „C“
P0796 Solenoid řízení tlaku „C“ výkon nebo uvolněný
P0797 Solenoid řízení tlaku „C“ Stuck On
P0798 Solenoid řízení tlaku „C“ Elektrická
P0799 Solenoid řízení tlaku „C“ Přerušovaný
P0801 Reverzní Blokování ovládání Porucha obvodu
P0803 1-4 řazení nahoru (Skip Shift) Solenoid řízení Nesprávná funkce obvodu
P0804 1-4 řazení nahoru (Skip Shift) Lamp Control Nesprávná funkce obvodu
P0805 Spojka Snímač polohy Porucha obvodu
P0806 Spojka Snímač polohy obvodu rozsah/výkon porucha
P0807 Spojka Snímač polohy obvodu Low porucha
P0808 Spojka Snímač polohy obvodu High porucha
P0809 Spojka Snímač polohy obvodu Přerušovaný porucha
P0810 Spojka PositionControlError
P0811 Nadměrné prokluzování spojky
P0812 Reverzní Vstupní obvod

P0813 Reverzní výstupní obvod
P0814 Dosah displeje obvodu
P0815 Obvod spínače řazení nahoru
P0816 Zařadte Obvod spínače
P0817 Starter Zakázat Circuit
P0818 Pohon Vypínač Vstupní obvod
P0820 Řadicí páka X – Y Position Sensor Circuit
P0821 Řadicí páka Pozice X obvodu
P0822 Řadicí páka Y Position obvodu
P0823 Řadicí páka Pozice X obvodu Přerušovaný
P0824 Řadicí páka Y Position obvodu Přerušovaný
P0825 Řadicí páka Push – Pull přepínače (Shift Předvídat)
P0830 Spínač spojkového pedálu „A“ Circuit
P0831 Spínač spojkového pedálu „A“ CircuitLow
P0832 Spínač spojkového pedálu „A“ CircuitHigh
P0833 Spínač spojkového pedálu „B“ Circuit
P0834 Spínač spojkového pedálu „B“ CircuitLow
P0835 Spínač spojkového pedálu „B“ CircuitHigh
P0836 Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače
P0837 Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače rozsah/výkon
P0838 Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače Low
P0839 Four Wheel Drive (4WD) Obvod spínače vysoká
P0840 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ Circuit
P0841 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ obvod rozsah/výkon
P0842 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ CircuitLow
P0843 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ CircuitHigh
P0844 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „A“ Circuit přerušovaný
P0845 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ Circuit
P0846 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ obvod rozsah/výkon
P0847 Převodového oleje Snímač tlaku / „B“ CircuitLow
P0848 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ CircuitHigh
P0849 Převodové kapaliny Tlakový senzor / spínač „B“ Circuit Přerušovaný

P1000 OBD-II Zkušební Neúplné (Mazda)
 P1000 Monitor testování není kompletní (Ford)
 P1001 KOER nemohl dokončit, KOER zrušeno (Ford)
 P1100 MAF Intermittant (Mazda)
 P1101 MAF OutOfRange (Mazda)
 P1106 Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače přerušované vysoké napětí
 P1107 Absolutní tlak sběrného potrubí (MAP) Obvod snímače přerušované nízké napětí
 P1108 BARO na obvodu signálu MAP srovnání příliš vysoké
 P1111 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) přerušované vysoké napětí
 P1112 Teplota nasávaného vzduchu (IAT) přerušovaný nízké napětí
 P1114 Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) obvodu přerušované nízké napětí
 P1115 Teplota chladicí kapaliny motoru (ECT) obvod přerušované vysoké napětí
 P1115 Teplota nasávaného vzduchu 2 CircuitHigh Input (Ford)
 P1116 Snímač ECT mimo rozsah (Mazda i Ford)
 P1117 ECT Přerušovaný (Mazda i Ford)
 P1120 TPS mimo dosah nízká (Mazda i Ford)
 P1121 Snímač polohy škrtků klapky (TP) Snímač MAF v rozporu s HighVoltage
 P1122 Snímač polohy škrtků klapky (TP) Snímač v rozporu s MAF senzoru nízkého napětí
 P1124 TPS OutOfSelf struků rozsah (Mazda i Ford)
 P1125 TPS Intermittant (Mazda i Ford)
 P1127 Výfukové nedostatečně teplá Následný Sensor netestováno (Ford)
 P1128 MAPA nižší než se očekávalo (Acura)
 P1129 Upstream O2 senzory vyměnil banky do banky (HO2S-11-21) (Ford)
 P1129 MAP vyšší než se očekávalo (Acura)
 P1129 Navazující O2 senzory vyměnil banky do banky (HO2S-12-22) (Ford),
 P1130 Vyhřívání O2 Sensor (HO2S) 11 V Limit Adaptive (Mazda)
 P1130 Nedostatek HO2S-11, korekce paliva na limit (Ford)
 P1131 HO2S 11 Označuje Lean (Mazda i Ford)
 P1132 HO2S 11 Označuje Rich (Mazda i Ford)
 P1133 Vyhřívání lambda sonda (HO2S) nedostatečná přepínání banka 1 senzor 1 (zadní Bank)
 P1134 Vyhřívání lambda sonda (HO2S) přechodový čas Poměr banka 1 senzor 1 (zadní Bank)
 P1137 Nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Lean (Ford)
 P1138 Nedostatek HO2S-12 přepínač označuje Rich (Ford)
 P1150 Nedostatek HO2S-21 Přepínač korekce paliva na limit (Ford)
 P1151 Nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Lean (Ford)
 P1152 Nedostatek HO2S-21 přepínač označuje Rich (Ford)
 P1153 Vyhřívání lambda sonda (HO2S) nedostatečná přepínání bank 2 snímač 1 (přední Bank)
 P1154 Vyhřívání lambda sonda (HO2S) přechodový čas Poměr bankovních 2 snímač 1 (přední Bank)
 P1157 Nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Lean (Ford)

P1158 Nedostatek HO2S-22 přepínač označuje Rich (Ford)
P1168 FRP Sensor V dosahu Ale Low (Ford)
P1169 FRP Sensor V rozsahu, ale vysoká (Ford)
P1180 Systém dodávky paliva nízká (Ford)
P1181 Systém dodávky paliva High (Ford)
P1183 EOT snímače Porucha obvodu (Ford)
P1184 EOT Sensor OutOfRange (Ford)
P1189 Tlaku motorového oleje Obvod spínače
P1192 Vstupní teplota vzduchu. Obvod Low (Chrysler)
P1193 Vstupní teplota vzduchu. Obvod High (Chrysler)
P1195 1/1 O2 Sensor Slow Během Catalyst Monitor (Chrysler)
P1196 2/1 O2 senzor Slow Během Catalyst Monitor (Chrysler)
P1197 1/2 O2 senzor Slow Během Catalyst Monitor (Chrysler)
P1198 Radiátor Volts Teplotní čidla příliš vysoká (Chrysler)
P1199 Radiátor Volts Teplotní čidla příliš nízká (Chrysler)
P1229 Kompresor Intercooler čerpadlo nefunguje (Ford)
P1232 Low Speed Palivové čerpadlo primárního okruhu Porucha (Ford)
P1233 Palivo DisabledSystem nebo offline (Ford)
P1234 Palivo DisabledSystem nebo offline (Ford)
P1235 Palivového čerpadla OutOfRange (Ford)
P1236 Palivového čerpadla OutOfRange (Ford)
P1237 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Porucha (Ford)
P1238 Palivové čerpadlo sekundárního okruhu Porucha (Ford)
P1244 Generátor zatížení Low (Ford)
P1245 Generátor zatížení Vstupní Vysoká (Ford)
P1246 Generátor zatížení Vstupní Failed (Ford)
P1258 Motor Metal přehřátí ochrana
P1259 VTEC systém Porucha (Acura)
P1260 Relé palivového čerpadla Speed ControlCircuit (GM)
P1260 Krádež Zjištěno – motor vypnut (Mazda i Ford)
P1270 Omezovač rychlosti vozidla Zisk (Mazda i Ford)
P1281 Motor je studený příliš dlouhý (Chrysler)
P1282 Relé palivového čerpadla Řídicí obvod (Chrysler)
P1285 Hlava válců Přehřátí Sensed (Ford)
P1288 Sběrného sacího potrubí Krátké Runner Elektromagnetický obvod (Chrysler)
P1290 CHT Sensor OutOfRange (Ford)
P1289 Potrubí Tune obvod elektromagnetického ventilu (Chrysler)
P1289 CHT Snímač High Input (Ford)
P1290 CNG tlaku paliva příliš vysoká (Chrysler)
P1290 CHT Sensor Low Input (Ford)
P1291 Žádné oteplení vidět z paliva, radiátory (Chrysler)
P1292 CNG snímače tlaku příliš vysoké napětí (Chrysler)
P1293 CNG snímače tlaku napětí je příliš nízké (Chrysler)
P1294 Cílové nečinnosti nebylo dosaženo (Chrysler)
P1295 Č. 5 voltů snímač TP (Chrysler)

P1296 Č. 5 voltů snímače MAP (Chrysler)
P1297 Žádná změna v programu MAB od začátku do Run (Chrysler)
P1297 Nízké napětí obvodu ELD (Acura)
P1298 Vysoké napětí v obvodu ELD (Acura)
P1298 Lean Provoz při plně otevřené škrticí klapce (Chrysler)
P1299 Vakuová Leak Nalezeno (IAC zcela usazen) (Chrysler)
P1299 Hlava válce proti přehřátí ochrana aktivní (Ford)
P1300 Náhodné vynechávání zapalování (Acura)
P1309 Vynechání jiskry při zapalování Monitor Vypnuto (Ford)
P1320 IgnitionControl (IC), modul 4x referenční obvod Přerušované Žádné impulzy
P1323 IgnitionControl (IC) Modul 24x referenčního obvodu nízké frekvence
P1336 Polohy klikového hřídele Systém Variace nenaučili (GM)
P1336 Kliková hřídel kolísání otáček Snímač Intermittant přerušení (Acura)
P1337 Kliková hřídel kolísání otáček Snímač Žádný signál (Acura)
P1350 IgnitionControlSystem
P1351 Zapalovací cívky Řídicí obvod vysokého napětí (GM)
P1352 Zapalování Bypass Vysoké napětí v obvodu (GM)
P1359 Snímač polohy klikového hřídele / TDC / válce konektor snímače polohy odpojení (Acura)
P1361 Náhodné přerušení v obvodu snímače TDC1 (Acura)
P1361 IgnitionControl (IC) Nízké napětí v obvodu (GM)
P1362 Bez signálu TDC1 obvod snímače (Acura)
P1362 Zapalování Bypass Nízké napětí v obvodu (GM)
P1366 Náhodné přerušení v obvodu snímače TDC2 (Acura)
P1367 Bez signálu TDC2 obvodu snímače (Acura)
P1370 IgnitionControl (IC), modul 4x referenční příliš mnoho impulsů
P1371 IgnitionControl (IC), modul 4x referenční příliš málo pulsů
P1374 ČKP nejvyššího Nízká korelace Rozlišení frekvence (GM)
P1375 IgnitionControl (IC) Modul 24x Referenční HighVoltage
P1376 Zapalování uzemněný obvod
P1377 IgnitionControl (IC) modul kamera Pulse 4x Srovnání Referenční Pulse
P1380 EBTCTM DTC Zjištěná-Hrubé údaje Nepoužitelné
P1380 Variabilní časování sacích Solenoid Porucha obvodu (Ford)
P1381 Misfire Zjištěné-Ne EBTCTM/PCM sériová data
P1381 Válec Snímač polohy IntermittantInterruption (Acura)
P1381 Variabilní časování sacích přes pokročilé (Bank 1) (Ford)
P1382 Válec snímače polohy, žádný signál (Acura)
P1383 Variabilní časování sacích Over-retardovaná (Bank 1) (Ford)
P1388 Automatické vypnutí obvodu relé (Chrysler)
P1389 Ne relé ASD Napětí V PCM (Chrysler)
P1390 Rozvodový řemen Vynechané jeden zub nebo více (Chrysler)
P1390 Octane Nastavte OutOfRange (Mazda)
P1391 Občasná ztráta CMP nebo CKP (Chrysler)
P1398 Mis-Fire adaptér Čítatel na Limit (Chrysler)
P1399 Dočkat obvodu lampy (Chrysler)

P1400 DPFE Sensor LowVoltage (Mazda i Ford)
P1401 DPFE snímače vysoké napětí (Mazda i Ford)
P1403 DPFE Hadice Obrácený (Mazda)
P1403 Č. 5 voltů EGR senzor (Chrysler)
P1404 Recirkulace výfukových plynů (EGR) čepu zaseklý v otevřené poloze
P1405 DPFE Upstream hadice Off nebo ucpaný (Mazda i Ford)
P1406 DPFE Výstupní hadice Off nebo ucpaný (Mazda i Ford)
P1407 EGR zjištěn žádný průtok (Mazda)
P1408 EGR OutOfSelf Test Range (Mazda o Ford)
P1409 Elektronický regulátor podtlaku ovládání Porucha obvodu (Mazda)
P1409 Regulátor podtlaku EGR solenoidu Porucha obvodu (Ford)
P1411 Sekundární Air Injection Systém DownstreamFlow (Ford)
P1413 Sekundární Air InjectionSystem Monitor CircuitLow (Ford)
P1414 Sekundární Air InjectionSystem Monitor CircuitHigh (Ford)
P1432 THTRC CircuitFailure (Ford)
P1441 Odpařovací systém průtoku během non-očistění
P1443 Emisí způsobených vypařováním ControlSystem (Mazda)
P1443 Malé nebo žádné PurgeFlowCondition (Ford)
P1444 PurgeFlow Sensor Low Input (Mazda)
P1445 PurgeFlow Sensor High Input (Mazda)
P1450 Nelze krvácet Do palivové nádrže vakuové (Ford)
P1451 EVAP ControlSystemVent kanystr Solenoid Porucha obvodu (Ford)
P1457 Detekci průsaku V EVAP ControlSys. (EVAP Sys.) (Acura)
P1460 WOT/C Mezní Porucha obvodu (Mazda)
P1460 WOT/C Mezní Porucha obvodu (Ford)
P1461 AKT snímače vysoké napětí (Ford)
P1462 AKT Sensor LowVoltage (Ford)
P1463 AKT Sensor insufficient změna tlaku (Ford)
P1464 A/C Poptávka OutOfRange (Ford)
P1469 Nízká / C Cyklistika období (Ford)
P1474 HCF Primární obvod selhání (Ford)
P1474 LFC Primární obvod selhání (Ford)
P1476 TooLittle sekundární vzduch (Chrysler)
P1477 Příliš mnoho sekundární vzduch (Chrysler)
P1477 MFC Primární obvod selhání (Ford)
P1478 Baterie Volty čidlo teploty mimo interval (Chrysler)
P1479 HFC Primární obvod selhání (Ford)
P1479 Přenos obvodu relé ventilátoru (Chrysler)
P1480 Elektromagnetický ventil PCV (Chrysler)
P1482 Catalyst Obvod snímače teploty zkratovaný Low (Chrysler)
P1483 Chladicí systém motoru výkon
P1483 Catalyst Obvod snímače teploty zkrat Vysoká (Chrysler)
P1484 Katalyzátor přehřátí Zjištěný (Chrysler)
P1485 Systém Air Injection Solenoid obvodů (Chrysler)
P1486 Výparníku Leak Monitor skřípnutí hadice (Chrysler)
P1487 Hi Speed Rad Fan CTRL obvodu relé (Chrysler)

P1488 Pomocné napětí 5 V Napájení Výstup je příliš nízký (Chrysler)
P1489 Vysoká rychlost ventilátoru CTRL obvodu relé (Chrysler)
P1490 Nízké otáčky ventilátoru CTRL obvodu relé (Chrysler)
P1491 Rad Ovládání ventilátoru obvodu relé (Chrysler)
P1491 Porucha v systému recirkulace výfukových plynů EGR (Acura)
P1492 Okolní / Batt Temp Sen Volts příliš vysoká (Chrysler)
P1493 Okolní / Batt Temp Sen voltů příliš nízká (Chrysler)
P1494 Hledač netěsností čerpadla Switch nebo mechanická porucha (Chrysler)
P1495 Hledač netěsností čerpadla Solenoid obvodů (Chrysler)
P1496 5 Volt Supply Output příliš nízká (Chrysler)
P1498 Vysokorychlostní Rad FanGround CTRL Rly obvodu (Chrysler)
P1498 Problém Napětí V poloze ventilu EGR obvodu snímače (Acura)
P1500 Snímač rychlosti vozidla (VSS) (Mazda)
P1500 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1501 Snímač rychlosti vozidla (VSS) OutOfRange (Ford)
P1502 Snímač rychlosti vozidla (VSS) Intermittant (Ford)
P1505 Idle Air Control Na AdaptiveClip (Mazda)
P1506 Idle Air ControlSystem Nadměrná Error (Mazda i Ford)
P1507 Idle Air ControlSystemUnderspeedError (Mazda i Ford)
P1508 Idle Air Control (IAC) systém – Nízké otáčky
P1508 Idle Air Control obvodu ventilu selhání (Acura)
P1516 Sací potrubí RunnerControl Input Error (Bank 1) (Ford)
P1517 Sací potrubí RunnerControl Input Error (Bank 2) (Ford)
P1518 Sací potrubí Runner řízení zaseklý v otevřené poloze (Ford)
P1519 Porucha ventilu IAC obvod (Acura)
P1519 Sací potrubí Runner řízení Stuck Zavřeno (Ford)
P1520 Sběrného sacího potrubí RunnerControl (IMRC) okruh poruchy
P1524 Snímač polohy škrticí klapky (TP) Snímač se naučil, Uzavřené stupňů ovládání plynu vyklopte rozsah,
P1527 Trans Rozsah / tlakový spínač Porovnání
P1546 Klimatizace (A/C) Relé spojky Řídicí obvod (GM)
P1549 Sběrného sacího potrubí ovládání Porucha obvodu (Ford)
P1550 PSP funkce čidla (Ford)
P1554 Cruise Angažovaný Vysoké napětí v obvodu
P1560 CruiseControlSystem-transaxle není v jednotce
P1564 CruiseControlSystem-vozu zrychlení příliš vysoké
P1566 CruiseControlSystem-otáčky motoru příliš vysoká
P1567 Tempomat-ABCS Aktivní
P1570 CruiseControlSystem – TractionControl Aktivní
P1571 Systém řízení trakce PWM obvod No frekvence
P1572 Spínač brzdového pedálu obvod (Ford)
P1574 EBCM System-Stop Světla Spínač Vysoké napětí v obvodu
P1575 Rozšířená Travel brzdový spínač Vysoké napětí v obvodu
P1579 Park/Neutral řídit / vzad Při vysokém úhlu škrticí klapky
P1585 Tempomat Blokování výstupní obvod (GM)
P1594 Nabíjecí napětí systému příliš vysoká (Chrysler)

P1595 Rychlost obvodu řízení Elektromagnetické (Chrysler)
P1596 Regulace otáček Spínač vždy Vysoká (Chrysler)
P1597 Regulace otáček Spínač vždy Low (Chrysler)
P1598 A/C Napětí Senzor tlaku příliš vysoká (Chrysler)
P1599 A/C Napětí Senzor tlaku je příliš nízký (Chrysler)
P1599 Seřízení motoru nebo v jeho blízkosti Stall zjištěn
P1602 Ztráta EBTM sériová data
P1603 Ztráta dat SDM Serial
P1604 Ztráta dat IPC Serial
P1605 Ztráta HVACC sériová data
P1605 KeepAliveMemoryFailure (Ford)
P1605 PowertrainControl Module (Mazda)
P1607 Porucha PCM vnitřní obvod (Acura)
P1610 Ztráta dat PZM Serial
P1611 Ztráta CVRTD sériová data
P1617 Hladina motorového oleje Obvod spínače
P1621 PCM Memory Performance
P1626 Systém proti krádeži – Palivo Povolit obvodu
P1630 Proti krádeži – PCM v režimu načítání
P1631 Proti krádeži – Chybné heslo
P1632 Proti krádeži – Palivové invalidy
P1633 Zapalování Dodatek napájecího obvodu nízkého napětí
P1633 KeepAlivePower napětí je příliš nízké (Ford)
P1634 Zapalování 1 Power Nízké napětí v obvodu
P1635 5. referenční obvod (GM)
P1635 Pneumatika / nápravy mimo přijatelný rozsah (Ford)
P1639 5 Volt Reference 2 Circuit (GM)
P1639 ID vozu Blok není naprogramován nebo je poškozen (Ford)
P1640 SDZ dostupný v jiném modulu (Ford)
P1640 Řidič 1 – Vstup HighVoltage
P1641 Kontrolka funkční poruchy (MIL) Řídicí obvod
P1642 Rychlost vozidla Výstupní obvod
P1644 Dodává moment Výstupní obvod
P1645 EVAP Solenoid Výstupní obvod
P1646 EVAP odvzdušňovací ventil Výstupní obvod
P1650 Driver 2 – Vstup HighVoltage
P1650 Posilovač řízení Tlakový spínač Porucha (Ford)
P1650 Posilovač řízení Tlakový spínač OutOfRange (Mazda)
P1651 Posilovač řízení Tlakový spínač Vstup Porucha (Mazda)
P1651 Posilovač řízení tlakový spínač signál Porucha (Ford)
P1652 Zvedněte / Dive obvodu
P1654 Cruise Zakázat výstupní obvod
P1656 Automatická převodovka (Acura)
P1660 Chladicí okruhy řízení ventilátoru
P1660 A/T FI datové linky selhání (Acura)
P1676 FPTDR signalizuje poruchu (Acura)

P1678 FPTDR žíla selhání (Acura)
P1680 Spojka Vydáno Obvod spínače (Chrysler)
P1681 Č. I/P Cluster CCD/J1850 Zprávy přijaté (Chrysler)
P1681 A/T FI signálu Low Input (Acura)
P1682 A/T FI signálu High Input (Acura)
P1682 Nabíjení systému napětí je příliš nízké (Chrysler)
P1683 Speed Control relé napájení nebo S/C 12V Driver Circuit (Chrysler)
P1685 Skim Neplatný klíč (Chrysler)
P1686 Žádný autobus SKIM Přijata zpráva (Chrysler)
P1686 A/T signálu FI B Low Input (Acura)
P1687 A/T signálu FI B High Input (Acura)
P1687 Ne Cluster Bus Zpráva (Chrysler)
P1689 TractionControl Dodává moment Výstupní obvod (GM)
P1693 DTC zjištěn v režimu Companion (Chrysler)
P1694 Porucha V Companion režimu (Chrysler)
P1695 Žádné zprávy CCD/J1850 Od BCM (Chrysler)
P1696 PCM Selhání EEPROM Napište Denied (Chrysler)
P1697 PCM Pokud SRI Mile není uložen (Chrysler)
P1698 Žádný autobus MessageFrom (TCM Chrysler)
P1701 Převodovka závady elektromagnetu (Mazda)
P1703 Brzdový spínač ON/OFF (Mazda)
P1703 Brzdový spínač ON/OFF OutOfRange (Ford)
P1705 Automatická převodovka (Acura)
P1705 Transmisson Dosah senzoru mimo rozsah (Ford)
P1705 Transmisson Dosah senzoru (Mazda)
P1706 Automatická převodovka (Acura)
P1709 Automatická převodovka (Acura)
P1709 Park/neutrál Switch (Mazda)
P1709 Park/Neutral spínač polohy mimo rozsah (Ford)
P1710 Automatická převodovka (Acura)
P1711 Převodovka čidla teploty kapaliny (Mazda)
P1713 Automatická převodovka (Acura)
P1719 Přejít Shift Elektromagnetický obvod (Chrysler)
P1729 4x4 LowSwitch (Mazda)
P1729 4x4 Low přepínač Porucha (Ford)
P1738 Automatická převodovka (Acura)
P1739 Automatická převodovka (Acura)
P1740 Automatická převodovka (Acura)
P1746 EPC Solenoid Nepodařilo Low (Mazda)
P1747 EPC Solenoid ShortCircuit (Mazda)
P1749 EPC Solenoid Přerušený obvod (Mazda)
P1751 Elektromagnetem řazení 1 (SS1 #) (Mazda)
P1753 Automatická převodovka (Acura)
P1754 Pobřeží Spojka Solenoid (Mazda)
P1756 GOV Press Nerovná se dostat na mušku @ 15-20 PSI (Chrysler)
P1756 Elektromagnetu řazení 2 (SS2 #) (Mazda)

P1757 GOV Press Nerovná se dostat na mušku @ 15-20 PSI (Chrysler)
P1758 Automatická převodovka (Acura)
P1761 Elektromagnetu řazení # 3 (SS3) (Mazda)
P1762 Gov Tiskové Sen Offset voltů příliš nízká nebo vysoká (Chrysler)
P1763 Guvernér Volts senzor tlaku příliš vysoká (Chrysler)
P1764 Guvernér Volts senzor tlaku příliš nízká (Chrysler)
P1765 Trans 12 Volt napájení relé CTRL obvod (Chrysler)
P1768 Automatická převodovka (Acura)
P1773 Automatická převodovka (Acura)
P1778 Automatická převodovka (Acura)
P1780 TransmissionControlSwitch (Mazda)
P1780 TransmissionControl Přepnout OutOfRange (Ford)
P1781 4×4 Přepnout OutOfRange (Ford)
P1781 4×4 LowSwitch (Mazda)
P1783 Přenos přes teplotní podmínky (Mazda)
P1786 Automatická převodovka (Acura)
P1790 Automatická převodovka (Acura)
P1791 Automatická převodovka (Acura)
P1792 Automatická převodovka (Acura)
P1794 Automatická převodovka (Acura)
P1810 TFP polohy ventilu Obvod spínače (GM)
P1811 Maximální Přizpůsobit a dlouhý Shift (GM)
P1819 Interní přepínač režimu – Ne Start / Wrong rozsah (GM)
P1820 Vnitřní režim Obvod spínače Low (GM)
P1822 Vnitřní režim Obvod spínače B Vysoká (GM)
P1823 Vnitřní režim Obvod spínače P Low (GM)
P1825 Vnitřní Mode Switch – Neplatný rozsah (GM)
P1826 Vnitřní režim Obvod spínače C Vysoká (GM)
P1860 TCC PWM Solenoid obvodů elektrotechnické (GM)
P1887 TCC vydání Obvod spínače (GM)
P1899 Park/Neutral spínač polohy Stuck při parkování, nebo se zařazeným rychlostním stupněm (Chrysler)