

Audio Converter Digital to Analog

Digitális-analóg átalakító optikai

TOSLINK+koaxiális S/PDIF-ről RCA (Cinch)

sztereó hangra

Felhasználói kézikönyv

Digitális-analóg jelátalakító.

1 Bevezetés

Az átalakítót otthoni vagy professzionális hangátalakításra tervezték. A digitális audiojelet (elektromos koaxiális vagy Toslink optikai kábelon keresztül csatlakoztatva) analóg L/R audiojelre alakítja át. A jelátalakító egy RCA csatlakozón keresztül csatlakoztatható egy audiojel-erősítőhöz.

2 Funkciók

digitális hangjelet alakít át analóg L/R hangjellé
támogatja a 32, 44,1, 48 és 96 kHz-es mintavételi sebességek
ettámogatja a 24*bit S/PDIF-et
elektromágneses zaj nélküli átvitel
egyszerű telepítés és működtetés

3 Műszaki adatok

Audio bemenet
Hangkimenet
Bemeneti csatlakozó
Kimeneti csatlakozó
Mintavételi frekvencia
Méret

Digitális (koaxiális, Toslink)
Analóg L/R hang
1x RCA koaxiális, 1x Toslink
2x RCA (L/R)
32, 44.1, 48 a 96 kHz
51 x 41 x 26 mm
78 g
0 – 70 °C
10 – 85 % (RH)
-10 – 85 °C
5 – 90 % (RH)
5V DC@2A
0.5 watt (max)

Súly
Munkahőmérséklet
Munkapáratartalom
Tárolási hőmérséklet
Tárolási páratartalom
Külső tápegység
Fogyasztás

4 A csomag tartalma

Átalakító

5 V DC USB töltőkábel

Optikai kábel

5 Leírás



7 Kapcsolási rajz



6 vezérlés

Használat előtt győződjön meg róla, hogy minden eszköz ki van kapcsolva.

1. Csatlakoztasson egy elektromos koaxiális vagy optikai Toslink kábelt az átalakítóhoz.
2. Csatlakoztasson egy A/V vevőegységet vagy erősítőt az L/R csatlakozókhoz.
3. Csatlakoztassa az egyenáramú kábelt az átalakítóhoz. Ezután dugja be az USB-kábelt a tápegységbe.

Megjegyzés: Koaxiális és Toslink kábel egyidejű csatlakoztatása: a készülék a Toslinknek ad elsőbbséget.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz