

Autós GPS fordulatszám-mérő



Használati útmutató

Figyelmeztetés

A készülék 5 V feszültségen működik, ne használjon 5 V-nál magasabb feszültségű adaptert. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.

Kijelző funkciók



1. Műhold ikon: miután egy műholdat talált, a GPS-lámpa nem villog tovább, és világít a további használathoz.
2. A jármű sebességének kijelzése.
3. Iránytű: N (észak), E (kelet), W (nyugat), S (dél).
4. Sebesség egység: km/h vagy mph (mérőföld).

Gomb/kerék funkció



1. **Nyomja meg röviden:** a beállítások megerősítése a beállítási módba való belépés után.
2. **Hosszan nyomja meg:** lépjen be a beállítási módba, a paraméterek beállítása után nyomja meg függőlegesen 2 másodpercig, mentse a beállításokat és menjen vissza.
3. **Nyomja meg a bal oldalt:** a kívánt beállítások módosítása a beállítási módban
4. **Hosszan nyomja meg a bal oldalt:** a riasztás kikapcsolásához nyomja meg 2 sa-ig. A riasztás bekapcsolásához nyomja meg újra 2 sa-ért.
5. **Nyomja meg jobbra:** a rövidített és a normál üzemmód közötti váltáshoz válasszon elemeket a beállítási módban.

Beállítási mód

Nyomja meg hosszan a gombot a beállítási módba való belépéshez. Nyomja meg a jobb oldali gombot, és válassza ki a menüt, majd nyomja meg röviden a gombot a kiválasztás megerősítéséhez. A beállításból való kilépéshez nyomja meg hosszan a gombot, és lépjen ki a beállításból.

Menü	Funkciók	Hatály	Magyarázat	Alapértelmezett érték	Értékek beállítása
1.	sebesség	50-150	Állítsa be a paraméter értékét, ha hiba lép fel a HUD és a műszerfal között. A műszerfal 100km/h-t, a HUD 105km/h-t mutat. Állítsa a paraméter értékét 102-re. (107-5)	107	107
2.	Nagy sebességű riasztás	30-250	Ha a jármű túllépi a 150-es sebességet, a HUD riasztást ad ki.	150	150
3.	Kioldási fáradtság jelzése	1.0-8.0	A készülék 4 óránként riasztást ad	4.0	4.0
4.	Fényerő beállítások	0-11	0 = automatikus érzékenységi beállítás, 1-11=kézi; 1 sötét, 11=világos; 0 d 1-11, növelés	0	0

5.	Sebesség egység	0-1	0=km/h (kilométer) 1=mph (mérőföld)	0	0
6.	Gyári beállítások	0-1	Alapértelmezett beállítás=0;1=hosszan nyomja meg 3 másodpercig, mentés és kilépés az interfészből.	0	0

Hibaelhárítás

1. A kijelző nem világít, nincs feszültség

Győződjön meg róla, hogy az USB-kábel nem sérült meg. Cserélje ki a kábelt, és próbálja meg újra. A töltési feszültség nem haladhatja meg az 5 V-ot! 2. Vozidlo bez rychlosti

2. Kapcsolja be a készüléket, a műhold ikon villogni fog. A készülék megpróbál csatlakozni a műholdhoz. Indítsa el a vezetést, és haladjon az úton. A készülék akkor kezd el működni, amikor a műhold ikonja már nem villog.

3. Pontatlan sebesség

a. Először is győződjön meg róla, hogy a megfelelő sebesség egységek (km/h vagy mph) vannak beállítva. Ha szükséges, állítsa be a helyes mértékegységet.

b. A műszerfalon lévő sebességmérő általában 5-7%-os eltéréssel működik. Ha a műszerfal 100-at mutat, a készülék pedig 105-öt, akkor módosítsa az alapértelmezett értéket 102-re.

4. A menetirány hibát mutat

Ha a jármű 5 km/h-nál nagyobb sebességgel halad, az irányjelző normálisan működik.

5. A sebesség akkor is megjelenik a készüléken, ha a jármű parkol.

Ha a jármű mélygarázsban, felüljárón vagy alagútban parkol. A műholdas jelet ezek az akadályok befolyásolják..

6. Kapcsolja ki a riasztót

Nyomja meg a bal oldali gombot 2 másodpercig, és kapcsolja ki a riasztást. Nyomja meg újra a gombot a riasztás visszakapcsolásához.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz