

# Összecsatolható vezeték nélküli billentyűzet, görgetés

## Használati útmutató

**Tápegység:** A billentyűzet 1 AAA elemmel működik, amely az alap alján található. Ha hosszabb ideig nem használja a billentyűzetet, vegye ki az elemet.

**Bekapcsolás:** A billentyűzet automatikusan bekapcsol, amikor kitekeredik, a LED kék színnel világít.

**Lezárás:** A billentyűzet automatikusan kikapcsol, amikor becsomagolja.

## A csatlakoztatása

- 1) Nyissa ki a billentyűzetet.
- 2) Nyomja meg egyszerre az fn + C(PAIR) billentyűket egy másodpercig, és a kék LED villogni fog. A billentyűzet párosítási módba lép.
- 3) Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszközén (okostelefon, tablet, ...stb.), keresse meg és erősítse meg az R4 Keyboardot az elérhető eszközök között, és a kapcsolatot létrejön.
- 4) Akár három eszközhöz is csatlakoztathatja:
  - a) Első eszköz: nyomja meg egyszerre az fn+① (jobbra fent) gombot, a kék LED felgyullad, és a 3. lépésben leírtak szerint járjon el.
  - b) Második eszköz: nyomja meg egyszerre az fn+② (jobbra fent) gombot, a kék LED felgyullad, és a 3. lépésben leírtak szerint járjon el.
  - c) Harmadik eszköz: nyomja meg egyszerre az fn+③ (jobbra fent) gombot, a kék LED felgyullad, és a 3. lépésben leírtak szerint járjon el.
- 5) A csatlakoztatás után átkapcsolhatja, hogy melyik eszközt szeretné vezérelni. Nyomja meg az fn+① vagy az fn+② vagy az fn+③ billentyűzetet, és a billentyűzettel vezérelheti az első, a második vagy a harmadik eszközt.

**Megjegyzés:** Sikeres csatlakoztatás után a billentyűzet következő bekapcsolásakor nem kell megismételnie a kézi csatlakoztatást, az automatikusan megtörténik.

## A funkcióbillentyűk funkciói

| Kulcs    | Android          | iOS              | Windows |
|----------|------------------|------------------|---------|
| Esc      | Home             | Home             | Esc     |
| 1 ! F1   | Vissza           | Home             | F1      |
| 2 @ F2   | E-mail indítása  | -                | F2      |
| 3 # F3   | Billentyűzet     | Billentyűzet     | F3      |
| 4 \$ F4  | -                | -                | F4      |
| 5 % F5   | Visszakeresve a  | Visszakeresve a  | F5      |
| 6 ^ F6   | Nyelv            | Nyelv            | F6      |
| 7 & F7   | Eljárás          | Eljárás          | F7      |
| 8 * F8   | Lejátszás/szünet | Lejátszás/szünet | F8      |
| 9 [ F9   | Következő        | Következő        | F9      |
| 0 ] F10  | Mute             | Mute             | F10     |
| - - F11  | Kötet -          | Kötet -          | F11     |
| = + F12  | Kötet +          | Kötet +          | F12     |
| ← (lock) | Lock             | Lock             | Lock    |

## Műszaki specifikációk

|                  |                  |                                  |                 |
|------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| Bluetooth        | V3.0             | Teljesítmény                     | 1 ks AAA elemek |
| Reach            | 10 m             | Feszültség                       | 1,5 V           |
| Munkahőmérséklet | 10–40 °C         | Alacsony töltöttségű akkumulátor | ≤1,1 V          |
| Méretek          | 252 × 47 × 29 mm | Fogyasztás                       | 2,5 mA          |
| Súly             | 196 g            | Munkaidő                         | až 288 h        |

Forgalmazó  
 Sunnysoft s.r.o.  
 Kovanecká 2390/1a  
 190 00 Prága 9  
 Cseh Köztársaság  
 www.sunnysoft.cz