

A használata

1. Ne terhelje túl a berendezést. Csak olyan biteket használjon, amelyek pontosan illeszkednek a helyhez.
2. Használat közben ne nyomja meg egyszerre mindkét gombot. Fennáll a rövidzárlat veszélye.
3. Ne helyezze a bitet a kimeneti tengely furataiba.
4. Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva.
5. A készülék nem vízálló. Tárolja száraz környezetben, és ne tegye ki esőnek, nedvességnek vagy más folyadéknak. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye.
7. Ideális esetben tartsa a készüléket a dobozában. Ne hordja zsebében vagy hátizsákjában. Ellenkező esetben fennáll a véletlen bekapcsolás veszélye.
8. A készülék nem vízálló, tárolja szárazon. Kerülje a szélsőséges hőmérsékleteket. Védje a készüléket esőtől, víztől és más maró hatású folyadékoktól.
9. Használat közben vegye ki mindkét bitdobozt a tartó fő részéből.
10. A készüléket jól szellőző és jól megvilágított helyiségben használja.
11. Ha a csavart nem lehet tovább meghúzni, ne terhelje túl a készülék motorját.
12. Ha úgy érzi, hogy a készülék bármelyik része nem működik megfelelően, kérjük, hagyja abba a készülék használatát.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz