

BLUETOOTH 5.0 AUDIO VEVŐ MODELL: C39



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

A csomag tartalma

- 1x vevőegység
- 1x tápkábel
- 1x cinch - 3,5 mm-es audiokábel (RCA)
- 1x 3,5 mm-es audiokábel

Leírás



Funkciók

Funkciók	Leírás
1. Kötet	Hosszú forgatás bal gombbal/hosszú forgatás jobb gombbal
2. Zene kiválasztása	Rövid bal gombforgatás/rövid jobb gombforgatás
3. Lejátszás/szünet	Nyomja meg röviden a gombot
4. Basszus/minta	Nyomja meg röviden a basszus (3D) gombot, majd hosszan a (3D) mód gombot.

A 3,5 mm-es kiegészítő portokkal és RCA portokkal rendelkező autórádiókhoz/hangszórókhoz/fejhallgatókhoz/régi hangszórókhoz és a legtöbb mobil eszközhöz tervezték, így a hagyományos hangszórók azonnal vezeték nélküli Bluetooth sztereó hangszórókká válnak. A készülék lehetővé teszi a vezeték nélküli zeneátvitelt mobiltelefonokról autókra vagy otthoni sztereórendszerekre.

Vezérlők

1. Be/ki kapcsolás

Használjon 3,5 mm-es audiókábelt vagy RCA-kábelt a készülék és a hangszóró összekapcsolásához. Ezután csatlakoztassa a töltőkábelt. A készülék ezután automatikusan bekapcsol.

2. Párosítás mobiltelefonnal

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobiltelefonján, és keresse meg a "C39"-et a listában, majd párosítsa az eszközöket. A sikeres párosítás után a zene lejátszható a csatlakoztatott hangszórón keresztül.
2. A párosítás után a készülékkel vezeték nélküli zenelejátszást végezhet. Vezérelheti a zenét - előző/következő zeneszám és szabályozhatja a hangerőt (a jobbra/balra gomb hosszú elfordítása).
3. Amikor legközelebb bekapcsolja a készüléket, az automatikusan csatlakozik a mobiltelefonjához.

TF kártya

Helyezzen be egy zenét tartalmazó TF-memóriakártyát a készülékbe, és közvetlenül a készülékről játsszon le zenét. Az előző dal lejátszásához forgassa a gombot röviden balra. A gombot hosszan elforgatva növelheti a hangerőt, a gombot röviden jobbra fordítva pedig lejátszhatja a következő dalt. A gombot hosszan elforgatva csökkentheti a hangerőt. Egyszeri rövid megnyomásával - lejátszás/szünet. Nyomja meg hosszan a basszus (3D) gombot a módra való belépéshez.

Megjegyzés: A kártya nem tartozék.

Megjegyzés: Ha a készülék és a mobiltelefon közötti kapcsolat/párosítás nem sikerül, kapcsolja ki a mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és távolítsa el a töltőkábelt a készülékről (kapcsolja ki a készüléket). Ezután helyezze vissza a töltőkábelt a készülékbe (kapcsolja be a készüléket), és kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonon. Ismételje meg a fenti lépéseket a készülékek párosításához.

Kapcsolási rajz



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz