

REJTETT DIKTAFON



Felhasználói kézikönyv

Értesítés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. Csak az eredeti adatkábelt használja az adatok olvasásához vagy átviteléhez. Ellenkező esetben fennáll a hibás csatlakozás és átvitel veszélye. Töltse fel a készüléket 5 V-os adapterrel. Ha 9 V-os gyorsöltési funkcióval rendelkező adaptert használ, fennáll a készülék károsodásának veszélye. Az iratok beszerzését és további kezelését a vonatkozó jogszabályok és a jó erkölcs szabályozza. Legyen óvatos a készülék használatakor.

Eszköz leírása



Fejhallgató/adat/töltő csatlakozó

Felvétel funkció

1. Normál rögzítés/mentés

Ne helyezzen be fejhallgatót. Kapcsolja ON állásba, a készülék bekapcsol, majd elkezd a hangfelvételt. Kapcsolja KI állásba, a felvétel mentésre kerül, majd a készülék kikapcsol.

Megjegyzés: Hangfelvétel közben ne csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez. A rögzített fájl elveszne.

2. Hangvezérelt felvétel

Ne helyezze be a fejhallgatót. Kapcsolja BE állásba, amikor a piros LED világít, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, amíg a kék LED "ü" többször villog, majd engedje fel a gombot. A hanggal aktivált rögzítés most be van kapcsolva. Kapcsolja OFF állásba, a felvétel mentésre kerül, majd a készülő leírás kikapcsol.

Megjegyzés: ez a művelet minden alkalommal szükséges, amikor hangvezérelt felvételt használ.

3. Felvétel töltés közben

Csatlakoztassa az eszközt a számítógép portjához vagy más áramforráshoz. Amikor a piros LED villog, vagy a kék LED világít, kapcsolja ON állásba, majd nyomja meg a „+” vagy „-” gombot 5 másodpercig. Amikor a piros LED kialszik, a készülő leírás töltés közben elkezd a hangfelvételt. Kapcsolja OFF állásba, a felvétel mentésre kerül, majd a készülő leírás kikapcsol.

4. Hallgatás felvétel közben

Ne helyezze be a fejhallgatót. Kapcsolja be az ON állásba, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a „+” és „-” gombokat, amíg a piros LED ki nem gyullad. Miután a piros LED kialszik, engedje el és csatlakoztassa a fejhallgatót. Tartalom rögzítése közben használjon fejhallgatót. Kapcsolja OFF állásba, a felvétel mentésre kerül, majd a készülő leírás kikapcsol.

5. Felvételi állapot észlelése

Tartsa lenyomva a „+” gombot, külsőnben "ü". A piros LED többször felvillan – a készülő leírás felvételi állapotban van. Kék LED villog – a felvétel hangvezérelt felvételi állapotban.

Idő beállítás

Módosítsa az időt: csatlakoztassa az eszközt a számítógéphez, lépjen be a készülő leírás interfészébe, és keresse meg a „Time synchronization tool” mappát. Másolja a mappát a számítógép mappájába, és nyissa meg. Kattintson kétszer a "Lemezidő beállítása" gombra, és ellenőrizze, hogy a számítógép ideje pontos-e, ahogy az a képen látható.

Nyomja meg az „Idő beállítása” gombot, lásd az ábrát alatta. Ezután az idő szinkronizálásra kerül.



Ha időt akarsz

Újraformázza, készíti a biztonsági másolatot az eszközön lévő adatokról.

Lejátszási funkció

1. Zene lejátszása/felvétel

Kapcsoljon ON állásba, miközben fejhallgató csatlakoztatva van. Várjon körülbelül 5 másodpercet, majd indítsa el a zenelejátszást. Nyomja meg röviden az „M” gombot a zene és a felvétel lejátszása közötti váltáshoz. Nyomja meg egyszerre a „+” és „-” gombot a szüneteltetéshez (a LED pirosan/kéken villog). Nyomja meg a „+” vagy „-” gombot a lejátszás elindításához.

2. Dal/Kötet

Lejátszási módban nyomja meg hosszan a „+” vagy „-” gombot a hangerő növeléséhez vagy csökkentéséhez. Nyomja meg röviden a „+” vagy „-” gombot a dal megváltoztatásához.

3. Fájlok törlése

Szünet módban nyomja meg hosszan a „+” gombot a lejátszott felvétel törléséhez (a kék LED többször felvillan). Tartsa lenyomva egyszerre a „+” és „-” gombot egy pillanatra, és törölje az összes rekordot. (a piros LED többször felvillan).

Nyomja meg röviden a „-” gombot a törlési módból való kilépéshez.

Megjegyzés: ha meghallgat egy felvételt, az összes felvétel törlődik.

Ha zenét hallgat, az összes zene törlődik.

4. Gyors elő re/visszatekerés

Csatlakoztassa a fejhallgatót. Kapcsoljon ON állásba, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a "-" gombot.

Engedje el, ha hangot hall. Ezután tartsa lenyomva a „+” gombot a felvétel gyors elő retekeréséhez, a „-” gomb hosszú lenyomásával pedig a felvétel gyors visszatekeréséhez.

Megjegyzés: ez a művelet minden alkalommal szükséges, amikor ezt a funkciót használják.

Hibaelhárítás

1. A készülék nem rögzít azonnal.

Készítsen biztonsági másolatot minden adatáról. Ezután formázza az eszközt számítógépen keresztül. Ha az eszköz továbbra sem működik megfelelően, használjon visszereső t a számítógépén. Valószínűleg a számítógép fertőzött meg az eszközt. Ha a probléma továbbra is fennáll, valószínűleg az eszköz sérült. Keressen egy szervizközpontot.

2. A LED jelző fény rendellenesen működik.

Készítsen biztonsági másolatot az összes adatról. Ezután állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra. Csatlakoztassa a készüléket a számítógéphez. Keresse meg az eszközt és formázza meg. Ezután indítsa újra az eszközt egy gyors formázással.

3. Az eszköz nem észlelhető a számítógéphez való csatlakozás után.

Távolítsa el az eszközt, és csatlakoztassa újra. Győződjön meg arról, hogy minden megfelelően van csatlakoztatva.

Alternatív megoldásként próbálja meg az eszközt egy másik számítógéphez csatlakoztatni.

Egyes számítógépek nem támogatják az eszközmegjelenítést az illesztőprogramok hiánya miatt.

Ha továbbra sem látja az eszközt, lépjen kapcsolatba a szervizzel, és frissítse az eszközt.

Megjegyzés: Mielőtt az eszközt a számítógéphez csatlakoztatná, mentse el a felvételt. Az adatok és a nyilvántartások meglehetősen nagyok. Gyakori biztonsági mentések végrehajtása. Ellenkező esetben fennáll az adatvesztés veszélye. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget az adatvesztésért.

Funkcionális paraméterek

Rezsím	BE engedélyezve/KI mentve	4 GB 48 órányi felvételt tárol
WAV felvételi formátum		8 GB 96 órányi felvétel tárolására alkalmas
Lejátszási formátum	MP3/WMA/WAV 16 GB Tárhely	192 órányi felvétel
Rögzítési sebesség	192 KBPS, 1536 KBPS	32 GB 384 órányi felvételt tárol
Mintavételi gyakoriság	48 KHZ	64 GB 768 órányi felvételt tárol

Értesítés

- Töltés vagy számítógéphez való csatlakoztatás előtt állítsa a kapcsolót OFF állásba. Az eltávolítás előtt várja meg, amíg a jelző fény kialszik.
- A rögzítés után, függetlenül attól, hogy a készülék be vagy ki van kapcsolva, fordítsa a kapcsolót OFF állásba és mentse el az adatokat. Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a felvétel nem kerül mentésre és elveszik.
- Használjon 1A vagy kisebb áramerősségű adaptert a töltéshez. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának veszélye. Az adapter nem tartozék.
- Kérjük, használja az eredeti adatkábelt a töltéshez és az adatátvitelhez.

Forgalmazó/beszállító

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz