

KÉPKERET

SD KÁRTYA TÁMOGATÁS

TÁVIRÁNYÍTÓVAL



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Fő funkciók

JPEG formátum támogatása

Zene lejátszása sztereó módban

Lejátszási formátumok: AVI, MOV, MPG, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MP4, tárolás memóriakártyán.

Memóriakártya támogatás: SD, MMC, MS és USB meghajtók

Fényképek lejátszása idő szerint a naptárban

Ikonos kijelző a könnyebb beállítás és kezelés érdekében

Kicsi és praktikus távirányító

Távirányító

	Be/ki gomb
	Hangcsillapítás
NAPTÁR	Naptár kiválasztása
OSD	Beállítások gomb
KIJÁRAT	Vissza gomb
FOTÓ	Lépjen be a fényképlejátszási módba
ZENE	Lépjen be a zenelejátszás módba
FILM	Lépjen be a videó lejátszási módba
KURZOR	Kurzor fel/le/jobbra/balra
ENTER	Erősítse meg a választást, lépjen be
VOL+ VOL-	Hangerő +, Hangerő -
GYORS	Gyors előre-/visszatekerés
I	I Következő /Előző
II	Lejátszás/Szünet
	Fotók + zene (gyorstárcsázás)

Ellenőrzés

1. Dugja be az egyenáramú tápkábelt az eszköz portjába, és csatlakoztassa a készülékhez.
2. Ha az „Indí tási mód” és a „Rendszerbeállítási” opciók KI értékre vannak állítva, a fő menü megjelenik a készülék bekapcsolása után.
3. A menü beállítási tások „Rendszerbeállítási” menüjében válassza az „Indí tási mód” pontot, és válasszon egy másik lehetőséget. A memóriakártya nincs behelyezve. A memóriakártya behelyezése után a fő menü jelenik meg az „Indí tási mód” beállítási tásban kiválasztott opciótól függően. Ha memóriakártya és USB-meghajtó is be van helyezve, először az USB-meghajtó jelenik meg (alapbeállítási tás).
4. Nyomja meg az Exit gombot lejátszás közben, hogy visszatérjen a fő menübe. A fő menüben nyomja meg a bal vagy jobb gombot a kurzor mozgatásához és a kívánt funkció kiválasztásához. Ezután nyomja meg az Enter billentyűt a választás megerősítéséhez.

Fénykép

1. Válassza a „Photo” lehetőséget a fő menüben, és lépjen be a fénykép lejátszási módba. A fel vagy le gombbal válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az Enter billentyűt a mappa tartalmának lejátszásához.
A lejátszási módok a „Beállítási tások” opció „Fotó beállítási tások” részében állíthatók be.
2. Nyomja meg a Fényképek + Zene gyorsbillentyűt a fényképek közvetlen lejátszásához.
3. A „Rendszerbeállítási” menüben válassza a „Start Up Mode” (Indí tási mód) és a „Photo” opciót. A memóriakártya behelyezése után játszhat le tartalmat közvetlenül a memóriakártyáról.
4. Lejátszás közben nyomja meg a fel vagy le gombot a következő vagy előző fájl kiválasztásához. Nyomja meg röviden az Kilépés gombot a menübe való visszatéréshez. Nyomja meg hosszan az Enter gombot, és használja a „Rotate/Zoom” funkciót.

Zene

1. A fő menüben válassza ki a „Zene” pontot, és lépjen be a zenelejátszás módba.
A fel vagy le gombbal válassza ki a kívánt mappát. Ezután nyomja meg az Enter gombot a zene lejátszásához. A lejátszási módok a beállítási tások „Zenebeállítási tások” részében állíthatók be.
2. Nyomja meg a Fénykép + Zene parancsikont a zene közvetlen lejátszásához.
3. A „Rendszerbeállítási” menüben válassza az „Indí tási mód” lehetőséget, majd a „Zene” lehetőséget. A memóriakártya behelyezése után játszhat le tartalmat közvetlenül a memóriakártyáról.
4. Lejátszás közben nyomja meg a fel és le gombokat a következő vagy előző fájl kiválasztásához. Nyomja meg a Vol+ vagy Vol- gombot a hangerő beállításához. Nyomja meg a gombot a tartalom gyors előre-/visszatekeréséhez. Nyomja meg a Mute gombot a hang elnémításához. Nyomja meg a Kilépés gombot a beállítási tásokból való kilépéshez.

Videó

1. Válassza a „Video” lehetőséget a fő menüben, majd nyomja meg az Enter gombot a videó lejátszási módba lépéshez. A fel vagy le gombbal válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az Enter billentyűt a mappa tartalmának lejátszásához. A lejátszási módokat a „Beállítási tások” opció „Videó beállítási tások” részében állíthatja be.
2. Nyomja meg a Film gyorsbillentyűt, és játssza le a videót.
3. A „Rendszerbeállítási” menüben válassza a „Start Up Mode” (Indí tási mód) és a „Video” opciót. A memóriakártya behelyezése után játszhat le tartalmat közvetlenül a memóriakártyáról.
4. Lejátszás közben nyomja meg a fel és le gombokat a következő vagy előző fájl kiválasztásához. Nyomja meg a Vol+ vagy Vol- gombot a beállítási tásokhoz. Nyomja meg a gombot a tartalom gyors előre-/visszatekeréséhez. Nyomja meg a Mute gombot a hang elnémításához. Nyomja meg a Kilépés gombot a beállítási tásokból való kilépéshez.

Naptár

1. A fő menü ben válassza a „Naptár” lehető séget, hogy belépjen az idő - és naptárbeállítási felületre.
2. Nyomja meg a Naptár gombot a vezérlőn, hogy közvetlenül a naptár menü be lépjen.

Fájlkezelő

1. Válassza a „Böngésző” lehető séget a fő menü ben, és lépjen be a Fájlkezelő be.
- A memóriakártya összes mappájának megtekintése. Nyomja meg az Enter billentyűt a kiválasztott tartalom lejátszásához. Nyomja meg hosszan a jobb gombot, hogy belépjen a Másolás/Törlés funkciókba.

Beállítások elemre

1. A fő menü ben adja meg a „Beállítások” menü pontot, és lépjen be a felületre.
2. Nyomja meg az OSD gombot, hogy közvetlenül a beállítási módba lépjen.
3. Adja meg a beállításokat, nyomja meg a fel vagy le gombot a kurzor mozgatásához. Nyomja meg az Enter gombot a menübe való belépéshez, majd nyomja meg a fel és le gombokat a kurzor ismételt mozgatásához. Ezután nyomja meg a jobb és a bal gombot. A beállítások elvégzése után nyomja meg az Exit gombot a beállításokból való kilépéshez. A rendszer automatikusan elmenti a változtatásokat.

A csomag tartalma

- 1x keret
- 1x távirányító
- 1x AC adapter
- 1x Felhasználói kézikönyv
- 1x állvány/tartó

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz