

# KÉPKERET WIFI, IPS KIJELZŐ M10R2



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Leírás



Kijelző : 10,1" IPS érintő képernyő

Tápellátás: csatlakoztassa a hálózati adaptert, majd tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot 5 másodpercig (amíg a kijelző világít). Ezután nyomja meg ismét a gombot 3 másodpercig, és indítsa újra vagy kapcsolja ki az eszközt. Nyomja meg röviden a bekapcsoló gombot az alvó üzemmódba lépéshez.

Reset: nyomja meg az eszköz visszaállításához.

USB-C: csatlakoztassa eszközét PC-hez, Mac-hez, iPad-hez, és vigyen át tartalmat.

Micro SD kártya: legfeljebb 128 GB-os memóriakártyát helyezzen be.

A csomag tartalma

Fényképkeret, töltő, állvány, kézikönyv

Használat – indítsa el a készüléket

1. Dugja be a tápkábelt, és csatlakoztassa az adaptert az áramforráshoz.
2. A be-/kikapcsoló gombbal kapcsolja be a készüléket.
3. Várjon, amíg a készülék elindul.
4. Válassza ki a kívánt nyelvet.

Vezeték nélküli kapcsolat

1. Állítsa be a wifi kapcsolatot.
2. Fényképlejátszás közben érintse meg bárhol a képernyőn a kezelő panel megjelenítéséhez.

3. Adja meg a beállításokat.

4. Válassza a Wi-Fi lehetőséget.

5. Érintse meg a Wi-Fi használata pontot és aktiválja a funkciót.

6. Válassza ki a kívánt wifi-t a listából.

7. Írja be a jelszót, majd nyomja meg az OK gombot.

8. A készülék ezután automatikusan csatlakozik a wifi-hez.

Alkalmazásbeállítások

Keresse meg, töltsse le és telepítse a BiuFrame alkalmazást a Google Play Áruházból (Android) vagy az Apple Store-ból (iOS).

Hozzon létre egy fiókot

1. Nyissa meg az alkalmazást.
2. Kattintson a Bejelentkezés és regisztráció gombra.
3. Nyomja meg az avatar képet, és szerkessze (adjon hozzá egy fényképet az albumból vagy készítsen fényképet).
4. Adja meg e-mail címet, jelszavát, nevét stb. Kérjük, adja meg valódi nevét és aktív e-mail címet. Ha elfelejtette jelszavát, vissza kell állítania, és újat kell beírnia.

5. Olvassa el a hirdetményeket, a megadott tartalmat és a hozzájárulásokat. Adja meg hozzájárulását.

6. Kattintson a Regisztráció gombra, és fejezze be a regisztrációt.

7. Ne felejtse el e-mail-címet és jelszavát a fiók későbbi bejelentkezésekor. Ha új fiókot kell létrehoznia, hozzon létre egy új fiókot az alábbi lépésekkel.

Bejelentkezés

1. Adja meg e-mail címet és jelszavát, majd jelentkezzen be. Ha másik eszközt használt a bejelentkezéshez, a rendszer automatikusan kijelentkezeti az előző eszköztől.
2. Sikeres bejelentkezés után automatikusan belép a felületre.

Elfelejtett jelszó

1. Érintse meg a Jelszó elfelejtése gombot.
2. Írja be az e-mail címet, és kövesse az utasításokat.
3. A készülék értesítést küld az Ön e-mail címére. Állítsa vissza jelszavát.
4. Ellenőrizze e-mailjeit, és kapjon új jelszót. Erőssítse meg az új jelszó elfogadását.

5. Kattintson az e-mailben található hivatkozásra.

6. Írja be az új jelszót, és lépjen be a felületre.

7. Nyomja meg a Küldés gombot.

Eszköz hozzáadása

1. Nyomja meg az AddFrame gombot a képkeret interfészbe való belépéshez. Sikeres bejelentkezés után, ha nem csatlakoztatja a keretet, az alkalmazás automatikusan megnyitja az eszköz hozzáadása felületet, és végigvezeti Önt a következő lépéseken.

2. Adja meg a keretazonosítókat, és nevezze el az eszközt. A Prime ID egy 10 számjegyű helyi kód.

A készülék aktiválása után a kód az útmutató utolsó oldalán található. Az aktiválás után kövesse az alábbi lépéseket: Beállítások=Barátok, a keret azonosítója lent jelenik meg.

3. Nyomja meg az OK gombot a hozzáadás befejezéséhez. Ha a hozzáadás sikertelen, ellenőrizze, hogy a megfelelő FrameID-t adta-e meg.

#### Fényképek küldése

Az eszköz sikeres hozzáadása után az eszköz megjelenik a fő oldalon.

Nyomja meg a Fényképek hozzáadása gombot.

1. Nyomja meg a Fényképek hozzáadása gombot.

2. Válassza ki a kívánt videókat vagy fényképeket.

Megjegyzés: csak a 15 másodperces vagy hosszabb videók támogatottak, az alkalmazás

végigvezeti Önt, hogy mely videók támogatottak.

3. Nyomja meg a Küldés gombot.

4. A fotó kulcsterületének megjelölése. A funkció a megfelelő helyek megjelölésére szolgál a fotón. Adja meg a kívánt helyet az alkalmazásban. Forgó fényképre is beállítható.

Megjegyzés: A funkció csak a kívánt hely megadásához hajtódik össze. A funkció nem befolyásolja a fénykép forrásadatait.

5. Nyomja meg a Küldés gombot a fénykép azonnali elküldéséhez.

6. Ezt követően a fotó elküldésre kerül.

7. Az összes kért fénykép elküldése. Az elküldést követően a fotókat azonnal megtekinthető lesznek a készülő lécen.

Megjegyzés: ha a fénykép nem jelenik meg, ellenőrizze, hogy az eszköz csatlakozik-e a wifi-hez, és a kapcsolat stabil-e. Ha a fénykép nem jelenik meg 48 órán belül, kérjük, küldje el újra. és. Legfeljebb 20 fotó küldhető tömegesen.

b. A BluFrame alkalmazás csak 5 GB adatot biztosít ingyenesen. Ha a korlát kimerül, lépésről lépésre a zenetet lát, forduljon az ügyfélszolgálathoz [zcyge\\_support@163.com](mailto:zcyge_support@163.com) címen (a támogatás 3000 fotóig növeli a korlátot).

#### Eszközbeállítások

1. Hívja meg barátokat.

Az eszköz hozzáadása után meghívhatja barátait és családját. Küldje linket a családnak és a barátoknak e-mailben. a. Nyomja meg az Ismerősök meghívása gombot.

b. Válassza ki a megosztani kívánt eszközt.

C. Hívja meg barátait e-mailben. Tömeges e-mailt küldhet, az e-mail címeket vesszővel válassza el.

Az e-mail elküldéséhez nyomja meg a Küldés gombot.

Megjegyzés: A család és a barátok, majd kattintson a Meghívás elfogadása gombra a kapott e-mailben.

d. Térjen vissza az alkalmazáshoz, és erőltesse meg az elfogadást.

E. Akkor a megosztás sikeres lesz.

F. A család és a barátok ezután fényképeket küldhetnek. Egy e-mail mérete legfeljebb 20 MB lehet.

G. Ismerősök meghívása link másolásával.

A gomb megnyomása után automatikusan megjelenik egy megosztási hivatkozás. Oszd meg a linket ismerősökkel.

2. Nevezze el az eszközt. Nyomja meg az Átnevezés gombot az eszköz átnevezéséhez.

3. Fénykép törlése. Nyomja meg az Eltávolítás gombot a fénykép törléséhez.

4. Szerkessze a nevet. és.

A fő oldalon nyomja meg az avatar ikont a jobb felső sarokban.

b. Válassza az Átnevezés lehetőséget a menüből.

C. Váltottassa meg vezetékes és keresztnévét. d.

Nyomja meg az OK gombot a változtatás mentéséhez.

5. Jelszó módosítása.

és. A fő oldalon nyomja meg az avatar ikont a jobb felső sarokban. b. Válassza a Jelszó lehetőséget a menü alján.

C. Töltse ki a régi jelszót, az új jelszót, és erőltesse meg az új jelszót.

d. Nyomja meg az OK gombot a változtatás mentéséhez.

#### Fénykép beállítások

1. Fényképek megtekintése vagy videók lejátszása közben érintse meg a képernyőt a fő panel megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg az Album ikont az albumba való belépéshez.

3. Albumok kategória.

Fotók: tartalmazza az összes feltöltött fotót (+ USB flash, SD kártya)

Ismerő sők fényképei: tartalmazza az összes ismerő soddal megosztott fotót és a saját magad által küldött fotókat.

Videó: az eszközön található összes videót tartalmazza

Kedvencek: kiválasztott kedvenc videó k és fotó k

Rejtett: kiválasztott rejtett videó k és fotó k

SD-kártya: az összes fényképet és videót egy külső SD-kártyán tartalmazza, a tartalom csak az SD-kártya készülő lékbe való behelyezése után jelenik meg.

4. Lépjen be az Albumba, nyomja meg a "két pipa" szimbólumot a jobb felső sarokban.

5. A gomb megnyomása után válassza ki a kívánt fényképeket vagy videókat.

6. Nyomja meg a Törlés, Exportálás vagy Lejátszás gombot a kiválasztott fényképek módosításához.

Törlés: megnyomása után törli a kiválasztott fényképeket vagy videókat, a törölt tartalom nem állítható vissza. Törölje a kiválasztott fájlokat egyenleggel

Exportálás: a kiválasztás után a fotó k exportálható k a tárhelyről a SD kártyára

Lejátszás: a kiválasztás után a kiválasztott fényképek megtekintése

A diavetítés hatásának beállítása

1. Érintse meg bárhol a képernyőn a fő panel megjelenítéséhez.

2. Adja meg a beállításokat.

3. Válassza a Diavetítés lehetőséget.

4. Állítsa be a felsorolt paramétereket.

Gyári visszaállítás

1. Fényképek megtekintése vagy videó k lejátszása közben érintse meg a képernyőn a fő panel megjelenítéséhez.

2. Nyomja meg a beállítási gombot a beállítási opciók megadásához.

3. Válassza a Gyári visszaállítás lehetőséget.

4. Válassza a Gyári beállítási opciók visszaállítása lehetőséget. Megjegyzés: A kiválasztás után minden személyes adat, beállítás, fénykép és videó elvész. Az adatok nem állíthatók vissza újra.

BiuFrame X

1. Eredeti fényképezési funkció: statikus képmegjelenítés.

2. Zoom funkció: nagyíthatja a kívánt területet.

3. Rejtvényjáték mód: A mesterséges intelligencia a kapcsolódó fényképek egyesítésére szolgál. Megjegyzés: 2 fénykép + 1 videó vagy 3 fotó.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz