

TÁNC SZÓ NYEG KICSI



Felhasználói kézikönyv

Első használat előtt kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából. A kézikönyvben látható képek és illusztrációk csak illusztrációk. Ezek eszközmodellenként eltérőek lehetnek.

Leírás



Funkció

4 mód

Szabad mód

Amikor a táncsző nyegen lévő nyilakra lépsz, a képernyő n megjelenő megfelelő nyilak kigyulladnak. A saját tempó dban táncolhatsz a zenére.

A jobbra felfelé és lefelé mutató nyí l megnyomásával válthat a dalok között (összesen 8 beépí tett dal). Ez a mód bemelegí tésre és felmelegí tésre is szolgál.

Kihí vás mód

A Kihí vások mód gomb megnyomása és a Start gomb megnyomása után belépsz a mó dba. A kijelző panelen villogó nyilak szerint kell táncolnia (összesen 8 szint). Ahogy a szinted emelkedik, a lehető legrövidebb idő n belül l rá kell lépned a táncsző nyegen lévő megfelelő nyí lra. Ha rossz nyí lra lépsz, vagy késel, egy "sí poló " hang jelzi a hibát. Ha 6 hibát halmozol fel, a játék sikertelen, és újra kell kezdened. A nehézségi szint minden egyes sikeres szintteljesí téssel növekszik: az 1-5. szintek 4-6 éves gyermekek, a 6-8. szintek 7-8 éves gyermekek, ső t felnő ttek számára is alkalmasak. Ez a beltéri tevékenység nemcsak örömet okoz a gyerekeknek, hanem fejleszti a reakció idejű ket, a fizikai erő nlétű ket és a koordináció jukat is.

Dobolás mód

Amikor a táncsző nyegen lévő négy átló s nyí lra lépsz, a képernyő n lévő megfelelő nyilak kigyulladnak, mindegyik egy dobhangnak felel meg.

Memó ria mód

Amikor a táncsző nyegen a memó ria ü zem mó dba lép, majd megnyomja a Start gombot, belép a memó ria ü zem mó dba. Meg kell jegyezned a nyilak sorrendjét a padon, majd mindegyikre a megfelelő sorrendben kell rálépned.

A megfelelő nyilak folyamatos követésével jutsz tovább a következő szintre, de ha a rossz nyí lra lépsz, visszatérsz az eredeti szintre, és újrakezded, amí g sikerrel nem jársz. A játék indí tása elő tt a jobb oldalon található „fel” és „le” gombok segí tségével kiválaszthatod a megfelelő nehézségi szintet.

Egy nyí l az első szintet, két nyí l a másodikat, három nyí l a harmadikat és í gy tovább jelöli. A játék maximum 99 szinttel rendelkezik, a 99-es szint a legmagasabb nehézségi szintet képviseli, ahol 99 nyilat kell megjegyezni. Ez a játék segí t fejleszteni a memó riádat.

Bluetooth zenei mód: cohen mp3

Bluetooth kapcsolat: a kapcsoló bekapcsolása után kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-át, a Bluetooth neve: Cohen mp3. Válassz ki zenét a mobiltelefonodról l, és ugorj a kí vánt zenére.

Jegyzet

Helyezzen be 4 db AA elemet, és a gomb elforgatásával állí tsa be a zene hangerejét a megfelelő szintre.

C tí pusú csatlakozó : ez a zenei pad tápellátási csatlakozó ja. Ha nem szeretné l elemeket használni, a zenei padot a Type-C csatlakozó n keresztül l is mű ködtetheted (használhatod a telefonod töltő adapterét).

Ha a zenepad bekapcsolása után nem reagál, ellenő rizze, hogy az elemek megfelelő en vannak-e behelyezve, illetve hogy fel vannak-e töltve. Egyébként C tí pusú töltő kábel használható a töltéshez.

Kérjü k, ne tartsa a fü lét túl közel a hangszó ró hoz, kü lönben a túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

Ha a mikrofon csatlakozó ja be van dugva, a beépí tett dalok nem fognak lejátszani.

Ha a beépí tett dalokat szeretné lejátszani, ki kell húznia a mikrofont.

Ha a párnát nem használják, alvó üzem módba kapcsol.

Nyomja meg bármelyik gombot a készülék újraindításához.

Óvja a párnát a víztől és más folyadékoktól.

Védje a szőnyeget a magas páratartalomtól.

Ne helyezzen nehéz tárgyakat a szőnyegre.

Óvja a szőnyeget és annak felületét az éles tárgytól.

Ne használja a szőnyeget magas hőmérsékletű helyeken (például hőforrás, fűtőtest stb. közelében).

Tisztításhoz csak puha, nedves kendőt használjon. Óvja a párnát az agresszív folyadékoktól és mosószerektől.

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a párnát, helyezze száraz és pormentes helyre.

Óvja a szőnyeget a közvetlen napfénytől.

Ne szerelje szét a párnát, és semmilyen módon ne módosítsa azt.

Probléma esetén forduljon a szervizközponthoz.

Specifikációk

Méret: 850 x 900 mm

Súly: kb. 1400 gramm

A készülék három éves korig alkalmas

gyermekek számára. 4 db AA elem, nem tartozék

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz