

**SMART TV
RM-20GA+**

1. A Magic Remote párosításának megszüntetése: Nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a /HOME és/BACK gombot, amíg a jelzőfény ki nem gyullad, hogy törölje a korábbi távirányító és a meglévő TV párosítási információit.
2. A Magic Remote párosítása:
Nyomja meg a Hang gombot, a TV-készülék jelzi, hogy nyomja meg a kerék (OK) gombot. 

Megjegyzés: kérjük, használja a távirányítót a fenti sorrend szerint: először szüntesse meg a mágikus távvezérlő párosítását.

English

1. To unpair the Magic Remote:
Press and hold /HOME and /BACK buttons at the same time till the indicator light is on in order to clear the pairing information of the former remote with the existing TV.
2. To pair the Magic Remote:
Press Voice Button, the TV will indicate to press the Wheel (OK) Button. 

Noted: please operate the remote according to above sequence: unpair the magic remote first of all.

Műszaki adatok

Működési távolság:
Több mint 8 méter

Tápellátási követelmények:
DC 3V

Elem típusa:
1,5V AA elem

Specifications

Operable distance:
More than 8 metres

Power toquirements:
DC 3V

Battery type:
1.5V AA battries

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz