

T&G TG-665, hordozható Bluetooth hangszóró, 20W



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Műszaki adatok

Vezeték nélküli kapcsolat	V5.3
Munkatávolság	10 méter
SNR	95 db
Akkumulátor	3,7 V; 2400 mAh
Lejátszási idő normál hangerőn	körülbelül 2 óra
Hangszóró driver	57 mm × 2
Hangszóró teljesítménye	40/10W ×2
Frekvenciaválasz	120Hz - 18kHz
Méretek	106 × 108 × 190 mm
Súly	körülbelül 835 g
Töltés	5V/1000mAh

A termék jellemzői

1. Technikailag fejlett vezeték nélküli chip- és áramköri megoldás, amely mindent támogat BT eszköz.
2. Beépített alacsony frekvenciájú hangszórók, szuperdinamikus alacsony frekvenciájú hangnyomás, hallgatáshoz szabott tiszta hangzás.
3. A vezeték nélküli működési távolság 10 m.
4. Az AUX bemenettel külső eszközök, például tablet PC/TV/mobiltelefonok közvetlenül csatlakoztathatók a készülékhez.
5. Micro SD kártya és USB kártya támogatása, MP3 audio lejátszás.
6. Beépített FM rádió modul, kényelmes automatikus keresés és rádiócsatornák tárolása.
7. Mikrofonnal a kihangosító telefonhívás funkcióhoz.
8. TWS támogatás.

Gomb és slot funkciók



1. USB-nyílás: Helyezze be az USB-kártyát a nyílásba. Képes dekódolni és lejátszani a hangot MP3/WAV formátumban.
2. DC 5V nyílás: Használjon szabványos USB Type-C töltőkábelt a töltéshez.
3. AUX Line Slot: Mini 3.5 dugós bemenet használható külső eszközzel.
4. TF foglalat: A TF kártya behelyezése után képes dekódolni és lejátszani MP3/WAV formátumú hangot.
5. Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a villogó LED-fény kiválasztásához, hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoláshoz.
6. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az üzemmódváltáshoz (USB-kártya/TF-kártya/BT/FM/AUX).
7. Bekapcsológomb: Hosszan megnyomva kapcsolja be/ki a tápellátást.
8. Zene lejátszásakor (USB/TF kártya/AUX/BT) nyomja meg röviden a „lejátszás/szünet” gombot. BT módban párosított mobiltelefonnal: röviden nyomja meg a kihangosított hívás fogadásához, nyomja meg újra a hívás fogadásához, kétszer nyomja meg a hívás újratárcsázásához. FM módban: röviden nyomja meg az állomás automatikus kereséséhez, nyomja meg újra a keresés leállításához.
9. Zene lejátszása közben röviden nyomja meg a következő dalhoz/következő FM-állomáshoz, hosszan nyomja meg a hangerő növeléséhez.

10. Zene lejátszása közben nyomja meg röviden az utolsó dalt/utolsó FM-állomást, hosszan nyomja meg a hangerő csökkentéséhez.

TWS: Ha mindkét hangszórót párosítás nélkül vezeték nélküli módban szeretné tartani, nyomja meg az „M” gombot 4 másodpercig. Az egyik hangszóróból felszólítást fog hallani. Amikor a gomb jelzőfénye abbahagyja a villogást, a TWS mód be van kapcsolva, és párosíthatja mobiltelefonját.

A TWS leállításához nyomja meg az „M” gombot mindkét hangszórón 3 másodpercig.

JEGYZET:

- Az FM rádiójel növeléséhez csatlakoztassa a mikro töltőkábelt vagy az AUX kábelt FM módban.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz