

UV elektromos újratölthető rovar- és szúnyogfogó LED zseblámpával, digitális kijelzővel



Felhasználói kézikönyv

1. BEVEZETÉS

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Használat előtt ellenőrizze a készülék állapotát. Ha a készülék sérült, ne használja.

A készülék környezetbarát és higiénikus, füstmentes és nem mérgező.

Nem tartalmaz peszticideket. A beépített lámpa ártalmatlan emberekre, háziállatokra vagy növényekre.

A rendkívül hatékony armatúra speciális ultraibolya hullámokat bocsát ki és vonzza a rovarokat. A rovarok berepülnek az ultraibolya fénybe, és áramütést kapnak, amikor érintkezésbe kerülnek az elektromos hálózattal. A készülék rendkívül hatékony és energiatakarékos. Folyamatos használatra tervezték, így hosszú, szúnyogmentes szórakozást biztosít az elkövetkező években.

Az optimális teljesítmény érdekében használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

2. FIGYELEM

Ne használja gyúlékony és/vagy robbanásveszélyes környezetben és hasonlóknak.

Telepítés előtt ellenőrizze a helyi feszültséget.

Ne érintse meg a belső nagyfeszültségű alkatrészeket az áramütés veszélye miatt. Soha ne helyezzen fémtárgyakat a hálóból használat közben.

Akassza fel vagy helyezze el a készüléket gyermekektől távol.

Soha ne távolítsa el a készülék egyetlen rögzített részét sem, hogy belső beállításokat végezzen az áramütés elkerülése érdekében.

Ha a lámpaíndítók vagy a készülék egyéb részei megsérülnek, azokat a gyártónak, annak szervizképviselőjének vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie a veszély elkerülése érdekében.

Rendszeres időközönként tisztítsa meg a fémrácsot. Tisztítás előtt húzza ki a készüléket a konnektorból. Használjon megfelelő keféket a nagyfeszültségű rácsok tisztításához, és minden héten dobja ki a rovarmaradványokat a gyűjtőtálcáról.

Ne mossa le vízzel.

Ne helyezze esőbe.

Kerülje a durva ütéseket, amelyek károsíthatják a csövet vagy annak alkatrészeit.

3. HOL ÉS HOGYAN KELL ALKALMAZNI

Beltéri környezet:

A termék használható hálósobában, nappaliban, szallodaban, étteremben, irodában stb. A termék energiatakarékos kialakítású és lágy megvilágítású, ezért nem szabad erős fényviszonyok mellett használni; különben hatással lesz a szúnyogok pusztítására.

Az alábbiakban felsoroljuk a készülék helyes használatának módjait: például tartsa lekapcsolva az otthoni világítást és használja a készüléket lefekvés előtt, vagy kapcsoljon ki minden erős világítást 10-20 percre, vagy tartsa a terméket sötét helyen munka közben. .

Javasolt függesztési magasság: a terméket 1,2 m magasságban, a faltól 0,3 m távolságra akasztva tartsa.

Külső környezet:



1. Akasszuk fel a rovarriasztót 6-8 láb magasra a talaj felett.
2. Helyezze az egységet 25 láb távolságra emberi tevékenységre szánt területtől.
3. Helyezze a rovarirtót a rovarok forrása (erdők, alföld stb.) és a védeni kívánt terület közé.
4. Csatlakoztassa a kábelt egy kültéri használatra tervezett kompatibilis hosszabbítókábelhez. Az izzó(k) másodperceken belül kékes fényt bocsátanak ki.

Az ölési arány növelése érdekében távolítsa el a rácsba ragadt szúnyogokat. Kérjük, hagyja ki a tápfeszültséget, nyissa ki az alapot, és egy szigetelt fémrúd segítségével ürítse ki a hálót, majd tisztítsa meg puha kefével.

5. AZ IZZÓ CSERÉJE

1. Válassza le az egységet az elektromos hálózatról.
2. Nyissa ki a lámpát az alsó tálca elfordításával a nyilaknak megfelelően neki.
3. Csavarhúzóval távolítsa el a műanyag kaput tartó csavart.
4. Most az izzót ki lehet húzni a foglalatból.
5. Helyezze be a csereizzót a foglalatba.
6. Szerelje össze az összes alkatrészt.



Vigyázat: Az ultraibolya vagy "fekete fény" a szem számára láthatatlan, és a rovarok vonzása idővel csökken. Ezért még akkor is, ha az izzó működik, minden szezonban ki kell cserélni az optimális „fekete fény” hatások fenntartása érdekében.

6. MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Fényforrás: 15W UV cső.

Nagyfeszültségű fémrács: 3800-4200V

7. HIBAELHÁRÍTÁS

Figyelmeztetés: Szervizelés előtt húzza ki az egységet

Probléma A.	Lehetséges ok Javítás	
A jelzőlámpa nem világít, és nincs magas feszültség a hálózatban	1. Nincs áram. A lámpa nem megfelelő telepített bővítményt 3. Az önindító hibás. Kiegett az izzó.	1. Ellenőrizze a biztosítékot vagy 2. áramköri megszakító. Ellenőrizze a kábel. 2. Ellenőrizze az összes 4. aljzatok, megfelelően vannak-e behelyezve és beállítva. 3. Az önindítót a gyártó által ki kell cserélni. 4. Cserélje ki az izzót.
B. Jelzőlámpa világít, de nincs magas feszültség a hálózatban.	1. Rövidre zárt rácsok. 2. A transzformátor hibás.	1. Vizsgálja meg a rácsot, és légfúvóval tisztítsa meg. 2. Gyártói csere szükséges.
C. Szakaszos vagy folyamatos szikraképződés a rácsrudak között.	1. Túl kicsi a rés a rács rudai között. 2. A rács eltömődött idegen anyaggal.	1. Húzza ki az egységet, és állítsa be a rácsokat úgy, hogy visszahajlítsa őket egy vonalba. 2. Tisztítsa meg a rácsot légfúvóval.
D. A lámpa világít, de már nem vonzza a rovarokat.	1. A fekete fény láthatatlan ereje a lámpa kora miatt csökken. 2. A csali már nem hatékony.	1. Cserélje ki az izzót. Lásd: Az izzó cseréje a használati útmutatóban. 2. Cserélje ki az attraktáns patront.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz