

NexTool

NE20168
AKKUMULÁTOR LED
ZSEBLÁMPA
ÚJRATÖLTHETŐ USB-C

Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Funkciók

- 4 LED 1-re, max. teljesítmény 3600 lumen, max. sugárzási távolság 450 méter.
- Nagy kapacitású lítium akkumulátor 2x 26650, maximális üzemidő 120 óra.
- Egy kapcsoló a villogó/közepes/erős/világos/gyenge/stroboszkópos üzemmódok váltására.
- C típusú töltési technológia, teljes feltöltés körülbelül 4,5 óra alatt.
- IPX7 vízálló, 1M útésállóság.

Műszaki adatok

Paraméter	Fényerő	Idő	Sugár távolság	Vízálló	Útésállóság
Mód	Flicker	300 lm	-	-	-
	közepes	300 lm	15 h	120 m	-
	erős	1000 lm	5 óra 30 perc	220 m	-
	tiszta	3600 lm	3 óra 30 perc	450 m	-
	gyenge	35 lm	120 h	25 m	-
stroboszkóp	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Dimenzió	64x34x241 mm				
Súly	650 g ± 15 g				
Anyag	6061-T6 repülőgépipari alumínium				
Töltés	C-típusú töltés, 5 V = 2 A, töltési idő 4,5 ± 1 óra				
Akkumulátorok	2x 26650 (10000 mAh 3,6 V 36 Wh)				

A fenti paramétereket szigorúan a Q/GDBCY 015-2019 szabványoknak megfelelően vizsgáljuk.
A tesztelt akkumulátor egy 2 × 26650 (10000 mAh 3,6 V 36 Wh) lítium-ion akkumulátor. A teljesítmény a tesztelt akkumulátorról vagy a k ö r n y e z e t i körülményektől függően változhat.

Útvonalterv

1. Be/Ki



Sajtó

2. Mód

Nyomja meg és kapcsolja be az üzemmódot Közepes Erős Fényes Gyenge



Nyomja meg enyhén

3. Stroboszkóp üzemmód

Kikapcsolt üzemmódban nyomja meg 2-szer a gombot, majd hosszan nyomja meg az üzemmód zárolásához.



Nyomja meg 2-szer kikapcsolt állapotban

Útvonalterv

4. Spotlight mód

Nyomja meg enyhén, és kapcsolja be a készüléket/módot.



Nyomja meg enyhén

5. Töltés, C típusú

4,5 ± 1 óra után teljesen feltöltve, a 4 töltésjelző kék színnel világít.
Töltöttségi állapot: minden egyes darab az akkumulátor állapotának 25%-át képviseli.
A kék kijelző világos a töltés alatt, a teljes töltés után mind a 4 LED világít.

6. A heveder felszerelése

Vegye le a hevedert, rögzítse a csatlakozást a másik végét a zseblámpa elejére, és állítsa be a szíjat a kényelmes hosszúságra, hogy megfeleljen az Ön preferenciáinak.

Öveket becsatolni!

Biztonsági figyelmeztetés

- Védje a berendezést sós víztől vagy maró hatású folyadékoktól. Fröccsenés után azonnal tisztítsa meg és szárítsa meg a berendezést.
- Ne szedje szét a készüléket vagy az akkumulátort, és ne bábárljon vele. Ellenkező esetben fennáll a sérülés vagy robbanás veszélye.
- Ne zárja rövidre szándékosan a készüléket vagy az akkumulátort, ne dobja a falhoz, ne deformálja, és ne tegye ki tűznek vagy olyan környezetnek, ahol fennáll a robbanás veszélye. Védje a készüléket a magas hőmérséklettől (60 °C).
- A készülék nem játék. Óvja a készüléket a gyermekektől. Ne irányítsa a fényt emberek vagy állatok szemébe, különben fennáll a sérülés és a látáskárosodás veszélye.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovánečka 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz