

Sunny Blaster M416/M416-DG, vízigél lövedékpisztoly tartozékokkal



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

Leírás




Kapcsolási/gombos üzemmód: kézi/elektromos

Megjegyzés: Kézi/elektromos üzemmód váltásakor a megfelelő pozícióba kell kapcsolni, különben fennáll a sérülés veszélye.



A csomag tartalma



elemek



gél golyók



hordó



töltőkábel



védőszemüveg

Összetétel/beépítés

1. Helyezze a hordót a nyíl irányába a készülék testébe.



2. Helyezze be a teleszkópot a nyílak irányába. A csavart elforgatva állítsa a teleszkópot a kívánt pozícióba.



3. Szerelje/szerelje le a fogantyút a csavar meghúzásával/lazításával.



4. Csúsztassa fel a tálcát a megfelelő pozícióba.



A tartály feltöltése

Tegye a golyókat kb. 4 órára vízbe.



Nyissa ki a tartály fedelét.



Töltse fel a tartályba a golyókat.
Előzetesen szárítsa meg a golyókat.

Nyomja meg a gombot, és dobja ki a golyót.



Az akkumulátor csatlakoztatása

1. Az akkumulátor maradék 30%-a csak a teljes feltöltés után használható.
 2. Az akkumulátor csak akkor használható, ha teljesen lemerült.
 3. Az akkumulátor csak akkor tölthető, ha nem forró.
- Fordítsa el a hátsó fedelet, és nyissa ki.

Csatlakoztassa a kábeleket.



Helyezze be az akkumulátort.



Csukja be a fedelet.



Labdák/csapágyak

A gélgolyók megfelelő mérete: 7-8 mm. Egy idő után a golyók újra összezsugorodnak. Ha a golyók mérete nem megfelelő, fennáll a veszélye, hogy a készülék nem működik megfelelően. Válasszon ki egy megfelelő edényt (lásd alább), helyezze bele a golyókat, és adjon hozzá vizet. A gyöngyök minőségét a víz minősége is befolyásolhatja. Ásványvíz is használható, de a tiszta víz jobb hatású. A víz párolgása a tartályból szintén befolyásolja a gyöngyök méretét.



A gyöngyök duzzasztásához megfelelő megfelelő tartály:
csomag kb. 10000 gyöngy (40 g)

kb. 1000 golyó	kb. 2000 golyó	kb. 10000 golyó
tartály: bögre	tartály: mérőedény	tartály: vödör
kb. 600 ml víz	kb. 900 ml víz	kb. 10 l víz
10/1 golyó	10/2 golyó	
3-5 g gyöngyök	6-8 g gyöngyök	

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szembe kerülés veszélye. Soha ne lőjön olyan személyekre, akik nem akarnak lőni, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítsa a fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön emberekre vagy állatokra közletről. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen összetörhetnek. 3. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána legalább 30 percig hagyja kihűlni a készüléket.
3. A készüléket 14 év feletti gyermekek használhatják. Ha a készüléket ennél fiatalabb korú gyermekek használják, akkor mindig egy erre utasított felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a készülék károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne mutogassa a pisztolyt nyilvános helyen (parkokban, iskolában, bevásárlóközpontokban, játszótéren, strandokon stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a pisztolyt a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Ne változtassa meg a pisztoly külsejét, és ne manipulálja azt semmilyen más módon.

5. Tartsa a gélgolyókat gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélgolyókat. Nem arra szolgálnak, hogy megegyék őket. A gélgolyók térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja a készüléket a fül közelében.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék apró alkatrészeket tartalmaz, és fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll az ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés veszélye. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védje őket a szélsőségesen magas/alacsony hőmérséklettől. Használja a modellhez tartozó golyókat. Ne keverje a golyókat.
9. Ha a berendezés bármelyik része megsérül, azonnal hagyja abba a berendezés használatát.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz