

Sunny Blaster célpont



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.
A bemutatott képek és illusztrációk modellenként eltérőek lehetnek.

Értesítés

A készülék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol a gyermekektől (0-6 éves korig).

Leírás

A készülék a Sunny Blaster márkájú gélgolyós pisztolyok tartozéka. Alternatívaként a készülék más gyártók hab- vagy lágy lövedékeinek kilövésakor is használható. Miután mindhárom célt eltalálta, a készülék automatikusan újra kiegyenesíti a célokat. A készülék automatikus számlálóval rendelkezik, miután minden célt eltaláltak (maximum 30 alkalommal, automatikusan visszaáll). A készülék fény- és hangeffekteket is kibocsát. Találat esetén 4 LED világít (találat után 2x villog, bekapcsoláskor világít), és véletlenszerű hangjelzés szólal meg (a hang nem kapcsolható ki, a hangszóróból szól).



1. cél
2. speaker
3. LED fény
4. számláló
5. céltáblatartó
6. ON/OFF gomb

Telepítés

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Csatlakoztassa a lemezeket a konzolhoz. Ezután szerelje fel a konzolt a céltáblával együtt a készülék portjaira.
3. Helyezzen be 3x AA elemet (1,5 V) az elemtartóba (a készülék alján). Az elemek nem tartoznak a készülékhez. Ügyeljen a helyes polaritásra.
4. Helyezze a készüléket a kívánt helyre.
5. Ezután nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához. Ezután lölje ki a célpontokat.

A célpont csatlakoztatása az eszközporthoz.



Műszaki adatok

Anyag: műanyag

Alapméret: 240 x 45 x 100 mm céltáblák nélkül; magasság: 160 mm céltáblákkal

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz