

Sunny Blaster forgó célpont



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához. Az illusztrációk és képek modellenként eltérhetnek.

Értesítés

A készülék apró alkatrészeket tartalmaz. Tartsa távol a gyermekektől (0-3 éves korig).

Leírás

A készülék a Sunny Blaster márkájú zselés légpuskák tartozéka. Alternatívaként a készülék más gyártók hab- vagy lágyműködésű lövedékeinek kilövésekor is használható.

A készülék hangot ad ki. Az eszköz két különböző játékváltozathoz használható: nem forgó célpontok eltalálása, vagy forgó célpontok eltalálása a vállon. Mindegyik kar rendelkezik egy találat számlálóval. A legmagasabb lehetséges pontszám 99.

1. hangszóró
2. váll
3. számláló
4. cél
5. számláló gomb
6. ON/OFF gomb
7. kartartó
8. bázis



Telepítés

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Öntsön vizet az aljzatba. Dugaszolja be megfelelően a lyukat.
3. Helyezzen be 9x AAA 1,5 V-os elemet a kar és a tartó mindkét részébe. Az elemeket nem tartalmazza a csomag. Győződjön meg a helyes polaritásról.
4. Csatlakoztassa a céltárgyakat a készülék karjához. Ezután csatlakoztassa a kart a tartóhoz. Illessze be a tartót a tartóba.
5. Helyezze a készüléket a kívánt helyre.
6. Ezután nyomja meg a be/ki gombot a készülék bekapcsolásához. Ezután lölje ki a célpontokat a kiválasztott játékváltozatnak megfelelően.



1. számláló gomb, 2. számláló, 3. ON/OFF gomb

Méretetek



Elosztó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz