

# Oauee LCD teploměr a vlhkoměr



**Uživatelský manuál**

Před prvním použitím si, prosím, pečlivě přečtěte uvedený manuál. Manuál si ponechte pro pozdější referenci.

## **Specifikace**

Rozsah měření teplot: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Přesnost měření teploty:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Rozlišení měření teploty: 0,1 °C (0,2 °F)

Rozsah měření relativní vlhkosti (RH): 10% RH – 99%RH

Přesnost měření vlhkosti:  $\pm 5\%$  RH

Rozlišení měření vlhkosti: 1%

Použitá baterie: AAA 1,5 V

## **Základní funkce**

Zobrazení teploty/vlhkosti

Přepínání mezi jednotkami °C/°F

Paměť maxima/minima teploty a vlhkosti

Zobrazení času (12H/24H)

Funkce hodinového zvonění

Budík

Datum

## **Způsob ovládání**

1. Otevřete na zadní straně zařízení kryt baterie podle naznačeného směru a vložte baterii. Poté kryt baterie vložte zpět, výrobek lze začít používat.

2. Tlačítka: [MODE] přepínání režimu hodin a budíku, nastavení času, budíku, 12hodinového nebo 24hodinového formát času a data; [ADJ] nastavení hodnot jednotlivých položek; [MEMORY] zobrazení maximálních a minimálních hodnot

vlhkosti a teploty a jejich odstranění z paměti, a přepínání °C/°F slouží k vybrání jednotky teploty.

3. Nastavení zařízení: Na 2 s stiskněte tlačítko [MODE], rozblíká se zobrazení minut, stiskem tlačítka [ADJ] nastavíte hodnotu. Pokračujte tlačítkem [MODE] pro nastavení dalších hodnot času (hodiny), "12/24" (formát zobrazení času), rok, "M" (měsíc) a "D" (den).

4. Aktivování a nastavení hodinového zvonění/budíku: V režimu zobrazení hodin (dvojtečka mezi hodinami a minutami bliká) stiskněte tlačítko [MODE], dva body mezi hodinami a minutou přestanou blikat. Nyní stiskněte tlačítko [ADJ] pro zapnutí a vypnutí funkce hodinového zvonění » / budíku (ALarm). U aktivované funkce svítí na displeji její symbol. Stiskněte [MODE] na 2 s k nastavení budíku. Čas zvonění se nastavuje obdobným způsobem jako čas. V případě, že neprovedete v režimu budíku žádnou další změnu, zařízení se automaticky vrátí do režimu zobrazení hodin. Režim nastavení budíku můžete ukončit stisknutím [ADJ]. Zobrazí se datum a poté, automaticky po 3 s, režim zobrazení času.

5. Stisknutím tlačítka [MEMORY] se zobrazí maximální (MAX) a minimální (MIN) hodnota teploty/vlhkosti od posledního vymazání těchto hodnot. Stisknutím tlačítka [MEMORY] na více než 2 s vymažete posledních uložené hodnoty (dojde k uložení aktuálních hodnot).

## **Čemu věnovat pozornost**

Pokud zařízení nepracuje správně, vyměňte baterii.

### **Distributor**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Praha 9

Česká republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

# Oauee LCD- Thermometer und Hygrometer



Benutzerhandbuch

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen auf.

## Spezifikationen

Temperaturmessbereich: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Temperaturmessgenauigkeit:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Temperaturmessauflösung: 0,1 °C (0,2 °F)

Messbereich der relativen Luftfeuchtigkeit (rF): 10 % rF – 99 % rF

Genauigkeit der Feuchtigkeitsmessung:  $\pm 5$  % rF

Auflösung der Feuchtigkeitsmessung: 1 %

Verwendete Batterie: AAA 1,5 V

## Grundfunktionen

Temperatur-/Feuchtigkeitsanzeige

Umschalten zwischen °C/°F-Einheiten

Speicher für maximale/minimale Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Zeitanzeige (12H/24H)

Stündliche Glockenfunktion

Wecker

Datum

## Kontrollmethode

1. Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite des Geräts gemäß der angegebenen Richtung und legen Sie die Batterie ein. Setzen Sie anschließend das Batteriefach wieder auf. Das Produkt ist nun einsatzbereit.
2. Tasten: [MODE] Umschalten zwischen Uhr- und Weckermodus, Einstellen von Uhrzeit, Wecker, 12- oder 24-Stunden-Zeit- und Datumsformat; [ADJ] Anpassen der Werte einzelner Elemente; [MEMORY]  
] Anzeige der Maximal- und Minimalwerte

Luftfeuchtigkeit und Temperatur sowie deren Löschung aus dem Speicher; mit dem °C/°F-Schalter kann die Temperatureinheit ausgewählt werden.

3. Geräteeinstellungen: Halten Sie [MODE] 2 Sekunden lang gedrückt. Die Minutenanzeige blinkt. Drücken Sie [ADJ], um den Wert anzupassen. Drücken Sie [MODE] weiter, um weitere Werte für Uhrzeit (Stunde), 12/24-Stunden-Anzeige, Jahr und Monat einzustellen. (Monat) und "D" (Tag).

4. Stundensignal/Alarm aktivieren und einstellen: Im Uhranzeigemodus (der Doppelpunkt zwischen Stunden und Minuten blinkt) drücken Sie die Taste [MODE]. Die beiden Punkte zwischen Stunden und Minuten hören auf zu blinken. Drücken Sie nun die Taste [ADJ], um die Funktion für Stundensignal/Alarm (ALarm) ein- und auszuschalten. Wenn die Funktion aktiviert ist, leuchtet ihr Symbol im Display auf. Halten Sie [MODE] 2 Sekunden lang gedrückt, um den Alarm einzustellen. Die Signalzeit wird analog zur Uhrzeit eingestellt. Wenn Sie im Alarmmodus keine weiteren Änderungen vornehmen, kehrt das Gerät automatisch in den Uhranzeigemodus zurück. Sie können den Alarmmodus durch Drücken von [ADJ] verlassen. Das Datum wird angezeigt, und nach 3 Sekunden wechselt das Gerät automatisch zur Uhrzeitanzeige.

5. Drücken Sie die Taste [MEMORY], um die maximalen (MAX) und minimalen (MIN) Temperatur-/Luftfeuchtigkeitswerte seit dem letzten Löschen anzuzeigen. Halten Sie die Taste [MEMORY] länger als 2 Sekunden gedrückt, um die zuletzt gespeicherten Werte zu löschen (die aktuellen Werte bleiben erhalten).

## **Worauf man achten sollte**

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, tauschen Sie die Batterie aus.

### **Verteiler**

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prag 9

Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Oauee LCD  
hőmérő és higrométer



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

## Specifikációk

Hőmérsékletmérési tartomány: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Hőmérsékletmérési pontosság:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Hőmérsékletmérési felbontás: 0,1 °C (0,2 °F)

Relatív páratartalom (RH) mérési tartomány: 10% RH – 99% RH

Páratartalom mérési pontosság:  $\pm 5\%$  relatív páratartalom

Páratartalom mérési felbontás: 1%

Használt elem: AAA 1.5V

## Alapvető funkciók

Hőmérséklet/páratartalom kijelző

°C/°F mértékegységek közötti váltás

Maximális/minimális hőmérséklet és páratartalom memória

Időkijelzés (12 óra/24 óra)

Óránkénti csengő funkció

Ébresztőóra

Dátum

## Szabályozási módszer

1. Nyissa ki az akkumulátorfedelelet a készülék hátulján a jelzett iránynak megfelelően, és helyezze be az akkumulátort. Ezután tegye vissza az akkumulátorfedelelet, a termék máris használható.
2. Gombok: [MODE] váltás óra és ébresztő mód között, idő beállítása, ébresztő, 12 órás vagy 24 órás idő- és dátumformátum; [ADJ] az egyes elemek értékeinek módosítása; [MEMORY]  
] maximális és minimális értékek kijelzése



páratartalom és hőmérséklet, valamint azok törlése a memóriából, a °C/°F kapcsolóval pedig a hőmérséklet mértékegysége választható ki.

3. Eszközbeállítások: Nyomja meg a [MODE] gombot 2 másodpercig, a perckijelző villogni kezd, nyomja meg az [ADJ] gombot az érték beállításához. A [MODE] gomb folyamatos nyomogatásával beállíthatja az idő (óra), a "12/24" (idő kijelzési formátum), az év és az "M" további értékeit. (hónap) és "D" (nap).

4. Az óránkénti csengés/ébresztés aktiválása és beállítása: Óra kijelzési módban (az órák és percek közötti kettőspont villog) nyomja meg a [MODE] gombot, az órák és percek közötti két pont villogása megszűnik. Most nyomja meg az [ADJ] gombot az óránkénti csengés/ébresztés (ALarm) funkció be- és kikapcsolásához. Amikor a funkció aktiválva van, a szimbóluma világít a kijelzőn. Az ébresztés beállításához nyomja meg a [MODE] gombot 2 másodpercig. A csengés ideje hasonló módon állítható be, mint az idő. Ha nem végez további változtatásokat az ébresztési módban, a készülék automatikusan visszatér az óra kijelzési módba. Az ébresztési beállítási módból az [ADJ] gomb megnyomásával léphet ki. Megjelenik a dátum, majd 3 másodperc múlva automatikusan az idő kijelzési mód.

5. Nyomja meg a [MEMORY] gombot a maximális (MAX) és minimális (MIN) hőmérséklet/ páratartalom értékek megjelenítéséhez az utolsó törlés óta. Nyomja meg a [MEMORY] gombot több mint 2 másodpercig a legutóbb mentett értékek törléséhez (a jelenlegi értékek mentésre kerülnek).

## Mire kell figyelni

Ha a készülék nem működik megfelelően, cserélje ki az akkumulátort.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Termometru  
și higrometru LCD Oauee



Manual de utilizare

Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de prima utilizare. Păstrați manualul pentru referințe ulterioare.

## Specificații

Interval de măsurare a temperaturii: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Precizie măsurare temperatură:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Rezoluție măsurare temperatură: 0,1 °C (0,2 °F)

Interval de măsurare a umidității relative (RH): 10% RH – 99% RH

Precizie măsurare umiditate:  $\pm 5\%$  RH

Rezoluție măsurare umiditate: 1%

Baterie utilizată: AAA 1.5V

## Funcții de bază

Afișaj temperatură/umiditate

Comutarea între unitățile °C/°F

Memorie pentru temperatură și umiditate maximă/minimă

Afișajul orei (12H/24H)

Funcție de clopoțel orar

Ceas deșteptător

Data

## Metodă de control

1. Deschideți capacul bateriei de pe spatele dispozitivului conform instrucțiunilor indicate și introduceți bateria. Apoi, puneți capacul la loc, produsul poate fi utilizat.

2. Butoane: [MODE] comută între modul ceas și modul alarmă, setează ora, alarma, formatul de oră și dată pe 12 ore sau 24 de ore; [ADJ] ajustează valorile elementelor individuale; [MEMORY]

] afișarea valorilor maxime și minime

umiditatea și temperatura și ștergerea lor din memorie, iar comutatorul °C/°F este utilizat pentru a selecta unitatea de temperatură.

3. Setările dispozitivului: Apăsați [MODE] timp de 2 secunde, afișajul minutelor va clipi, apăsați [ADJ] pentru a ajusta valoarea. Continuați să apăsați [MODE] pentru a seta alte valori precum ora (ora), „12/24” (formatul de afișare a orei), anul, „M” (lună) și „Z” (zi).

4. Activați și setați alarma/soneria orară: În modul de afișare a ceasului (punctele două dintre ore și minute clipească), apăsați butonul [MODE], cele două puncte dintre ore și minute vor înceta să clipească. Acum apăsați butonul [ADJ] pentru a activa și dezactiva funcția alarmă/soneria orară (ALarm). Când funcția este activată, simbolul  se aprinde pe afișaj. Apăsați [MODE] timp de 2 secunde pentru a seta alarma. Ora soneriei este setată similar cu ora. Dacă nu faceți alte modificări în modul alarmă, dispozitivul va reveni automat la modul de afișare a ceasului. Puteți ieși din modul de setare a alarmei apăsând [ADJ]. Data va fi afișată și apoi, automat după 3 secunde, modul de afișare a orei.

5. Apăsați butonul [MEMORY] pentru a afișa valorile maxime (MAX) și minime (MIN) ale temperaturii/umidității de la ultima ștergere a acestor valori. Apăsați butonul [MEMORY] timp de mai mult de 2 secunde pentru a șterge ultimele valori salvate (valorile curente vor fi salvate).

La ce să fii atent

Dacă dispozitivul nu funcționează corect, înlocuiți bateria.

Distribuitoare

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Praga 9

Republica Cehă

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Оаuee LCD

термометър и хигрометър



Ръководство за потребителя

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да го използвате за първи път. Запазете ръководството за бъдещи справки.

## Спецификации

Диапазон на измерване на температурата: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Точност на измерване на температурата:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Резолуция на измерване на температурата: 0,1 °C (0,2 °F)

Диапазон на измерване на относителна влажност (RH): 10% RH – 99% RH

Точност на измерване на влажност:  $\pm 5\%$  относителна влажност

Резолуция на измерване на влажност: 1%

Използвана батерия: AAA 1.5V

## Основни функции

Показване на температура/влажност

Превключване между мерни единици °C/°F

Памет за максимална/минимална температура и влажност

Показване на времето (12H/24H)

Функция за звънене на всеки час

Будилник

Дата

## Метод на контрол

1. Отворете капака на батерията на гърба на устройството, следвайки указаната посока, и поставете батерията. След това поставете обратно капака на батерията и продуктът може да се използва.

2. Бутони: [MODE] превключване между режим на часовник и аларма, задаване на време, аларма, 12-часов или 24-часов формат на времето и датата; [ADJ] регулиране на стойностите на отделни елементи; [MEMORY]

] показване на максимални и минимални стойности

влажност и температура и изтриването им от паметта, а превключвателят °C/°F се използва за избор на температурна единица.

3. Настройки на устройството: Натиснете [MODE] за 2 секунди, индикацията за минути ще мига, натиснете [ADJ], за да регулирате стойността. Продължете да натискате [MODE], за да зададете други стойности за време (час), "12/24" (формат на показване на часа), година, "M" (месец) и "D" (ден).

4. Активиране и настройване на почасов звън/аларма: В режим на показване на часовника (двоеточието между часовете и минутите мига), натиснете бутона [MODE], двете точки между часовете и минутите ще спрат да мигат. Сега натиснете бутона [ADJ], за да включите или изключите функцията за почасов звън/аларма (ALarm). Когато функцията е активирана, нейният символ светва на дисплея. Натиснете [MODE] за 2 секунди, за да настроите алармата. Часът на звънеца се настройва по подобен начин на часа. Ако не направите други промени в режима на алармата, устройството автоматично ще се върне в режим на показване на часовника. Можете да излезете от режима на настройка на алармата, като натиснете [ADJ]. Ще се покаже датата и след това, автоматично след 3 секунди, режимът на показване на часа.

5. Натиснете бутона [MEMORY], за да се покажат максималните (MAX) и минималните (MIN) стойности на температурата/влажността от последното им изчистване. Натиснете бутона [MEMORY] за повече от 2 секунди, за да изчистите последните запазени стойности (текущите стойности ще бъдат запазени).

На какво да обърнете внимание

Ако устройството не работи правилно, сменете батерията.

Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

**Oauee LCD**  
**Thermometer and Hygrometer**



**User manual**



Please read the manual carefully before using it for the first time. Keep the manual for future reference.

## Specifications

Temperature measurement range: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Temperature measurement accuracy:  $\pm 1$  °C (1.8 °F)

Temperature measurement resolution: 0.1 °C (0.2 °F)

Relative humidity (RH) measurement range: 10% RH – 99%RH

Humidity measurement accuracy:  $\pm 5\%$  RH

Humidity measurement resolution: 1%

Battery used: AAA 1.5V

## Basic functions

Temperature/humidity display

Switching between °C/°F units

Maximum/minimum temperature and humidity memory

Time display (12H/24H)

Hourly chime function

Alarm clock

Date

## Control method

1. Open the battery cover on the back of the device according to the direction indicated and insert the battery. Then put the battery cover back on, the product can be used.
2. Buttons: [MODE] switch between clock and alarm mode, set time, alarm, 12-hour or 24-hour time and date format; [ADJ] adjust values of individual items; [MEMORY] display of maximum and minimum values

humidity and temperature and deleting them from memory, and the °C/°F switch is used to select the temperature unit.

3. Device settings: Press [MODE] for 2 seconds, the minute display will flash, press [ADJ] to adjust the value. Continue to press [MODE] to set other values of time (hour), "12/24" (time display format), year, "M" (month) and "D" (day).

4. Activate and set the hourly chime/alarm: In the clock display mode (the colon between the hours and minutes is flashing), press the [MODE] button, the two dots between the hours and minutes will stop flashing. Now press the [ADJ] button to turn the hourly chime/alarm (ALarm) function on and off. When the function is activated, its symbol lights up on the display. Press [MODE] for 2 seconds to set the alarm. The chime time is set in a similar way to the time. If you do not make any further changes in the alarm mode, the device will automatically return to the clock display mode. You can exit the alarm setting mode by pressing [ADJ]. The date will be displayed and then, automatically after 3 seconds, the time display mode.

5. Press the [MEMORY] button to display the maximum (MAX) and minimum (MIN) temperature/humidity values since the last time these values were cleared. Press the [MEMORY] button for more than 2 seconds to clear the last saved values (the current values will be saved).

### **What to pay attention to**

If the device is not working properly, replace the battery.

#### **Distributor**

Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Prague 9  
Czech Republic  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Termometr i  
higrometr LCD Oaue



Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją obsługi. Zachowaj instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

## Specyfikacje

Zakres pomiaru temperatury: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Dokładność pomiaru temperatury:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C (0,2 °F)

Zakres pomiaru wilgotności względnej (RH): 10% RH – 99% RH

Dokładność pomiaru wilgotności:  $\pm 5\%$  RH

Rozdzielczość pomiaru wilgotności: 1%

Użyta bateria: AAA 1,5 V

## Podstawowe funkcje

Wyświetlacz temperatury/wilgotności

Przełączanie między jednostkami °C/°F

Pamięć maksymalnej/minimalnej temperatury i wilgotności

Wyświetlacz czasu (12H/24H)

Funkcja godzinowego wybijania dźwięków

Budzik

Data

## Metoda sterowania

1. Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia zgodnie ze wskazanym kierunkiem i włóż baterię. Następnie załóż pokrywę baterii z powrotem i gotowe. Produkt jest gotowy do użycia.
2. Przyciski: [MODE] przełączanie między trybem zegara i alarmu, ustawianie czasu, alarmu, formatu czasu i daty 12-godzinnego lub 24-godzinnego; [ADJ] dostosowywanie wartości poszczególnych elementów; [MEMORY] wyświetlanie wartości maksymalnych i minimalnych

wilgotności i temperatury oraz usuwanie ich z pamięci, a przełącznik °C/°F służy do wyboru jednostki temperatury.

3. Ustawienia urządzenia: Naciśnij przycisk [MODE] przez 2 sekundy, wyświetlacz minut zacznie migać. Naciśnij przycisk [ADJ], aby dostosować wartość. Kontynuuj naciśkanie przycisku [MODE], aby ustawić inne wartości czasu (godzina), format wyświetlania czasu „12/24”, rok i „M” (miesiąc) i "D" (dzień).

4. Aktywacja i ustawienie dzwonka godzinowego/alarmu: W trybie wyświetlania zegara (dwukropek między godzinami i minutami miga), naciśnij przycisk [MODE], dwie kropki między godzinami i minutami przestaną migać. Następnie naciśnij przycisk [ADJ], aby włączyć lub wyłączyć funkcję dzwonka godzinowego/alarmu (ALarm). Po aktywacji funkcji na wyświetlaczu zapala się jej symbol. Naciśnij [MODE] przez 2 sekundy, aby ustawić alarm. Czas dzwonka ustawia się w podobny sposób jak czas. Jeśli nie dokonasz żadnych dalszych zmian w trybie alarmu, urządzenie automatycznie powróci do trybu wyświetlania zegara. Możesz wyjść z trybu ustawiania alarmu, naciskając [ADJ]. Wyświetli się data, a następnie automatycznie po 3 sekundach tryb wyświetlania czasu.

5. Naciśnij przycisk [MEMORY], aby wyświetlić maksymalną (MAX) i minimalną (MIN) wartość temperatury/wilgotności od ostatniego wyczyszczenia. Naciśnij przycisk [MEMORY] przez ponad 2 sekundy, aby wyczyścić ostatnio zapisane wartości (aktualne wartości zostaną zapisane).

Na co zwrócić uwagę

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, należy wymienić baterię.

Dystrybutor  
Sunnysoft sro  
Kovanecka 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Czechy  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Oauee LCD  
termometer in higrometer



Uporabniški priročnik

Pred prvo uporabo natančno preberite navodila. Navodila shranite za poznejšo uporabo.

## Specifikacije

Območje merjenja temperature: -10–70 °C (14 °F–158 °F)

Natančnost merjenja temperature:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Ločljivost merjenja temperature: 0,1 °C (0,2 °F)

Merilno območje relativne vlažnosti (RH): 10 % RH – 99 % RH

Natančnost merjenja vlažnosti:  $\pm 5$  % relativne vlažnosti

Ločljivost merjenja vlažnosti: 1%

Uporabljena baterija: AAA 1,5 V

## Osnovne funkcije

Prikaz temperature/vlažnosti

Preklapljanje med enotami °C/°F

Spomin na najvišjo/najnižjo temperaturo in vlažnost

Prikaz časa (12H/24H)

Funkcija zvonjenja vsako uro

Budilka

Datum

## Metoda nadzora

1. Odprite pokrov baterije na zadnji strani naprave v skladu z navedenimi navodili in vstavite baterijo. Nato namestite pokrov baterije nazaj in izdelek lahko uporabljate.

2. Gumbi: [MODE] preklapljanje med uro in alarmom, nastavitev časa, alarma, 12-urnega ali 24-urnega formata časa in datuma; [ADJ] prilagajanje vrednosti posameznih elementov; [MEMORY]

] prikaz maksimalnih in minimalnih vrednosti

vlažnost in temperaturo ter ju izbrišete iz pomnilnika, stikalo °C/°F pa se uporablja za izbiro enote temperature.

3. Nastavitve naprave: Pritisnite [MODE] za 2 sekundi, prikaz minut bo utripal, pritisnite [ADJ] za nastavitve vrednosti. Nadaljujte s pritiskanjem tipke [MODE] za nastavitve drugih vrednosti časa (ura), "12/24" (oblika prikaza časa), leta, "M". (mesec) in "D" (dan).

4. Aktivirajte in nastavite urni zvonec/alarm: V načinu prikaza ure (dvopičje med urami in minutami utripa) pritisnite gumb [MODE], piki med urami in minutami prenehata utripati. Sedaj pritisnite gumb [ADJ], da vklopite ali izklopite funkcijo urnega zvonca/alarma (ALarm). Ko je funkcija aktivirana, se na zaslonu prižge njen simbol. Za nastavitve alarma držite gumb [MODE] 2 sekundi. Čas zvonjenja se nastavi na podoben način kot čas. Če v načinu alarma ne boste več spreminjali, se bo naprava samodejno vrnila v način prikaza ure. Način nastavitve alarma lahko zapustite s pritiskom na [ADJ]. Prikazal se bo datum in nato po 3 sekundah samodejno način prikaza časa.

5. Pritisnite gumb [MEMORY], da prikažete najvišjo (MAX) in najnižjo (MIN) vrednost temperature/vlažnosti od zadnjega brisanja teh vrednosti. Pritisnite gumb [MEMORY] za več kot 2 sekundi, da izbrišete zadnje shranjene vrednosti (shranijo se trenutne vrednosti).

Na kaj biti pozoren

Če naprava ne deluje pravilno, zamenjajte baterijo.

Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)



Oauee LCD  
termometar i higrometar



Korisnički priručnik

Prije prve upotrebe pažljivo pročitajte upute. Sačuvajte upute za buduću upotrebu.

#### Tehnički podaci

Raspon mjerenja temperature: -10 – 70 °C (14 °F – 158 °F)

Točnost mjerenja temperature:  $\pm 1$  °C (1,8 °F)

Rezolucija mjerenja temperature: 0,1 °C (0,2 °F)

Raspon mjerenja relativne vlažnosti (RH): 10% RH – 99% RH

Točnost mjerenja vlažnosti:  $\pm 5\%$  relativne vlažnosti

Rezolucija mjerenja vlažnosti: 1%

Korištena baterija: AAA 1,5 V

#### Osnovne funkcije

Prikaz temperature/vlažnosti

Prebacivanje između jedinica °C/°F

Memorija maksimalne/minimalne temperature i vlažnosti

Prikaz vremena (12H/24H)

Funkcija zvona svakog sata

Budilnik

Datum

#### Metoda upravljanja

1. Otvorite poklopac baterije na stražnjoj strani uređaja prema naznačenom smjeru i umetnite bateriju. Zatim vratite poklopac baterije i proizvod se može koristiti.
2. Tipke: [MODE] prebacivanje između načina sata i alarma, postavljanje vremena, alarma, 12-satnog ili 24-satnog formata vremena i datuma; [ADJ] podešavanje vrijednosti pojedinačnih stavki; [MEMORY] prikaz maksimalnih i minimalnih vrijednosti

vlažnost i temperaturu te njihovo brisanje iz memorije, a prekidač °C/°F koristi se za odabir temperaturne jedinice.

3. Postavke uređaja: Pritisnite [MODE] 2 sekunde, prikaz minuta će treptati, pritisnite [ADJ] za podešavanje vrijednosti. Nastavite pritiskati [MODE] za postavljanje ostalih vrijednosti vremena (sat), "12/24" (format prikaza vremena), godine, "M" (mjesec) i "D" (dan).

4. Aktivirajte i postavite satno zvono/alarm: U načinu prikaza sata (dvotočka između sati i minuta treperi), pritisnite tipku [MODE], dvije točke između sati i minuta prestat će treperiti. Sada pritisnite tipku [ADJ] za uključivanje i isključivanje funkcije satnog zvona/alarma (ALarm). Kada je funkcija aktivirana, njezin simbol svijetli na zaslonu. Pritisnite [MODE] 2 sekunde za postavljanje alarma. Vrijeme zvona postavlja se na sličan način kao i vrijeme. Ako ne napravite nikakve daljnje promjene u načinu rada alarma, uređaj će se automatski vratiti u način prikaza sata. Iz načina podešavanja alarma možete izaći pritiskom na [ADJ]. Prikazat će se datum, a zatim, automatski nakon 3 sekunde, način prikaza vremena.

5. Pritisnite tipku [MEMORY] za prikaz maksimalne (MAX) i minimalne (MIN) vrijednosti temperature/vlažnosti od posljednjeg brisanja tih vrijednosti. Pritisnite tipku [MEMORY] dulje od 2 sekunde za brisanje posljednjih spremljenih vrijednosti (trenutne vrijednosti će biti spremljene).

Na što obratiti pozornost

Ako uređaj ne radi ispravno, zamijenite bateriju.

Distributer  
Sunnysoft d.o.o.  
Kovanečka 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Češka  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)