



Uživatelská příručka D-738

Sportovní bezdrátová sluchátka

INSTRUKCE



Specification

Styl	Zavěšení na krk/do uší
Verze BT	V5.3
Rozsah zvuku	20HZ - 20KHz
Frekvenční rozsah	2.402 GHz - 2.480GHz
Podporované profily	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Dosah	Asi 20 m
Doba přehrávání hudby	Asi 12 hod
Doba hovoru	Asi 12 hod
Doba pohotovostního režimu	Až 300 hod
Napájení	Asi 1,5 hod
Baterie sluchátek	3.7V/130mAh
Velikost reproduktoru	Φ14.2mm/ 32Ω
Mikrofon	-42dB
Výstup reproduktoru	25mW
Hlukový motor	8x3mm
Magnetické přitisknutí	silné

OVLÁDÁNÍ

Zapnutí: Stiskněte a podržte tlačítko přehrávání po dobu 2 sekund, poté začne blikat modré a červené světlo a sluchátka zavibrují. Poté se zapne a je připraveno ke spárování.

Vypnutí: Stiskněte tlačítko přehrávání na 3 sekundy a kontrolka dvakrát zabliká. Poté se vypne.

Režim párování: Po zapnutí zařízení se automaticky spustí párování s blikající kontrolkou. Zapněte BT v chytrém telefonu nebo jiném zařízení s podporou BT, najděte a vyberte „D-738“ pro spárování. Po úspěšném spárování se zobrazí upozornění „připojeno“.

Výběr skladby: Stiskněte krátce tlačítko „+“ nebo „-“ pro výběr předchozí nebo následující skladby.

Nastavení hlasitosti: Stiskněte a podržte tlačítko „+“ nebo „-“ pro nastavení hlasitosti.

Nabíjení: Nabíjejte baterii, když je její kapacita nízká. Plné nabití trvá přibližně 1,5 hodiny. Když je baterie plná, kontrolka se z červené změnila na modrou.

Volání: Při příchozím hovoru uslyšíte vyzváněcí tón a sluchátko se vám připomene vibracemi. Stisknutím tlačítka přehrávání hovor přijmete a dalším stisknutím hovor ukončíte. Stisknutím a podržením tlačítka hovor odmítnete.

Hlasový asistent: Když je sluchátko spárované s mobilním telefonem, dvakrát stiskněte tlačítko přehrávání na sluchátku a aktivujete hlasového asistenta na mobilním telefonu (například Siri, Google Assistant atd.). Když vyslovíte, co hledáte, například restauraci, na mobilním telefonu se objeví restaurace v okolí. Upozorňujeme, že pokud chcete tuto funkci používat, může být nutné nastavení mobilního telefonu, který by měl mít hlasového asistenta.

Bezpečnostní upozornění

- Přístroj uchovávejte mimo extrémně vysokou teplotu a vlhkost.
- Sluchátka nerozdělujte.
- Nepřebíjejte sluchátka. Pokud je delší dobu nepoužíváte, přesto baterii čas od času nabíjte, abyste ji ochránili.
- Během používání sluchátek je prosím správně noste a nastavte úhel sluchátek v boltci, abyste dosáhli co nejlepšího pohodlí a kvality zvuku.
- Pokud výrobek nefunguje, zkuste prosím stisknout tlačítka napájení po dobu 9 sekund, aby se resetovala a poté spustila.

Dodavatel/Distributor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



D-738

Kabellose Sport-Kopfhörer

ANLEITUNGEN



Specification

Stil	Nacken/Ohren-Aufhängung
BT-Version	V 5.3
Tonumfang	20HZ - 20KHz
Frequenzbereich	2.402 GHz - 2.480 GHz
Unterstützte Profile	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Erreichen Sie	Etwa 20 m
Dauer der Musikwiedergabe	Etwa 12 Stunden
Anrufzeit	Etwa 12 Stunden
Standby-Zeit	Bis zu 300 Stunden
Strom	Etwa 1,5 Stunden
Kopfhörer-Akku	3.7V/130mAh
Größe der Lautsprecher	Φ14.2mm/ 32Ω
Mikrofon	-42dB
Lautsprecherausgang	25mW
Geräuschmotor	8x3mm
Magnetische Klemmung	stark

KONTROLLE

Einschalten: Halten Sie die Wiedergabetaste 2 Sekunden lang gedrückt, dann blinken die blauen und roten Lichter und der Kopfhörer vibriert. Er schaltet sich dann ein und ist bereit für die Kopplung.

Zum Ausschalten: Drücken Sie die Wiedergabetaste 3 Sekunden lang, und die Anzeigeleuchte blinkt zweimal. Dann schaltet sie sich aus.

Pairing-Modus: Wenn das Gerät eingeschaltet wird, beginnt das Pairing automatisch mit einem blinkenden Licht. Schalten Sie BT auf Ihrem Smartphone oder einem anderen BT-fähigen Gerät ein, suchen Sie das "D-738" und wählen Sie es aus, um es zu koppeln. Nach erfolgreichem Pairing wird die Meldung "Verbunden" angezeigt.

Auswahl eines Titels: Drücken Sie kurz die Taste "+" oder "-", um den vorherigen oder nächsten Titel zu wählen.

Einstellen der Lautstärke: Halten Sie die Taste "+" oder "-" gedrückt, um die Lautstärke einzustellen.

Aufladen: Laden Sie den Akku auf, wenn seine Kapazität niedrig ist. Eine vollständige Ladung dauert etwa 1,5 Stunden. Wenn der Akku voll ist, wechselt die Anzeige von rot auf blau.

Anrufe: Sie hören einen Klingelton, wenn ein Anruf eingeht, und der Hörer vibriert, um Sie daran zu erinnern. Drücken Sie die Wiedergabetaste, um den Anruf anzunehmen, und drücken Sie erneut, um den Anruf zu beenden. Halten Sie die Taste gedrückt, um den Anruf abzulehnen.

Sprachassistent: Wenn das Mobilteil mit einem Mobiltelefon gekoppelt ist, drücken Sie zweimal die Taste Play auf dem Mobilteil und aktivieren Sie den Sprachassistenten auf Ihrem Mobiltelefon (z. B. Siri, Google Assistant usw.). Wenn Sie sagen, wonach Sie suchen, z. B. ein Restaurant, werden auf Ihrem Mobiltelefon Restaurants in der Nähe angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihr möglicherweise für Sprachassistenten einrichten müssen, wenn Sie diese Funktion nutzen möchten.

Sicherheitshinweis

- Halten Sie das Gerät von extrem hohen Temperaturen und Feuchtigkeit fern.
- Das Headset darf nicht geteilt werden.
- Überladen Sie die Kopfhörer nicht. Wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, laden Sie den Akku dennoch von Zeit zu Zeit auf, um ihn zu schützen.
- Bitte tragen Sie die Kopfhörer während der Benutzung richtig und passen Sie den Winkel des Kopfhörers im Gehörgang an, um den besten Komfort und die beste zu erhalten.
- Wenn das Produkt nicht funktioniert, versuchen Sie bitte, die Einschaltasten 9 Sekunden lang zu drücken, um es zurückzusetzen und dann zu starten.

Lieferant/Vertriebspartner

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prag 9

Tschechische Republik

www.sunnysoft.cz



D-738

USER MANUAL

Sports Wireless Earphone

Instruction



Specification

Style	Hang Neck/In-Ear
BT Version	V5.3
Audio range	20HZ - 20KHz
Frequency Range	2.402 GHZ - 2.480GHz
Support profiles	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Emission range	About 20 Meters
Music play time	About 12 hours
Talk time	About 12 hours
Stand-by Time	Up to 300 hours
Charging Time	About 1.5 hours
Earphones battery	3.7V/130mAh
Speaker size	Φ14.2mm/ 32Ω
Micophone	-42dB
Speaker Output	25mW
Rumble motor	8x3mm
Magnetic suction	Strong

Operation

To turn on: Please press and hold play button for 2 seconds, then blue and red light will flash while earphone vibrates. Then it turns on and is ready to pair.

To turn off: Press play button for 3 seconds, and the light will flash twice. After that, it would power off.

Pairing mode: Pairing mode: After device is turning on, it will automatically start to pair with flashing light. Please turn on your BT on smart phone or any other BT enabled device, find and select " D-738 " for pairing. There is a reminding "connected" when it's successfully paired.

Select song: Press button "+" or "-" short time to select previous or next song.

Volume adjustment: Press and hold button "+" or "-" to adjust the volume.

Charging: Please charge the battery when it's in low capacity. It will take around 1.5 hours for a full charge. When battery is full, the indicator light would become blue from red.

Calling: When it come a call, you would hear the ringtone and is reminded by a vibration of earphone. Press play button to answer call, and press again to stop the call. Press and hold to reject call.

Voice assistant: When the earphone is paired with cellphone, double press play button of earphone, and it will activate voice assistant on cellphone (such as Siri, Google Assistant etc). Speaking out what you are looking for, such as restaurant, there would be restaurants nearby for your reference on your cellphone, instead of typing. Please note, if you want to use such function, there may be required setup on your cellphone which should be with voice assistant.

Safety Precautions

- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not split the headphones .
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna , to make it achieve the best comfortable and sound quality.



D-738

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

Vezeték nélküli sport fülhallgató

Utasítás



Specifikáció

Stílus	nyakba akasztható / fülbe helyezhető
BT verzió	VG.3
Hangtartomány	20HZ - 20KHz
Gyakoriság Gyakoriság	2.402 GHz - 2.480G Hz
Támogatási profilok	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Kibocsátási tartomány	Körülbelül 20 méter
Zene lejátszási idő	Körülbelül 12 óra
Beszélgetési idő	Körülbelül 12 óra
Időzítés-idő	Legfeljebb 300 óra
Töltési idő	Körülbelül 1,5 óra
Fülhallgató akkumulátor	3.7V/130mAh
Spea ker méret	Φ14.2mm/ 32Ω
Mico telefon	-42dB
Speaeker kimenet	25mW
Rum ble motor	8x3mm
Mágneses szívás	Erős

Művelet

Bekapcsolás: A kék és piros fény világít, miközben fülhallgató rezeg. Ezután bekapcsol és készen áll a párosításra.

Kikapcsolni: Nyomja meg a lejátszás gombot 3 másodpercig, és a lámpa kétszer villogni fog. Ezután kikapcsol.

Párosítási mód: Párosítási mód: A készülék bekapcsolása után a villogó fénnel automatikusan elkezd a párosítást. Kérjük, kapcsolja be a BT-t az okostelefonon vagy bármely más eszközön, keresse meg és válassza ki a " D -738 " párosításhoz. Van egy emlékeztető "csatlakoztatva", amikor sikeresen párosítva van.

Válasszon dalt: Az előző vagy a következő dal kiválasztásához nyomja meg a „+” vagy „-” gombot rövid ideig.

Hangerő beállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” vagy „-” gombot a hangerő beállításához.

Töltés: Kérjük, töltsse fel az akkumulátort, ha alacsony a kapacitása. A teljes feltöltés körülbelül 1,5 órát vesz igénybe. Amikor az akkumulátor tele van, a jelzőfény pirosból kékre vált.

Hívás: Ha hívás érkezik, a csengőhangot hallja, és a fülhallgató rezgése emlékeztet rá. A hívás fogadásához nyomja meg a lejátszás gombot, a hívás leállításához pedig nyomja meg újra. A hívás elutasításához tartsa lenyomva.

Hangasszisztens: Ha a fülhallgatót párosítja a mobiltelefonnal, nyomja meg kétszer a fülhallgató lejátszógombját, és aktiválja a mobiltelefon hangasszisztensét (például Siri, Google Assistant stb.). Ha kimondja, hogy mit keres, például éttermet, akkor a mobiltelefonján a gépelés helyett a közelben lévő éttermek lesznek a referenciaként. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha használni szeretné ezt a funkciót, akkor szükséges lehet a mobiltelefon beállítása, amelynek a hangasszisztenssel kell lennie.

Biztonsági óvintézkedések

- Tartsa a készüléket szélsőséges hőtől és párától távol.
- Kérjük, ne válassa szét a fejhallgatót.
- Kérjük, ne töltsse túl a készüléket. Ha hosszú ideig nem használja, kérjük, időnként töltsse fel az akkumulátort, hogy megóvja azt.
- Kérjük, hogy a fejhallgatót használat közben helyesen viselje, és állítsa be a fejhallgató szögét a fülkagylóban, hogy a legjobb kényelmet és hangminőséget érje el.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

www.sunnysoft.cz



D-738

MANUAL UTILIZATOR

Căști sport fără fir

Instrucțiuni



Specificații

Stil	Atârnă gât/în ureche
Versiunea BT	VG.3
Gama audio	20HZ - 20KHz
Frecvență Ro nge	2.402 GHz - 2.480G Hz
Profiluri de asistență	HSP, HFP, AVRCP, A2DP
Gama de emisii	Aproximativ 20 de metri
Timp de redare a muzicii	Aproximativ 12 ore
Timp de convorbire	Aproximativ 12 ore
Sta nd-by Time	Până la 300 de ore
Timp de încărcare	Aproximativ 1,5 ore
Baterie pentru căști	3.7V/130mAh
Dimensiune Spea ker	$\Phi 14.2\text{mm}$ / 32 Ω
Telefon Mico	-42dB
Speaeker de ieșire	25 mW
Motor Rum ble	8x3mm
Aspirație magnetică	Puternic

Funcționare

Pentru a porni: Apăsati și țineți apăsat butonul de plăcută timp de 2 secunde. Lumina albastră și roșie se aprinde în timp ce căștile . Apoi se aprinde și este gata de împerechere.

Pentru a opri: Apăsati butonul de redare timp de 3 secunde. și lumina va clipi de două ori. După aceasta, se va opri.

Modul de împerechere: Modul de împerechere: După ce dispozitivul este pornit, acesta va începe automat să se împerecheze cu lumina intermitentă. Vă rugăm să porniți BT pe telefonul inteligent sau orice alt dispozitiv BT eno bled, găsiți și selectați " D -738 " pentru împerechere. Există un memento "conectat" atunci când este împerecheat cu succes.

Selectați melodia: Apăsati butonul „+” sau „-” pentru scurt timp pentru a selecta melodia anterioară sau următoare.

Reglarea volumului: Apăsati și mențineți apăsat butonul „+” sau „-” pentru a regla volumul.

Încărcare: Vă rugăm să încărcați bateria atunci când este în capacitate scăzută. Va dura aproximativ 1,5 ore pentru o încărcare completă. Când bateria este plină, indicatorul luminos va deveni albastru din roșu.

Apelare: Când primiți un apel, veți auzi soneria și vi se va reaminti printr-o vibrație a căștii. Apăsati butonul de redare pentru a răspunde la apel și apăsați din nou pentru a opri apelul. Apăsati și mențineți apăsat pentru a respinge apelul.

Asistent vocal: Când căștile sunt împerecheate cu telefonul mobil, apăsați de două ori butonul de redare al căștilor, iar acesta va activa asistentul vocal de pe telefonul mobil (cum ar fi Siri, Google Assistant etc.). Spunând ceea ce căutați, cum ar fi restaurantul, ar exista restaurante în apropiere pentru referință pe telefonul mobil, în loc să tastați. Vă rugăm să rețineți că, dacă doriți să utilizați o astfel de funcție, este posibil să fie necesară configurarea pe telefonul mobil, care ar trebui să fie cu asistent vocal.

Precauții de siguranță

Păstrați dispozitivul departe de căldură și umiditate extreme.

- Vă rugăm să nu despicăți căștile.
- Vă rugăm să nu supraîncărcați. Dacă nu îl utilizați pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să încărcați bateria din când în când pentru a-l proteja.
- Vă rugăm să purtați căștile corect în timpul utilizării și să reglați unghiul căștilor în pinna, pentru a obține cea mai bună calitate confortabilă și sonoră.

Furnizor/Distribuitor

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz



Ръководство за потребителя **D-738**

Спортни безжични слушалки

ИНСТРУКЦИИ



Specification

Стил	Висяща част за врата/ушите
BT версия	V5.3
Звуков диапазон	20HZ - 20KHz
Честотен диапазон	2.402 GHz - 2.480GHz
Поддържани профили	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Диапазон	Около 20 м
Време за възпроизвеждане на музика	Около 12 часа
Време за разговори	Около 12 часа
Време на готовност	До 300 часа
Захранване	Около 1,5 часа
Батерия за слушалки	3.7V/130mAh
Размер на високоговорителя	Φ14.2mm/ 32Ω
Микрофон	-42dB
Изход за високоговорител	25mW
Шумов двигател	8x3mm
Магнитно натискане	силно

КОНТРОЛ

Включване: Натиснете и задръжте бутона за възпроизвеждане за 2 секунди, след което синият и червеният светлинен индикатор ще мигат и слушалките ще вибрират. След това те ще се включат и ще бъдат готови за вдвояване.

Изключване: Натиснете бутона за възпроизвеждане за 3 секунди и индикаторната лампичка ще мигне два пъти. След това устройството ще се изключи.

Режим на вдвояване: След като устройството е включено, то автоматично ще започне вдвояването, като индикаторната светлина ще мига. Включете BT на вашия смартфон или друго устройство с BT, намерете и изберете „D-738“, за да го вдвоите. След успешно вдвояване ще се появи известие „свързано“.

Избор на песен: Натиснете кратко бутона „+“ или „-“, за да изберете предишната или следващата песен.

Регулиране на силата на звука: Натиснете и задръжте бутона „+“ или „-“, за да регулирате силата на звука.

Зареждане: Заредете батерията, когато капацитетът ѝ е нисък. Пълното зареждане отнема около 1,5 часа. Когато батерията е пълна, индикаторната светлина ще се промени от червена на синя.

Повикване: Когато получите повикване, ще чуете мелодия и слушалката ще вибрира, за да ви напомни. Натиснете бутона за възпроизвеждане, за да отговорите на повикването, натиснете отново, за да го прекратите. Натиснете и задръжте бутона, за да отхвърлите повикването.

Гласов асистент: Когато слушалките са сдвоени с мобилен телефон, натиснете двукратно бутона за възпроизвеждане на слушалките, за да активирате гласовия асистент на мобилния телефон (като Siri, Google Assistant и др.). Когато кажете какво търсите, например ресторант, на мобилния телефон ще се появят близките ресторанти.

Моля, обърнете внимание, че ако искате да използвате тази функция, може да се наложи да настроите мобилния си телефон, който би трябвало да има гласов асистент.

Съобщение за безопасност

- Пазете устройството от изключително високи температури и влажност.
- Не разглобявайте слушалките.
- Не презареждайте слушалките. Ако не ги използвате дълго време, зареждайте батерията от време на време, за да я предпазите.
- Когато използвате слушалките, моля, носете ги правилно и регулирайте ъгъла на слушалките в ухото си, за да постигнете най-добър комфорт и качество на звука.
- Ако продуктът не работи, моля, опитайте да натиснете бутоните за захранване за 9 секунди, за да рестартирате, и след това да го стартирате.

Доставчик/Дистрибутор

Сънисофт с.р.о.

Кованечка 2390/1а

190 00 Прага 9

Чехия

www.sunnysoft.cz



Instrukcja obsługi

D-738

Słuchawki bezprzewodowe sportowe

INSTRUKCJE



Specification

Styl	Zawieszenie na szyi/uszu
Wersja BT	V5.3
Zakres dźwięku	20HZ - 20KHz
Zakres częstotliwości	2.402 GHz - 2.480GHz
Obsługiwane profile	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Zakres	Okolo 20 m
Czas odtwarzania muzyki	Okolo 12 godzin
Czas rozmów	Okolo 12 godzin
Czas czuwania	Do 300 godzin
Zasilacz	Okolo 1,5 godziny
Bateria słuchawek	3.7V/130mAh
Rozmiar głośnika	Φ14.2mm/ 32Ω
Mikrofon	-42dB
Wyjście głośnikowe	25mW
Silnik szumów	8x3mm
Wciskanie magnetyczne	silnie

KONTROLA

Włączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk odtwarzania przez 2 sekundy. Niebieskie i czerwone diody zaczną migać, a słuchawki zawibrują. Następnie słuchawki włączą się i będą gotowe do sparowania.

Wyłączanie: Naciśnij przycisk odtwarzania przez 3 sekundy, a kontrolka zamiga dwa razy. Następnie urządzenie wyłączy się.

Tryb parowania: Po włączeniu urządzenie automatycznie rozpocznie parowanie, a kontrolka będzie migać. Włącz Bluetooth w smartfonie lub innym urządzeniu z obsługą Bluetooth, znajdź i wybierz „D-738”, aby sparować. Po pomyślnym sparowaniu pojawi się powiadomienie „połączono”.

Wybór utworu: Naciśnij krótko przycisk „+” lub „-”, aby wybrać poprzedni lub następny utwór.

Regulacja głośności: Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+” lub „-” aby dostosować głośność.

Ładowanie: Naładuj akumulator, gdy jego pojemność jest niska. Pełne naładowanie zajmuje około 1,5 godziny. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, kontrolka zmieni kolor z czerwonego na niebieski.

Połączenie: Gdy nadejdzie połączenie, usłyszysz dzwonek, a słuchawka zawibruje, aby o tym przypomnieć. Naciśnij przycisk odtwarzania, aby odebrać połączenie, i naciśnij go ponownie, aby je zakończyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby odrzucić połączenie.

Asystent głosowy: Po sparowaniu zestawu słuchawkowego z telefonem komórkowym, naciśnij dwukrotnie przycisk

odtwarzania na zestawie słuchawkowym, aby aktywować asystenta głosowego w telefonie komórkowym (takiego jak Siri, Asystent Google itp.). Gdy powiesz, czego szukasz, na przykład restauracji, na telefonie pojawią się pobliskie restauracje.

Należy pamiętać, że jeśli chcesz korzystać z tej funkcji, konieczne może być skonfigurowanie telefonu komórkowego, który powinien obsługiwać asystenta głosowego.

Informacja o bezpieczeństwie

- Trzymaj urządzenie z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie rozmontowuj słuchawek.
- Nie przeładowuj słuchawek. Jeśli nie używasz ich przez dłuższy czas, od czasu do czasu doładowuj baterię, aby ją chronić.
- Podczas korzystania ze słuchawek należy je prawidłowo założyć i dostosować kąt ich ustawienia w uchu, aby uzyskać najlepszy komfort i jakość dźwięku.
- Jeśli produkt nie działa, naciśnij przycisk zasilania przez 9 sekund, aby go zresetować, a następnie uruchom ponownie.

Dostawca/Dystrybutor

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz



Uporabniški priročnik **D-738**
Športne brezžične slušalke

NAVODILA



Specification

Slog	Viseči del za vrat/ušesa
Različica BT	V5.3
Zvočni razpon	20HZ - 20KHz
Frekvenčno območje	2.402 GHz - 2.480GHz
Podprti profili	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Razpon	Približno 20 m
Čas predvajanja glasbe	Približno 12 ur
Čas pogovora	Približno 12 ur
Čas pripravljenosti	Do 300 ur
Napajalnik	Približno 1,5 ure
Baterija za slušalke	3.7V/130mAh
Velikost zvočnika	Φ14,2mm/ 32Ω
Mikrofon	-42dB
Izhod za zvočnike	25mW
Hrup motorja	8x3mm
Magnetni vložek	močno

NADZOR

Vklop: Pritisnite in držite gumb za predvajanje 2 sekundi, nato bosta modra in rdeča lučka utripali, slušalke pa bodo vibrirale. Nato se bodo vklopile in pripravljene na seznanitev.

Izklop: Pritisnite gumb za predvajanje in ga držite 3 sekunde, indikatorska lučka pa bo dvakrat utripnila. Nato se bo naprava izklopila.

Način seznanjanja: Ko je naprava vklopljena, se bo samodejno začela seznanjati, indikatorska lučka pa bo utripala. Vklopite BT na pametnem telefonu ali drugi napravi, ki podpira BT, poiščite in izberite »D-738« za seznanjanje. Po uspešnem seznanjanju se bo prikazalo obvestilo »

Izbira skladbe: Na kratko pritisnite gumb »+« ali »-«, da izberete prejšnjo ali naslednjo skladbo.

Nastavitev glasnosti: Pritisnite in držite gumb »+« " ali "-" za nastavitev glasnosti.

Polnjenje: Baterijo napolnite, ko je njena kapaciteta nizka. Popolno polnjenje traja približno 1,5 ure. Ko je baterija polna, indikatorska lučka spremeni barvo iz rdeče v modro.

Klic: Ko prejmete klic, boste zaslišali melodijo zvonjenja in slušalka bo vibrirala, da vas opomni. Pritisnite gumb za predvajanje, da sprejmete klic, in ga znova pritisnite, da ga končate. Pritisnite in držite gumb, da zavrnete klic.

Glasovni asistent: Ko so slušalke seznanjene z mobilnim telefonom, dvakrat pritisnite gumb za predvajanje na slušalkah,

da aktivirate glasovnega asistenta na mobilnem telefonu (kot je Siri, Google Assistant itd.). Ko izgovorite, kaj iščete, na primer restavracijo, se bodo na mobilnem telefonu prikazale bližnje restavracije.

Upoštevajte, da boste za uporabo te funkcije morda morali nastaviti svoj mobilni telefon, ki bi moral imeti glasovnega asistenta.

Varnostno obvestilo

- Napravo hranite stran od izjemno visokih temperatur in vlage.
- Slušalk ne razstavljajte.
- Slušalk ne prepolnjujte. Če jih dlje časa ne uporabljate, jih občasno napolnite, da jih zaščitite.
- Pri uporabi slušalk jih pravilno nosite in prilagodite kot slušalk v ušesu, da dosežete najboljše udobje in kakovost zvoka.
- Če izdelek ne deluje, poskusite pritisniti gumba za vklop 9 sekund, da ga ponastavite, in ga nato zaženite.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Praga 9

Češka republika

www.sunnysoft.cz



Korisnički priručnik **D-738**
Bežične sportske slušalice

UPUTE



Specification

Stil	Viseći za vrat/uši
BT verzija	V5.3
Raspon zvuka	20HZ - 20KHz
Frekvencijski raspon	2.402 GHz - 2.480GHz
Podržani profili	HSP,HFP,AVRCP,A2DP
Raspon	Oko 20 m
Vrijeme reprodukcije glazbe	Oko 12 sati
Vrijeme razgovora	Oko 12 sati
Vrijeme pripravnosti	Do 300 sati
Napajanje	Oko 1,5 sati
Baterija za slušalice	3.7V/130mAh
Veličina zvučnika	Φ14.2mm/ 32Ω
Mikrofon	-42dB
Izlaz za zvučnik	25mW
Buka motora	8x3mm
Magnetski utiskivanje	snažno

KONTROLIRATI

Uključivanje: Pritisnite i držite gumb za reprodukciju 2 sekunde, nakon čega će plavo i crveno svjetlo treptati, a slušalice će vibrirati. Nakon toga će se uključiti i biti spremne za uparivanje.

Isključivanje: Pritisnite gumb za reprodukciju 3 sekunde i indikatorska lampica će dvaput zatreperiti. Zatim će se ugasiti.

Način uparivanja: Nakon što se uređaj uključi, automatski će se započeti uparivanje, a indikatorska lampica će treperiti. Uključite BT na svom pametnom telefonu ili drugom uređaju s omogućenom BT vezom, pronađite i odaberite „D-738“ za uparivanje. Nakon uspješnog uparivanja, pojavit će se obavijest „povezano“.

Odabir pjesme: Kratkim pritiskom na tipku „+“ ili „-“ odabirete prethodnu ili sljedeću pjesmu.

Podešavanje glasnoće: Pritisnite i držite tipku „+“ ili „-“ za podešavanje glasnoće.

Punjenje: Puniti bateriju kada joj je kapacitet nizak. Potrebno je oko 1,5 sati da se potpuno napuni. Kada je baterija puna, indikatorska lampica će se promijeniti iz crvene u plavu.

Poziv: Kada stigne poziv, čut ćete zvuk zvona, a slušalica će vibrirati kako bi vas podsjetila. Pritisnite gumb za reprodukciju da biste odgovorili na poziv, pritisnite ponovno da biste prekinuli poziv. Pritisnite i držite gumb za odbijanje poziva.

Glasovni asistent: Kada su slušalice uparene s mobilnim telefonom, dvaput pritisnite gumb za reprodukciju na slušalicama kako biste aktivirali glasovnog asistenta na mobilnom telefonu (kao što su Siri, Google Assistant itd.). Kada izgovorite što tražite, poput restorana, na mobilnom telefonu će se pojaviti restorani u blizini. Imajte na umu da ako želite koristiti ovu značajku, možda ćete morati postaviti svoj mobilni telefon, koji bi trebao imati glasovnog asistenta.

Sigurnosna obavijest

- Uređaj držite dalje od ekstremno visokih temperatura i vlage.
- Ne rastavljajte slušalice.
- Nemojte prepuniti slušalice. Ako ih ne koristite dulje vrijeme, povremeno napunite bateriju kako biste je zaštitili.
- Prilikom korištenja slušalica, molimo vas da ih pravilno nosite i prilagodite kut slušalica u uhu kako biste postigli najbolju udobnost i kvalitetu zvuka.
- Ako proizvod ne radi, pokušajte pritisnuti tipke za napajanje 9 sekundi za resetiranje, a zatim ga pokrenuti.

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.

Kovanečka 2390/1a

190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz