INSKAM
ENDOSZKÓP G10 PRO

Felhasználói kézikönyv

G10 Pro

2.0 verzió

Leírás

A G10 Pro egy nagy teljesítményű ipari endoszkóp kamera 5" os színes HD kijelzővel. Ergonomikus kialakításának köszönhetően könnyen kezelhető.
Ezenkívül a G10 Pro modell saját tárhellyel rendelkezik a fotó és videófunkciók támogatásához, valamint Micro SD kártyával bővíthető (akár 64 GB-ig).
A készülék kis átmérőjű HD kamerával és kiegészítő LED-világítással van felszerelve. A kamera nagy érzékenységű chipet tartalmaz, amely sötét munkakörnyezetben is használható.

Biztonsági óvintézkedések és karbantartás

Óvatosan kezelje a készüléket. Ne húzza túl erősen a kábelt.

Óvja a készüléket az ütés tárgyaktól. Ellenkező esetben fennáll a veszélye a vezeték vízálló réteg megsértődésének, fény a szivárgás miatt. Ne tárolja fel a kábelt.

Használaton kívül gyűrődjön meg arról, hogy a szonda és a fényforrás tiszta és szárazak . Kerülje az olajat, savakat és más korrozív, vegyileg aggasztó vagy oldószerek . Ezek rövidhurkot az áramütés és a bemenetkészlet károsodásának kockázatát .

A kamera nem hálóló anyagból készült. Használat előtt gyűrődjön meg arról, hogy a jármű lehűlt és környezete hőmérsékletű. A készülékek csak betanított személyek kezelhetik és használhatják . A készüléket tartsa gyermekektől elzárva . A készülék nem játék.

A készülékek mentális vagy fizikai fogyatékkal élők sem használhatják.

Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne alakítsa át . Sérülés vagy meghibásodás esetén forduljon a szervizközponthoz.

A készülék nem orvosi vagy terápiás célra készült .

Akkumulátor

Használjon 5 V-os adaptert a töltéshez. A készülék nem támogatja a gyorstöltést.

A készülék töltés közben is használható .

Ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket , legalább háromhavonta egyszer töltse fel . Ellenkező esetben fennáll az akkumulátor élettartamának csökkenésének veszélye.

Funkció

1. táblázat Többfunkciós gombok

Fotó mód gomb	Videó mód	Album
1	Beállítások megjelenítése/kilépése	
2	LED fényerő beállítása	LED fényerő beállítása
3	Kép rögzítése/felvétel/kép zárolása/felfüggesztése	Kijelölés megszüntetése
4	Tartsa lenyomva a be- és gombot 3 másodpercig	
5	Röviden nyomja meg a kép rögzítéséhez	Röviden nyomja meg a videófelvétel elindításához/szüneteltetéséhez	Oldal
6	Kamerarendszer	Kamerarendszer	Jobbra lépés; Funkciók átnevezése, Nagyítás
7	Háromszög kicsinyítés/nagyítás		
8	Kamerafényjelző gomb		



1 Töltőport 2 Visszaállítás gomb 3 Micro SD-kártyahely

Utasítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a be/ki gombot 3 másodpercig.



Csatlakoztassa a USB-C kábelt a töltőhöz.

Micro SD memóriakártya behelyezése

Micro SD memóriakártya behelyezése

1. Kapcsolja ki a készüléket. Ezután helyezze be a kártyát az erszkóp kamerába.
2. Helyezze be helyesen a kártyát. Dió's elnyom.
3. Ne erőltesse a kártyát behelyezéskor vagy kiadáskor. Ellenkező esetben fennáll a készülék porjárat károsodásának veszélye.

Kamerafordítás

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és a kamera elfordítja a kamerát 90 fokos szögben. Ismét nyomja meg a gombot. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot, és a kamera 350° -ban elfordul a kívánt irányba.

- az érzékelő jelenleg megszűnik, majd megszűnik. Most megszűnik. Az érzékelő ismét szünet az egyik megszűnik és megszűnik be . Az a vízálló réteg szétszórt tartsa a fedelet szorja felhasználható a felső legyen vaig vérzése érdekében.

Magas hőmérséklet elleni védelem

Amikor a kamera hőmérséklete eléri a 75°C-ot, rendszer jelenik meg a képernyőn. Ha a hőmérséklet eléri a 80°C-ot, a kamera automatikusan kikapcsol.

- Ne szerelje szét a kamerát , ellenkező esetben, a készülék visszatér a normál hőmérséklet.

Képfelület

Nyomja meg az W gombot az elemzéssel és egy fényképet vagy videót szeretne mentés vagy megnyitni vagy videó megnyitásához.

Nyomja meg az M gombot a beállítani megjelenítéshez , és ezután megjelenik más lehetőség, vagy videó, és ezután nyomja meg a gombot a fényképezés és a videófelvétel.

Nyelvi beállítások kiválasztása a kezdőtől:
angol, német, japán, koreai, francia, olasz, olasz, spanyol, orosz és lengyel. Az alapértelmezett nyelv az angol.

1. Nyomja meg a gombot 30 alja meg a beállításokat.

2. Válasszon ki egy nyelvet.

3. A nyelv kiválasztásához nyomja meg a fel és le gombot .

4. A beállítások mentéséhez nyomja meg az OK gombot .

Fájlok másolása SD-kártyáról vagy USB-kábelen keresztül.

Adatátvitelhez szükségszerű micro SD-kártyát vagy USB-C-kábelt használhat.

Ha az eszköz nincs csatlakoztatva a számítógéphez, mielőtt újra az eszközt, vagy csatlakoztassa és húzza ki a Type-C adatkábelt. Adatátvitel közben ne húzza ki az adatkábelt a készülékből.

Töltés

1. Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez és az adapterhez (5V = 1A/5V = 2A). A készülék nem támogatja a gyorstöltést.

2. Töltés közben a LED jelző a töltést. Teljes feltöltés után a kijelzőn megjelenik a „full" állapot.

Kérdések és válaszok

1. A készülékeket túl normális a fényképek kimenetekor .
Ellenőrizd, hogy van-e elég energiája a készülékünk , vagy indítsd újra. Gyűjtődjön meg arról, hogy a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva .

2. Az eszköz összeomlik, vagy a kép lefagy
Nyomja meg a készülék jobb oldalán található reset gombot , és indítsa újra a készüléket.

3. A kép nem tiszta és éles
A kilencedik fókusztávolsága 2-10 cm között van. Gyűjtődjön meg arról, hogy a készülék a megadott tartományon belül van. Vagy tisztítsa meg a szondát egy ruhával és egy kenőanyattal.

4. Töltés
Csatlakoztassa a kábelt a készülékhez és az adapterhez (5V = 1A/5V = 2A). A készülék nem támogatja a gyorstöltést.

5. A kamera melegszik
Ez az állapot normális. A kamera a LED használatakor melegszik fel a legtöbben . Továbbra is használja a készüléket a szokásos módon .

6. A micro SD-kártya nem ismerhető fel.
Gyűjtődjön meg arról, hogy FAT32 micro SD-kártyát helyezett be. Ha nem, akkor vegyél egy újat. Vagy formázd meg a kártyát.

Környezetvédelem A készülékek az uruzsg vonalkozói szabályainak és törvényeinek megfelelően hulladékba újra .

Kamera

	Kettős kamera		Egy kamera	
Kamera átmérője	8 mm		6 mm	8 mm
Kamera felbontása	2 megapixeles			
Szög	78°		70°	
További lámpák	8+1 állítható LED		4 beállítású LED, 8 beállítású ICS	
Gyújtótávolság	És a kamera	20-100 mm	20-100 mm	
	B-kamera	20-50 mm		
Fordulási szög	35 mm		32 mm	

Specifikációk

Kijelző típusa: 5" os színes kijelző	Kijelző felbontása: 1280*720
Kamerazsonda felbontása: 2 MP	Fotófelbontás: 1920*1080
Videó felbontás: 1280*720	Port: C típusú töltőport

Más

Üzemi hőmérséklet 0-45 °C	Akkumulátor: 2000 mAh lítium
Akkumulátor üzemideje: 3 óra	Akkumulátor töltési ideje: 2,5 óra

A csomag tartalma: endoszkóp, használati útmutató, C típusú töltőkábel, vízálló gúzrú, mágnes, akasztó, tárolóbeddeg

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kosmonská 2390/1a 190
00 Praga 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

© Sunnysoft sro, forgalmazó