

TARTALÉK TÁRAK A BALL GUNS SUNNY BLASTER



Felhasználói kézikönyv

Az első használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra. A képek és illusztrációk csak tájékoztató jellegűek. A pisztolyok és a tartozékok a megvásárolt pisztoly egyes modelljeitől eltérhetnek.

A tartály feltöltése

Tegyük a golyókat vízbe körülbelül 4 órára.

Nyissa ki a tartály fedelét.

Töltse meg a tálcát golyókkal. Előzetesen szárítsa meg a gyöngyöket.

Nyomja meg a gombot, és csúsztassa ki a golyót. Szerelje be a tárat a modell típusának megfelelően a fegyvertestbe.

Labdák/csapágyak

A gélgyöngyök megfelelő mérete: 7-8 mm. Egy idő után a gyöngyök átváltoznak ismét zsugorodni fog. Ha a golyók mérete nem az előírtaknak megfelelően van méretezve, fennáll a veszélye, hogy a készülék nem fog megfelelően működni.

Válasszon ki egy megfelelő edényt (lásd alább), tegye bele a következőket golyókat és adjunk hozzá vizet. A gyöngyökminőségét a víz minősége is befolyásolhatja. Ásványvíz is használható, de a tiszta víz jobb hatású. A tartályból a víz elpárologtatása isszintén befolyásolja a golyók méretét.



A dehidratált gyöngyök duzzasztásához megfelelő, megfelelő tartály:

Csomag kb. 10000 golyó (40 g)

kb. 1000 golyó	kb. 2000 golyó	kb. 10000 golyó
edény: bögre	tárolóedény: grádicsos	tartály: vödör
kb. 600 ml víz	konténer	kb. 10 l víz
10/1 golyók	kb. 900 ml víz	kb. 40 g golyó
3-5 g golyók	10/2 gyöngyök	
	6-8 g golyók	

Megjegyzés: a golyókat három különböző keménységben áruljuk (puha, közepes és kemény). A labdák és egyéb kiegészítők (vödrök, védőmaszkok, céltáblák, magazinok stb.) megvásárolhatók webáruházunkban (www.sunnysoft.cz).

Figyelmeztetések és figyelmeztetések

1. A fegyver kezelésénél és játék közben mindig viseljen védőszemüveget. Ellenkező esetben fennáll a szemkontaktus veszélye. Soha ne lőjön olyan emberekre, akik nem akarják, vagy akik nem viselnek védőszemüveget. A készülék bizonyos távolságig (kb. 100 láb, kb. 30 m-ig) veszélyes lehet.
2. Soha ne irányítson fegyvert emberek vagy állatok szemére vagy arcára. Ne lőjön személyek vagy állatok rövid távolságra. Ne lőjön olyan tárgyakra, amelyek becsapódáskor könnyen eltörhetnek. Ne használja a készüléket 1 óránál hosszabb ideig, utána hagyja a készüléket legalább 30 percig hűlni.
3. A készüléket 8-14 éves vagy annál idősebb gyermekek használhatják (modelltől függően). fegyverek). Ha a készüléket fiatalabb korú gyermekek használják, mindig egy oktatott felnőttnek kell felügyelnie őket. Ellenkező esetben fennáll a személyi sérülés vagy a berendezés károsodásának veszélye.
4. A pisztoly kizárólag magánhasználatra szolgál. Ne tegye ki a pisztolyt nyilvános (parkok, iskolák, bevásárlóközpontok, játszótérek, strandok stb.). Ellenkező esetben fennáll annak a veszélye, hogy a fegyvert a rendőrség vagy a nyilvánosság összetéveszti egy valódi fegyverrel. Soha ne használjon pisztolyt ablakon (házon vagy járművön) való kilövésre. Pisztoly ne változtassa meg a megjelenést, és ne manipulálja azt más módon nem megfelelő módon.

5. Tartsa a gélyöngyöket gyermekek számára elérhetetlen helyen. Ne egye meg a gélyöngyöket. Nem arra valók, hogy megegyék őket. A gyöngyök térhálósított poliakrilátokat tartalmaznak. Lenyelés esetén azonnal forduljon orvoshoz. Ne használja az eszközt a fül közelében. A lövés után a golyók nem hagynak színes foltokat a ruházaton.
6. Tartsa a készüléket és a golyókat kisgyermek elől elzárva. A készülék tartalmaz apró alkatrészeket, fennáll a belégzés vagy sérülés veszélye.
7. Tároláskor győződjön meg arról, hogy a készülék ki van kapcsolva. Ellenkező esetben fennáll a veszélye ellenőrizetlen bekapcsolás és személyi sérülés. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az akkumulátort. Védje az akkumulátort a tűztől.
8. Ne melegítse vagy fagyassza le a golyókat. Védjük őket a szélsőséges magas/alacsony hőmérséklet. Használja a golyókat a modellhez. Ne keverje a golyókat. Védje a gyöngyöket és a pisztolyt a közvetlen napfénytől.
9. Ha a készülék bármelyik része megsérül, azonnal állítsa le a készüléket. használni.
10. Használat vagy játék közben viseljen/használjon biztonsági védelmet. felszerelés (hosszú ujjú ruházat vagy nadrág, védőszemüveg és egyéb védőfelszerelés).
11. Ne hagyja felügyelet nélkül az akkumulátort töltés közben. Ne szerelje szét a készüléket vagy bármilyen nem megfelelő módon manipulálni.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz