## Gyorsindítás Útmutató


HAS 6 mm-es anya

B. Projektor tartó

Támasztórúd

Bázis

Gomb



Helyezze az alapot a megfelelő helyre, igazítsa a tartórúd menetes végét az alap közepéhez, és húzza meg a rudat az óramutató járásával megegyező irányba.

