


ThermPro

Beltéri páratartalom és hőmérséklet

Monitor használati útmutató

Modellszám: TP-50



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9 - Libeň
Csehország
www.sunnysoft.hu

V20191105

Általános figyelmeztetés



VESZÉLY!

Ez a készülék elektronikus alkatrészeket tartalmaz, amelyek áramforrásról (hálózati adatterről és/vagy elemekről) működnek. Ne engedje, hogy gyermekek felügyelet nélkül használják a készüléket. Kizárólag a kézikönyvben leírtak szerint használja a készüléket, különben áramütés veszélye áll fenn.

Gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a készüléket. A csomagolóanyagokat, például a műanyag zacskókat és a gumiszalagokat tartsa gyermekek elől elzárva, mivel fulladásveszélyt jelentenek.

Az elemeket tartsa gyermekektől elzárva. Győződjön meg róla, hogy ügyeljen arra, hogy az elemeket megfelelően helyezze be. Az üres vagy sérült elemek égési sérüléseket okozhatnak, ha kiesnek.

bőrrel való érintkezésbe kerüljön. Szükség esetén viseljen megfelelő kesztyűt a védelem érdekében.



VESZÉLY!

Ne tegye ki a készüléket magas hőmérsékletnek. Kizárólag az ajánlott elemeket használja. Ne zárja rövidre a készüléket vagy az elemeket, és ne dobja azokat tűzbe. A túlzott hő vagy a nem megfelelő kezelés rövidzárlatot, tüzet vagy robbanást okozhat!



JEGYZET!

Ne szerelje szét a készüléket. Hiba esetén

hiba esetén forduljon a kereskedőhöz. A kereskedő felveszi a kapcsolatot a szervizközponttal, és elküldi a készüléket.

javításra kerül, ha szükséges.

Csak az ajánlott elemeket használja. A gyenge vagy lemerült elemeket mindig cserélje ki új,


Ne használjon különböző márkájú vagy azonos méretű elemeket.

különböző kapacitásúak. Az elemeket ki kell venni a készülékből, ha azt hosszabb ideig nem használták.

Tisztítással kapcsolatos megjegyzések

Tisztítás előtt válassza le a készüléket a tápegységről, vagy vegye ki az elemeket.

A készülék külsejének tisztításához csak száraz ruhát használjon. Ne használjon tisztítófolyadékot, hogy elkerülje az elektronika károsodását.



1. Kijelző: Megjeleníti az aktuális páratartalmat és hőmérsékletet, valamint rögzíti a maximális és minimális páratartalmat/hőmérsékletet.
2. °C/°F/Törlés gomb: Nyomja meg egyszer a hőmérséklet-kijelző °C vagy °F értékre váltásához. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a rögzített maximális és minimális páratartalom/hőmérséklet értékek törléséhez.
3. Elemtartó rekesz: Egy darab AAA elemet tárol

az egység áramellátásához.

4. Komfortszint: 3 ikon: SZÁRAZ, KÉNYELMES, NEDVES. Ha a

páratartalom 30% alatt van: Száraz.

Ha a páratartalom 30% és 60% között van ÉS a hőmérséklet 20°C ~ 26°C (68°F ~ 79°F) között van:

Komfort.

Ha a páratartalom 60% felett van: Nedves.

Ha ezen feltételek egyike sem teljesül: Nincs ikon.

5. Teljesen vezeték nélküli asztali és mágnesesen rögzíthető kialakítás.

Első használat előtt

1. Elem behelyezése vagy cseréje: Helyezzen be egy AAA elemet a jelzett polaritással (+) és (-).
2. Ne merítse a terméket vízbe.

3. A páratartalom- és hőmérséklet-monitor most már használatra kész.

A páratartalom/hőmérséklet monitor gondozása

- Ne tegye ki szélsőségesen magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mivel ez károsíthatja az elektronikus alkatrészeket és a műanyagokat.
- Vegye ki az elemet, ha négy hónapnál hosszabb ideig tervezi tárolni.

Specifikációk

1. Hőmérséklet-tartomány: -50°C ~ 70°C (-58°F ~ 158°F).
2. Páratartalom-tartomány: 10% ~ 99%.
3. Komfortkijelző: SZÁRAZ, KÉNYELEM, NEDVES.

4. Hőmérséklet kijelzési mértékegysége: °C °F választható.

5. Hőmérséklet-felbontás: 0,1 °C/°F.

6. Páratartalom felbontása: 1%.

7. Frissítési gyakoriság: 10 másodperc.

8. Tápegység: 1 db AAA 1,5 V.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó ezennel kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/30/EU EMC irányelv alapvető követelményeinek és vonatkozó előírásainak. A teljes megfelelési nyilatkozat a következő címen található:

<https://itronicsmall.com/eu-declaration-ofconformity/>

Ártalmatlanítás



A „kuka” szimbólum jelentése

- Óvjuk környezetünket: ne dobjuk az elektromos berendezéseket a háztartási hulladékba.
- Kérjük, a már nem használt elektromos berendezéseket vigye vissza a kijelölt gyűjtőhelyekre.
- Ez segít elkerülni a helytelen hulladékkezelésből eredő környezeti és emberi egészségi problémákat.
- Ez hozzájárul az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosításához és egyéb újrahasznosítási formáihoz.

- A berendezés leselejtezési helyéről a helyi önkormányzattól kérhet információt.



VIGYÁZAT: Az elemeket/akkumulátorokat tilos a háztartási hulladékkal együtt kidobni!

- Az elemeket ki kell venni a készülékből.
- A lemerült elemeket vigye a megfelelő gyűjtőhelyre vagy a kereskedőhöz.
- A város vagy a helyi önkormányzat tájékoztatást tud adni a nyilvános gyűjtőpontokról.

Ez a szimbólum olyan elemeken/akkumulátorokon található, amelyek veszélyes anyagokat tartalmaznak:



- Pb = ólmot tartalmaz
- Cd = kadmiumot tartalmaz
- Hg = higanyt tartalmaz
- Li = lítiumot tartalmaz

Korlátozott egyéves garancia

A ThermoPro a vásárlás dátumától számított egy évig szavatolja, hogy ez a termék alkatrész-, anyag- és gyártási hibáktól mentes.

Amennyiben a jótállás keretében bármilyen javításra vagy szervizelésre van szükség, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálatl telefonon vagy e-mailben, hogy utasításokat kapjon a termék ThermoPro-hoz történő becsomagolásával és szállításával kapcsolatban.