

TempSpike
Plus
By **ThermoPro**



A telefonod operációs rendszerének megfelelően olvasd be az alábbi QR-kódot, majd töltsd le és telepítsd az alkalmazást.

iOS



Android




TP-972 Tempspike Plus
Felhasználói kézikönyv

1. Bevezetés

Ez a felhasználói kézikönyv részletes információkat nyújt a TempSpike Plus eszközről, amely egy nagy pontosságú hőmérsékletmérő műszer, professzionális és otthoni használatra egyaránt. A kézikönyv lefedi a beállítástól a hibaelhárításig mindent, hogy a használat a lehető legegyszerűbb legyen.

2. Funkciók



- Jelerősítő: Fogadja a szondák hőmérsékleti jelét, és továbbítja azt az okos-eszközre. Egyben energiaforrásként is szolgál a szondák töltéséhez.
- Szonda: A húsba helyezhető, egyszerre méri a belső és környezeti hőmérsékletet, IP67 vízálló. **S gomb:** Öt funkcióra szolgál: Egy rövid megnyomással bekapcsolja a Boostert. Bekapcsolt állapotban a S gombbal váltani lehet a hús belső hőmérséklete, a környezeti hőmérséklet és a kettő automatikus váltása között az LCD kijelzőn.
 2. Ha riasztás indul a Boosterből, a S gomb megnyomásával elnémítható.
 - a. Hosszú, 3 másodperces nyomással lehet párosítani a boostert a szondával.
 3. Ha a szondák nem jelennek meg a kijelzőn, vagy nem csatlakoznak az okoseszközhöz, mindkét szonda kivétele után tartsuk nyomva a S gombot 10 másodpercig a resethez.
- Strapabíró és vízálló kivitel.

3. Tartozékok

1. 2x vezeték nélküli szonda
2. 1x jelerősítő
3. 1x USB-C töltőkábel
4. 1x használati útmutató

4. Használat

Kövesse az alábbi lépéseket, hogy beállítsa a **TempSpike Plus**-t és úgy főzzön, mint a profik!

1. lépés: Alkalmazás letöltése

Töltse le a „TempSpike” alkalmazást.

Olvassa be a fenti QR-kódot, vagy keressen rá a „TempSpike” alkalmazásra az iOS App Store-ban vagy a Google Play Áruházban. Telepítse az alkalmazást az okos-eszközére.

2. lépés: Bluetooth bekapcsolása

Kapcsolja be a Bluetooth-t az eszköze Beállítások menüjében.

Ha már be van kapcsolva, ezt a lépést kihagyhatja.

3. lépés: Eszköz töltése

Töltse fel teljesen a boostert és a szondákat.

Csatlakoztassa a mellékelt USB töltőkábel egy USB töltőfejhez. A jelerősítő LCD kijelzője mutatja a töltöttségi szintet.

4. lépés: Szonda párosítása a jelerősítővel

A gyárban előre párosítva van Bluetooth-on keresztül. A szonda kivétele után az LCD kijelzőn megjelenik az adott szonda által mért hőmérséklet.

Szonda manuális párosítása

Új szonda vagy új booster esetén kövesse az alábbiakat:

1. Vegye ki a szondát a jelerősítőből.
2. Tartsa lenyomva az **S** gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a hőmérséklet – ez a sikeres párosítás jele.

5. lépés: Párosítás az okostelefonnal

1. Kapcsolja be a jelerősítőt az **S** gomb megnyomásával vagy szonda kivételével.
2. Indítsa el az alkalmazást, majd nyomja meg az **Eszköz hozzáadása** gombot. Válassza ki a listából a **Twin TempSpike Plus**-t.

6. lépés: Főzés indítása

1. Helyezze a szondát a húsba olyan mélyen, hogy csak a markolata látszódjon ki.
2. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet, vagy válassza ki a hús típusát és a sütési fokozatot az alkalmazásban.
3. Ha a hőmérséklet elérte a célértéket, riasztás indul az alkalmazásból és/vagy a boosterből.

Figyelmeztetések

1. A szondák érzékeny elektronikát tartalmaznak. Kerülje az extrém hőt, mindig úgy helyezze be a szondát, hogy csak a markolata maradjon kívül.
2. Ne használja a TempSpike-ot mikrohullámú sütőben.
3. A booster és szonda közötti hatótáv nyílt terepen akár 140 méter is lehet, de zárt készülékek esetén ez drasztikusan csökkenhet (akár 4 méterre). Ezért helyezze a boostert a lehető legközelebb a szondákhoz.
4. Főzés után kesztyű használata javasolt a szondák kivételéhez.
5. Használat után törölje át a szondákat papírtörlővel vagy ruhával. Mosogatógépben is moshatók.
6. Használat után mindig tegye vissza őket a boosterbe a töltéshez és tároláshoz.

Figyelmeztetés pacemakerrel élőknek

A boosterben található mágnes befolyásolhatja a pacemaker működését. Tartson legalább 30 cm (1 láb) távolságot a készüléktől.

Megjegyzés

Ez a készülék megfelel az FCC 15. rész szerinti B osztályú digitális eszközökre vonatkozó előírásoknak. Ezek az előírások célja a háztartási zavarok elleni védelem. A készülék nagyfrekvenciás energiát bocsáthat ki, ami zavarhatja a rádiókommunikációt.

Ha zavar lép fel:

- Irányítsa vagy helyezze át az antennát.
- Növelje a távolságot a készülék és a vevő között.
- Csatlakoztassa másik áramkörhöz.
- Konzultáljon kereskedővel vagy rádió/TV technikussal.

5. Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó kijelenti, hogy ez a termék megfelel a 2014/53/EU rádióberendezés-irányelv és a 2014/30/EU EMC irányelv alapvető követelményeinek. A teljes nyilatkozat elérhető itt:

<https://buythermopro.com/eu-declaration-of-conformity/>

6. Elektronikus eszköz hulladékkezelése



Ez az elektronikus eszköz nem dobható háztartási hulladékba. Adja le hivatalos begyűjtőhelyen vagy helyi újrahasznosító központban. Kérdés esetén forduljon az önkormányzathoz.



7. Műszaki adatok

Műszaki adatok	
Hőmérséklettartomány:	
Belső hőmérséklet	14°F – 212°F (-10°C – 100°C)
Környezeti hőmérséklet	14°F – 572°F (-10°C – 300°C)
Hőmérsékleti tűrés	±1,8°F (±1,0°C) 14°F – 212°F (-10°C – 100°C) között, egyébként ±2 %
Szenzor típusa	NTC
Átviteli hatótávolság*:	
Szonda → jelerősítő	140 m (460 láb) nyílt térben, nyitott grillsütőfedéllel; 4–12 m (14–40 láb) zárt fedéllel
Jelerősítő → okoseszköz	180 m (600 láb) nyílt térben
Akkumulátor élettartam:	
Szonda	Legalább 36 óra
Jelerősítő	Legalább 3 hónap
Kijelző	LCD, 1 ^{7/8} hüvelyk hosszú × 2 ^{2/3} hüvelyk széles (48,0 × 16,0 mm)
Vezeték nélküli technológia	Bluetooth 5.2
Készülék méretei:	
Szonda	Átmérő $\phi^{1/5}$ × hossz $4^{1/6}$ hüvelyk ($\phi 5,4 \times 106,0$ mm)
Jelerősítő	Hossz $6^{1/3}$ × szélesség $2^{3/5}$ × magasság 1 hüvelyk (161,0 × 65,8 × 25,8 mm)
Tápellátás:	
Szonda	2,4V (beépített újratölthető lítium akkumulátor)
Jelerősítő	3,7V (beépített újratölthető lítium akkumulátor)
* A megadott hatótáv 77°F (25°C) hőmérsékleten, akadályok és elektromágneses interferencia nélkül végzett tesztek alapján került meghatározásra. A valós hatótáv az akadályok számától és a környezeti interferenciától függően változhat.	

Forgalmazó
 Sunnysoft s.r.o.
 Kovanecká 2390/1a
 190 00, Prága 9 - Libeň
 www.sunnysoft.cz