

## CaféCraft elektromos pálcás tejhabsító

### HOGYAN KELL HASZNÁNI

1. Nyomja meg a gombot a habverés elindításához, és engedje fel a gombot a habverés leállításához.

Jellemzők: 1. Könnyen hozzon létre gazdag és krémes tejhabet egy nyomással.

2. Erőteljes motor a nagy sebességű habveréshez.

Tartós több ezer munkaciklusig. 4. Élelmiszerminőségű rozsdamentes acélból készült habverő.

5. 2 db AA elemmel működik (nem tartozék).

1. Javasoljuk, hogy a habsító működési ideje ne haladja meg a 3 percet.

2. Ne merítse a termék fő részét vízbe vagy más folyadékba, hogy elkerülje az emberek vagy a termék sérülését.

3. Ha a habverővel dolgozik, tartsa távol a testrészeket (pl. ujjak).

4. Tartsa ezt a terméket gyermekektől távol.

5. Ha víz vagy más folyadék van a habverőn, ne helyezze a terméket fejjel lefelé, nehogy víz kerüljön a habverőbe.



Forgalmazó  
Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a  
19000 Prága 9  
Csehország  
www.sunnysoft.cz

## CaféCraft

### HOW TO USE

1. Press the button to start whisking and release the button to stop.

#### Features:

1. Press to easily make rich and creamy milk froth.
2. Powerful engine for high speed whisking
3. Durable for thousands of working cycles.
4. Food grade stainless steel whisk.
5. Working with 2 AA batteries(not included)

#### Notices:

1. It is recommended that the continuous working time of the frother should not exceed 3 minutes.
2. Do not immerse the main body of the product in water or any other liquid to avoid harm to human or the product.
3. Keep body parts(eg.fingers) away from the whisk when the machine is working
4. Keep this product away from children.
5. If there is water or other liquid on the whisk, please do not place the product upside down to avoid water flowing into the main body.

