

KETTŐS ÜZEMMÓDÚ VEZETÉK NÉLKÜLI AUTÓS TÖLTŐ C30 TARTÓ ÉRINTÉSMENTES NYITÁSSAL ÉS VEZETÉK NÉLKÜLI Qi TÖLTÉS



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Műszaki adatok

Vezeték nélküli töltő

Bemenet: 5 V = 2 A / 9 V = 2 A

Teljesítmény: 5 W / 7.5 W / 10 W

Töltési hatékonyság: 70%

Működési frekvencia: 110,5 K - 205 K

Értesítés

A LED-kijelző pirosan világít töltés közben - a töltés sikertelenségének jele.

A következő helyzetek okozhatják a töltés meghibásodását (pl. lassú töltés, a készülék nem töltődik, a környezeti hőmérséklet túl magas).

1. Az adapter nem szabványos.
2. A töltőkábel nem szabványos.
3. A mobiltelefon tokja túl vastag (a gyártó 3 mm-es tokvastagságot javasol).
4. A tok hátulján egy fémtárgy van.
5. A mobiltelefon nem támogatja a Qi vezeték nélküli töltést.

Biztonsági figyelmeztetés

1. Védje a berendezést a víztől és más folyadékoktól.
2. Ha törölni kell a készüléket, győződjön meg róla, hogy a készülék le van választva az áramforrásról.
3. Az ajánlott hőmérséklet -20-45 °C

Csatolás

Automatikus rögzítési mód



A nyíl irányában tolja előre a tartó alsó részét az automatikus rögzítési módba való belépéshez, a jobb és a bal rögzítőkar automatikusan kinyílik.

A töltőtekercs automatikusan érzékeli és automatikusan a megfelelő pozícióba mozog a vezeték nélküli telefontöltéshez a különböző méretű mobiltelefonoknak megfelelően.

MagSafe üzemmód



A nyíl irányában tolja előre a tartó alját a MagSafe üzemmódba való belépéshez, a jobb és bal oldali befogó kar automatikusan bezáródik.

A töltőtekercs automatikusan a felső pozícióba mozog, ez az üzemmód csak az iPhone 13 és az iPhone 12 készülékekkel kompatibilis.

A mobiltelefon eltávolítása

Nyomja meg a gombot, a karok automatikusan kioldanak és eltávolítják a telefont.



Nyomja meg a gombot

LED kijelző - munkamód


1. Fehér LED: készenléti üzemmód
2. Kék LED: normál töltés
3. Piros LED: rendellenes töltés




LED kijelző

A ventilátor beszerelése

1. Kövesse a nyilakat 1-2-3.



2. Állítsa a csavaros kupakot a legjobb aktív helyzetbe.




3. A telepítés befejeződött.




Tapadókorongos telepítés


1. Kövesse a nyilakat 1-2-3.




2. Állítsa a csavaros kupakot a legjobb aktív helyzetbe.



3. Ragassza a tapadókorongot a műszerfalra.



4. Helyezze be a tartókeretet a megfelelő helyre.



5. A telepítés befejeződött.



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz