

Sajtszeletelő, rozsdamentes acél



Felhasználói kézikönyv

Leírás

Praktikus konyhai univerzális rozsdamentes acél szeletelő nemcsak a sajtok, hanem a pástétom, a vaj, a puha gyümölcsök és a zöldségek kedvelőinek is. A készülék egy 120 x 210 mm méretű és 18 mm magas rozsdamentes acéllemezből áll, amely a sajt, pástétom, gyümölcs vagy zöldség egyszerű és biztonságos tárolására szolgál szeletelés közben. A készülékhez tartozik egy szeletelőzsinór is (a csomag tartalmazza a zsinórbetéteket, a zsinór hossza 140 mm), amely egy ergonomikus fogantyúval a derékra helyezhető. A készülék alján négy csúszásmentes gumiláb található, amelyek biztosítják a stabilitást szeletelés közben. Használat után tiszta, nedves mikroszálas kendővel törölje le a készüléket.

A szeletelőszál telepítése



1. Lazítsa meg a fogantyún lévő csavart. Távolítsa el a zsinórt a mindkét oldalon lévő horonyfuratokból.

2. Helyezze a zsinór egyik végét a fogantyú hornyába.

3. Helyezze a zsinór másik végét a gép alján, az ellentétes oldalon lévő nyílásba. Csavarja be és húzza meg a másik végén, a készülék fogantyúja mellett található csavart.

4. Ha a telepítés után a szeletelőgép nemsima/könnyedén/a zsinór a széléhez ütődik, fogja meg a zsinórt a szélénél, és igazítsa meg kissé, hogy a zsinór beleérjen a készülék hornyába.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz