

# Mobilly L03 alumínium állvány távvezérlővel



## Használati útmutató

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

## Hogyan használják


1. **Be- és kikapcsolás** : Nyomja meg és tartsa lenyomva a kamera gombot (a képen a jobb oldalon karikázva) 3 másodpercig a be- és kikapcsoláshoz;

2. **Vezeték nélküli párosítás** : a párosítási állapotba lépéskor a jelzőfény 4 másodpercig gyorsan villog, a kék fény villog, keresse meg a "Selfie" eszközt, és a kék fény kialszik a sikeres párosítás után;

3. **Fényképezés** : Sikeres csatlakozás után nyomja meg röviden a kamera gombot, és a lámpa villogni kezd.

4. **Nincs párosítás** : Amikor a fényképezőgép a számítógéphez csatlakozik, megjelenik egy üzenet, hogy fényképet készített: Bekapcsolás után automatikusan kikapcsol, ha nincs párosítás, ha 5 percig nem történik művelet;


5. **Automatikus csatlakozás** : Bekapcsolás után, ha párosított mobiltelefonnal csatlakozik, akkor közvetlenül és automatikusan csatlakozik!



☒ ios   ☒ Android


## A távirányító eltávolítása

Húzza ki a kart, és csúsztassa felfelé a távirányító eltávolításához.




## Akkumulátor csere

A távirányító fedele mindkét oldalán lévő nyílásokból nyitható. Ezután az akkumulátor kivehető.




## ° -os tartományban

Szabadon forgassa el a készüléket, hogy különböző szögekből készítsen fényképeket.




## Az állvány kinyitása

állványként használja .



## Állvány használata

Amikor a szelfibotot állványra alakítja , ügyeljen arra, hogy a bot utolsó részét húzza ki, és állítsa be úgy, hogy az állvány stabil legyen.



## Műszaki adatok

|                         |                         |
|-------------------------|-------------------------|
| Fő anyag:               | ABS + alumínium ötvözet |
| Összecsukott hossza:    | 190 mm                  |
| Hossza meghosszabbítva: | 830 mm                  |
| A termék mérete:        | 190×47× 33 mm           |
| A termék súlya:         | 126 g                   |
| Elem:                   | CR1632 (cserélhető)     |

(Az elemeket nem szabad napfénynek, tűznek vagy hasonló túlzott hőforrásnak kitenni)

## **Értesítés**

A selfie stick kompatibilis az Android 4.4 és újabb, valamint az iOS 5.1 és újabb verziókkal.

### **Forgalmazó**

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Cseh Köztársaság

[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)