

Villamosenergia-fogyasztásmérő JL996

Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Home

Ez a készülék rögzíti az elfogyasztott villamos energiát, és ki tudja számolni a pénzügyi költségeket. Nem szabad túlterhelni, különben fennáll a károsodás veszélye. Használata csak beltérben és száraz környezetben engedélyezett. A kültéri használat szigorúan tilos! Mindig tartsa be a csatlakoztatott készülék azonosító címkején található utasításokat és adatokat. A készüléket csak a fent leírt módon használja. Ellenkező esetben fennáll a sérülés, rövidzárlat, tűz, áramütés stb. veszélye. Ne szedje szét a készüléket, és semmilyen módon ne babrálja meg azt.



Reset

Ha a mért értékek rendellenes értékei jelennek meg, vagy ha a gombok nem reagálnak, indítsa újra a készüléket a reset gomb nyomva tartásával. Minden mérési érték visszaáll, és a készülék ezután készen áll a mérésre.

Kijelzés túlterhelés esetén

Ne csatlakoztassa a készüléket olyan konnektorba, ahol a terhelés nagyobb, mint 16 A. Ha a bemenet nagyobb, mint 16 A, a kijelzőn megjelenik az "ENERGY OVERLOAD" felirat.

Terhelési beállítások

Nyomja meg a "MODE" gombot 3 másodpercig, majd a költségbeállítási érték villogni fog. A szimbólum (€) a közös valutát jelöli. A MODE gomb rövid megnyomásával váltson a változók között, és a FEL gomb segítségével változtassa meg az értéket. Ha 10 másodpercig nem nyomja meg a gombot, a készülék az aktuálisan beállított értékekkel normál üzemmódba lép. Ha befejezte a beállítást, nyomja meg a MODE gombot 3 másodpercig, hogy belépjen a standard üzemmódba. Most a készülék készen áll az egységes tarifa üzemmódban történő költségszámításra.

Az alapértelmezett képernyőn a "MODE" gomb rövid megnyomásával az alábbi sorrendben jelenítheti meg az információkat:

Aktuális energiafogyasztás (W)->aktuális feszültségérték (V)->összefogyasztás (kWh)->összköltség (€)->beállított kWh-enkénti ár (€).

Teljes energiafogyasztás mérési tartománya: 0,000 kWh - 9,999 kWh

Teljes költségérték tartomány: 0,00 - 9999€

kWh ár beállítási tartomány: 00,00€/kWh - 99,99€/kWh

Áramfogyasztási tartomány: 0,0W - 9999W

Feszültségtartomány: 0,0V - 9999V

Műszaki paraméterek

- feszültség: AC 230VAC/50Hz
- max. terhelés: 3680W/16A
- mérési tartomány: 2W-3680W
- mérési eltérés: ±2%

- Feszültségmérési tartomány: 200-276V/50Hz
- üzemi hőmérséklet: 0-50°C
- Villamosenergia mérési tartomány 0,0-9,9999 kWh
- árammérési tartomány 0,005mA - 16A

Karbantartás

- Végezze el a berendezés rendszeres ellenőrzését.
- A készülék és az LCD kijelző tisztításához csak száraz és puha ruhát használjon. Ne használjon semmilyen oldószert.
- Soha ne tegye ki a készüléket víznek, szélsőséges hőmérsékletnek vagy más, nem megfelelő környezetnek.
- A karbantartást és a javításokat csak szakképzett személyzet végezheti.

Biztonsági utasítások

Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem vállal felelősséget a nem megfelelő kezelés vagy a biztonsági utasítások be nem tartása miatt bekövetkezett vagyoni vagy személyi egészségkárosodásért! Ilyen esetekben minden garanciális igény érvényét veszti.

- Ellenőrizze, hogy a földelőcsap nem sérült-e meg - meghibásodás esetén annak eltérése végzetes veszélyt jelenthet.
- Ez a készülék nem játék, és nem kerülhet gyermekek kezébe. Tartsa gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- A készüléket csak 220-250 V AC 50 Hz-en (16 A) működő, bevizsgált és védett érintkezőkhöz szabad csatlakoztatni.
- A csatlakoztatott terhelés nem haladhatja meg a 3680 W/16 A értéket.
- Az ajánlott üzemi hőmérséklet 0 - 50°C között van. A magasabb hőmérséklet, különösen a nagyobb terhelések mérése során, túlmelegedést okozhat, és ennek következtében a készülék maradandó károsodását.
- Ne üzemeltesse a készüléket kedvezőtlen környezeti hőmérsékleten és gyúlékony gázok, füstök és por környezetében.
- Biztonsági okokból soha ne üzemeltesse a berendezést nedves vagy páras környezetben.
- A tisztítás és karbantartás során a berendezést minden elektromos áramforrásról le kell választani. A készülék olyan kondenzátorokat tartalmaz, amelyek akkor is töltve maradnak, ha a berendezés minden feszültségforrásról le van választva.
- Iskolákban, oktatási intézményekben, hobbi- és segédműhelyekben történő használat esetén a mérőberendezések üzemeltetését szakképzett személyzetnek kell felügyelnie.
- Kereskedelmi intézményekben gondoskodni kell az elektromos berendezésekre vonatkozó megelőző védelmi előírások betartásáról.
- Ne dugjon tűket, fém- vagy más tárgyakat a készülékbe.

Ha úgy találja, hogy a készülék használata már nem biztonságos, vegye ki a készüléket a forgalomból. Nem biztonságos a használata, ha a berendezés láthatóan sérült, ha nem működik megfelelően, ha hosszabb ideig kedvezőtlen körülmények között tárolták, vagy ha szállítás közben nagy igénybevételnek/nyomásnak volt kitéve.

Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz