

VEZETÉK NÉLKÜLI TÖLTŐS EGÉR

1600 DPI, 2,4 GHz



Felhasználói kézikönyv

Kérjük, első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi felhasználás céljából.

Leírás

Vezeték nélküli optikai, újratölthető ergonomikus egér akár 1600 DPI érzékenységgel. Csak csatlakoztassa, és a készülék már használatra kész. Nagyon szép dizájn, divatos és kényelmes fazon. Nagy, akár 10 méteres munkatávolság. Intelligens kialakítás világítás nélküli, rendkívül hosszú készenléti idő. Görgő a könnyű munkához.

Használat

Húzza ki az USB-vevő egységet a készülékből. Helyezze be egy számítógép portjába. Ezután kapcsolja be a készüléket a be/ki gombbal (a készülék alján). Első használat előtt töltsen fel teljesen a készüléket. Helyezze be a töltő kábelt a töltő portba. A másik végét a hálózati adapterbe dugja. A DPI gombbal állítsa be a kívánt érzékenységet.

Értesítés

Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne módosítsa. Óvja a készüléket a földre eséstől. A készülék nem vízálló. Óvja a készüléket a víztől és a magas páratartalomtól. Óvja a készüléket a tűztől. Ellenkező esetben fennáll a készülék károsodásának vagy robbanásának veszélye.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz