

Intelligens kerti programozható öntözőrendszer Wi-Fi-vel és Bluetooth-al




Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

LOCSOLÁS

1. Készülékleírás



indika

Lassan villog: az időzítő párásít (be 0,1 s, kikapcsolva 5 s)

Gyorsan villog: várakozás a Bluetooth-kapcsolatra / lehetővé teszi, hogy az eszköz csatlakozzon a hálózathoz (be 0,1 mp, kikapcsolva 0,1 mp).

Gomb

Rövid megnyomás 1 másodpercig: a kézi öntözés elindítása/leállítása

Tartsa lenyomva 3 másodpercig: állítsa vissza a Bluetooth-kapcsolatot

2. Telepítés

1. Nyissa ki az időzítő elemtartóját, és győződjön meg arról, hogy a belseje száraz. Helyezzen be 2 új 1,5 V-os AA alkáli elemet a +/- jelöléseknek megfelelően. Erősen helyezze vissza az elemtartó fedelét az időzítőbe, hogy biztosítsa a vízállóságot.

2. Szilárdan csatlakoztassa az időzítőt a külső csaphoz egy tömlővel és a vízkimenetet a vízcsőhöz.

3. Nyissa ki a vízcsapot, és hagyja nyitva.

Megjegyzések:

1. A vízidőzítő kizárólag kültéri használatra készült. A vízszintes vagy fordított szerelés tilos.

2. Húzza meg kézzel a készüléket a gomb menetének irányának megfelelően. A szerszámok használata károsíthatja a készüléket.

3. A készülék használatakor a vízellátást szűrővel kell ellátni, nehogy a szelepmembránt elzárják a vízben lévő szennyeződések, ami a szelepkapcsoló meghibásodását vagy vízszivárgását eredményezné. Rendszeresen tisztítsa vagy cserélje ki a szűrőt.

4. Maga a készülék nem hoz létre nyomást, és a normál működéshez víznyomást igényel vízellátásból vagy túlnyomásos vízforrásból.

5. Ez a készülék csak 1,5 V-os AA alkáli elemmel használható. Más típusú akkumulátorok a készülék nem megfelelő működését okozhatják.

6. A készülék üzemi hőmérséklete 1 – 45°C. Ha a hőmérséklet eléri a fagypontot, vagy az időzítőt hosszabb ideig nem használja, vegye le, vegye ki az elemeket, ürítse ki a vizet a szelepcsőből és tárolja száraz helyen zárt helyen.

3. Hálózati kapcsolat beállításai – Az eszköz csatlakoztatható a Tuya alkalmazáshoz, és a Tuya alkalmazással vezérelhető.

Intelligens APP.

- Keresse meg a „Tuya Smart” vagy „Smart Life” kifejezést az APP Store / Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást az utasításoknak megfelelően.



Tuya Smart APP

OR



Smart Life APP

- Indítsa el az alkalmazást. Első letöltéskor a "Regisztráció" gombra kattintva regisztráljon. Ha már létezik fiók, kattintson a "Bejelentkezés" gombra.

Kapcsolja be a Bluetooth-t mobiltelefonján, lépjen be az alkalmazás kezdőlapjára. Kattintson a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában, és válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget. Adjon hozzá egy átjárót, ahogy az alkalmazás felajánlja.
Alternatív megoldásként kattintson a szimbólumra az „Eszköz hozzáadása” oldal jobb felső sarkában (Eszköz hozzáadása), olvassa be az alábbi QR-kódot, és adja hozzá az eszközt.



QR-kód az alkalmazáshoz való hozzáadáshoz

Megjegyzések: Az eszközfrissítések és az alkalmazásfrissítések miatt a tényleges műveletek kissé eltérhetnek a fenti leírástól. Kérjük, kövesse az aktuális alkalmazás utasításait.

A hálózathoz való csatlakozáskor ügyeljen arra, hogy a vízidőzítő megfelelő tartományban legyen. Bluetooth hatótávolság.

4. Használati utasítás

Kapcsolja be a Bluetooth-t mobiltelefonján, és indítsa el az alkalmazást. A vízidőzítő vezérlő oldalán a felhasználók a következő funkciókat állíthatják be és tekinthetik meg: Kézi öntözés, Eső üzemmód, Következő ütemezett futás, Felvétel, Időzítés és Permetezés.

KÉZI ÖNZÍTÉS

Kattintson a "nyitás / bezárás" gombra az alkalmazásvezérlő oldalon a vízidőzítő be-/kikapcsolásához. A kommunikációs késleltetés körülbelül 0,5-3 másodperc.

Tipp:

A víz megtakarítása és annak biztosítása érdekében, hogy a felhasználók ne felejtsek el bezárni az időzítőt a kézi kinyitás után, a kézi öntözés speciális védőmechanizmussal rendelkezik, pl. Ha az öntözés meghaladja a 60 percet, az időzítő automatikusan lezárja a szelepet.

ESŐRENDSZER

A vízidőzítő vezérlőoldalán kattintson a jobb oldalon található Rain Mode gombra, hogy zöldre váltsa az üzemmód elindításához.

Ha az esős mód be van kapcsolva, a korábban beállított időzírtési és permetezési programok nem hajtódnak végre, ha esős az időjárás azon a helyen, ahol az időzítő található.

KÖTELEZŐ TERVEZETT INDÍTÁS

Automatikusan megjeleníti a következő időzírtési program szelepnitási idejét.

Tipp:

A következő ütemezett indítás nem mutatja a permetezőprogram szelep nyitási idejét.

REKORD

A vízidőzítő vezérlőoldalán kattintson a "Rögzítés" gombra a legutóbbi szelep be- és kikapcsolásához.

A kommunikáció késhet. A legutóbbi műsorok később jelennek meg a felvételen.

IDŐZÍTÉS

Kattintson az "Időzírtés" gombra a vezérlő oldalon, hogy a "Hozzáadás" oldalra lépjen.

Kattintson a "Hozzáadás" gombra a megfelelő tartalombeállítások oldalának megnyitásához. A kezdési idő, a futási idő és a ciklus beállítása után kattintson a "Mentés" gombra.

(Mentés) a jobb felső sarokban. A listához való visszatérés után a program jobb oldalán található "on / off" gomb automatikusan zöldre vált, ami azt jelenti, hogy a program elindult.

A listában egy meglévő időprogramra kattintva módosíthatja a műsor tartalmát. Mentés és a lista való visszatérés után kapcsolja be a jobb oldalon található "on/off" gombot, ha el akarja indítani a programot.

Az ütemezési programlistában jobbra lépve törölheti a programot.

PERMET

A permetezési program beállításához kattintson a vezérlő oldalon a "Spray"-re.

Miután beállította a kezdési időpontot, a befejezési időt, a permetezési időtartamot, az intervallum időtartamát és a hurkot, kattintson a lenti "Mentés" gombra és a jobb felső sarokban található "be / ki" gombra a program elindításához.

Kattintson egy létező permetezőprogramra a listában a program tartalmának szerkesztéséhez.

Ha mentés után szeretné futtatni a programot, kattintson a jobb felső sarokban található zöld „be/ki” gombra.

Megjegyzések:

1. A kommunikációs késedelem miatt manuálisan görgessen lefelé, és minden alkalommal frissítse a frissítést, amikor belép az alkalmazásba az adatok frissítéséhez.

2. Ha a szimbólum megjelenik a vezérlő oldalon, az azt jelenti, hogy az elem hamarosan lemerül, és az időzítő nem működik megfelelően. Azonnal cserélje ki az elemeket.

5. A készülék eltávolítása

Az eszközvezérlő oldalon kattintson az eszközre a jobb felső sarokban.



szólásszabadság

6. Eszközmegosztás

Az eszközvezérlő oldalon kattintson az eszközre a jobb felső sarokban, , megosztás és hívjon meg más megosztási résztvevőket.

7. Műszaki adatok

Eszköz neve	Bluetooth vízdőzítő modell		HCT-611
Kor	100×136×46 mm	Súly	305 ± 10g
Vízellátás	szál 3/4"	Vízkievetés	szál 3/4"
Ochrana	IPX5	Üzemi nyomás 0,05	0,8 MPa
Üzemi hőmérséklet 1	45°C	Kültéri használatra	
Tápegység	2 × 1,5 V AA alkáli elem		

8. Hibaelhárítás

1. A mobiltelefonon engedélyezve van a Bluetooth, de az alkalmazás nem tud csatlakozni a vízidőzítőhöz.

Ha a mobiltelefon és az időzítő közötti távolság meghaladja a Bluetooth tényleges hatótávolságát, állítsa be a mobiltelefon helyzetét.

2. Nyomja meg hosszan a vízidőzítő gombot 3 másodpercig, de a visszajelző nem villog.

Vegye ki, majd helyezze vissza/cserélje ki az elemeket, és próbálja újra.

3. A tömlőcsap csatlakozása / az időzítő vízkimenete szivárog.

A menet nincs megfelelően becsavarva. Kérjük, próbálja újra.

A szál nem válaszol. Ha szükséges, használjon adaptert / gyorscsatlakozót / teflon szalagot.

4. Gyenge a vízáramlás az időzítőből.

A szelepcsőben szennyeződés részecskék lehetnek eltömődve. Tisztítsa meg időben a szűrőt.

Valószínűleg alacsony a helyi önkormányzati víznyomás.

5. A beállított idő alatt nem folyik víz a vízidőzítőből.

A vízcsapok el vannak zárva. Kérjük, kapcsolja be.


Az akkumulátorok lemerültek. Kérjük, cserélje ki az elemeket.

Az eső üzemmód be van kapcsolva. Kapcsolja ki, kérem.

Wi-Fi MODEM

1. Készülékleírás

A Bluetooth átjáró egy magasan integrált Wi-Fi vezeték nélküli modulból, egy Bluetooth modulból és egy alaplapból áll. A Bluetooth-jeleken keresztül továbbított adatok Wi-Fi hálózaton keresztül továbbíthatók egy távirányító egységre vagy szerverre távkezelés céljából. Olyan funkciók, mint a harmadik féltől származó eszközök hozzáadása, visszaállítása, vezérlése stb. olyan alkalmazáson keresztül végezhető el, amely lehetővé teszi a készülék okosotthonokban és egyéb alkalmazásokban történő használatát.



1 Készülék csatlakozó

2 Wi-Fi jelző

Lassan villog: csatlakozásra vár

Világít: csatlakoztatva

Nem világít: kapcsolathiba

3 Reset gomb

Hosszan megnyomva > 5 másodperc: az eszköz alaphelyzetbe állítása

4 Bluetooth jelző

Lassan villog: csatlakozásra vár / lehetővé teszi, hogy az eszköz csatlakozzon a hálózathoz

Világít: aktíválva

Ki: nincs aktíválva

2. Felhasználás előkészítése

- A készülék kompatibilis a Tuya alkalmazással, és a Tuya alkalmazással vezérelhető Intelligens APP.

- Keresse meg a „Tuya Smart” vagy „Smart Life” kifejezést az APP Store / Google Play áruházban, vagy olvassa be az alábbi QR-kódot, majd töltsse le és telepítse az alkalmazást az utasításoknak megfelelően.

Az alkalmazás letöltéséhez lásd fent a QR-kódokat (3. oldal).


3. Hálózati kapcsolat beállításai

Csatlakoztassa a Bluetooth-átjárót közvetlenül egy belső aljzatba, és az átjárónak az útvalasztó hatótávolságán belül kell lennie. A készülék automatikusan bekapcsolja a visszajelzőket és elindul.

Várjon egy kicsit, amíg a Wi-Fi jelzőfény lassan villogni kezd (A).

és a Bluetooth jelzőfény világít (B).

Ezután a készülék hálózati csatlakozásra váró állapotba lép.



QR-kód az alkalmazáshoz való hozzáadáshoz

Kapcsolja be a Bluetooth-t mobiltelefonján, lépjen be az alkalmazás kezdőlapjára. Kattintson a „+” jelre az oldal jobb felső sarkában, és válassza az „Eszköz hozzáadása” lehetőséget. Adjon hozzá egy átjárót, ahogy az alkalmazás felajánlja.

Alternatív megoldásként kattintson a szimbólumra az „Eszköz hozzáadása” oldal jobb felső sarkában (Eszköz hozzáadása), olvassa be az alábbi QR-kódot, és adja hozzá az eszközt.

Megjegyzések: Az eszközfrissítések és az alkalmazásfrissítések miatt a tényleges műveletek kissé eltérhetnek a fenti leírástól. Kérjük, kövesse az aktuális alkalmazás utasításait.

4. A modem párosítása más eszközökkel

A következő opciók jelennek meg az átjáróvezérlő oldalon. Szükség szerint lépjen a következő lépésre (válasszon egyet a kettő közül):



Meglévő hozzáadása

Eszköz keresése

Első mód

Ha a Bluetooth-eszköz felkerült a kezdőlapon lévő listára, kattintson a "Meglévő hozzáadása" gombra, és kövesse az utasításokat.

Második mód

Ha nincs Bluetooth-eszköz hozzáadva a kezdőlapon található listához, kattintson az "Eszközök keresése" gombra, és kövesse az utasításokat.

A sikeres párosítás után a felhasználók bármikor és bárhol távolról vezérelhetik a Bluetooth-eszközöket az APP-ban.

5. Eszközök eltávolítása és megosztása

Az eszköz eltávolítása és megosztása ugyanazt az eljárást követi, mint az irrigátor esetében, lásd utca 6.

6. Műszaki adatok

Eszköz neve	Bluetooth Gateway modell 31 x 44 x		HCG-001-C
Méret	115 mm (dugó nélkül)	Súly	76 ± 5g
WiFi	2,4 MHz	Bluetooth	4,2 / 5,0
Üzemi hőmérséklet	10 – 55°C	Névleges teljesítmény	< 1,0 W
Tápegység	110-240V AC, 50/60 Hz	Beltéri használatra	

Az átjáró és a Bluetooth-eszköz közötti távolság legfeljebb 50 m (az átjáró és az eszköz közötti akadályoktól függően).

7. Hibaelhárítás

1. A modem nem tud csatlakozni az útválasztóhoz.

Rossz Wi-Fi frekvencia. Változtasd meg 2,4 GHz-re.

Helytelen Wi-Fi jelszó. Írja be újra.

Gyenge Wi-Fi jel. Kérjük, csökkentse az átjáró és az útválasztó közötti távolságot.

A mobiltelefon meghibásodása. A mobiltelefon elavult, túl sok memóriával rendelkezik, ami működés közben interferenciát okoz.

2. A modem és a Bluetooth-eszköz párosítása megtörtént, de a Bluetooth-eszköz nem csatlakoztatható az alkalmazáson keresztül.

Ellenőrizze, hogy a Bluetooth-eszköz sikeresen párosításra került-e a modemmel.

Ha nem, párosítsa újra az eszközt.

Lehet, hogy a Bluetooth-eszköz kívül esik a modem távirányítójának hatótávolságán.

Állítsa be a Bluetooth-eszköz vagy modem helyzetét.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz