

Yesido EP04, Bluetooth fejhallgató



Használati utasí tás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék tényleges megjelenésétől eltérhetnek.

Műszaki adatok

Modell	EP04
Változat	BT5.3
BT protokoll	HFP, HSP, A2DP, AVRCP, PBAP
Impedancia	$32\Omega \pm 15\%$
SNR	$110 \pm 3\text{dB}$
Működési tartomány	10 méter
Frekvenciaválasz	20Hz-20kHz
Frekvencia	2,40 – 2,48 GHz
Töltési idő	2,5 óra
Készenléti idő	25 óra
Játékidő	este 8 óra
Súly	208g
Akkumulátor	250 mAh
Audio kimenet	Kábel / vezeték nélküli
Funkció	Zenelejátszás lejátszása/szüneteltetése, telefonhívás fogadása/elutasítása, teljesítményjelző

Gomb funkciók

Következő dal/kötet+

Nyomja meg röviden a „+” gombot a hangerő növeléséhez;

hosszan nyomja meg a következő dalra ugráshoz.

Előző dal/Hangerő – Röviden

nyomja meg a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez;

hosszan nyomja meg az előző dalra ugráshoz.

3,5 MM interfész

Csatlakoztassa a 3,5 mm-es audiókábelt, áram nélkül is hallgathatja.

Töltő port

Micro Type-C kábel, csatlakoztassa a töltéshez.

A csomag tartalma

Vezeték nélküli fejhallgató × 1, audio kábel × 1, tápkábel × 1, kézikönyv × 1, csomagolás × 1

Használat

Bekapcsolásjelző

Be: kéken villog

Ki: nem világít

AUX mód: piros fény

Párosítás: gyorsan villog pirosan és kéken

Hívás: lassan kéken villog

Teljesítmény: folyamatosan piros

Töltve: a piros lámpa kialszik

Gombvezérlés

Bekapcsolás: Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (középen lévő dudorral) 2 másodpercig, amíg meg nem hallja a bekapcsolási felszóliást.

Kikapcsolás: A fejhallgató kikapcsolásához tartsa lenyomva 2 másodpercig a be-/kikapcsoló gombot (középen lévő dudorral).

Szűret/lejátszás: Nyomja meg a bekapcsoló gombot a lejátszáshoz, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot a szűreteltetéshez.

Hívás fogadása/bontása: Nyomja meg egyszer a bekapcsoló gombot, ha bejövő hívás érkezik, majd nyomja meg a bekapcsoló gombot bejövő hívás közben a hívás bontásához.

Bejövő hívás elutasítása: nyomja meg kétszer vagy hosszabb ideig a bekapcsoló gombot.

Hanglejátszás: Zenét közvetlenül a mobiltelefonjáról is lejátszhat

audiókábel nélkül, hogy be kellene kapcsolnia a Bluetooth funkciót. A fejhallgatót nem lehet bekapcsolni, ha audiókábellet csatlakozik.

Értesítés

1. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet a fejhallgató használata előtt, és őrizze meg későbbi használatra.
2. A fejhallgatót az első használat előtt teljesen fel kell tölteni.
3. Legalább kéthavonta töltsen fel a fejhallgatót.
4. A fejhallgató töltéséhez használjon olyan töltőt, amely megfelel a biztonsági követelményeknek.

szabványoknak.

5. Ha a Bluetooth párosítási elem nem található, ellenőrizze, hogy párosítási módban van-e; Ha hosszabb ideig nem csatlakozik, a fejhallgató automatikusan bekapcsol

kikapcsolnak.

6. Semmilyen okból ne szerelje szét és ne módosítsa a fejhallgatót, nehogy megsérüljön.

7. Ne használja a fejhallgatót viharos időben, hogy elkerülje a rendellenes működést és növelje az áramütés kockázatát.

8. Ne használjon vegyszereket vagy erősen tisztítószereket a fejhallgató tisztításához.

9. Tartsa szárazon a fejhallgatót.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország
www.sunnysoft.cz