

Összecsukható vezeték nélküli bluetooth
fejhallgató, FM rádió



Használati utasítás


Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.

Őrizze meg a kézikönyvet későbbi hivatkozás céljából.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.

Műszaki adatok

Töltés	USB, 5V IN
SNR	88 dB
FM frekvencia	85,7 – 108 MHz
Működési tartomány	10 méter
Frekvenciaválasz	50Hz-20kHz
Teljesítmény	35mW
Frekvencia	2,401 – 2,480 GHz
Töltési idő	2 óra
Beszélgetési idő	6 óra
Készenléti idő	15:00



Gomb funkciók

	Nyomja meg hosszan három másodpercig a be-/kikapcsoláshoz tápegység.
	Vezeték nélküli módban hívás közben: A rövid megnyomás a hívás fogadását jelenti; a hosszan tartó nyomás a hallgatás megtagadását jelenti; A kétszeri megnyomása újratárcsázza. Lejátszás módban: Rövid megnyomás; lejátszás/szünet;
	Következő dal / csend
	Utolsó dal / hangerő növelése
	Rövid megnyomás: módváltás (Wireless/MP3/FM)

LED jelzőfény

Vezeték nélküli mód

Párosítás állapota: kék fény villog;

Párosított állapot: a kék fény lassan villog.

MP3 módban a kék

fény lassan villog lejátszás közben. FM

módban

Rádióállomás hallgatásakor a kék fény világít; keresés

közben villog.

Töltés üzemmódban

Töltés közben a piros lámpa

folyamatosan világít; A piros lámpa kialszik, miután teljesen fel van töltve.

Csatlakozás az audio aljzathoz

Dugja be az audiókábelt. Használja az AUX LINE IN-hez, ezen a ponton normál fejhallgató.

Mobiltelefonok/MP4/MP3/CD/PC stb. támogatása.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz