

ROCK Space O2, vezeték nélküli fejhallgató, zajsztűrés



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet.
Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

A megjelenített képek és illusztrációk a készülék típusától függően változhatnak.


Ez a fejhallgató rugalmas hajlított ívet és ergonomikus kialakítást kínál. A kiváló minőségű PU anyag természetesen illeszkedik, kényelmes viselet.
Zajszűrő technológia a visszhangmentes, tiszta hívásokhoz.

Műszaki adatok

Modell	RAU0660
Bluetooth verzió	5.0
Párosítási név	sziklatér 02
Hangszóró érzékenység	104 ± 3 dB
Mikrofon érzékenység	-38 ± 3dB
Működési tartomány	10 méter
Frekvenciaválasz	20Hz-20kHz
Hangszóró mérete Ø 40 mm	
Töltési idő 2 óra	
Zenelejátszási idő 15 óra	
Súly	187g
Akkumulátor	400 mAh
Mikrofon irányíthatósága	Mindenirányú

A csomag tartalma

Vezeték nélküli fejhallgató × 1, audiókábel × 1, tápkábel × 1, kézi × 1



1 – TF kártyanyílás 2 –

„mód” gomb – 3. és 4. mód gomb – hosszan

lenyomva az előző/következő dalra vált, röviden megnyomva csökkenti/növeli a

hangerőt 5 – többfunkciós gomb „ II

Többfunkciós gomb (II) (5)

Bekapcsolás: Tartsa lenyomva 2 másodpercig Kikapcsolás:

Tartsa lenyomva 3 másodpercig Zenevezérlés Nyomja

meg a „ II” gombot

a zenelejátszás elindításához vagy szüneteltetéséhez.

Hívásvezérlés Tartsa

lenyomva a „ II” gombot 2 másodpercig a bejövő hívás elutasításához.

Párosítás

Az első használatkor először párosítsa a fejhallgatót okostelefonjával.

A csatlakoztatás után a headset és az okostelefon titkosított kapcsolatot hoz létre.

Párosítás módja:

1. Győződjön meg arról, hogy a fejhallgató teljesen fel van töltve és ki van kapcsolva.
2. Nyomja meg a „ II” gombot 2 másodpercig, amíg a kék és a piros LED felváltva villog, jelezve, hogy a fejhallgató párosítási módban van.
3. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonon, és keressen rá a „rock space 02” kifejezésre a csatlakozáshoz.

Tippek: Csatlakozás után hangjelzés hallható, a kék jelzőfény világít. Ha nincs kapcsolat, a kék és a piros LED felváltva villog. Egy ilyenben

Ebben az esetben próbálja meg ismételni az eljárást.

Használati utasítás

Ha nincs akadály a fejhallgató és az okostelefon között (beleértve a testrészeit is), akkor teljesítményük és hangminőségük jobban fog működni.

Csatlakozzon újra egy párosított eszközhöz:

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okostelefonon.
2. Nyomja meg a gombot "  " Kapcsolja be 2 másodpercre, a kék LED jelzőfény villogni kezd.
3. A fejhallgató automatikusan újracsatlakozik az utoljára csatlakoztatott eszközhöz.

Tippek:

1. Ha nem sikerül automatikusan újracsatlakoznia, csatlakoztassa újra manuálisan.
2. Ha nem sikerül automatikusan újracsatlakoznia, csatlakoztassa manuálisan az eszközt, és kattintson a névre a csatlakozáshoz.
3. Ha 5 percen belül nem talál Bluetooth-eszközt a hatékony hatótávolságon belül, automatikusan kikapcsol.

Hívások fogadása

Nyomja meg egyszer a „ II” gombot a bejövő hívás fogadásához.

Hívás elutasítása

Nyomja meg kétszer a „ II” gombot a bejövő hívás elutasításához.

Hívás befejezése

Nyomja meg egyszer a „ II” gombot a hívás befejezéséhez.

Az utolsó szám újratárcsázása

Készletlét módban nyomja meg kétszer a „ II” gombot az utolsó kimenő szám újratárcsázásához.

Hangerő beállítása

Hívás vagy zenelejátszás közben nyomja meg a „+” gombot a hangerő növeléséhez, a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez.

Zene

A Bluetooth headset támogatja a sztereó A2DP-t, bejövő hívás esetén automatikusan általános hívási módba kapcsol, majd a hívás befejezése után visszakapcsol zenei módba. A kapcsolási idő az okostelefon típusától függően változik.

Megjegyzés: Egyes okostelefonok és telepített zenelejátszók nem tudnak automatikusan váltani a zenei és hívási funkciók között.

Zenelejátszás vezérlése

1. Nyomja meg egyszer a „ II” gombot a zene lejátszásához vagy szüneteltetéséhez.
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „+” gombot 2 másodpercig a következő dalra ugráshoz.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a „-” gombot 2 másodpercig a visszalépéshez.

Megjegyzés: A tényleges kezelőszervek a telefon típusától függően változhatnak.

LED kijelző

1. A kék LED 5 másodpercenként egyszer felvillog: Bluetooth-eszközhöz való csatlakozás.
2. Kék és piros LED felváltva villog: párosítási mód.
3. Piros LED villog: alacsony az akkumulátor.
4. A piros LED továbbra is világít: töltési mód, teljesen feltöltött állapotban kialszik.

Fejhallgató akkumulátor

Ha iOS 3 vagy újabb rendszerű iPhone készüléket használ, az akkumulátor állapota automatikusan megjelenik az állapotsorban, amikor Bluetooth-fejhallgatót csatlakoztat.

Hangjelzést fog hallani, ha az akkumulátor lemerül.

TF kártya mód

Bekapcsoláskor/a Bluetooth-kapcsolat után először helyezze be a TF kártyát a zene lejátszásához.

Kapcsolja ki

Nyomja meg és tartsa lenyomva a „ II” gombot 2 másodpercig, a piros LED 1 másodpercig világít, majd a fejhallgató kikapcsol.

Akkumulátor

1. A termék újratölthető akkumulátorral működik. Egy új akkumulátor jobban működik két vagy három teljes töltési és kisütési ciklus után. Az akkumulátor tölthető és kisüthető, de elhasználódik.
2. Ne tárolja az akkumulátort túl meleg vagy hideg helyen, mert ez csökkentheti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Tárolása 15-25 °C hőmérsékletű környezetben javasolt. Előfordulhat, hogy rendkívül hideg vagy meleg környezetben még teljesen feltöltött állapotban sem működik.
3. Ne dobja tűzbe az akkumulátort, nehogy felrobbanjon. A sérült akkumulátor felrobbanhat. Az akkumulátor kezelése során kövesse a helyi előírásokat.
Ha lehetséges, hasznosítsa újra az akkumulátort.
4. Ha az akkumulátor erősen kidudorodik, hagyja abba a használatát.
Nedvesedés után ne használja.

Tipp:

Ha az akkumulátort hosszabb ideig nem használja, rendszeresen tölts fel és merítse le háromhavonta.

A helytelen elemcsere robbanást okozhat. Csak azonos vagy azzal egyenértékű elemre cserélje ki.

Figyelmeztetés

- Ne helyezze a terméket nedves, poros, füstös vagy párás környezetbe, és ne tegye ki napfénynek. Ne hagyja a terméket hosszú ideig a járműben, mert ez meghibásodást okozhat.
- Állítsa be a hangerőt megfelelő szintre, mert a nagy hangerő befolyásolhatja hallását. Biztonsági okokból ne használja a terméket vezetés vagy kerékpározás közben.
- Ne használja a terméket olyan helyen, ahol esetleg nem hallja a hangot. környezeti zaj, olyan helyeken, mint a vasúti átjárók, vasútállomások, gyalogátkelőhelyek és építkezések stb.
- Ne helyezzen nehéz tárgyakat a termékre, mert a hosszú távú tárolás során deformálódhat.

- A testben felgyülemlett statikus elektromosság enyhe fülzúgást okozhat a természetes anyagokból készült ruházat viselése minimálisra csökkentheti ezt a hatást.
- Ne károsítsa túl a terméket.
- A termék tisztításához használjon puha, száraz ruhát.
- Ne tegye a terméket vízbe. A fejhallgató nem vízálló. Kérjük, tartsa be a következő biztonsági óvintézkedéseket.
 - Ügyeljen arra, hogy ne essen mosogatóba vagy más vízzel teli edénybe.
 - Ne használja a fejhallgatót nedves helyen vagy rossz időben, például esőben vagy hóban.
 - Ne nedvesítse be a terméket. Ne érintse meg a fejhallgatót nedves kézzel, és ne tegye nedves ruhába, mert ez meghibásodást okozhat.
- Ha kényelmetlenül érzi magát a termék használata közben, azonnal hagyja abba a használatát.

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz