

Mobilis vezeték nélküli billentyűzet

Használati utasítás

Csatlakozási mód: tartsa lenyomva hosszan az FN 1 vagy FN 2 gombot kb. 5 másodpercig, a jelző fény gyorsan villog, eszközök kereséséhez nyissa ki a billentyűzetet, kattintson a csatlakozáshoz a sikeres párosításhoz, 2. A 4G vevőgyári párosítás megtörtént, csatlakoztassa közvetlenül a használt számítógépes eszközt. Kapcsolási mód: röviden nyomja meg az FN 1 Bluetooth vagy FN 2 Bluetooth vagy FN 3 vevőt, a jelző fény lassan villogni fog, átválthat különböző készülékekre.

Röviden nyomja meg az FN 1 Bluetooth vagy FN 2 Bluetooth vagy FN 3 vevőt, a jelző fény lassan villog, válthat különböző eszközökre.	2,4G Bluetooth vezeték nélküli billentyűzet, beleértve a laptopot, asztali számítógépet, okostelefont, táblagépet, mobiltelefont és egyéb USB 2.0 interfésszel rendelkező termékeket	A beépített érintőpad képes számítógépeken és más eszközökön is működni egér nélkül.	Beépített kártyanyílás Az integrált kártyanyílás kialakítása lehetővé teszi a gép vagy a táblagép újraindítását, és megfelelőbb látószöget biztosít.
			

Elosztó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz