

BH15

Használati utasítás

1, Csomagolási lista:

- BH15 vezeték nélküli fejhallgató
- Audio kábel
- C típusú töltő kábel
- Termékismertető
- Színes csomagoló doboz

2. Termék paramétereit:

- Termékmodell: BH15 vezeték nélküli fejhallgató készlet
- Vezeték nélküli verzió: V5.3
- Töltő csatlakozó: Type-C
- Töltési idő : kb 2 óra
- Játékidő : körülbelül 130 óra

Töltő feszültség: 5V 0,3A

- Támogatási protokoll: HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Kommunikációs távolság: 10 méter

3Egy kattintással vezérelhető



Röviden nyomja meg a növeléshez
hangerő , hosszan nyomva
elkezd a következő dalt.
Lejátszás/Szünet , Válasz/Tegye le
Röviden nyomja meg a hangerő csökkentéséhez,
hosszan nyomja meg az előző dalhoz
Type-C töltő port

C típusú töltő port

AUX audio port

Bluetooth kijelző

Mikrofon csatlakozó

Nyomja meg hosszan a vagy bekapcsolásához
kapcsolja ki, nyomja meg 2-szer röviden,
játék/zene mód váltás



4. Okos fejhallgatók új sorozata:

Kompatibilis IOS és Android operációs rendszerekkel, okostelefonokkal/táblagépekkel stb
blue tooth funkcióval rendelkező elektronikai termékek.

5. Használati utasítás:

1. Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig, majd a headset felváltva zölden és fehéren villog világit, kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, keresse meg és találja meg a nevet "BH15" eszköz a csatlakoztatáshoz. Sikeres csatlakozás után a jelző fény kialszik.

2. Be- és kikapcsolás

- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3 másodpercig, felváltva zöld és fehér fények világitanak, a headset be van kapcsolva.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsológombot 3-5 másodpercig kikapcsol.

6. Töltés

Használjon C típusú töltő kábelt a készülékhez való csatlakozáshoz. A középselejt jelző fény piros lámpája mindig világit, és amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, a lámpa kialszik.

7. Vezetékes mód

A vezetékes mód használatához kapcsolja ki a bluetooth módot, és hajtja végre a leállítást. Csatlakoztasson és szállítson egy 3,5 mm-es audiókábelt, amely használatra kész. (A fejhallgató gombja és a mikrofon ebben az állapotban nem használható.) © Sunnysoft sro, forgalmazó

8. Gombok leírása

Művelet gomb neve		Hatás	A felszereléssel kapcsolatban
Bekapcsoló gomb	Nyomja meg a és tartsa meg 3-5 másodperc	Bekapcsol	Ezt a gépet
Bekapcsoló gomb	Nyomja meg a és tartsa meg 3-5 másodperc	Kapcsolja ki	Ezt a gépet
Bekapcsológomb 2-szer	röviden megnyomva	Átkapcsolás játék / zenei rezsim	Ezt a gépet
Lejátszás gomb	Rövid megnyomás (ha szól a zene)	Lejátszás/Szünet	Mobiltelefon
Lejátszás gomb	Rövid megnyomás (amikor jön a hívás)	Válasz / tedd le	Mobiltelefon
Gomb a számokra lejátszás	Nyomja meg hosszan a 3-at másodperc (atérkezés hívás)	Elutasítás telefon	Mobiltelefon
V- kulcs	Rövid megnyomás (ha szól a zene)	Hangerő növekedés	Mobiltelefon
V+ billentyű	Rövid megnyomás (ha szól a zene)	Hangerő csökkentése	Mobiltelefon
V- kulcs	Hosszan nyomja meg (ha szól a zene)	Egy másik dal	Mobiltelefon
V- kulcs	Hosszan nyomja meg (ha szól a zene)	Előző dal	Mobiltelefon

9. Gyakori problémák:

1. Az eszköz nem található

A telefon nem találja az eszközt, próbálja meg kikapcsolni a headsetet, kapcsolja be újra, és próbálja meg kikapcsolni a bluetooth-t is mobiltelefonját, és kapcsolja be újra. fogászati berendezések törlésre kerül, és a keresés és a párosítás újra megtörténik.

2. Az eszköz csatlakoztatva van, de nem hallatszik hang. Állítsa be a fejhallgató hangerejét, ellenőrizze, hogy a fűlhallgató hangereje a legalacsonyabb értékre van-e állítva.

3. Az audiokábel csatlakoztatása után nem hallatszik hang a fejhallgatóból.

Csatlakoztassa vissza az audiokábelt a headsethez és a mobiltelefonhoz.

10. A headset használatakor ügyeljen a következő jelzésekre:

A fűlhallgató és a mobiltelefon közötti távolság nem haladhatja meg a 10-20 métert, és nem lehet túl sok zavaró akadály (például üreg), hogy elkerülje a kapcsolat megszakadását és a Bluetooth jelátvitel megszakadását.

Napi használat során normális, hogy időnként lekapcsolási problémákat tapasztalunk. Hiszen a Bluetooth vezeték nélküli jelátvitelhez tartozik, akárcsak a WiFi hálózat, az időnkénti instabilitás normális jelenség. A jelátvitelt bizonyos környezetek megzavarhatják. Kérjük, várjon egy ideig, vagy változtassa meg a helyét.

Nagyon fontos elkerülni a hangszigetelés, a hangszivárgás korának és a fejhallgató viselésének módját. Annak elkerülése érdekében, hogy a fejhallgató táskaszivacs része teljesen bezáródjon a fülbe/fejbe, időben beállíthatja a fejhallgató viselési szögét és fültekercsének mértékét a tényleges használat kényelmének megfelelően.

Fejhallgató viselése esetén állítsa a hangerőt maximumra, így a hangszivárgás normális. Ha privátabb hangszigetelt környezetet szeretne, javasoljuk, hogy csökkentse a hangerőt normálra, és állítsa a viselési szöget a legjobb pozícióba.

Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

1. Csomagolási lista:

- BH15 vezeték nélküli fejhallgató
- Audio kábel
- C típusú töltő kábel
- Termékismertető
- Színes csomagoló doboz

2. Termék paraméterei:

- Termékmodell: BH15 vezeték nélküli fejhallgató
- Vezeték nélküli verzió: V5.3
- Töltő port: Type-C
- Töltési idő : kb 2 óra
- Lejátszási idő : Körülbelül 30 óra
- Töltési feszültség: 5V 0,3A ---
- Támogatási protokoll: HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Kommunikációs távolság: 10 méter

The background of the page features two large, light gray, wavy lines that curve across the top and bottom, creating a sense of motion and depth.

BH15

Instruction Manual


1、 Packing List :

- BH15 Wireless headset
- Audio cable
- Type-C Charging cable
- Product instruction
- Color Packing box


2、 Product parameters:

- Product model: BH15 Wireless Headset
- Wireless Version: V5.3
- Charging Port : Type-C
- Charging time: About 2 hours
- Playing time : About 30 hours
- Charging voltage: 5V $\equiv$ 0.3A
- Support Protocol: HSP /HFP /A2DP/ AVRCP
- Communication distance: 10 meters

3、 One Click Control



- ① Short press to increase the volume, long press for next song
- ② Play/Pause , Answer/Hang up
- ③ Short press to reduce the volume, long press for Previous song
- ④ Type-C charge port



- ① Type-C charge port
- ② AUX audio port
- ③ Blue tooth indicator
- ④ Mic port
- ⑤ Long press turn on or turn off, Short press 2 times , Switch Gaming / Music mode

4、 New Smart Headset Series :

Compatible with IOS and Android, smart phone/ tablet and other electronic products with Blue tooth function.

5、 Operating instructions:

1. Wireless Blue tooth connection

Press and hold the power button for 3~5 seconds, after the headset flashes green and white lights alternately, turn on the phone's bluetooth, Search and find the device name "BH15" to connect.

Set after successful connection , the light will off.

2. Switch on and off

- Press and hold the power button for 3 seconds, it will flash green and white light alternately, the headset is power on.
- Press and hold the power button for 3~5 seconds to shut down.

6、 Charging

Use the Type-C charging cable to connect to the device. Charging process , the red light of the middle indicator light is always on, and the indicator light is off when the battery is fully charged.

7、 Wired mode

To use the wired mode, turn off the Blue tooth mode and perform shutdown operations. Plug in and deliver the 3.5mm audio cable is ready for use. (The headset button and microphone cannot be used in this state.)

8、 Buttons Description

Button name	Action	The Effect	In view of the equipment
Power Button	Press and hold for 3-5 seconds	Turn on	This Machine
Power Button	Press and hold for 3-5 seconds	Turn Off	This Machine
Power button	Short press 2 times	Switch Gaming / Music mode	This Machine
Play button	Short press (when music is playin)	Play/pause	Mobile phone
Play button	Short press (when a call comes in)	Answer/hang up	Mobile phone
Playing button	Long press for 3 seconds (when a call comes in)	Reject the phone	Mobile phone
V-key	Short press (when music is playing)	Volume increase	Mobile phone
V+ key	Short press (when music is playing)	Volume down	Mobile phone
V-key	Long press (when music is playing)	Next song	Mobile phone
V-key	Long press (when music is playing)	Previous song	Mobile phone

9、 Common problems :

1. The device cannot be found

The phone cannot search for the device, try to turn off the head set and then turn it on again, And Also try to turn off the bluetooth of the mobile phone and then turn it on again. The dental equipment is cleared, and the search and pairing is performed again.

2. The device is connected but there is no sound

Adjust the volume of the headset , check if the volume on the headset is adjusted to the lowest.

3. There is no sound from the headset when the audio cable is plugged in

Plug the audio cable back into the headset and mobile phone.

10、 Please pay attention to the following signals when using the headset:

① The distance between the headset and the mobile phone should not exceed 10–20 meters, and there should not be too many interfering obstacles (such as the cavity) to avoid the problem of broken link and stuck in the transmission of Blue tooth signal.

② In the process of daily use, it is normal to have occasional disconnection problems. After all, Blue tooth belongs to wireless signal transmission, just like wifi network, occasional instability is a normal phenomenon. The signal transmission may be interfered by some environment. Please wait for a moment or change the position.

③ It is very important to avoid the problem of sound insulation, sound leakage and wearing method of headset. To avoid the sponge part of earphone bag is not completely closed in the ear/head, you can timely adjust the wearing Angle and ear covering degree of earphone according to the comfort of actual use.

④ When you wear headphones, adjust the volume to the maximum, and some audio leakage is normal. If you want a more private soundproof environment, it is recommended to lower the volume to the normal condition and adjust the wearing Angle to the best condition.