

KÁRTEVŐ-RIASZTÓ ULTRASOINC

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV



Köszönjük, hogy az ultrahangos kártevőriasztó készülékünket választotta. Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a útmutatót. Ha bármilyen kérdése van a megrendelésével vagy ezzel a termékkel kapcsolatban, kérjük, forduljon hozzánk bizalommal.

A TERMÉK MEGJELENÉSE



- ① Tápcsatlakozó
- ② On/Off
- ③ Üzem mód kapcsoló
- ④ Villogó fénykapcsoló
- ⑤ Villogó fény
- ⑥ Impulzus hangszóró
- ⑦ Ultrahangos hangszóró

MUNKAMÓDOK

1. Nyomáshullám: ember számára nem hallható; hatékonyan taszítja az egereket.
2. Ultrahangos hullám: hatékonyan taszítja a patkányokat és a mókusokat.
3. Elektromágneses hullám: durva hang; taszítja a fentieket. kártevő

HASZNÁLATI MÓDSZER

1. Csatlakoztassa a készüléket a mellékelt tápkábel és adapter segítségével, az LCD kijelzőn kék fényjelző világít.
2. Nyomja meg a Be/Ki gombot a készülék bekapcsolásához, amely automatikusan ultrahangos hullám üzemmódban indul, ami az alapértelmezett beállítás.
3. Nyomja meg az üzemmódkapcsolót a három üzemmód közötti váltáshoz. Az üzemmódok váltásakor az üzemmódnak megfelelő kijelző világít.
4. A villogó funkció vezérléséhez nyomja meg a Villogó jelzőlámpa be- vagy kikapcsolásához.

A tökéletes megsemmisítéshez

1. Tartsa folyamatosan bekapcsolva, amíg a rágcsálók aktivitása meg nem szűnik;
2. Helyezze a készüléket száraz, vízszintes felületre, amely 0,65-1,65 láb (20-50 cm) magasságban van a talaj felett;
3. Távolítsa el minden olyan környező tárgyat, amely zavarja a készüléket.

Frekvenciatartomány	25 000-65 000 Hz
Akustikai nyomás	90 dB
Kibocsátási szög	360 fok
Működési áram	500 mA
Működési feszültség	Típus-CDC5V

FIGYELEM

- 1 Csak beltéri használatra, a megadott feszültségen.
- 2 Használat előtt ellenőrizze a készüléket és a , ha sérültek, ne használja őket, és lépjen kapcsolatba velünk.
- 3 A sérülések elkerülése érdekében a javításokhoz csak eredeti pótalkatrészeket szabad használni.
- 4 Javításokat vagy cseréket csak a gyártó, szervizügynökök vagy hasonlóan képzett szakemberek végezhetnek. Minden ilyen elektromos készüléket és csomagolóanyagot gyermekek elől elzárva kell tartani.
- 5 A csomagolóanyagokat és az elhasznált anyagokat megfelelően és környezetbarát módon ártalmatlanítsa.
- 6 A on működésében vagy a on csatlakoztatásában előforduló hibák esetén, amelyek nem a termék minőségének okai, nem vállalunk felelősséget a károkért.
- 7 A folyamatos termékfejlesztés érdekében a konstrukció és a műszaki adatok módosítása korlátozás nélkül lehetséges.

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

ULTRASOINC PEST REPELLER

USER MANUAL



Thank you for choosing our Ultrasonic Pest Repeller. Please read this product manual carefully before using this product. If you have any questions about your order or this product, please feel free to contact us.

PRODUCT APPEARANCE



- ① Power Port
- ② On/Off Button
- ③ Mode Switch
- ④ Flashing Light Switch
- ⑤ Flashing Light
- ⑥ Pulse Speaker
- ⑦ Ultrasound Speaker

WORKING MODES

- ① Pressure Wave: Inaudible to humans; Repel mice effectively
- ② Ultrasonic Wave: Small sound; Repel rats & squirrels effectively
- ③ Electromagnetic Wave: Harsh sound; Repel all pests mentioned above

USE METHOD

1. Connect the device with the provided power cord and adapter, the blue light indicator on the LCD screen will be on.
2. Press the On/Off button to turn on the device, it will automatically start in the Ultrasonic Wave Mode, which is the default setting.
3. Press the Mode Switch button can switch between three working modes. When switching modes, the pattern indicator corresponding to the mode will light up.
4. If you wish to control the flashing light feature, press the flashing light button to turn it on or off.

For ultimate rodent control

1. Please keep it works all the time till rodents activities disappear;
2. Place the unit on a dry, flat surface which is 0.65-1.65 ft above the ground;
3. Remove all surrounding objects that are obstructing the device.

Frequency Range	25,000-65,000Hz
Acoustic Pressure	90dB
Emmission Angle	360 Degree
Operating Current	500mA
Operating Voltage	Type-CDC5V

ATTENTION

- ① Only for indoor use under the specified voltage.
- ② Check the unit and power line before use, if damaged, please stop using and contact us.
- ③ Any repairs required, original spare parts should be only used to avoid damage.
- ④ Repairs or replacements should only be carried out by manufacturers, service agents, or similarly qualified specialists.
- ⑤ All these electric appliances and packaging materials should be kept away from children.
- ⑥ Dispose of packaging and worn-out material correctly and in an environmentally friendly way.
- ⑦ Any operation or connection errors that are not the cause of product quality, we don't accept any liability for resulting damages.
- ⑧ Subject to change of design and technical data without notice for the sake of constant product improvement.