


MobIR

v1.0 2021.11



1. fejezet Figyelmeztetés

1. Ne használjon oldószert vagy hasonló folyadékot a készülékben, mert ezek károsíthatják a készüléket.
2. A készülék használatakor próbáljon stabil pozíciót tartani és kerülni az ütéseket.
3. Használat közben normális, hogy a készülék működik közben zárkorrekció, ha időnként kattánós hang hallható.
4. A készülék normál üzemi hőmérséklete $0^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$, az optimális üzemi hőmérséklet $16^{\circ}\text{C} \sim 22^{\circ}\text{C}$, a tárolási hőmérséklet $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$, és a relatív páratartalom $5\% \sim 95\%$ nem kondenzálódó állapotban.
5. Ne szerelje szét a terméket erőszakkal, hogy elkerülje a visszafordíthatatlan károsodást.
6. A sérült és elkerült lése érdekében kerülni a kemény tárgyak érintkezését a készülék lencséjével.
7. Ne irányítsa a termék lencséjét nagy intenzitású energiaforrásokra (beleértve a napelemes eszközöket, a lézermissziós eszközöket és ezeknek az eszközöknek a reflexiós forrásait), különben ez hátrányosan befolyásolhatja a termék hőmérőjének pontosságát, és károsíthatja vagy véglegesen károsíthatja a termék infravörös érzékelőjét.
8. Ha nem használja, tárolja a terméket a hordozható dobozban.

2. fejezet Szoftver jellemző k

2.1. Kamera 2.1.1. Kezdő lap

Az APP megnyitása után elő sző r

a kö vetkező indí tási felü let jelenik meg:



2.1.2. Csatlakozás leí rása Amikor

a felhasználó behelyezi a terméket a mobiltelefon interfészébe, az APP automatikusan elindul. Ha


az OTG-eszkő zt vagy mobiltelefont nem indí tották el, a kö vetkező oldal jelenik meg: Ha az

eszkő zt nem észleli a rendszer, az „Album” és a „Mine” is elérhető .




2.1.3. Az oldal betöltése

Az eszköz észlelése után a MobIR infravörös tartozék infravörös képet betölt az alábbi ábrán látható módon:




2.1.4. Verzió Leírás A MobIR

APP támogatja az összes MobIR sorozatú mobiltelefont Guide Sensmart tartozékokkal. Ha a felhasználó behelyezett egy MobIR Air eszközt, a kezdő lap alapértelmezés szerint normál hőmérő üzemmódra vált, amint az a következő képen látható:



Ha a felhasználó által beillesztett eszköz a MobIR 2T, a belépés után a kezdő lap az alapértelmezett emberi test hőmérő jelenet, mint pl.



Ha a felhasználó behelyezett egy MobIR 2S eszközt, akkor a belépés után a kezdő lap lesz az alapértelmezett éjszakai látás, amint az az alábbiakban látható. kép:




A három eszköz által támogatott jelenetek az alábbiakban található táblázat:

Rezsim	MobIR Air	MobIR 2T	MobIR 2S
készülékjelző			
Normál mód			
hőmérő			
Emberi test	x		x
hőmérő üzemi mód			
Éjszakai nézet mód	x	x	

2.1.5. A normál hő mérő üzem mód leírása a honlapján

A következő képen látható módon a kezdő lap a következő részekre oszlik. a következő 14 rész.



1. Bányá

2. Fényerő /

kontraszt 3.6 Objektumelemző eszköz 4.

Zárkompenzáció 5. Képtükrözés

6. Jelenet kiválasztása 7.

PIP 8. Index

(Nemrég)

készített fényképek/videók megtekintése 9. Fénykép/videó 10. Zóna


színváltozás 11. Felső

hőmérsékleti határérték 1

színt /Kézi fényerő -

szabályozás

2.1.6. Az emberi test hő mérő üzem módjának leírása a honlapján



1. Az
- enyém 2. Fényerő /
- Kontraszt 3. Objektumelemző eszköz ztár 4.
- Zárkompenzáció 5. Képtü krö zés
6. Jelenet kiválasztása 7.
- PIP 8. Index (fotó/
- videó
- nézet)
9. Fotó/video 10.
- Szí nzóna módosí tása

2.1.7. Leírás az Éjszakai nézet mód kezdő lapján



1. Az
- enyém 2. Fényerő /
- Kontraszt 3. Objektumelemző eszköz 4.
- Zárkompenzáció 5.
- Képtűkről és 6. Zóna
- kiválasztása 7. PIP
8. Index
- (fotó/videó nézet)
9. Fénykép/Videó 10.
- Zóna színének
- megváltoztatása 11. Képmód-
- javítás 12. Képmód-javítás 13.
- Képmód-természetes


2.1.8. Fókusz

Ha a kezdő lapon nincs elemző objektum vagy elő ugró menü , akkor a felü let megérintésével elindul az automatikus élességállít ás, amit egy "sí poló" fókuszáló hang kís ér, ami g a felü let tö rlő dik.

Ha az automatikus élességállít ás befejező dő tt, és a képernyő továbbra is homályosnak tű nik, nyomja meg a hangerő + gombot a mobiltelefonon a fókusz manuális finomhangolásához.

2.1.9. Fényerő /Kontraszt

Kattintson az ikonra a fő felü leten, hogy a fényerő t és a kontrasztot 0-100%-ra állít tsa, ami alapértelmezés szerint 50%-os fényerő és kontraszt.



2.1.10. Zárkompenzáció

Kattintással  kompenzálja a kézi zárat.

2.1.11. Elemző objektum hozzáadása

Kattintson az elemző objektum hozzáadása felületre való belépéshez, mint a következő képen látható, és hozzáad egy elemzési objektumot pont/vonal/terület, ahol három pont lehet egyszerre, egy vonal és két felületelemző objektum.



Hozzáadási pont hőmérője

Zárt izoterma

Vonalhő mérséklet hozzáadása

Felső izoterma

Adjon hozzá felületi hőmérőt

Alsó izoterma

Törölje a kiválasztott elemzési objektumot

Közepes izoterma

Törölje az összes elemzési objektumot

Izoterma mindkét végén

1. Spot hőmérő

Kattintson az ikonra egy pontobjektum hozzáadásához az aktuális felülethez hőmérő elemzést, és bontsa ki a félig átlátszó információs oszlopot a felület bal oldalán, ahol a hőmérsékleti információk jelennek meg.

hozzáadott elemző objektum. Kattintson rá a folyamatos hozzáadáshoz. Ha a pont pozíciója húzással módosul, a ponthő mérséklet információ szinkronban frissül a bal oldali hő mérséklet információs oszlopban, és maximum 3 pont hő mérő elemzési objektum adható hozzá.

2. Vonalhő mérséklet

Az ikonra kattintva hozzáad egy vonalhő mérséklet-objektumot az aktuális felülethez, és kibontja a félig átlátszó információs oszlopot a felület bal oldalán, ahol a hozzáadott elemző objektum hő mérsékletére vonatkozó információk jelennek meg. Ha a vonal pozíciója húzással módosul, a vonalhő mérséklet információ szinkronban frissül a bal oldali hő mérséklet információs oszlopban, és legfeljebb 1 vonalhő mérséklet-elemző objektum adható hozzá.

3. Felületi hő mérő

Az ikonra kattintva egy téglalap alakú elemző objektumot ad hozzá az aktuális felülethez, és kibontja a félig átlátszó információs oszlopot a felület bal oldalán, megjelenítve a hozzáadott elemzési objektum hő mérsékleti információit. Ha a terület pozícióját húzással módosítja, a bal oldali hő mérséklet információs oszlop szinkronban frissül, és legfeljebb 2 téglalap alakú területi hő mérséklet-elemző objektum adható hozzá.

4. Egyetlen elemzési objektum törlése

Kattintson az ikonra  törlő egy jelenleg kiválasztott hő mérő elemzési objektumot.

5. Az összes elemző objektum

törlése Kattintson az ikonra , hogy egy kattintással törölje az összes hő mérő elemző objektumot az oldalon.

6. Izoterma

Csúsztatson balra az oldalon  , ő lesz




, azaz izoterm művelet végezhető.

Az izoterma magában foglal egy alsó izotermát, egy felső izotermát, egy közbeeső izotermát és mindkét végén izotermát.

Izoterm módban csak az automatikus részletjavítási mód állítható be, a kézi mód nem érhető el.

2.1.12. Szí nzóna


A fő felületen kattintson az ikonra a szí nzóna kiválasztás felület megnyitásához. Ahogy az alábbi képen is látható, a szoftver akár kilencféle hamis szí nt biztosít kü lö nbö ző kombinációkkal, amelyeket a felhasználók a kü lö nbö ző jelenetek vagy preferenciák szerint válthatnak.



A szí nzóna szí nei testreszabhatók.


Válassza ki a módosítandó szí nt az alsó szí nzónában, húzza a csúszkát a változtatáshoz, és ha végzett a változtatással, mentse el a jobb felső sarokban található "Befejezés" gombra kattintva.

Az eredményül kapott infravörös kép a testreszabott szí nzóna hatást képviseli.



2.1.13. Váltás a fotók és a videók között Érintse


meg a jobb alsó sarokban található gombot a fényképezés és a rögzítés közötti váltáshoz.



2.1.14. Fotó / Videó Start / Videó

Vége


Kattintson a rögzítés gombra a videofelvételi módba válthoz, ekkor elindul a rögzítés, és felül megjelenik a rögzítési idő.



2.1.15. A PIP funkció engedélyezése

Kattintson az ikonra  , Az APP elindítja a mobiltelefon kameráját ugyanazon az oldalon, mint a MobIR, és egy kis PIP ablakban jeleníti meg. Amikor jelenik meg

a kis ablak bármely részére kattintva, kivéve az ikon pozícióját tartomány látható és infravörös fényt megjelenítő keretekkel megfordul, majd a kis ablakra ismételt kattintással visszaállítja az állapotot, amikor a PIP első indításakor.



2.1.16. Részletnéző beállítás

A részletek javítása manuális és automatikus módokra osztható. Ikonok

a pozícióban különböző üzemmódokban változik. Az automatikus üzemmód az


a következő képpen jelenik meg:  és a kézi módban:  . IN

A hőmérséklet-eloszlás csúszkája nem állítható automatikus üzemmódban. IN

Kézi üzemmódban a kijelző az alsó hőmérsékleti határt és a felsőt mutatja


hőmérsékleti határ .

A hőmérsékleti határ manuálisan beállítható a hőmérséklet mérési tartományon belül.



2.2. Album

Az albumok köze tartozik a helyi album és a felhő album. Miután a felhasználó bejelentkezik, megjelenik a megfelelő felhő album. Ha a felhasználó nincs bejelentkezve, a felhő albumra kattintva a bejelentkezési oldalra jut. Bejelentkezés után ellenőrizheti a felhő albumot.




2.2.1. Album felhő

Ha nincs bejelentkezve, kattintson a felhő albumra, és lépjen be a bejelentkezési oldalra. Ha még nem regisztrált, a regisztráció után jelentkezzen be.

Regisztráció után minden felhasználó 500 millió felhő albumhoz juthat.

Bejelentkezés után használhatja a felhő album funkciót. A felhő albumban lévő fotók a letöltés után szerkeszthetők, megtekinthetők és törlhetők. A letöltés, előnézet és törlés a letöltés előtt elérhető.



2.2.2. Helyi album

A megtekintő felületen olyan funkciókat lehet végrehajtani a képen, mint a látható fényben való megtekintés, megosztás, törlés, szerkesztés.

A videó lejátszható/megosztható és törlhető a videónéző felületen.



2.2.3. Fénykép/video részletei Kattintson az ikonra a részletes fényképinformációk megtekintéséhez a megtekintő felületen, ahogy az a következő ábrán látható.




2.2.4. Kiválasztás/Mégse

A "kiválasztás" gombra kattintva a megfelelő kiválasztási állapotba kerül.

Ezen a ponton kattintson a fényképre vagy videóra, a dokumentum kiválasztásra kerül, és a megfelelő miniatűr állapota pipa lesz. A „Mégse” gombra kattintva törlődik a megfelelő ellenőrzési állapot.


Ha egy fénykép vagy videó a kiválasztott állapotban van, lehetőség van az összes kijelölésre/megosztásra/törlésre, és a megfelelő ikonok az összes kijelölésre, megosztásra és törlésre.



2.2.5. Fénykép szí nzónájának cseréje Kattintson az ikonra



és a kö vetkező felü let jelenik meg:




Az aktuális kép cseréjének szí nzóna funkciója csú szó kijelö léssel valósí tható meg, illetve az egyedi szí nzóna mű kö dése támogatható.

2.2.6. Elemzési objektum hozzáadása/módosí tása vagy tö rlése

Kattintson az ikonra  és a kö vetkező felü let jelenik meg. Az interfész hasonló az elemzési objektum hozzáadásához, és funkcionálisan konzisztens.

Ezen a felü leten szerkeszthet/tö rö lhet/adhat hozzá képelemző objektumot.



Kattintson ide a részletjaví tó mód kézi módra váltásához.

Az ikon a kö vetkező re változik. Automata ü zem módban nem állí tható be


hő mérséklet-eloszlás csú szka. Kézi ü zem módban a hő mérő tartományon belül li alsó és felső hő mérsékleti határok manuálisan állí thatók be.

2.2.7. Látható fény engedélyezése

Kattintson az ikonra



látható fényben készí tett fényképet készí t. Kattintson a Vissza ikonra az infravörös képfelü lethez való visszatéréshez.



2.2.8. Részesedés

Kattintson az ikonra az aktuális fénykép vagy videó megosztásához, és jelenítse meg a rendszermegosztó platformot, hogy megoszthassa azt a megfelelő közösségi platformon. telepítve van a felhasználó mobiltelefonjára.


2.2.9. Fényképek törlése A fénykép

áttekintése után kattintson a fénykép vagy videó ikonra.



és törlje a jelenlegit

Amikor bejelentkezik, és töröl egy fényképet a helyi albumból, kiválaszthatja, hogy szinkronban törli-e a fotót a felhő albumból. Ha nincs bejelentkezve, távolítsa el a fényképet a másodlagos ellenőrzéshez.




2.3 Az enyém

2.3.1 Az enyém


Miután a felhasználó bejelentkezik, az oldalsó görgető panelen személyes adatok (fiókportré, becenév), album, súgó, információk és beállítások jelennek meg.

Ha a felhasználó nincs bejelentkezve, az oldalsó görgető megjeleníti az azonnali bejelentkezést (alapértelmezett bemenet a portré bejelentkezéshez), albumot, súgót, az alkalmazásról, beállításokról.




2.3.2. Személyes adatok A

bejelentkezést követően a felhasználó módosíthatja személyes adatait, beleértve az arcképét, nevét, nemét és születési dátumát.




2.3.3. Beállítások elemre

Alapértelmezés szerint a vízjel be van kapcsolva, a rögzített infravörös fotók tartalmazzák vízjelet, de a látható fényű fotók és az infravörös videók nem tartalmazzák vízjelet. Ha a vízjel mód ki van kapcsolva, a rögzített infravörös fényképek nem tartalmazzák vízjelet.




2.3.4. Sugárzásmérő

A megfelelő típusok hő mérési paramétereit a felhasználók által mért különböző objektumok szerint állíthatók a hő mérő pontosságának növelése érdekében.



2.3.5. Hő mérséklet

mértékegysége Az alapértelmezett érték Celsius, és három hő mérsékleti egység közötti átalakítás támogatott.



2.3.6. Hő mérséklet riasztás

A hő mérséklet riasztó három nagy blokkból áll. Az első a riasztóhang kapcsoló, amely első sorban az általános riasztási hangot vezérli. Ha ki van kapcsolva, az emberi testhő mérséklettől vagy a normál hő mérséklettől függetlenül nem hallható hang a riasztás alatt.


A riasztási kapcsoló és a riasztási küszöb beállításai az emberi test hő mérési módban főként az emberi test hő mérő üzemmódjára vonatkoznak; Hasonlóképpen, a magas hő mérséklet riasztás és az alacsony hő mérséklet riasztás opciói normál hő mérő üzemmódban megfelelnek a megfelelő funkcióknak.




2.3.7. Kapcsolódó látható fény

A hozzá tartozó látható fény kapcsoló alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Ha a kapcsoló be van kapcsolva, akkor a PIP funkció bekapcsolt állapotában kattintson a kamera gombra, ekkor az aktuális infravörös fotók és a látható fényű fotók egyszerre kerülnek rögzítésre, a fotóalbum megtekintésekor pedig az infravörös fotók és a látható fényű fotók összevonásra kerülnek. Ha a kapcsoló ki van kapcsolva, az aktuális látható fényben készült fényképek akkor sem lesznek rögzítve, ha a PIP funkció be van kapcsolva fotózás közben.

2.3.8. Izoterma szí n Az izoterma szí n testreszabható.




2.3.9. Nyelvi beállít ások A nyelvek a felhasználói igényeknek megfelelő en állí thatók be. Jelenleg az egyszerű sí tett kí nai/angol nyelvek támogatottak, és a jö vő ben tö bb nyelvet is továbbfejlesztü nk.




2.3.10. Az oldalról

Jegyezze fel az APP verzióinformációit és a felhasználói szerződés feltételeit.



2.3.11. Gyári beállítások visszaállítása

Az APP beállításai visszaállíthatók a gyári módba egyetlen gomb megnyomásával.



Forgalmazó

Sunnysoft sro

Kovanecká 2390/1a 190

00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz