



Útmutató Sensmart, kézi hő kamera használati utasítás


Hő mérséklet mérési paraméterek beállítása PC és E1 sorozat esetén
Nyomja meg a Set gombot, hogy belépjen a fő menü felületére, nyomja meg a fel és le gombokat a kívánt emissziós tényező kiválasztásához, nyomja meg a Set gombot az emissziós tényező kiválasztásához, nyomja meg a Return gombot a fő menübe való visszatéréshez.



2. Nyomja meg a Set gombot, hogy belépjen a fő menübe, nyomja meg a fel és le gombokat a ReflMeasure opció megkereséséhez, nyomja meg a Set gombot, majd nyomja meg a fel és le gombokat az aktuális környezeti hőmérséklet értékének beállításához. A beállítás után nyomja meg a Set gombot az érték mentéséhez.




3. Nyomja meg a Beállítás gombot, hogy belépjen a fő menü felületére, nyomja meg a fel és le gombokat a Távolság lehetőség megkereséséhez, nyomja meg a Set gombot, majd a fel és le gombokkal állítsa be az értéket az aktuális észlelési távolsághoz. A beállítások elvégzése után mentse el az értéket a Set gomb megnyomásával.



Gyári visszaállítás PC-hez és E sorozathoz


Nyomja meg a Set gombot, hogy belépjen a fő menü felületére, nyomja meg a fel és le gombokat a Reset kiválasztásához, nyomja meg a Set gombot, nyomja meg a fel és le gombokat a kiválasztásához, majd nyomja meg a Set gombot a visszaállítás elindításához.



Szállító /forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz


PC/E series temperature measurement parameter adjustment

- 1、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the emissivity option, press the Set button to select the emissivity 0.95, press the




return button to return to the main menu.

- 2、 Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the reflmeasure, press the Set button, and then press the up and down button to adjust the value to the current ambient temperature. After the setting, press the Set button to save the value.



- 3、 Press the Setting button to enter the main menu interface, press the up and down button to select the distance option, press the setting button, and then press the up and down button to adjust the value to the actual detection distance. After the setting is complete, press the setting button to save the value.



The PC/E series restored to factory Settings

Press the Set button to enter the main menu interface, press the up and down button to select reset, press the Set button, press the up and down button to select $\checkmark$, and press the Set button to start the restoration.

