

HAVIT




ÉLET NC01H


BLUETOOTH FEJHALLGATÓAKTÍ V-VAL
ZAJZÁRÓ

FELHASZNÁLÓÚTMUTATÓ


A csomag tartalma



Fejhallgató *1



3,5 mm-es audiókábel *1



C típusú töltő kábel *1




Használati utasítás *1



Jótállási jegy *1

Termék áttekintése

- | | |
|-------------------|----------------------------|
| 1. Bekapcsológomb | 5. Töltő csatlakozó |
| 2. Hangerő + | 6. Mutató |
| 3. Hangerő - | 7. Aux bemeneti audio port |
| 4. ANC kapcsoló | 8. Mikrofon |



Bekapcsolás/csatlakozás



Be: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig

Ki: Nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig



Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön.




Válassza a HAVIT LIFE lehető séget NC01H és csatlakoztassa


Jegyzet

A fejhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz, amint bekapcsolja ő ket.


Két eszköz csatlakoztatása



1. LÉPÉS: Csatlakozzon a Mobile 1-hez, majd válassza le.




Csatlakozva




Szétkapcsolt




2. LÉPÉS: Csatlakozzon Mobile 2-höz vagy laptophoz.



or



3. LÉPÉS: Csatlakozzon újra a Mobile 1-hez.



Mostantól a HAVIT LIFE NC01H 2 mobilhoz (mobil 1 és mobil 2) vagy 1 mobilhoz és 1 laptophoz csatlakozik.

Funkció




Lejátszás/Szünet		Nyomja meg egyszer
Előző dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Egy másik dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Hangerő csökkentése		Nyomja meg egyszer
Hangerő növelése		Nyomja meg egyszer
Hívás fogadása /befejezése		Nyomja meg egyszer
A hívás elutasítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 1 másodpercig
Hangasszisztens		Nyomja meg kétszer
Kapcsolja be/ki az ANC-t a forgatással		Nyomja meg egyszer
Zene/játék mód váltása		Nyomja meg kétszer

Aux módban


Csatlakoztassa a feshallgatót zenelejátszójához /mobiltelefonjához egy 3,5 mm-es audiokábel (tartozékként szállí tjuk), és a zene automatikusan lejátszható .

Bluetooth- kapcsolat, mikrofon, hangfelvétel funkció, ANC -kapcsoló , médialejátszás és telefonhí vások nem érhető k el Aux módban.



Töltés

Töltse fel fejhallgatóját C típusú töltő kábellel, lehetőleg bármilyen számítógépről vagy laptopról, az USB-töltő hőképest.



Kijelző a fejhallgatón



Töltés: a piros jelző fény világít.



Teljesen feltöltve: fehér jelző fény világít.

Reset



A fejhallgató kikapcsolása után nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig, amíg a piros jelző fény háromszor fel nem villan. Ezután, amikor a jelző fény villog, a visszaállítás megtörténik. Újra folytathatja a kapcsolatot.


Biztonsági tippek

1. Ne tegye ki a terméket folyadéknak, víznek vagy nedvességnek, mivel elektronikát és akkumulátort tartalmaz.
2. Ne szerelje szét a terméket. A belsejében nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
3. Akadályozza meg a termék leesését, és tartsa távol éles tárgyaktól.
4. Töltse fel a terméket 5V/1A töltővel.
5. Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert ez károsíthatja az akkumulátort, vagy akár deformálhatja a műanyag alkatrészeket.
6. A nagy hangerőn történő zenehallgatás káros a fülre.
7. Ne dobja túl erősen a terméket, hogy kidobja, különben az akkumulátor belseje szabaddá válhat.

Akkumulátor

Figyelmeztetés: Az elemeket (az elemeket vagy a behelyezett elemeket) ne tegye ki túlzott hő hatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy fénynek.

- 1) Az elem cseréje nem megfelelő típusúra, ami tönkretelheti a készüléket.
- 2) Az akkumulátor tűzbe vagy forró szilíciumba dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy darabolása, ami robbanást okozhat.
- 3) Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.
- 4) Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



Szállító/forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz



www.havitsmart.com