



HAVIT



OWSFIT 02A

NYITOTT
VEZETÉK NÉLKÜLI
FEJHALLGATÓ
FELHASZNÁLÓ
KÉZIKÖNYV


A csomag tartalma



Fejhallgató*2



Töltő tok *1



C tí pusú töltő kábel






Használati utasí tás *1




Jótállási jegy *1

Termék áttekintése




Viselet

Távolítsa el a fülhallgatót, helyezze a fülére, majd forgassa vissza a fülhallgatót a fülé mentén a megfelelő helyzetbe.



Be/Ki



Kézi működtetés

*Bekapcsolás: Érintse meg és tartsa lenyomva mindkét fülhallgatót 3 másodpercig, amíg a fehér-narancssárga jelző fény villogni nem kezd.

*Kikapcsolás: Érintse meg és tartsa lenyomva bármelyik fülhallgatót 3 másodpercig, amíg a narancssárga jelző fény ki nem alszik.

Párosítás

*A termék első használatakor távolítsa el a védő fóliát a fülhallgatóról, és tartsa teljesen feltöltve a tokot.

- Kapcsolja be a Bluetooth funkciót az eszközön.
- Nyissa ki a tokot, és a fülhallgató párosítási módban van, miközben a fehér-narancssárga jelző fény lélegzik.

Válassza a HAVIT OWSFIT 02A lehetőséget a listából.

- A HAVIT OWSFIT 02A most párosítva van a készülékkel.

Jegyzet

A fülhallgató automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz, amint kinyitja a tokot.



Két eszköz párosítása


- Mindkét eszközön kapcsolja be a Bluetooth-t.
- Kövesse a párosítási utasításokat a HAVIT OWSFIT 02A és az A készülék párosításához.
- Válassza le a HAVIT OWSFIT 02A-t az A készülékről, és hagyja a HAVIT OWSFIT 02A-t a Bluetooth-listán.

Kövesse a párosítási utasításokat a HAVIT OWSFIT 02A és a B eszköz párosításához.

Csatlakoztassa újra a HAVIT OWSFIT 02A-t az A készülékhez.

Most a HAVIT OWSFIT 02A kettős A és B eszközzel van párosítva.

Érintésvezérlés



Left

Balra

Right

Éppen



Lejátszás/Szünet
Koppintson duplán az
egyik fülhallgatóra



Kattintson
duplán



Előző dal
Érintse meg és tartsa lenyomva a bal
fülhallgatót 1 másodpercig




Érintse meg és
tartsa lenyomva



Következő dal
Érintse meg és tartsa lenyomva
a jobb oldali fülhallgatót 1 másodpercig


Érintse meg és
tartsa lenyomva



Hívás fogadása/befejezése
Koppintson duplán
bármelyik fülhallgatóra




Kattintson
duplán



Hívás elutasítása
Érintse meg és tartsa lenyomva
az egyik fülhallgatót 1 másodpercig



Érintse meg és
tartsa lenyomva



Hangasszisztens
Koppintson háromszor a bal
fülhallgatóra




Kattintson 3-szor




Játék mód/Zene mód
Koppintson háromszor a jobb oldali
fülhallgatóra

Kattintson 3-szor



A fejhallgató töltése

Helyezze a fejhallgatót a tokba, és zárja le a tokot. A fejhallgató töltődik.



A tok töltése

Töltse fel a tokot egy Type-C töltő kábellel, lehető leg bármelyikről a számítógép vagy laptop egy USB-töltő höz képest.



A narancssárga jelző lélegzik

A jelző fény narancssárgán világít.



Töltés



Teljesen feltöltve


Reset

Nyissa ki a tokot, és egyszerre négyszer érintse meg mindkét gombot.
L&R fejhallgató. A fejhallgatón lévő narancssárga jelző fény 4-szer felvillan.
A visszaállító befejező döng.

- Kapcsolja be készüléke Bluetooth-ját, és csatlakoztassa újra a HAVIT OWSFIT 02A-t.



Érintse meg mindkét fejhallgatót
L&R négyszer egyszerre.



A fejhallgatón lévő
narancssárga jelző fény 4-szer felvillan

Biztonsági tippek



Ne tegye ki a fejhallgatót folyadéknak, víznek vagy nedvességnek, mivel elektronikát és akkumulátort tartalmaz.



Ne szerelje szét a fejhallgatót. Nincs benne alkatrész, amelyeket a felhasználó kijavíthat.



Ne ejtse le a fejhallgatót, és tartsa távol éles tárgyaktól, például kulcsoktól a zsebében.



Rendszeresen tisztítsa meg a fülhallgató hegyeit, a fém érintkezőket és a tokot. alkohollal átitatott ruhával, hogy biztosítsa azt nem halmozódik fel a por, így tovább segíti hangélményt biztosítani.



Töltse fel a fejhallgatót 5V/1A töltővel.



Ne tegye ki a fejhallgatót rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, mert ez károsíthatja az akkumulátort, vagy akár deformálhatja a műanyag részeket.



A nagy hangerővel történő zenehallgatás káros a fülre.





Ne dobja tűzbe a fejhallgatót, hogy kidobja, különben a benne lévő akkumulátor szabaddá válhat.

Akkumulátor

Figyelmeztetés: Az elemeket (az elemeket vagy a behelyezett elemeket) ne tegye ki túlzott hő hatásnak, például napsütésnek, tűznek vagy fénynek.

- 1) Az akkumulátor cseréje nem megfelelő típusú ra, ami feltörheti a védelmet;
- 2) Az akkumulátor tűzbe vagy forró szilíciumba dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összezúzása vagy darabolása, ami robbanást okozhat;
- 3) Ha az akkumulátort rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyja, az robbanást vagy gyúlékony folyadékok vagy gázok szivárgását okozhatja.
- 4) Az akkumulátor rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanást vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgását okozhatja.



www.havitsmart.com

Szállító/Forgalmazó
Sunnysoft sro
Kovanecká 2390/1a 190
00 Prága 9
Csehország
www.sunnysoft.cz