


H A V I T



LÉGVEZETÉSES HALLÓKÉSZÜLÉKEK

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A csomag összetevői



fejhallgató 1x



USB-C tápkábel 1x




felhasználói kézikönyv 1x




jótállási kártya 1x

Termék áttekintés



Bekapcsolás/csatlakozás



A készülék bekapcsolása: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig. A kék kijelző 1 másodpercig világít, majd a felváltva villogpiros és a kék kijelző .

Kikapcsolás: nyomja meg és tartsa lenyomva 5 s-ig. A kijelző kikapcsol.



Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a készüléken.




Válassza ki a HAVIT FREEGO PRO-t és csatlakozzon.

Megjegyzés:

Amikor bekapcsolja , a fejhallgatót az automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.

Funkciók




Lejátszás/szünet		Nyomja meg egyszer
Előző szám		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2S-ig
Egy másik dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2S-ig
Térfogatcsökkentés		Nyomja meg egyszer
Növelje a hangerőt		Nyomja meg egyszer
Hívás fogadása/befejezése		Nyomja meg egyszer
Hívás elutasítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2S-ig
Hangalapú asszisztens		Nyomja meg háromszor

Töltés

Töltse a fejhallgatót C típusú , töltőkábellellehetőleg számítógépről vagy laptopról, USB-töltő helyett.

Egy teljes feltöltés körülbelül 2 órát .vesz igénybe



Fejhallgató kijelző




Táp: világít pirosan



Töltve: világít kék színben.

Reset



Tartsa lenyomva mindkét gombot 4 másodpercig, amíg a kék kijelző háromszor villog. A visszaállítás befejeződött. Újra csatlakozhat a készülékhez.

Biztonsági tippek

1. Ne tegye ki a terméket folyadékoknak, nedvességnek vagy páratartalomnak, mivel a készülékben elektronikus alkatrészek és elemek vannak.
2. Ne szerelje szét a terméket. A készülékben nincsenek felhasználó által javítható alkatrészek.
3. Ne ejtse le a terméket, és védje az éles tárgyaktól.
4. Ne töltse a terméket a töltő 5V/1A alatt.
5. Ne tegye ki a terméket rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek, ez megrongosíthatja az akkumulátort, vagy akár el is deformálhatja a műanyag alkatrészeket.
6. A nagy hangerőn történő zenehallgatás káros a fülre.
7. Ne dobja a terméket tűzbe, hogy megsemmisítse, különben a belső akkumulátor felrobbanhat.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a190
00 Prága 9Cseh
Köztársaság
www.sunnysoft.cz

FCC

figyelmeztetés

FCC nyilatkozat

1. Ez a készülék megfelel az FCC-szabályok . 15. részénekAz üzemeltetés a következő két feltételhez kötött:

- (1) Ez a készülék nem okozhat káros interferenciát és
- (2) Ez a berendezés minden interferenciát , elfogadbeleértve is a nem kívánt működést okozó .interferenciát

2. A megfelelőségért felelős elvesztését eredményezhetik által nem kifejezetten jóváhagyott változtatások vagy módosítások a felhasználónak a berendezés üzemeltetésére vonatkozó jogosultságának . Megjegyzés: Ezt a berendezést tesztelték, és megállapították, hogy megfelel az vonatkozó határértékeknekFCC-szabályok 15. része szerinti B osztályú digitális eszközökre . Ezeket a határértékeket úgy tervezték, hogy ésszerű védelmet nyújtsanak a káros interferenciával szemben a lakossági környezetben. telepítés.

Ez a berendezés nagyfrekvenciás energiát , és ha nem telepítik ésgenerál és sugározhat az utasításoknak megfelelően használva káros interferenciát okozhat a rádiótávközlésben.

Azonban nincs garancia arra, hogy egy lép fel interferenciaadott berendezésben nem . Ha ez a berendezés káros interferenciát okoz a rádió- vagy televízió vételben, amely a ki- és bekapcsolásával kimutatható, a felhasználónak ajánlott, hogy az alábbi intézkedések közül egy vagy intézkedéssel megszüntetni.többpróbálja meg az interferenciát

Növelje a távolságot a készülék és a vevőegység között.
Csatlakoztassa a készüléket egy olyan konnektorhoz, amely más áramkörön van, mint a vevőegység csatlakozik.
Forduljon a márkakereskedőjéhez vagy egy tapasztalt rádió/TV-technikushoz.


Figyelmeztető nyilatkozat a rádióhullámokról:

A berendezést úgy , hogy megfelel a
értékeltékrádióhullámoknak . való kitettségre vonatkozó
általános követelményeknekA berendezés hordozható
expozíciós körülmények között nélkül használható.korlátozás

Akkumulátorok:


Kérjük, vegye figyelembe, hogy az elemeket (akkumulátorokat vagy beépített elemeket) nem szabad túlzott hőnek, pl. kitenniapfénynek, tűznek vagy fénynek .

- 1) Az akkumulátor cseréje rossz típusúra, ami kikapcsolhatja a biztonsági biztosítékot.
- 2) Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, illetve az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása, ami robbanáshoz .
- 3) Az akkumulátor rendkívül magas környezetben hagyásahőmérsékletű , amely robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz .szivárgásához vezethet
- 4) Olyan akkumulátor, amely rendkívül alacsony légnyomásnak van kitéve, ami robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz .szivárgásához vezethet



www.havitsmart.com


HAVIT



E553BT
AIR CONDUCTION HEADPHONE

USER MANUAL

Package Content



Headphone *1



Type C Charging Cable *1




User Manual *1




Warranty Card *1

Product Overview



Power On/Connection



Power on: Press and hold for 3S.
Blue indicator stays on for 1S,
then red&blue indicator
flashes alternately.



Power off: Press and hold for 5S.
Indicator is off



Turn on Bluetooth
on your device




Select HAVIT FREEGO PRO
and connect it

Note

The headphone will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

Function




Play/pause		Press once
Previous song		Press and hold for 2S
Next song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Volume up		Press once
Answer / End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Voice assistant		Press thrice

Charging

Charge the headphone with type C charging cable, preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

A full charge takes around 2H.



Indicator on headset




Charging: solid red indicator



Full charged: solid blue indicator

Reset



Press both button and hold for 4S until blue indicator flashes 3 times. Reset is done.

You can connect to your device again.

Safety Tips

1. Don't expose the product to liquids, moisture or humidity as it has electronics and battery inside.
2. Don't disassemble your product. There are no userserviceable parts inside it.
3. Don't drop the product and keep it away from sharp objects.
4. Charge your product below 5V/1A charger.
5. Don't expose the product to extremely high or low temperature as this may damage the battery oreven deform the plastic parts.
6. Listen to the music at high volume is harmful to your ears.
7. Don't throw the product in a fire to dispose it otherwise inside battery may explore.

FCC Warning

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference

will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

- 1) Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
- 2) Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
- 3) Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
- 4) A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

