


JAVODA V5

1920x1080p, autofókusz, WIFI,
Bluetooth



Használati utasítás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használatához.

Figyelmeztetés

Az áramütés elkerülése érdekében ne nyissa ki a kivetítő tokját.

Karbantartás céljából forduljon a szervizhez.

1. Élvezze a filmeket, videókat, játékokat, sportokat, képeket és még sok mást ezzel a hordozható házimozi projektorral. Olyan, mintha egy 150 hüvelykes dinamikus képet nézne.
2. Az iPhone/Android okostelefonját WiFi vagy adatkábel segítségével tükrözheti a kivetítőre.
3. A LED-lámpák élettartama akár 50 000 óra is lehet.
4. A LED projektor a legjobb otthoni videós szórakoztatáshoz, jobban élvezheti a videókat sötét környezetben. A projektort nem ajánljuk szövegszerkesztéshez vagy Excelhez. Nem alkalmas oktatási célú felhasználásra, és a videólejátszás a fő funkció.

A csomag tartalma


Ez az értékesítési területtől függően változhat.




A



B



C




D

- A - Távirányító
- B - HDMI kábel
- C - utasítások
- D - hálózati adapter

A készülék leírása

Kivetítő



1 - ON/OFF

2 - emelőnyílás

3 - lencse

4 - kamera/IR

5 - IR

6 - Hang

7 - HDMI

8 - HDMI-ARC


9 - USB

10 - RJ45

11 - tápegység

Távirányító

- 1 - bekapcsolás
- 2 - fel
- 3 - balra
- 4 - az enyém
- 5 - vissza
- 6 - hangerő (-)
- 7 - menü
- 8 - élesítés (-)
- 9 - jel
- 10 - OK
- 11 - jobbra
- 12 - Főoldal
- 13 - hangerő (+)
- 14 - néma
- 15 - fókuszálás (+)



Telepítés

A helyszín kiválasztása

A projektor telepítési helyének kiválasztása előtt vegye figyelembe a következő tényezőket:

- A vászon mérete és elhelyezkedése
- az elektromos aljzat helye.
- A projektor és más berendezések elhelyezkedése és távolsága.


A kivetítőt a következő módon telepítheti:

1. Front-Desktop:

Válassza ezt a helyet úgy, hogy a kivetítőt a föld közelében, a képernyő előtt helyezze el.

Ez a leggyakoribb módja a projektor elhelyezésének a gyors beállítás és a hordozhatóság érdekében.

Kapcsolja be a projektort, és végezze el a következő beállításokat:




Beállítás > Projektorbeállítások > Projektormód > Front-Desktop.

2. Elülső mennyezet:


Válassza ezt a helyszínt úgy, hogy a projektor a mennyezetről a vetítővászon elé van felfüggesztve. Kapcsolja be a projektort, és végezze el a következő beállításokat:

Beállítás > Vetítési beállítások > Vetítési módszer > elülső mennyezet.



A projektor bekapcsolása

Csatlakoztassa a tápkábelt a projektorhoz és egy konnektorhoz. Kapcsolja be a hálózati kapcsolót (ha a projektor rendelkezik ilyenekkel). Amikor a tápellátás csatlakozik, a kivetítőn a tápellátás jelzőfénye fehérre világít.




Csatlakoztassa a kivetítőhöz a váltakozó áramot, csatlakoztassa a fali konnektorba, és kapcsolja be a kivetítőt.

Kérjük, a lehetséges problémák és veszélyek elkerülése érdekében használja a mellékelt kábelt.

Jelkiválasztás

A felhasználóknak ki kell választaniuk a megfelelő bemeneti jelforrást, mielőtt számítógép, TV, set-top box, játékdoboz vagy DVD-vel dolgoznának. Válassza ki a kezdőlapot, egy legördülő választási menü jelenik meg az alábbiakban látható módon.



Eszközök csatlakoztatása HDMI-vel

Csatlakoztathatja számítógépét, okostelefonját, táblagépét és más HDMI-kompatibilis eszközöket. Támogatja az U lemezt is.



Ha billentyűzetet vagy egeret csatlakoztat az USB-porton keresztül, akkor azzal vezérelheti a projektort.

Főoldal (Főoldal)

A kezdőlapon a YouTube, a Netflix, a Google, a Fájlkereső, a beállítások, az Alkalmazások és a Források látható.

A Sources (Forrás) a külső eszközök bemenete. Az alkalmazások letöltéséhez kattintson az alkalmazásboltra.



Eshare & AirPlay tükrözés

A kezdőképernyő elérése >ALKalmazások >Kiszolgálómegosztás
Töltse le és telepítse az Eshare alkalmazást a telefonjával a QR-kód beolvasásával, vagy látogasson el a vetítővászon alján megjelenő weboldalra.

Csatlakoztassa a telefont és a projektort ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz (lásd: Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz).


A telefonon lépjen be a telepített Eshare alkalmazásba, és csatlakozzon a kezdőképernyő bal alsó sarkában megjelenő készüléknévhez, majd válassza ki a kivetíteni kívánt tartalmat.

Megjegyzés: Az Eshare Mirroring funkció használatához az okostelefon rendszerverziójának magasabbnak kell lennie, mint az Android 5.0. Az IOS Mirroring eszközök esetében lásd alább az airplay használatát.




1. Make sure your device is connected to the same network with this device.
2. Network Error!
3. Launch EShare and click "EShare-2748" to connect.

0c:26:14:15:c0:98 UnActivated




Beállítások

Alapvető felhasználói beállítások és az alkalmazás- és szoftververziók kezelése, hálózati beállítások, Bluetooth-beállítások, vetítési beállítások, nyelvi beállítások, adatbeállítások, alkalmazáskezelés, rendszerfrissítések, egyéb beállítások, a készülékről.




Hálózati beállítások

A felhasználó először csatlakozik a Wi-Fi-hálózathoz vagy létrehoz egy hotspotot, és miután csatlakozott a hálózathoz, online nézheti a videót.




Bluetooth

Bluetooth-eszközök, Bluetooth-telefonok, Bluetooth-hangszórók, Bluetooth-fejhallgatók stb. csatlakoztatása.




Vetítési beállítások

A felhasználó beállíthatja a vetítési módszert. A trapézkorrekció lehet felfelé és lefelé, balra és jobbra vagy négy pontos trapézkorrekció. Az automatikus keystone-korrekció be- vagy kikapcsolható. A végtelen nagyítással beállítható a vízszintes és függőleges méretarány.




Nyelvi beállítások

A felhasználó beállíthatja a következő nyelveket: kínai, portugál, német, angol és egyéb. Alapértelmezett nyelvként az angol van beállítva.



A készülékről

1. Megjeleníti a verziószámot, a MAC-címet.
2. Megadja a gyári beállítások lehetőségét.



Figyelmeztetés

1. A terméket csak a jelen kézikönyvben leírt rendeltetésszerű használatra használja.
2. Ne nézzon bele a lencsébe a projektor működése közben.
3. A kivetítő szellőzőnyílásait nem takarhatják szövetek vagy más anyagok.
4. Ez a projektor nem rendelkezik vízálló funkcióval, nem szabad olyan eszközöket, mint vázák vagy poharak a projektor köré helyezni.
5. A projektort száraz és tiszta állapotban kell tárolni és használni.
6. Ha hosszabb ideig nem használja a kivetítőt, kapcsolja ki és válassza le a tápegységről.
7. Kérjük, szállításkor használja a gyártótól származó eredeti habot és egyéb ütésálló anyagot.
8. Ha a kivetítő megsérült, ne próbálja meg saját maga megjavítani. Forduljon a forgalmazóhoz vagy közvetlenül a gyártóhoz.

Forgalmazó

Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz