


NEWO NW01-SP hordozható kompresszor



Használati utasí tás

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet. Őrizze meg a kézikönyvet későbbi használatra.

Eszköz leírása

a – LED lámpa

b – cső csatlakozás c – USB

kimenet d – C

teljesítmény bemenet e

– áramnyomás

f – előre beállított nyomás

g – akkumulátor kijelző h

– beállítási (+) i –


üzemzési mód

kiválasztása j

– tápkapcsoló k – LED kapcsoló /

egységek l –

beállítási (-) m – DC port



A csomag tartalma

1×kompresszor 1×

Schrader

1×Type-C töltő kábel 1×Presta

1×ballontű 1×töltő kábel

(opcionális) 1×tároló tásk

1×Használati utasítási tásk

Értesítések


1. Használat közben ne távolodjon el a terméktől.
2. A szivattyú felforró sodhat, vagy szokatlan zajt hallathat használat közben. Kapcsolja ki, hogy kihűljön. És ne használja újra, amíg meg nem hűl.
3. Tartsa távol tűz- és robbanó anyagoktól.
4. Kerülje a nedvességet, a homokot és a leesezt.
5. Ne tárolja a terméket túl hideg vagy meleg helyen. Mivel a készülék lítiumakkumulátorral van felszerelve, ne dobja tűzbe, és ne dobja ki véletlenül.
6. Tartsa a készüléket gyermekektől távol.

Műszaki adatok

Termék neve	Intelligens elektromos szivattyú
Termék megnevezése	NW01-SP
Méret	160 × 63 × 62 mm
Súly	576 g
Nyomás	2–160 psi (0,1–11 bar)
Üzemi hőmérséklet	-10 – 45°C
Akkumulátor	22,2Wh/11,1 5V/
Bemeneti paraméterek	2A / 9V/1,5A
USB kimenet	5V/2A

Utasi tás

1. Be-/kikapcsolás



Kapcsolja be

leállít tás


Bekapcsolás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

Leállít tás:

Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot 3 másodpercig.

2. Akkumulátor jelző



A tápellátás jelző fénye kü lönböző mennyiségű elektromos teljesí tményt mutat kü lönböző szí nekben:

Zöld: 70-100%


narancs: 30-70%

Piros: 5-30%

Villogó piros: 5% vagy kevesebb


Ha az akkumulátor lemerü lt, használat elő tt töltsse fel.

3. Az infláció be- és kikapcsolása



Bekapcsolt állapotban nyomja meg röviden a start-stop gombot a felfújás elindí tásához, és a felfújás automatikusan leáll, ha eléri a beállít ott légnyomásértéket.

4. Töltés



Címkés töltő bemenet 5V 2A.

A töltő kábellel csatlakoztassa a szivattyút és a hálózati adaptert (nem tartozék) a szivattyúhoz.

A jelző csíkj zölden villog: töltés.

A jelző csíkj zöld: teljesen fel van töltve.

Tipp: A szivattyú nem használható töltés közben.

5. A szelep csatlakoztatása a csőhöz



szelep



szelep csatlakozó

Schrader

A kerékpárokat, elektromos kerékpárokat, motorkerékpárokat és autókat Schrader szeleppel szerelik fel.

Felfújás: Csatlakoztassa a Schrader szelepet a nagynyomású tömlő csatlakozójához, és indítsa el a szivattyúzást.



gumiabroncsok.




Presta

Az országúti kerékpárokhoz és néhány más kerékpárhoz Presta adaptert kell használni a felfújáshoz.

Infláció:

1. Csatlakoztassa a Presta adaptert a nagynyomású tömlő csatlakozójához.
2. Csavarja le a Presta kupakot

3. Csatlakoztassa a Presta adaptert a felfújó csatlakozóhoz.



Léggömb tű


A labdákat, például a kosárlabdákat és a futballlabdákat tűvel kell megpuffítani.

Felfújás: Miután erősen megnyomta a golyóstűt és a Schrader csatlakozót, helyezze be a tűt a golyóbetöltő nyílásába, és fújja fel.

6. A légnyomás ellenőrzése

A kompresszor bekapcsolásakor a nyomást ellenőrizni kell.

A készülő lék megjelenti a beállított és az aktuális nyomást.



7. Egyenáramú tápellátás indítása

Használja a töltőkábel az autószivargyújtó aljzatának és a termék egyenáramú portjának csatlakoztatásához, majd nyomja meg hosszan a kapcsolót.

Az áramellátáshoz használhatja a szivargyújtót.

8. Üzemmódváltás

A felfújás üzemi módjának rövid megnyomásával, a gombbal válasszon 5 lehetőség közül:

Jelenlegi mód	Ajánlott érték	Választható hatótávolság
Autós mód	2,4 bar	0,1-4,4 bar
Motorkerékpár üzemi mód (motorkerékpár)	2,7 bar	0,1-3,7 bar
Kerékpáros mód	38 psi	2 – 150 psi
Egyéni mód	100 psi	2 – 160 psi
Ball mód	8 psi	2-15 kutya



9. Kapcsoló egységek

Röviden nyomja meg a kijelzett mértékegységek módosításához.

Átalakítás: 1 bar = 14,5 psi

10. LED világítás

Hosszan megnyomva bekapcsolja a LED-et, újabb hosszú megnyomásával kikapcsolja.



11. Nyomásérték beállítása

A + / - gombok rövid megnyomása: Állítsa be az előre beállított levegőnyomásértéket +/- 0,5 PSI.

A + / - gombok hosszan lenyomása: Gyorsan beállítja az előre beállított légnyomásértéket.

Megjegyzés: Felhasználói módban az üzemmódok közötti váltás és a szoftver által beállított légnyomásérték automatikusan mentésre kerül, és a következő használatkor csak az üzemmód és az előre beállított nyomásérték kell váltania. A levegőbeállítás automatikusan történik.

12. Kalibrálás

A tápfeszültség bekapcsolása után ne csatlakoztassa a csövet a felfújt tárgyhoz. Ha a mért nyomásérték nem 0,0, nyomja le egyszerre a gombokat 2 másodpercig (+) és (-), és a kijelző visszatér a normál állapotba, miután teljesen kivilágított.

Megjegyzés: Ez a termék visszaállt a gyári beállításokra. A tengerszint feletti magasság vagy az érzékelők eltérései miatt, ha a mért légnyomás értéke nem nulla, a kézi visszaállítás javíthatja a légnyomás pontosságát. Magas hőmérsékleten a kalibrálás nem javasolt.

13. Az ajánlott nyomás ellenőrzése

A biztonság érdekében a felfújás előtt ellenőrizze a felfújható elemek követelményeit a használati útmutatójuk elolvasásával, hogy elkerülje a túlfújás okozta robbanás okozta sérüléseket.

Autó gumik

Az autó gumik légnyomás-tartománya a gumiabroncs oldalfalán van feltüntetve.

A nyomásérték a rakomány súlyához kapcsolódik.

A légnyomásra vonatkozó részletesebb ajánlásokért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.



Kerékpár gumik

A kerékpár gumiabroncsok légnyomás-tartománya a gumiabroncs oldalán van feltüntetve.

A nyomás a rakomány súlyától függ.

A légnyomásra vonatkozó részletesebb ajánlásokért tekintse meg a jármű használati útmutatóját.



Labdák

A labdák, például a kosárlabdák és a röplabda felfújási nyomása a felfújó lyukak körül van jelölve.


A töltési nyomás a terheléstől függ.

A légnyomásra vonatkozó részletesebb információkért tekintse meg az adott labda karbantartási kézikönyvét.



Biztonsági óvintézkedések

A tömlő lecsavarásakor a tömlőn és a csatlakozáson magas hőmérséklet jelenik meg a hosszan tartó működés miatt. Ne hagyja velük sokáig a kapcsolatot.



Nyomásértékek általános termékekhez

kerékpárok	babakocsi	18-30 font.
	10 – 16" kerékpárgumi 20 – 30" kerékpárgumi	30-45 psi
		38-55 font
	Országúti kerékpár	100-120 psi
	Robogó / toló szék / moped	30-45 psi
motorkerékpár	motorkerékpár	1,8-3,0 bar
autó	autó	2,2-2,8 bar
labdák	gyerek labda	3-6 kutya
	kosárlabda foci	7-9 kutya
	röplabda	10-12 kutya
	rögbi	4-6 kutya
		10-14 kutya

Hibaelhárítás

Problémák	Megoldás
Lassú infláció	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze a levegő vezetékek szivárgását. 3. Ellenőrizze, hogy a légvezeték mindkét végén lévő szerelvények szorosak-e. 4. Ellenőrizze, hogy a felfújó elemek szivárgásmentesek-e.
Nem lehet felfújni az utazás megkezdésekor	1. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor teljesen fel van-e töltve. 2. Ellenőrizze, hogy az aktuális abroncsnyomás magasabb-e, mint az előzőre beállított érték.
Az előzőre beállított nyomás nem állítható.	Ellenőrizze, hogy a megfelelő módot választotta-e, és válassza az Egyéni mód lehetőséget egy előzőre beállított érték beállításához 2 és 160 psi között.
Felfújható, de a légnyomás kijelzője nem változik	1. Az alacsony nyomású termékek, például a léggömbök nincsenek a műszer mérhető tartományán belül. 2. Defekt esetén az abroncsnyomás értéke csak rövidebb felfújási idő után jeleníthető meg.

A kompresszor a tömlő csatlakoztatása után automatikusan kikapcsol.	A szivattyú 3 perc inaktivitás után automatikusan kikapcsol, az újraindításhoz nyomja meg hosszan a start gombot.
Szivárgás van a tömlő csatlakoztatásakor.	Húzza meg a tömlőt.
A töltési állapot jelző fényjeinek színe eltér a készenléti állapottól.	A lítium akkumulátorcsomag jelentős feszültségcsökkenést mutat kisü téskor, ami miatt a jelző fény színe töltési és készenléti állapotban egyenletlen lesz. Ez a jelenség nem hibás működéskor.
A töltésjelző nem világít a töltés után.	Cserélje ki őket egy biztonságos és megfelelő töltő kábellel és adapterrel a töltéshez.

Elosztó

Sunnysoft sro

Kovanecka 2390/1a

190 00 Prága 9

Csehország

www.sunnysoft.cz