


## UF-TOOLS

elektromos akkus csavarhúzó 62  
az 1-ben egyedi tokkal, ezüst, USB-C




## Felhasználói kézikönyv

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el.  
olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést,  
a kézikönyvben feltüntetett utasításokat, illusztrációkat  
és előírásokat




## Használat


1. Távolítsa el a fém felső fedelet.



2. Távolítsa el az elektromos fogantyút



3. 60 db S2 bit tárolására alkalmas , és támogatja a szabad előre és hátra forgást .




A tartalom a következőket tartalmazza:

- Elektromos csavarhúzó fogantyú x 1


- S2 bit x 60

USB töltőkábel x 1


## Leírás




## Eljárás




1. Szerelje be a bitet.




2. Nyomja meg mindegyik gombot 5 megnyomásával más nyomatékarányt állít be .



2. Nyomja meg a 3-as gombot , húzza meg a csavart, és egyidejűleg kapcsolja be fény.



3. Nyomja meg a 4-es gombot , lazítsa meg a csavarokat, és ezzel egyidejűleg kapcsolja be a lámpát.




5. Az elektromos fogantyú végén található egy USB Type-C töltőport.


## Töltési utasítások

Ha az univerzális USB Type-C töltőporton keresztül tölt, az akkumulátorjelző ikon ciklikus lépésekben villog a termék töltési kijelzőjén. Teljesen feltöltött állapotban az akkumulátor ikon világít.

1. Első használatkor töltse fel teljesen a készüléket . A töltési idő nem haladja meg a 2,5 órát.
2. Kérjük, havonta egyszer töltse fel a jó teljesítmény megőrzése érdekében.

## Útmutató az OLED kijelzőhöz





A termék három nyomatékkal van felszerelve ,  
különböző fokozatokra kapcsolható  
a " sebességbeállítás" gombbal .

Az „O convert” eszköz ki van kapcsolva, és nem kapcsolható be  
LED lámpa, kapcsoljon 1-3 fokozatba  
és kezdje el a munkát, a munkafelület kijelzője ( a bal oldali  
képen látható módon). A " csavar forgása " ikon a " csavar  
" "szabad forgása " látható.  
ikon jelenik meg " " "

\* Amikor a lámpa 10 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha nem észlel  
semmilyen tevékenységet.

Sebességváltó nyomaték összehasonlító táblázat

| Átruházás | Nyomaték értéke   |
|-----------|-------------------|
| 0         | Le                |
| 1         | 0.1 N.m~0.15 N.m  |
| 2         | 0.15 N.m~0.25 N.m |
| 3         | 0.25N.m~0.3 N.m   |

(A fenti paraméterek teljesen feltöltött állapotra vonatkoznak .)

## Termékleírások:

Akkumulátor kapacitása: 500mAh  
 Akku típusa: Li akkumulátor  
 Feszültség: 3,7V-DC  
 Alapjáratí fordulatszám: 150±10 rpm  
 Elektromos nyomaték: 0,1-0,3 Nm Kézi nyomaték:  
 3 Nm Töltési idő: <120 perc Bit  
 specifikáció: H4x28mm Bit  
 anyaga: S2 Premium Steel

60 db S2 csavarhúzó bit:

-  PH0000,PH000,PH00,PH0,PH1,PH2
-  SL1.0,SL1.5,SL2.0,SL2.5,SL3.0,SL3.5,SL4.0
-  Y0.6,Y1.0,Y1.5,Y2.0,Y2.5,Y3.0,Y1
-  T5H,T6H,T7H,T8H,T9H,T10H,T15H,T20H
-  H0.7,H0.9,H1.3,H1.5,H2.0,H2.5,H3.0,H3.5  
H4.0,
-  PZ000,PZ00,PZ0,PZ1,PZ2
-  SIM
-  SQ0,SQ1,SQ2,
-  T2,T3,T4
-  2.0,2.3,3.0
-  P2,P5,P6
-  U2.0,U2.6,U3.0
-  2.0,2.5



## Biztonsági figyelmeztetés

Elektromos biztonság



1. Csak eredeti tartozékokat használjon, amelyek jelentősen csökkentik a veszélyt a töltés során .

2, Kérjük, ne tegye ki az elektromos csavarhúzót napfénynek , és ne helyezze nedves környezetbe . Ellenkező esetben fennáll a korrózió veszélye.

3, Ha nem tudja elkerülni az elektromos csavarhúzó használatát nedves környezetben , használjon szilikon kesztyűt védőintézkedésként az áramütés kockázatának csökkentése érdekében .

4, Ha a készüléket elektrosztatikus környezetben használja , szereljen fel egy elektrosztatikus gyűrűt a bit lemágnesezéséhez. Ez csökkenti a sérülés kockázatát.

## Személyes biztonság



1. A készülék nem játék. Tartsa távol a készüléket kisgyermekektől.

2. Ne tegye a készüléket zsebbe vagy táskába, különben fennáll a készülék aktiválásának veszélye.

3, Az elektromos csavarhúzó működtetésekor a fogantyú magassága nem lehet túl magas vagy túl alacsony. Győződjön meg arról, hogy az elektromos csavarhúzót más külső erők is működtetni tudják .

## Használati óvintézkedések

- 1, Ha elektromos csavarhúzóval távolít el egy csavart, először kézzel lazítsa meg a csavart megakadályozza a csavar sérülését.
2. Ha nem használja, tartsa távol az elektromos csavarhúzót gyermekektől.
3. Ha a termék véletlenül vízbe esik, vagy víz fröccsen rá, a rövidzárlat elkerülése érdekében hagyja abba a termék használatát.
- 4, Az elektromos csavarhúzó karbantartása során ellenőrizze, a tartozék simán forog-e, és más részek nem sérültek-e stb. Ha megsérült, használat előtt cserélje ki. javítás, sérült elektromos csavarhúzó használata balesetet és sérülést okozhat .
5. A rögzítőelemek kezelésekor vagy a rejtett vezetékek megérintésekor tartsa át az elektromos csavarhúzót a szigetelő markolatfelületén. Vigyázzon azokra a rögzítőelemekre, amelyek hozzáérnek a feszültség alatt álló vezetékekhez . Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.
6. Ne szerelje szét a készüléket, és semmilyen módon ne szabja meg.
- 7, Kövesse a fenti utasításokat.

## Az akkumulátor biztonsági figyelmeztetése

1. Semmilyen módon ne szerelje szét és ne manipulálja a készüléket.
2. Tilos az elektromos csavarhúzózt hőforrásnak vagy lángnak kitenni, és ne tárolja közvetlen napfényben.
3. Tilos a szabadon lévő kapcsok rövidre zárása, ne tegyen egynél több szerszámot a dobozba vagy az aljzatba, hogy elkerülje a rövidzárlatot köztük vagy más fém között.  
Kerülje azok vagy más fémtárgyak rövidre zárását .
4. Az akkumulátor szivárgása esetén ügyeljen arra, hogy a folyadék ne kerüljön a bőrre vagy a szembe.  
Érintkezés esetén az érintett területet bő vízzel öblítse le, és forduljon orvoshoz .
5. Ne használjon nem meghatározott adaptereket.
6. Ne használjon olyan elemeket, amelyek nem kifejezetten a készülékre vonatkoznak.
7. Tartsa a készüléket tisztán és szárazon.
8. Ha beszenyeződik , törölje le tiszta és száraz ruhával.
9. Az elektromos csavarhúzózt használat előtt fel kell tölteni .  
A töltést a megfelelő töltővel kell végezni , és kövesse a gyártó utasításait vagy a töltési utasításokat.
10. Ne töltse túl sokáig a készüléket, max. akár 2,5 óra.
11. Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, időnként töltse fel.

## Karbantartás

1. Kérje meg a szervizközpontot, hogy ugyanazokat a pótalkatrészeket használja az elektromos csavarhúzó javításához. Ez biztosítja a javítandó elektromos csavarhúzó biztonságát.

2. Soha ne javítsa meg a sérült akkumulátort.

Az akkumulátor javítását csak a gyártó vagy egy felhatalmazott szerviz végezheti.

Szállító/Forgalmazó  
Sunnysoft sro  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Csehország  
www.sunnysoft.cz