





## Ruční ventilátor Ultra1

Uživatelská příručka



Před použitím si pečlivě přečtete tento návod. Dbejte na to, abyste jej používali v přísném souladu s požadavky uvedenými v návodu, a návod řádně uschovejte pro budoucí použití.

## Popis vzhledu



- 1 Rychlosti proudění vzduchu
- 2 Procento výkonu
- 3 Obrazovka displeje
- 4 Výstup vzduchu
- 5 Okolní světlo
- 6 Nepochybné přepínací kolečko
- 7 Tlačítko zapnutí/vypnutí
- 8 Přívod vzduchu

- 9 Vstupní port typu C
- 10 Tlačítko zapnutí/vypnutí světla, přepínač režimů
- 11 Otvor pro šňůrku
- 12 Kulatá ventilační tryska
- 13 Čtvercová ventilační tryska
- 14 Základna

### Varování před prvním použitím

1. Před zapnutím zkontrolujte, zda výrobek a napájecí kabel nejsou poškozeny, ujistěte se, že jsou v dobrém stavu, a sestavte je podle návodu.
2. Před nabíjením výrobku zkontrolujte, zda napětí použitého napájecího zdroje odpovídá štítku výrobku.
3. Výrobek nerozebírejte, neupravujte ani neopravujte, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a požáru, a o opravu požádejte servisní středisko určené původním prodejcem nebo výrobcem.
4. Neblokujte přívod a odvod vzduchu.
5. Vzhledem k velkému sacímu výkonu přívodu vzduchu se při používání nepřibližujte k vlasům, látkám apod.

### A. Spínač stroje/spínač rychlosti větru/spínač osvětlení

#### **Tlačítko zapnutí/vypnutí**

Dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí cyklu (po spuštění systému se standardně zapne minimální rychlost větru, pokud dlouhý stisk trvá déle než 3 s a není uvolněn, bude vyhodnocen jako falešný dotyk a ventilátor se automaticky vypne);

Rychlé dvojkliknutí: zobrazení aktuálních procent baterie (vypnutí nebo přechod do jiných stavů a snížení jasu po 5 s).

#### **Nepolární přepínací kolečko**

V zaváděcím stavu se rychlost větru zvyšuje vytáčením nahoru a rychlost větru se snižuje vytáčením dolů, což lze nastavit v rozmezí 1 ~ 100 rychlostních stupňů; Při zapnutém okolním osvětlení se jas a tma mění s velikostí rychlostního stupně ventilátoru.



nepolární přepínací kolečko

#### **Tlačítko pro zapnutí/vypnutí světla a přepínání režimů**

Krátké stisknutí: přepínání režimu světla, režim nepřetržitého světla, režim dýchání světla a tmy, režim SOS, vypnutí okolního světla při jeho zapnutí;

Dlouhé stisknutí: vypnutí světla v jakémkoli světelném režimu;


Připomenutí:

Pro bezpečnější používání výrobku je maximální rychlostní stupeň pro nastavení rychlosti ventilátoru 1 při použití ve stavu nabíjení.


### B. Použití příslušenství

Ventilátor je vybaven třemi druhy příslušenství pro různé scénáře.





### C. Popis stavu obrazovky displeje



| Provoz/stav               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zapnutí napájení          | Zobrazí aktuální úroveň nabití baterie, po 5 s sníží jas a přejde na zobrazení úrovně rychlosti větru.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nastavení rychlosti větru | Zobrazení aktuální rychlosti větru, po 5 s snížení jasu a skok zpět na zobrazení úrovně nabití při nabíjení.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zobrazení napájení        | <p>Vypnutí napájení: Dvojitým kliknutím na tlačítko zobrazíte aktuální stav napájení a po 5 s jej vypnete.</p> <p>Zapnutí: Zapnutí zobrazení aktuálního výkonu (po 5s přeskočí na zobrazení aktuálního stupně rychlosti větru); Dvojitým kliknutím zobrazíte aktuální výkon (po 5s přeskočí na zobrazení aktuálního stupně rychlosti větru).</p> |

|                                    |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nedostatek energie                 | Stiskněte tlačítko, na displeji se zobrazí 0 %, po zhasnutí displeje třikrát blikne ikona napájení.                                                                       |
| Nelze spustit                      | Když je kapacita baterie menší nebo rovna 10 %, ikona napájení ve stavu rychlosti větru stále bliká a číslice jednotky a ikona napájení ve stavu napájení nadále blikají. |
| Připomenutí slabé baterie Nabíjení | Jednomístné číslo výkonu stále bliká.                                                                                                                                     |
| Plně nabit                         | Výkon 100 % je stále zapnutý a po odpojení napájecího vstupu zhasne.                                                                                                      |

## D. Zabezpečení vstupu

Stav vypnutí: automatické odpojení vstupu po 12 hodinách nepřetržitého nabíjení;

Stav zapnutí: Po 10 hodinách nepřetržitého nabíjení se automaticky vypne a po 2 hodinách nabíjení se vstup automaticky odpojí; pokud chcete nabíjet, musíte vstupní port odpojit a znovu připojit.

## E. Čištění výrobku

1. Před čištěním výrobku se ujistěte, že je odpojeno napájení.
2. Kryt výrobku nelze sejmout a povrch krytu ventilátoru a mřížky přívodu vzduchu lze při čištění otřít čistým hadříkem a kartáčkem.
3. K čištění elektrických částí (např. motoru, vypínače atd.) nepoužívejte vodu ani jiné tekutiny.


## Vyjmutí baterie

Před likvidací výrobku je nutné z něj vyjmout baterii. Před vyjmutím baterie musí být výrobek vypnutý. Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat v souladu s předpisy místa prodeje.


1. Pomocí nástroje vypáčte kryt šroubu ve spodní části rukojeti a vyšroubujte vnitřní šroub (Obrázek 1).
2. Odstraňte rukojeť (Obrázek 2).
3. Odpojte svorku kabelu baterie, vyjměte baterii a bezpečně ji zlikvidujte v souladu s předpisy místa prodeje (Obrázek 3).



(Obrázek 1)



(Obrázek 2)



(Obrázek 3)

## Bezpečnostní varování

Abyste zajistili bezpečnost používání a předešli zranění a škodám na majetku vás i ostatních, dodržujte následující bezpečnostní opatření; Nesprávné používání bez dodržení bezpečnostních upozornění může vést k nehodám.

01. Tento výrobek není dětská hračka, zajistěte, aby si kojenci a děti nehráli s tímto výrobkem jako s hračkou. Děti mladší 14 let jej používají pod dohledem osoby pečující o dítě.

02. Tento výrobek není určen k používání uživateli (včetně dětí) s nedostatečnou fyziologií, vnímáním, mentálními schopnostmi, zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jej nepoužívají bezpečně p od dohledem nebo s vědomím osoby odpovědné za jejich bezpečnost.

03. Nefoukejte přímo na lidské tělo po delší dobu, zejména u starších osob a dětí, abyste předešli fyzickému nepohodlí.

04. Při používání nevkládejte prsty, ostré předměty a kovové předměty apod. které by způsobily selhání výrobku a riziko úrazu elektrickým proudem, případně zranění.

05. Při používání zakažte používání mokrých rukou, mokrých ručníků a jiných zástrček, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

06. Tento výrobek není vodotěsný, nepoužívejte vodu k přímému oplachování výrobku nebo v koupelně, silnou vlhkost, místa pro skladování vody k použití; povrchovou vodu, prosím, včas vysušte, než se pokusíte zapnout používání; zcela nasáklou a vnitřní vodu do zákazu opakovaného použití.

07. Nezakrývejte výstup a přívod vzduchu, například zavěšené oblečení, ručníky, oděvy a další předměty, aby nedošlo k selhání výrobku.

08. Zákaz používání a skladování v prostředí s vysokou teplotou (vyšší než 60 °C) a v uzavřených prostorech, jako např. skleníky, staveniště, krby, exponované prostory automobilů a další prostředí, která způsobí deformaci plastů, plamen s větrem způsobí požár, výbuch baterie a další poruchy a nehody.

09. Baterii nestlačujte, nerozebírejte a neumísťujte na delší dobu do prostředí s vysokou teplotou (60 °C a více), jinak hrozí nebezpečí úniku kapaliny nebo výbuchu.
10. Pokud spotřebitelé používají k nabíjení napájecí adaptér, vstupní jmenovité napětí a proud napájecího adaptéru by měly být v rozmezí 5,0 V-2,0 A/9,0 V-2,0 A/12,0 V-1,5 A a před použitím by měly být splněny povinné národní bezpečnostní certifikace.
11. Tento výrobek používá lithium-iontovou baterii, nemá paměťovou funkci, přebíjení nebo nadměrné vybíjení ovlivní životnost výrobku, nabíjejte včas a po úplném nabití odpojte napájení, dlouhou dobu (více než 3 měsíce) nepoužívejte, prosím, plně nabijte.
12. Pokud se při používání vyskytne kouř, požár a jiné poruchy, okamžitě vypněte napájení, abyste přestali přístroj používat, a pošlete jej prodejci nebo výrobcí k řešení, sami jej nerozebírejte, abyste předešli nebezpečí.
13. Během nabíjení neohýbejte ani netahejte za napájecí kabel, aby nedošlo ke špatnému kontaktu.

## Parametry

Značka: JisuLife

Product Model: Handheld Fan Ultra1

Název produktu: Handheld Fan Ultra1

Vstup: 5.0V 2.0A/9.0V 2.0A/12.0V= 1.5A

Kapacita baterie: 9000 mAh

Bateriový článek: Lithium-iontová baterie

Hmotnost výrobku: cca 315 g (holý kov)

Doba nabíjení: 2-3 h (18W vstup pro rychlé nabíjení) /

5-6 h (vstup 5,0 V 2,0 A)

Provozní doba: 1-6 h (pro bezpečnější používání se

po 10 minutách používání automaticky sníží rychlostní stupeň

80-100 na 70 na základě testu tohoto stavu)

Velikost výrobku: 75 × 38 × 134 mm

## Obsah balení

Ruční ventilátor Ultra1 \*1  
Kulatá ventilační tryska \*1  
Čtvercová ventilační tryska \*1  
Základna \*1  
Nabíjecí kabel USB-C \*1  
Kartáč \*1  
Šňůrka na krk \*1  
Úložná taška \*1  
Manuál \*1

Obsah této uživatelské příručky a technické specifikace výrobku se mohou měnit bez předchozího upozornění.

Výrobce: Výrobce: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd  
Adresa: Adresa: 301, budova A, č. 8, Changjiangpu 2 Road,  
He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District,  
Shenzhen.

Tel: 400-011-8812

Web: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)


### **Dodavatel/Distributor**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praha 9  
Česká republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)




## Handheld Fan Ultra1

### User Guide



Please read this manual carefully before use. Be sure to use it in strict accordance with the requirements of the manual, and keep the manual properly for future use.

## Appearance Description



- 1 - - - - - Wind speed gear
- 2 - - - - - Percentage of Power
- 3 - - - - - Display Screen
- 4 - - - - - Air Outlet
- 5 - - - - - Ambient Light
- 6 - - - - - Non-Polar Toggle Wheel
- 7 - - - - - On/Off Button
- 8 - - - - - Air Inlet



- 9 - - - - - Type-C Input Port
- 10 - - - - - Light On/Off, Mode Switch Button
- 11 - - - - - Lanyard Hole
- 12 - - - - - Round Wind Nozzle
- 13 - - - - - Square Wind Nozzle
- 14 - - - - - Base

## Precautions Before Use

1. Please check the product and power cord for any damage and make sure they are in good condition and assemble them according to the instructions before powering them on.
2. Before charging the product, please check whether the voltage of the power supply used is consistent with the product label.
3. Please do not disassemble, modify or repair the product to avoid electric shock and fire accidents, and ask the service station designated by the original seller or manufacturer for repair.
4. Do not block the air inlet and outlet.
5. Due to the large suction power of the air inlet, please keep away from hair, fabrics, etc. when using.

## How to Use

### A. Switch Machine/wind Speed Switch/light Switch

## On/Off button

Long press: on/off cycle switching (the minimum wind speed is turned on by default after booting, if the long press is continuously for more than 3s and is not released, it will be judged as a false touch and the fan will automatically shut down);

Quick double-click: display the current battery percentage (turn off or jump to other states and reduce brightness after 5s).

## Non-polar toggle wheel

In the boot state, the wind speed is increased by dialing up, and the wind speed is reduced by dialing down, which is adjusted between 1~100 gears; When the ambient light is on, the brightness and darkness change with the size of the fan gear.



Non-Polar Toggle Wheel

## Light on/off, mode switch button

Short press: switch the light mode, continuous light mode, breathing light and dark mode, SOS mode, turn off the ambient light when it is turned on;


Long press: turn off the light in any light mode;

## Warm Reminder:


For safer use of the product, the maximum gear for fan speed adjustment is 1 when used in the charging state.

## B. Accessory Use

The fan is equipped with three accessories to meet different scenarios.



### C. Status Description of the Display Screen



| Operation/Status      | Content of Digital Screen Display                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power On              | Display the current battery level, after 5s reduce the brightness and jump to display the wind speed level.                                                                                                                                                                                               |
| Adjust the Wind Speed | Display the current wind speed, reduce the brightness after 5s, and jump back to the charging display when charging.                                                                                                                                                                                      |
| Power Display         | Power Off: Double click the button to display the current power, and then turn it off after 5s.<br>Power On: Power on display the current power (after 5s jump to display the current wind speed gear); Double-click to display the current power (after 5s jump to display the current wind speed gear). |

|                                 |                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power Shortage<br>Can Not Start | Press the button, the power display 0%, power icon blinks three times after the display goes of.                                                                                          |
| Low Battery<br>Reminder         | When the battery capacity is less than or equal to 10%, the power icon keeps flashing in the wind speed state, and the unit digit and the power icon continue to flash in the power state |
| Charging                        | The single-digit power number keeps flashing.                                                                                                                                             |
| Fully Charged                   | 100% of the power is always on, and goes off after disconnecting the power input.                                                                                                         |

## D. Input Security

Power-off state: automatically disconnect the input after 12 hours of continuous charging;

Power-on state: It will automatically shut down after 10 hours of continuous charging, and it will automatically disconnect the input after continuing to charge for 2 hours; if you want to recharge, you need to unplug the input port and plug it back in again.

## E. Product Cleaning

1. Before cleaning the product, please make sure the power is disconnected.
2. The product mask cannot be removed, and the surface of the fan cover and the air inlet grid can be wiped with a clean cloth and brush during cleaning.
3. Do not use water or other liquids to clean the electrical parts (such as the motor, power switch, etc.).
4. Prohibit touching the power supply and electrical parts with wet hands or rags.


## Take Out the Battery

Before disposing of the product, the battery must be removed from the product; Before removing the battery, the product must be powered off; The battery should be disposed of safely according to the regulations of the place of sale.


1. Use a tool to pry open the screw cover at the bottom of the handle and unscrew out the inner screw (Figure 1);
2. Remove the handle (Figure 2);
3. Unplug the battery cord terminal, remove the battery, and dispose of it safely in accordance with the regulations of the place of sale (Figure 3).



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)

## Safety Precautions

To ensure the safety of use and to avoid injury and property damage to you and others, please observe the following safety precautions; Incorrect use without observing the safety warnings may lead to accidents.

01. This product is not a child's toy, please ensure that infants and children do not play with this product as a toy; Children under 14 years of age, please use it under the supervision of a guardian.
02. This product is not intended for use by users (including children) with inadequate physiology, perception, mental ability, experience, or knowledge, unless used safely under the supervision or knowledge of a person responsible for their safety.
03. Please do not blow directly on the human body for a long time, especially the elderly and children, to avoid physical discomfort.
04. When using, please do not put fingers, sharp objects and metal objects, etc., which will cause product failure and the risk of electric shock, or injury.
05. When using, prohibit the use of wet hands, wet towels and other plugging power to avoid electric shock.
06. This product is not waterproof, please do not use water to directly rinse the product or in the bathroom, heavy moisture, water storage places to use; surface water, please dry in time to dry before trying to turn on the use; completely soaked and internal water into the prohibition of re-use.
07. Do not cover the air outlet and air inlet, such as hanging clothes, towels, clothes, and other items, so as not to cause product failure.
08. Prohibit the use and storage in high temperature (higher than 60 °C) environments and confined spaces, such as

greenhouses, construction sites, fireplaces, exposed car rooms and other environments, which will cause plastic deformation, flame with the wind to cause fire, battery explosion and other failures and accidents.

09. Do not squeeze, disassemble the battery or place the battery in a high-temperature environment ( $60^{\circ}\text{C}$  and above) for a long time, otherwise there may be a risk of liquid leakage or explosion.
10. If consumers use the power adapter to charge, the power adapter input rated voltage and current should be within  $5.0\text{V} = 2.0\text{A} / 9.0\text{V} = 2.0\text{A} / 12.0\text{V} = 1.5\text{A}$ , and the national mandatory safety certification before use.
11. This product uses lithium-ion battery, no memory function, overcharge or overdischarge will affect the service life of the product, please charge in time and disconnect the power after full charge, long time (more than 3 months) do not use please fully charge.
12. If there is smoke, fire and other failures in use, please immediately turn off the power to stop using, and send it to the dealer or manufacturer to deal with, do not disassemble themselves to avoid danger.
13. Do not bend or pull the power cord during charging to avoid poor contact.

## Product Parameters

Brand: JisuLife

Product Model: Handheld Fan Ultra1

Product Name: Handheld Fan Ultra1

Input:  $5.0\text{V} = 2.0\text{A} / 9.0\text{V} = 2.0\text{A} / 12.0\text{V} = 1.5\text{A}$

Battery Capacity: 9000mAh

Battery Cell: Lithium-ion Battery

Product Weight: about 315g (Bare Metal)

Charging Time: 2-3h (18W fast charging input) /  
5-6h (5.0V  $\pm$  2.0A input)

Operating Time: 1-6h (For safer use, the 80-100 gear will be automatically reduced to 70 gear after 10 minutes of use, based on this condition test)

Product Size: 75×38×134mm

## Packing Accessories

Handheld Fan Ultra1 \*1

Round Wind Nozzle \*1

Square Wind Nozzle \*1

Base \*1

USB-C Charging Cable \*1

Brush \*1

Lanyard \*1

Storage Bag \*1

Manual \*1

The contents in this user manual and the technical specification of the product will be changed without prior notice.

Manufacturer: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd

Address: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen

Tel: 400-011-8812

Web: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)





**This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired**


"NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help."




## Handheld Fan Ultra1 Handbuch

Bitte lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anleitung und verwenden Sie das Produkt gemäß den Anforderungen der Anleitung. Bewahren Sie die Anleitung zum späteren Nachschlagen.



# Beschreibung des Aussehens



- 1 - - - - - Windstufen
- 2 - - - - - Elektrische Größe in%
- 3 - - - - - Display
- 4 - - - - - Luftauslass
- 5 - - - - - Stimmungslicht
- 6 - - - - - Stufenloses Schaufelrad
- 7 - - - - - Ein/Aus-Taste
- 8 - - - - - Lufteinlass

- 9 - - - - - Typ C-Eingangsanschluss
- 10 - - - - - Licht Ein/Aus, Modusumschalt-Taste
- 11 - - - - - Loch für Schlüsselband
- 12 - - - - - Konzentrischer Rundmund
- 13 - - - - - Konzentrischer Flachmund
- 14 - - - - - Standfuß

## Vorsichtsmaßnahmen vor der Anwendung

1. Bitte überprüfen Sie das Produkt und das Netzkabel auf Beschädigung, vergewissern Sie sich, dass sie in gutem Zustand sind, und bauen Sie sie gemäß der Bedienungsanleitung zusammen, bevor Sie es einschalten.
2. Bevor Sie das Produkt aufladen, überprüfen Sie bitte, ob die Spannung des verwendeten Netzteils mit der auf dem Produktetikett angegebenen Spannung übereinstimmt.
3. Bitte nehmen Sie das Produkt nicht selbst auseinander, verändern oder reparieren Sie es nicht, um Unfälle wie Stromschläge oder Brände zu vermeiden, und wenden Sie sich für Reparaturen an den ursprünglichen Verkäufer oder die vom Hersteller angegebene Servicestelle.
4. Bitte blockieren Sie nicht den Ein- und Auslass.
5. Aufgrund des hohen Einlass-Luftzugs sollte man Haare, Stoffe usw. während der Nutzung fernhalten.

## Art der Anwendung

## A. Ein-/Ausschalten / Windgeschwindigkeit wechseln / Licht umschalten.

### Ein/Aus-Taste

Langes Drücken: Ein-/Ausschaltzyklus ändern (Nach dem Einschalten wird standardmäßig die niedrigste Windgeschwindigkeit eingestellt. Wenn Sie länger als 3 Sekunden gedrückt halten, wird dies als Fehlauslösung betrachtet und der Ventilator schaltet sich automatisch aus.)  
Schnelles Doppelklicken: Zeigt den aktuellen Batteriestand in Prozent an (erlischt nach 5 Sekunden oder wechselt zu einem anderen Zustand und reduziert die Helligkeit).

### Stufenloses Schaufelrad

Im eingeschalteten Zustand, nach oben schieben, um die Lüftergeschwindigkeit zu erhöhen, nach unten schieben, um die Lüftergeschwindigkeit zu verringern. Die Einstellung erfolgt



Stufenloses Schaufelrad

im Bereich von 1 bis 100. Die Stimmungsbeleuchtung ändert ihre Helligkeit entsprechend der Lüftergeschwindigkeit, wenn sie eingeschaltet ist.

### Licht Ein/Aus, Modusumschalt-Taste

Kurzes Drücken: Im eingeschalteten Zustand, um den Lichtmodus zu wechseln. Es gibt den Dauerlichtmodus, den Atemlichtmodus, den SOS-Modus und den Modus zur Abschaltung der Stimmungsbeleuchtung.

Langes Drücken: Schaltet das Licht in jedem Modus aus.


### Warme Tipps:

Zur sichereren Verwendung des Produkts ist die maximale Lüftergeschwindigkeitsstufe während des Ladevorgangs auf 1 begrenzt.



## B. Verwendung des Zubehörs


Der Ventilator ist mit drei Zubehörteilen ausgestattet, um verschiedene Szenarien abzudecken.



## C. Beschreibung des Display-Status



Aktuelle elektrische Größe in%  
Betriebsanzeige leuchtet



Die Windgeschwindigkeitsanzeige leuchtet  
Aktuelle Windgeschwindigkeitsgetriebe

| Betrieb/Status                      | Inhalt des Display                                                                                                                   |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einschalten                         | Anzeige der aktuellen elektrischen Größe, Reduzierung der Helligkeit nach 5s und Sprung zur Anzeige der Windgeschwindigkeitsgetriebe |
| Regulierung der Windgeschwindigkeit | Anzeige der aktuelle Windgeschwindigkeitsposition, Reduzierung der Helligkeit nach 5s und Sprung zum Ladeanzeigezustand beim Laden   |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anzeige der elektrischen Größe         | Abschaltstatus: Doppelklicken auf die Taste, um die aktuelle elektrische Größe anzuzeigen, erlischt nach 5s<br>Startstatus: Der Start zeigt die aktuelle elektrische Größe an (der Sprung nach 5s zeigt die aktuelle Windgeschwindigkeitsposition an) ; Doppelklick zur Anzeige der aktuellen Leistung, wenn die Windgeschwindigkeit angezeigt wird (springt nach 5s zur Anzeige der aktuellen Windgeschwindigkeit) |
| Ohne Strom kann nicht gestartet werden | Drücken Sie die Taste, die Batterieanzeige zeigt 0%, das Batteriesymbol blinkt dreimal und dann erlischt die Anzeige                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Warnung bei niedrigem Batteriestand    | Wenn der Batteriestand $\leq 10\%$ beträgt, blinkt das Batteriesymbol weiterhin im Windgeschwindigkeitsstatus und die einzelne Ziffer der Batterie und das Batteriesymbol blinken weiterhin im Batterieanzeigestatus.                                                                                                                                                                                               |
| Aufladen                               | Strom einstellig blinkt kontinuierlich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Volle Aufladung                        | Immer eingeschaltet bei 100% Batterie, ausgeschaltet, wenn die Stromzufuhr unterbrochen wird                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## D. Eingangssicherung

Ausschaltzustand: Nach 12 Stunden kontinuierlichem Laden wird die Eingabe automatisch getrennt.

Einschaltzustand: Nach 10 Stunden kontinuierlichem Laden schaltet sich das Gerät automatisch aus, und das Laden wird nach weiteren 2 Stunden automatisch beendet. Wenn erneut

geladen werden muss, muss der Eingangsanschluss herausgezogen und wieder eingesteckt werden.

## E. Reinigung der Produkte


1. Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung abgeschaltet ist, bevor Sie das Produkt reinigen.
2. Das Produktgesicht kann nicht entfernt werden, aber beim Reinigen können Sie die Oberfläche des Lüftergehäuses und das Lufteinlassgitter mit einem sauberen Tuch und einer Bürste abwischen.
3. Es ist verboten, elektrische Komponenten (wie Motoren, Netzschalter usw.) mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten zu reinigen.
4. Es ist verboten, die Stromversorgung und die elektrischen Komponenten mit feuchten Händen oder Lappen zu berühren.

## Entfernen Sie die Batterie


Die Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden, bevor es entsorgt wird; das Produkt muss ausgeschaltet werden, bevor die Batterien entnommen werden; die Batterien sollten gemäß den Vorschriften des Verkaufsortes sicher entsorgt werden.

1. Hebelbodenschraubenabdeckung mit einem Werkzeug aufhebeln, innere Schraube herausdrehen (Abbildung 1).
2. Den Griff entfernen (Abbildung 2).
3. Batterieanschlusskabel herausziehen, die Batterie entnehmen und gemäß den örtlichen Vorschriften sicher entsorgen (Abbildung 3).






(Abbildung 1)



(Abbildung 2)



(Abbildung 3)

## Sicherheitshinweise

Um eine sichere Verwendung zu gewährleisten und Verletzungen und Sachschäden für Sie und andere zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise: Unsachgemäßer Gebrauch ohne Beachtung der Sicherheitshinweise kann zu Unfällen führen.

01. Dieses Produkt ist kein Kinderspielzeug, bitte stellen Sie sicher, dass Säuglinge und Kleinkinder dieses Produkt nicht als Spielzeug spielen; Für Kinder unter 14 Jahren, bitte in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.
02. Es wird nicht erwartet, dass dieses Produkt von Benutzern (einschließlich Kindern) mit unzureichenden physischen, wahrnehmerischen, mentalen Fähigkeiten, Erfahrungen oder Kenntnissen verwendet wird, es sei denn, es wird sicher unter der Aufsicht oder dem Wissen der für die Sicherheit verantwortlichen Person verwendet.

03. Blasen Sie nicht über einen längeren Zeitraum direkt auf den Körper, insbesondere nicht bei älteren Menschen und Kindern, da dies zu Unwohlsein führen kann.
04. Wenn Sie es verwenden, legen Sie es nicht in Ihre Finger, scharfe Gegenstände und Metallgegenstände usw. Es kann Produktausfall und die Gefahr von Stromschlägen und Verletzungen verursachen.
05. Wenn Sie es verwenden, ist es verboten, die Stromversorgung mit nassen Händen, nassen Handtüchern usw. zu stecken, um einen Stromschlag zu vermeiden.
06. Dieses Produkt ist nicht wasserdicht, spülen Sie das Produkt nicht direkt mit Wasser oder verwenden Sie es im Badezimmer, wo die Feuchtigkeit stark ist und es einen Wasserspeicher gibt; Wenn sich Wasser auf der Oberfläche befindet, trocknen Sie es bitte rechtzeitig und trocknen Sie es, bevor Sie es verwenden. Es ist verboten, es nach vollständigem Einweichen in Wasser und innerem Eindringen wieder zu verwenden.
07. Decken Sie den Luftauslass und den Lufteinlass nicht ab, z. B. hängen Sie Kleidung, Handtücher, Stoffe und andere Gegenstände ab, um Produktausfall zu vermeiden.
08. Es ist verboten, das Produkt in Umgebungen mit hohen Temperaturen (über 60°C) und in geschlossenen Räumen wie Gewächshäusern, Baustellen, Öfen, exponierten Fahrzeugräumen usw. zu verwenden und zu lagern, was zu Kunststoffverformungen und Flammen führen kann, die mit dem Wind schweben und Fehler und Unfälle wie Brände, Batterieexplosionen usw. verursachen.
09. Drücken Sie die Batterie nicht aus, zerlegen Sie sie nicht oder stellen Sie sie für längere Zeit in eine Umgebung mit hohen Temperaturen (über 60°C und mehr), da sonst die Gefahr von Flüssigkeitsleckagen oder Explosionen besteht.
10. Wenn der Verbraucher mit einem Netzadapter aufgeladen

wird, sollte sein Netzadapter in die Nennspannung und den Strom im Bereich von  $5V \Rightarrow 2A/9V \Rightarrow 2A/12V \Rightarrow 1.5A$  eingegeben werden, und es muss eine nationale obligatorische Sicherheitszertifizierung erhalten, bevor es verwendet werden kann.

11. Dieses Produkt verwendet Lithium-Ionen-Batterien, die keine Speicherfunktion haben. Überladung oder Tiefentladung können die Lebensdauer des Produkts beeinträchtigen. Bitte laden Sie rechtzeitig auf und trennen Sie die Stromversorgung nach dem Laden. Wenn das Produkt längere Zeit (mehr als 3 Monate) nicht verwendet wird, laden Sie die Batterie bitte vollständig auf.
12. Sollte es während des Betriebs zu Rauchentwicklung, Feuer oder anderen Störungen kommen, schalten Sie das Gerät bitte sofort aus und bringen Sie es zu Ihrem Händler oder Hersteller zur Behandlung.
13. Biegen oder ziehen Sie das Netzkabel während des Ladevorgangs nicht, um schlechten Kontakt zu vermeiden.

## Produktparameter

Marke: JisuLife

Produktmodell: Handheld Fan Ultra1

Produktname: Handheld Fan Ultra1

Eingang:  $5,0V \Rightarrow 2,0A/9,0V \Rightarrow 2,0A/12,0V \Rightarrow 1,5A$

Akkukapazität: 9000mAh

Kern: Lithium-Ionen-Akku

Produktgewicht: ca. 315g (nur Gehäuse)

Ladezeit: 2-3 Stunden (18W Schnellladeeingang)/

5-6 Stunden ( $5,0V \Rightarrow 2,0A$  Eingang)



Betriebsdauer: 1-6 Stunden (zur sichereren Verwendung wird der Bereich 80-100 nach 10 Minuten automatisch auf Stufe 70 reduziert, basierend auf diesen Bedingungen getestet)  
Produktgröße: 75×38×134mm

## Verpackungszubehör

Handheld Fan Ultra1 \*1  
Konzentrischer Rundmund \*1  
Konzentrischer Flachmund \*1  
Standfuß \*1  
USB-C Ladekabel \*1  
Bürste \*1  
Aufhängeband \*1  
Aufbewahrungstasche \*1  
Anleitung \*1

Der Inhalt dieser Anleitung und die technischen Spezifikationen des Produkts können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

### **Lieferant/Vertriebspartner**


Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prag 9  
Tschechische Republik  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)

Hersteller: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd.  
Produktionsadresse: Gebäude A301, Changjiangpu Second Road, Heao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen  
Service-Telefonnummer: 400-011-8812  
URL: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)




## Kézi ventilátor Ultra1

Felhasználói kézikönyv



Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat. Ügyeljen arra, hogy a készüléket szigorúan a kézikönyvben megadott követelményeknek megfelelően használja a kézikönyvet a későbbi használatra megfelelően őrizze meg.

## A megjelenés



- 1 Légáramlási sebességek A
- 2 teljesítmény százalékos
- 3 aránya Kijelző képernyő
- 4 Légekivezetés
- 5 Környezeti fény
- 6 Nem poláris billenőkerék Be/Ki
- 7 gomb Légbefúvó
- 8

- 9 Ctípusú bemeneti port
- 10 Fény be/ki gomb, üzemmód kapcsoló Nyakkendő
- 11 lyuk
- 12 Kerek szellőzőfűvóka
- 13 Négyszögletes
- 14 szellőzőfűvóka Bázis

### **Figyelmeztetés az első használat előtt**

1. A bekapcsolás előtt ellenőrizze a terméket és a tápkábelt, hogy nem sérült-e meg, győződjön meg arról, hogy jó , és szerelje össze őket az utasításoknak megfelelően.
2. A termék töltése előtt ellenőrizze, hogy a használt tápegység feszültsége megfelel-e a termék címkéjén szereplő értéknek.
3. Az áramütés és tűzveszély elkerülése érdekében ne szerelje szét, ne módosítsa és ne javítsa a terméket, és a terméket az eredeti forgalmazó vagy a gyártó által kijelölt szervizközpontban javíttassa.
4. Ne zárja el a levegő be- és kimeneti nyílását.
5. A légbeszívó nagy szívóteljesítménye miatt használat közben ne kerüljön haj, szövetek stb. közelébe.

### A. Gépkapcsoló/szélességhkapcsoló/világításkapcsoló

#### Be/Ki gomb

Hosszú megnyomás: be-/kikapcsolási ciklus (a rendszer indítása után a minimális szélesség alapértelmezés szerint bekapcsol, ha a hosszú megnyomás 3 másodpercnél tovább tart, és nem engedik el, azt hamis érintésként értékelik, és a ventilátor automatikusan kikapcsol);

Gyors dupla kattintás: az akkumulátor aktuális százalékos értékének megjelenítése (kikapcsolás vagy átváltás más állapotokba és a fényerő csökkentése 5 másodperc múlva).

#### Nem poláris billenőkerék

Indítási állapotban a szélességet a felfelé tárcsázással növelik, a lefelé tárcsázással pedig csökkentik, ami a következő tartományban állítható be

1~ 100 ; bekapcsoláskor

környezeti megvilágítás, a fényerő és a sötétség a ventilátor felszerelésének méretével változik.



nem poláris kapcsolókerék

#### Gomb a fény be- és kikapcsolásához és a kapcsoláshoz

##### sémák

Rövid megnyomás: fénymód váltás, folyamatos fény mód, világos és sötét légzés mód, SOS mód, környezeti fény kikapcsolása bekapcsoláskor;

Hosszan nyomva tartva: a fény kikapcsolása bármely világítási ;

#### Emlékeztető:

A termék biztonságosabb használata érdekében a ventilátor maximális fordulatszám-beállítása 1, ha töltési állapotban használja.


### B. Tartozékok használata

A ventilátor háromféle tartozékkal van felszerelve a különböző forgatókönyvekhez.





### C. A képernyő állapotának leírása



| Működés/állapot           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A tápellátás bekapcsolása | Megjeleníti az aktuális töltöttségi szintjét, 5 másodperc után csökkenti a fényerőt, és átvált a szélessébség szintjének kijelzésére.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Szélessébség beállítása   | Az aktuális szélessébség kijelzése, 5 s után a fényerő csökkentése és a töltési szint kijelzésére való visszaugrás.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Teljesítmény kijelző      | <p>Kikapcsolás: a gombra duplán kattintva megjeleníti az aktuális energiaellátási állapotot, és 5 másodperc múlva kikapcsolja a készüléket.</p> <p>Bekapcsolás: bekapcsolja az aktuális teljesítménykijelzőt (5s után átvágik az aktuális fázis kijelzésére).</p> <p>; Dupla kattintás az aktuális teljesítmény megjelenítéséhez (5s után az aktuális szélessébség szintjére ugrik).</p> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energiahiány                                | Nyomja meg a gombot, a kijelzőn jelenik meg, a bekapcsolás ikon háromszor villog, amikor a kijelző kialszik.                                                                                                                  |
| Nem tud elindulni                           | Ha az akkumulátor kapacitása 10%-nál kisebb vagy egyenlő, a szélső sebesség állapotában a teljesítmény ikon folyamatosan villog, és a készülék számszerei és a tápellátás ikonja továbbra is villog a tápellátás állapotában. |
| Alacsony akkumulátor-<br>emlékeztető Töltés | Az egyjegyű teljesítményszám még mindig villog.                                                                                                                                                                               |
| Teljesen feltöltve                          | A 100%-os kimenet mindig be van kapcsolva, és kikapcsol, ha a tápellátás megszakad.                                                                                                                                           |

## D. Hozzáférés biztonsága

Kikapcsolási állapot: automatikus bemeneti kikapcsolás 12 óra folyamatos töltés után;

Bekapcsolási állapot: 10 óra folyamatos töltés után automatikusan kikapcsol, és 2 óra töltés után a bemenet automatikusan leválik; ha tölteni szeretne, akkor ki kell húzni és újra kell csatlakoztatni a bemeneti portot.

## E. Termék tisztítása

1. A termék tisztítása előtt győződjön meg arról, hogy a tápellátás ki van kapcsolva.
2. A termék burkolata nem távolítható el, és a ventilátor burkolatának felülete és a légbeömlő rácsokat tiszta ruhával és kefével tisztára lehet törölni.
3. Ne használjon vizet vagy más folyadékot az elektromos alkatrészek (pl. motor, kapcsoló stb.) tisztításához.

## Az akkumulátor eltávolítása

Az akkumulátort ki kell venni a termékből a megsemmisítés előtt. Az akkumulátor eltávolítása előtt a terméket ki kell kapcsolni. Az akkumulátort az értékesítés helye szerinti előírásoknak megfelelően, biztonságosan kell ártalmatlanítani.


1. A szerszám segítségével feszítse ki a fogantyú alján lévő csavaros fedelet, és csavarja ki a belső csavart (1. ábra).
2. Távolítsa el a fogantyút (2. ábra).
3. Húzza ki az akkumulátorkábel bilincsét, vegye ki az akkumulátort, és ártalmatlanítsa azt biztonságosan, az értékesítési helyekre vonatkozó előírásoknak megfelelően (3. ábra).



(1. ábra)



(2. ábra)



(3. ábra)

A biztonságos használat biztosítása, valamint a saját és mások sérüléseinek és anyagi megelőzése érdekében tartsa be az alábbi biztonsági óvintézkedéseket; A biztonsági figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásával történő helytelen használat balesethez vezethet.

01. Ez a termék nem gyermekjáték, kérjük, győződjön meg arról, hogy a csecsemők

és a gyerekek nem játszottak ezzel a termékkel játékként. 14 év alatti gyermekek csak gyermekfelügyelő felügyelete mellett használhatják.

02. Ez a termék nem alkalmas olyan felhasználók (beleértve a gyermekeket is) általi használatra, akiknek hiányos a fiziológiája, érzékelése, szellemi képességei, tapasztalata vagy ismeretei, kivéve, ha biztonságosan, a biztonságukért felelős személy felügyelete mellett vagy tudtával használják.

03. Ne fújjon közvetlenül az emberi testre hosszabb ideig, különösen idősek és esetében, hogy elkerülje a fizikai kellemetlenségeket.

04. Használat közben ne helyezzen bele ujjakat, éles tárgyakat, fémtárgyakat stb., amelyek a termék meghibásodását és vagy sérülés veszélyét okozhatják.

05. Használat közben az elkerülése érdekében tilos nedves kézzel, nedves törülközővel és egyéb dugókkal használni.

06. Ez a termék nem vízálló, ne használjon vizet a termék közvetlen öblítésére vagy a fürdőszobában, erős nedvesség, víz szolgáló helyeken; felszíni víz, kérjük, szárítsa meg időbenmielőtt megpróbálna bekapcsolni a használatot; teljesen átázott és beltéri víz a tilos újrafelhasználás.

07. A termék meghibásodásának megelőzése érdekében ne takarja el a levegő kivezető és bemeneti nyílást, például ne akasszon rá ruhákat, törülközőket, ruhákat és egyéb tárgyakat.

08. A magas hőmérsékletű (60 °C feletti) környezetben és zárt helyiségekben, például üvegházakban, építkezéseken, kandallókban, nyitott autótérben stb. történő felhasználás és tárolás tilalma.

környezet, amely a műanyagok deformációját, a széllal együtt lángot okoz, amely tüzet, akkumulátor-robbanást és egyéb meghibásodásokat és baleseteket okoz.

09. Ne tömörítse össze, ne szerelje szét, és ne helyezze az akkumulátort hosszabb időre magas hőmérsékletű (60 °C vagy annál magasabb) környezetbe, különben fennáll a folyadékszivárgás vagy robbanás veszélye.

10. Ha a fogyasztók hálózati adaptert használnak töltéshez, a hálózati adapter bemeneti névleges feszültségének és áramának az 5,0 V-2,0 A/9,0 V-2,0 A/12,0 V-1,5 A tartományba kell esnie, és használat előtt teljesíteni kell a kötelező nemzeti biztonsági tanúsítványokat.

11. Ez a termék lítium-ion akkumulátort használ, nincs memória funkciója, a túltöltés vagy a túlzott kisütés befolyásolja a termék élettartamát, kérjük, időben töltsse fel, és teljesen feltöltés után húzza ki a tápegységet, ne használja hosszú ideig (több mint 3 hónapig), kérjük, töltsse fel teljesen.

12. Ha használat közben füst, tűz vagy egyéb meghibásodás lép fel, azonnal kapcsolja ki a készüléket, és hagyja abba a készülék használatát,

és küldje el a kereskedőnek vagy a gyártónak megoldásra, a veszély elkerülése érdekében ne szerelje szét saját maga.

13. Ne hajlítsa vagy húzza a tápkábelt töltés közben, hogy elkerülje a rossz érintkezést.

## Paraméterek

Címke: JisuLife

Termékmodell: kézi ventilátor Ultra1 Termék

neve: kézi ventilátor Ultra1 Bemenet: 5.0V

2.0A/9.0V 2.0A/12.0V= 1.5A

Akkumulátor kapacitás: 9000 mAh

: lítium-ion akkumulátor súlya: kb. 315 g (csupasz fém)

Töltési idő: 2-3 óra (18W-os gyorsöltés bemenet) / 5-6 óra

(5,0V 2,0A bemenet)

Működési idő: 1-6 óra (biztonságosabb használat esetén

10 perc használat után automatikusan visszavált 80-100-ról 70-re, ennek az állapotnak a tesztelése alapján)

Termékméret: 75× 38× 134 mm

## A csomag tartalma

Ultra1 kézi ventilátor \*1  
kerek szellőzőfúvóka \*1  
négyzet alakú szellőzőfúvóka \*1  
alap \*1  
USB-C töltőkábel \*1  
Kefe \*1  
Lanyard \*1  
Tároló táska \*1  
Kézikönyv \*1

A jelen felhasználói kézikönyv tartalma és a termék műszaki specifikációi előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Gyártó: Gyártó: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd  
Cím: Cím: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen.

Tel: 400-011-8812

Web: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)


### **Szállító/forgalmazó**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Prága 9  
Cseh Köztársaság  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)




## Ventilator portabil Ultra1

Manual de utilizare



Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de utilizare. Asigurați-vă că îl utilizați în strictă conformitate cu cerințele menționate în manualul în mod corespunzător pentru referințe viitoare.



- 1 Vitezele fluxului de aer
- 2 Procentul de putere Ecran de
- 3 afișare
- 4 ieșire aer Lumină
- 5 ambientală
- 6 Roată basculantă nepolară
- 7 Buton pornire/oprire Intrare
- 8 aer



- 9 Port de intrare de tip C
- 10 Buton de pornire/oprire a luminii, comutator de mod
- 11 Orificiu pentru șnur
- 12 Duză de aerisire rotundă
- 13 Duză de aerisire pătrată
- 14 Bază

### Avertisment înainte de prima utilizare

1. Înainte de pornire, verificați dacă produsul și cablul de alimentare sunt deteriorate, asigurați-vă că sunt în bună și asamblați-le în conformitate cu instrucțiunile.
2. Înainte de a încărca produsul, verificați dacă tensiunea sursei de alimentare utilizate corespunde cu eticheta produsului.
3. Nu dezasamblați, modificați sau reparați produsul pentru a preveni șocurile electrice și incendiile și reparați produsul la centrul de service desemnat de distribuitorul sau producătorul original.
4. Nu blocați intrarea și ieșirea aerului.
5. Datorită puterii ridicate de aspirare a prizei de aer, nu vă apropiați de păr, țesături etc. în timpul utilizării.

### A. Întrerupător mașină/întrerupător viteză vânt/întrerupător lumină

#### Buton pornit/oprit

Apăsare lungă: ciclul pornit/oprit (după pornirea sistemului, viteza minimă a vântului este pornită în mod implicit, dacă apăsarea lungă durează mai mult de 3 secunde și nu este eliberată, aceasta va fi evaluată ca o atingere falsă și ventilatorul se va opri automat);

Faceți dublu clic rapid: afișați procentajul curent al bateriei (opriți sau treceți în alte stări și reduceți luminozitatea după 5 secunde).

#### Roată basculantă nepolară

În starea de pornire, viteza vântului este mărită prin apelarea în sus și viteza vântului este redusă prin apelarea în jos, care poate fi setată într-un interval de

1~ 100 de ; Când este pornit

iluminare ambientală, luminozitatea și întunericul se modifică în funcție de ventilatorului.

selector inferior

selector superior



roată de comutare nepolară

#### Buton pentru aprinderea/stingerea luminii și comutarea

##### scheme

Apăsare scurtă: comutarea modului de lumină, modul de lumină continuă, modul de respirație lumină și întuneric, modul SOS, opriți lumina ambientală atunci când este pornită;

Apăsare lungă: opriți lumina în orice iluminare;

Vă reamintim:


Pentru o utilizare mai sigură a produsului, setarea vitezei maxime a ventilatorului este 1 atunci când este utilizat în stare de încărcare.

### B. Utilizarea accesoriilor

Ventilatorul este echipat cu trei tipuri de accesorii pentru diferite scenarii.



### C. Descrierea stării ecranului de afișare



| Funcționare/stare        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pornirea alimentării     | Afișează nivelul curent al , reduce luminozitatea după 5 secunde și trece la afișarea nivelului vitezei vântului.                                                                                                                                                                                                                            |
| Setarea vitezei vântului | Afișarea vitezei curente a vântului, după 5 s reducerea luminozității și saltul înapoi la afișarea nivelului de încărcare în timpul încărcării.                                                                                                                                                                                              |
| Afișaj de putere         | <p>Oprire: faceți dublu clic pe buton pentru a afișa starea curentă de alimentare și opriți-l după 5 secunde.</p> <p>Porniți: porniți afișajul curent al puterii (după 5 secunde sare la afișajul etapei curente viteza ); Faceți dublu clic pentru a afișa puterea curentă (după 5 secunde sare la nivelul curent al vitezei vântului).</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lipsa de energie                     | Apăsați butonul, afișajul va ,<br>pictograma de alimentare clipește de trei ori când afișajul se stinge.                                                                                                                                     |
| Nu se poate porni                    | Atunci când capacitatea bateriei este mai mică sau egală cu 10%, pictograma de putere din starea vitezei vântului continuă să clipească<br>iar cifrele și pictograma de alimentare a unității continuă să clipească în starea de alimentare. |
| Memento baterie descărcată Încărcare | Numărul de putere cu o singură cifră continuă să clipească.                                                                                                                                                                                  |
| Complet încărcat                     | Ieșirea de 100% este întotdeauna activă și se oprește atunci când intrarea de alimentare este deconectată.                                                                                                                                   |

## D. Securitatea accesului

Stare de oprire: deconectarea automată a intrării după 12 ore de încărcare continuă;

Stare de pornire: după 10 ore de încărcare continuă, se va opri automat, iar după 2 ore de încărcare, intrarea se va deconecta automat; dacă doriți să încărcăți, trebuie să deconectați și să reconectați portul de intrare.

## E. Curățarea produsului

1. Înainte de a curăța produsul, asigurați-vă că sursa de alimentare este deconectată.
2. Capacul produsului nu poate fi îndepărtat, iar suprafața capacului ventilatorului și grilele de admisie a aerului pot fi curățate cu o cârpă curată și o perie.
3. Nu utilizați apă sau alte lichide pentru a curăța componentele electrice (de exemplu, motor, întrerupător etc.).

## Scoaterea bateriei

Bateria trebuie să fie scoasă din produs înainte de eliminare. Produsul trebuie să fie oprit înainte de scoaterea bateriei. Bateria trebuie eliminată în condiții de siguranță, în conformitate cu reglementările de la locul de vânzare.


1. Cu ajutorul uneltei, scoateți capacul șurubului din partea inferioară a mânerului și deșurubați șurubul interior (figura 1).
2. Scoateți mânerul (figura 2).
3. Deconectați clema cablului bateriei, scoateți bateria și eliminați-o în siguranță în conformitate cu reglementările punctului de vânzare (Figura 3).



(Figura 1)



(Figura 2)



(Figura 3)

## Avertisment de siguranță

Pentru a asigura utilizarea în siguranță și pentru a preveni rănirea și deteriorarea proprietății dvs. și a altor persoane, respectați următoarele de precauție; Utilizarea necorespunzătoare fără respectarea avertismentelor de siguranță poate duce la accidente.

01. Acest produs nu este o jucărie pentru copii, vă rugăm să vă asigurați că sugarii

iar copiii nu s-au jucat cu acest produs ca cu o jucărie. Copiii sub 14 ani trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unui îngrijitor de copii.

02. Acest produs nu este destinat utilizării de către utilizatori (inclusiv copii) cu fiziologie, percepție, capacitate mentală, experiență sau cunoștințe deficitare, cu excepția cazului în care aceștia îl utilizează în siguranță sub supravegherea sau cu cunoștințele unei persoane responsabile pentru siguranța lor.

03. Nu suflați direct pe corpul uman pentru perioade prelungite de timp, în special pentru vârstnici și copii, pentru a evita disconfortul fizic.

04. La utilizare, nu introduceți degete, obiecte ascuțite, obiecte metalice etc., care ar putea cauza defectarea produsului și riscul de sau vătămare.

05. La utilizare, interziceți utilizarea mâinilor ude, a prosoapelor ude și a altor prize pentru a evita șocurile .

06. Acest produs nu este rezistent la apă, nu utilizați apă pentru a clăti direct produsul sau în baie, umiditate puternică, locuri de depozitare a apei pentru utilizare; apă de suprafață, vă rugăm să vă uscați în timp înainte de a încerca să porniți utilizarea; complet înmuiat și apă de interior în interdicția de reutilizare.

07. Nu acoperiți ieșirea și intrarea de aer, cum ar fi hainele agățate, prosoapele, hainele și alte obiecte, pentru a preveni defectarea produsului.

08. Interzicerea utilizării și depozitării în medii cu temperaturi ridicate (peste 60 °C) și în spații închise, cum ar fi sere, șantiere de construcții, șeminee, compartimente auto expuse etc. mediu, care va provoca deformarea materialelor plastice, flacăra cu vântul va provoca incendii, explozia bateriei și alte defectiuni și accidente.

09. Nu comprimați, nu dezamblați și nu plasați bateria mediu cu temperatură ridicată (60 °C sau mai mult) pentru o perioadă îndelungată de timp, altfel există riscul de scurgere a lichidului sau de explozie.

10. În cazul în care consumatorii utilizează un adaptor de alimentare pentru încărcare, tensiunea nominală de intrare și curentul adaptorului de alimentare trebuie să se încadreze în intervalul 5,0 V-2,0 A/9,0 V-2,0 A/12,0 V-1,5 A, iar certificările naționale de siguranță obligatorii trebuie îndeplinite înainte de utilizare.

11. Acest produs utilizează baterie litiu-ion, nu are funcție de memorie, supraîncărcarea sau supradescărcarea va afecta durata de viață a produsului, vă rugăm să încărcați la timp și să deconectați sursa de alimentare după încărcarea completă, nu utilizați pentru o perioadă lungă de timp (mai mult de 3 luni), vă rugăm să încărcați complet.

12. Dacă în timpul utilizării apar fum, foc și alte defecțiuni, opriți imediat alimentarea cu energie electrică pentru a nu mai utiliza aparatul,

și trimiteți-l dealerului sau producătorului pentru soluționare, nu îl dezamblați singur pentru a evita pericolul.

13. Nu îndoiți și nu trageți de cablul de alimentare în timpul încărcării pentru a evita un contact slab.

## Parametri

Etichetă: JisuLife

Modelul produsului: Ventilator portabil Ultra1

Numele produsului: Ventilator portabil Ultra1

Intrare: 5.0V 2.0A/9.0V 2.0A/12.0V= 1.5A

Capacitatea bateriei: 9000 mAh

bateriei: baterie litiu-ion Greutatea : aprox. 315 g  
(metal gol)

Timp de încărcare: 2-3 h (intrare încărcare rapidă 18W) / 5-6 h (intrare 5.0V 2.0A)

de funcționare: 1-6 h (pentru o utilizare mai sigură cu după 10 minute de utilizare, va reduce automat viteza de la 80-100 la 70 pe baza unui test al acestei condiții)

Dimensiunea produsului: 75× 38× 134 mm

## Conținutul pachetului

Ventilator de mână Ultra1 \*1  
Duză de ventilație rotundă \*1  
Duză de ventilație pătrată \*1  
Bază \*1  
Cablul de încărcare USB-C \*1  
Perie \*1  
Lanyard \*1 Geantă de  
depozitare \*1 Manual \*1

Conținutul acestui manual de utilizare și specificațiile tehnice ale produsului pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Producător: Producător: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd  
Adresa: Adresa: 301, Building A, No.8, Changjiangpu 2 Road, He'ao  
Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen.

Tel: 400-011-8812

Web: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)

### **Furnizor/Distribuitoare**


Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Praga 9  
Republica Cehă  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)






## Ръчен вентилатор Ultra1

Ръководство за потребителя



Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба. Уверете се, че го използвате в строго съответствие с изискванията, посочени в ръководството и съхранявайте правилно за бъдещи справки.



- 1 Скорости на въздушния поток
- 2 Процент от мощността Екран на дисплея
- 3 Изход за въздух
- 4 Околна светлина
- 5 Неполярно колело за превключване
- 6 Бутон за включване/изключване
- 7 Вход за въздух
- 8

- 9 Входен порт тип C
- 10 Бутон за включване/изключване на светлината,
- 11 превключвател на режимите Отвор за шнур
- 12 Кръгла вентилационна дюза
- 12 Квадратна вентилационна
- 13 дюза Основа
- 14

### Предупреждение преди първата употреба

1. Преди да включите, проверете продукта и захранващия кабел за повреди, уверете се, че са в добро и ги сглобете съгласно инструкциите.
2. Преди да заредите продукта, проверете дали напрежението на използваното захранване съответства на етикета на продукта.
3. Не разглобявайте, не модифицирайте и не ремонтирайте продукта, за да предотвратите токов удар и пожар, и го ремонтирайте в сервизния център, посочен от оригиналния търговец или производителя.
4. Не блокирайте входа и изхода за въздух.
5. Поради високата всмукателна мощност на въздухозаборника, не се доближавайте до коса, тъкани и др. по време на работа.

### A. Превключвател на машината/превключвател на скоростта на вятъра/превключвател на светлината

#### Бутон за включване/изключване

Дълго натискане: цикъл на включване/изключване (след стартиране на системата по подразбиране се включва минималната скорост на вятъра; ако дългото натискане продължи повече от 3 секунди и не бъде освободено, то ще се счита за фалшиво докосване и вентилаторът автоматично ще се изключи);

Бързо двукратно щракване: показва текущия процент на батерията (изключва или преминава в други състояния и намалява яркостта след 5 секунди).

#### Неполярно превключващо колело

В състояние на зареждане скоростта на вятъра се увеличава чрез набиране нагоре, а скоростта на вятъра се намалява чрез набиране надолу, което може да се зададе в диапазона от 1~ 100 ; При включване около осветление, яркостта и тъмнината се променят в зависимост от размера на вентилаторната уредба.



неполярно превключващо колело

#### Бутон за включване/изключване на светлината и превключване схеми

Кратко натискане: превключване на светлинния режим, режим на непрекъсната светлина, режим на светло и тъмно дишане, SOS режим, изключване на околната светлина, когато е включена;

Дълго натискане: изключване на светлината във всеки осветление;

Напомняне:


За по-безопасно използване на продукта, максималната настройка на скоростта на вентилатора е 1, когато се използва в състояние на зареждане.

### B. Използване на аксесоари

Вентилаторът е оборудван с три вида аксесоари за различни сценарии.



### С. Описание на състоянието на екрана



| Действие/състояние               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Включване на захранването        | Показва текущото ниво на , намалява яркостта след 5 секунди и преминава към показване на нивото на скоростта на вятъра.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Настройка на скоростта на вятъра | Показване на текущата скорост на вятъра, след 5 s намаляване на яркостта и преминаване обратно към показване на нивото на зареждане при зареждане.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Дисплей за захранване            | <p>Изключване на захранването: щракнете два пъти върху бутона, за да покажете текущото състояние на захранването и да го изключите след 5 секунди.</p> <p>Включване: включване на дисплея на текущата мощност (след 5 сек. се преминава към дисплея на текущия етап)<br/>Двойно щракване, за да се покаже текущата мощност (след 5 секунди се преминава към текущото ниво на скоростта на вятъра).</p> |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Липса на енергия                              | Натиснете бутона, на дисплея ще се покаже ,<br>иконата за захранване мига три пъти, когато дисплеят<br>изгасне.                                                                                                                                        |
| Не може да се<br>стартира                     | Когато капацитетът на батерията е по-малък или равен<br>на 10%, иконата за мощност в състоянието на скоростта на<br>вятъра продължава да мига.<br>а цифрите и иконата за захранване на устройството<br>продължават да мигат в състояние на захранване. |
| Напомняне за<br>изтощена батерия<br>Зареждане | Едноцифреният номер на захранването продължава да<br>мига.                                                                                                                                                                                             |
| Напълно заредена                              | Изходът 100% е винаги включен и се изключва при<br>изключване на захранването.                                                                                                                                                                         |

## D. Сигурност на достъпа

Състояние на изключване: автоматично изключване на входа след 12 часа непрекъснато зареждане;

Състояние на захранване: след 10 часа непрекъснато зареждане той автоматично се изключва, а след 2 часа зареждане входът автоматично се изключва; ако искате да заредите, трябва да изключите и отново да свържете входния порт.

## E. Почистване на продукта

1. Преди да почистите продукта, се уверете, че захранването е изключено.

2. Капакът на продукта не може да бъде свален и повърхността на капака на вентилатора  
и решетките за всмукване на въздух могат да се избършат с чиста кърпа и четка.

3. Не използвайте вода или други течности за почистване на електрически части (напр. двигател, превключвател и др.).

## Изваждане на батерията

Батерията трябва да се извади от продукта преди изхвърляне. Продуктът трябва да бъде изключен, преди да извадите батерията. Батерията трябва да бъде изхвърлена по безопасен начин в съответствие с разпоредбите на мястото на продажба.


1. С помощта на инструмента изкъртете капака на винта в долната част на дръжката и отвийте вътрешния винт (Фигура 1).
2. Свалете дръжката (Фигура 2).
3. Разкачете скобата на кабела на акумулатора, извадете акумулатора и го изхвърлете безопасно в съответствие с правилата за продажба (Фигура 3).



(Фигура 1)



(Фигура 2)



(Фигура 3)

За да осигурите безопасна употреба и да предотвратите наранявания и материални щети себе си и за други лица, спазвайте следните мерки за безопасност; Неправилната употреба без спазване на предупрежденията за безопасност може да доведе до инциденти.

01. Този продукт не е детска играчка, моля, уверете се, че бебетата и децата не са играли с този продукт като с играчка. Децата под 14-годишна възраст трябва да го използват под надзора на детегледач.

02. Този продукт не е предназначен за употреба от потребители (включително деца) с недостатъчна физиология, възприятия, умствени способности, опит или познания, освен ако те не го използват безопасно под надзора или със знанието на лице, отговорно за тяхната безопасност.

03. Не духайте директно върху човешкото тяло за продължителни периоди от време, особено при възрастни хора и деца, за да избегнете физически дискомфорт.

04. Когато използвате, не поставяйте пръсти, остри предмети, метални предмети и т.н., които биха довели до повреда на продукта и риск от удар или нараняване.

05. При употреба забранете използването на мокри ръце, мокри кърпи и други щепсели, за да избегнете удар.

06. Този продукт не е водоустойчив, не използвайте вода за директно изплакване на продукта или в банята, силна влага, места за съхранение на вода за употреба; повърхностна вода, моля, изсушете навреме, преди да се опитате да включите употребата; напълно напоена и вътрешна вода в забраната за повторна употреба.

07. Не покривайте изхода и входа за въздух, като например висящи дрехи, кърпи, облекло и други предмети, за да предотвратите повреда на продукта.

08. Забрана за употреба и съхранение в среда с висока температура (над 60 °C) и в затворени помещения като оранжерии, строителни площадки, камини, открити купета на автомобили и др. среда, което ще доведе до деформация на пластмасите, пламък с вятър ще предизвика пожар, експлозия на батерията и други неизправности и аварии.



09. Не компресируйте, не разглобявайте и не поставяйте батерията среда с висока температура (60 °C или повече) за продължителен период от време, в противен случай съществува риск от изтичане на течност или експлозия.

10. Ако потребителите използват захранващ адаптер за зареждане, входното номинално напрежение и токът на захранващия адаптер трябва да са в диапазона 5,0 V-2,0 A/9,0 V-2,0 A/12,0 V-1,5 A и преди употреба трябва да са изпълнени задължителните национални сертификати за безопасност.

11. Този продукт използва литиево-йонна батерия, тя няма функция за памет, презареждането или прекомерното разреждане ще повлияе на живота на продукта, моля, зареждайте навреме и изключете захранването след пълно зареждане, не използвайте дълго време (повече от 3 месеца), моля, заредете напълно.

12. Ако по време на работа се появи дим, пожар или други неизправности, незабавно изключете захранването, за да спрете да използвате уреда,

и го изпратете на търговеца или производителя за решаване, не го разглобявайте сами, за да избегнете опасност.

13. Не огъвайте и не дърпайте захранващия кабел по време на зареждане, за да избегнете лош контакт.

## Параметри

Tag: JisuLife

Модел на продукта: Ръчен вентилатор Ultra1 Име

на продукта: Ръчен вентилатор Ultra1 Вход: 5.0V

2.0A/9.0V 2.0A/12.0V = 1.5A

Капацитет на батерията: 9000 mAh

Батерийна : литиево-йонна батерия Тегло на :

приблизително 315 g (гол метал)

Време за зареждане: 2-3 часа (18W вход за бързо зареждане) /

5-6 часа (5.0V 2.0A вход)

Време за работа: 1-6 часа (за по-безопасна употреба с

след 10 минути употреба тя автоматично ще намали предавката от 80-

100 на 70 въз основа на тест на това състояние)

Размер на продукта: 75× 38× 134 мм

## Съдържание на пакета

Ръчен вентилатор Ultra1 \*1  
Кръгла вентилационна дюза \*1  
Квадратна вентилационна дюза\*1  
Основа \*1  
USB-C кабел за зареждане \*1  
Четка \*1  
Кайшка \*1  
Чанта за съхранение \*1  
Ръководство \*1

Съдържанието на това ръководство за потребителя и техническите спецификации на продукта могат да бъдат променени без предизвестие.

Производител: Производител: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd Адрес:  
Адрес: 301, сграда A, № 8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community,  
Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen.

Телефон: 400-011-8812

Уеб: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)


## Доставчик/дистрибутор

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a  
190 00 Прага 9  
Чешка република  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)




## Wentylator ręczny Ultra1

Instrukcja obsługi



Przed użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Należy przestrzegać wszystkich wymagań zawartych w instrukcji i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.



- 1 Prędkości przepływu powietrza
- 2 Procent wydajności Ekran wyświetlacza
- 3 Wylot powietrza
- 4 Oświetlenie
- 5 otoczenia
- 6 Niepolarne pokrętko
- 7 przełączające Przycisk
- 8 włączania/wyłączania Dopływ
- 9 powietrza

- 9 Port wejściowy typu C
- 10 Przycisk włączania/wyłączania światła, przełącznik trybów Otwór na sznurek
- 11 Okrągła dysza wentylacyjna
- 12 Kwadratowa dysza wentylacyjna
- 13 Podstawa
- 14

### Ostrzeżenie przed pierwszym użyciem

1. Przed włączeniem sprawdź, czy produkt i kabel zasilający nie są uszkodzone, upewnij się, że są w dobrym stanie, i zmontuj je zgodnie z instrukcją.
2. Przed ładowaniem produktu sprawdź, czy napięcie używanego źródła zasilania jest zgodne z informacją na etykiecie produktu.
3. Aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym i pożarowi, nie należy rozbierać, modyfikować ani naprawiać produktu. W celu naprawy należy zwrócić się do centrum serwisowego wyznaczonego przez pierwotnego sprzedawcę lub producenta.
4. Nie blokuj dopływu i odpływu powietrza.
5. Ze względu na dużą moc ssania powietrza podczas użytkowania nie należy zbliżać się do włosów, tkanin itp.

### A. Przelącznik maszyny/przelącznik prędkości wiatru/przelącznik oświetlenia

#### Przycisk włączania/wyłączania

Długie naciśnięcie: włączenie/wyłączenie cyklu (po uruchomieniu systemu domyślnie włącza się minimalna prędkość wiatru, jeśli długie naciśnięcie trwa dłużej niż 3 sekundy i nie zostanie zwolnione, zostanie ono uznane za fałszywy dotyk i wentylator automatycznie się wyłączy);

Szybkie dwukrotne kliknięcie: wyświetlenie aktualnego poziomu naładowania baterii (wyłączenie lub przejście do innych stanów i zmniejszenie jasności po 5 sekundach).

#### Niepolarne pokrętko przełączające

W stanie startowym prędkość wiatru zwiększa się poprzez obracanie pokrętła w górę, a zmniejsza się poprzez obracanie pokrętła w dół, co można ustawić w zakresie

1 ~ 100 stopni prędkości; Przy włączonym oświetleniu otoczenia jasność i ciemność zmieniają się wraz z wielkością stopnia prędkości wentylatora.



#### Przycisk włączania/wyłączania światła i przełączania trybów

Krótkie naciśnięcie: przełączanie trybu światła, tryb światła ciągłego, tryb światła i ciemności, tryb SOS, wyłączenie światła otoczenia po włączeniu;

Długie naciśnięcie: wyłączenie światła w dowolnym trybie świecenia;

niepolarne pokrętko przełączające

Przypomnienie:


Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie produktu, maksymalna prędkość wentylatora podczas ładowania wynosi 1.

### B. Korzystanie z akcesoriów

Wentylator jest wyposażony w trzy rodzaje akcesoriów do różnych scenariuszy.



### C. Opis stanu ekranu wyświetlacza



| Praca/stan                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Włączenie zasilania         | Wyświetla aktualny poziom naładowania baterii, po 5 sekundach zmniejsza jasność i przechodzi do wyświetlania poziomu prędkości wiatru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Ustawienie prędkości wiatru | Wyświetla aktualną prędkość wiatru, po 5 sekundach zmniejsza jasność i powraca do wyświetlania poziomu naładowania podczas ładowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wyświetlanie zasilania      | <p>Wyłączenie zasilania: Dwukrotne kliknięcie przycisku powoduje wyświetlenie aktualnego stanu zasilania, a po 5 sekundach jego wyłączenie.</p> <p>Włączenie: Włączenie wyświetlania aktualnej mocy (po 5 sekundach przejście do wyświetlania aktualnego stopnia prędkości wiatru); dwukrotne kliknięcie powoduje wyświetlenie aktualnej mocy (po 5 sekundach następuje przejście do wyświetlania aktualnego stopnia prędkości wiatru).</p> |

|                                          |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brak energii                             | Naciśnij przycisk, na wyświetlaczu pojawi się 0 %, po wygaszeniu wyświetlacza trzykrotnie zamiga ikona zasilania.                                                                     |
| Nie można uruchomić                      | Gdy pojemność akumulatora jest mniejsza lub równa 10%, ikona zasilania w stanie prędkości wiatru nadal miga , a cyfry jednostki oraz ikona zasilania w stanie zasilania nadal migają. |
| Przypomnienie o słabej baterii Ładowanie | Jednocyfrowa liczba mocy nadal miga.                                                                                                                                                  |
| W pełni naładowany                       | Moc 100% pozostaje włączona i gaśnie po odłączeniu zasilania.                                                                                                                         |

## D. Zabezpieczenie wejścia

Stan wyłączenia: automatyczne odłączenie wejścia po 12 godzinach ciągłego ładowania;

Stan włączenia: po 10 godzinach ciągłego ładowania urządzenie wyłącza się automatycznie, a po 2 godzinach ładowania wejście zostaje automatycznie odłączone; aby kontynuować ładowanie, należy odłączyć port wejściowy i podłączyć go ponownie.

## E. Czyszczenie produktu

1. Przed czyszczeniem produktu upewnij się, że jest on odłączony od zasilania.
2. Obudowy produktu nie można zdjąć, a powierzchnię obudowy wentylatora i kratki wlotu powietrza można wyczyścić czystą szmatką i szczotką.
3. Do czyszczenia części elektrycznych (np. silnika, wyłącznika itp.) nie należy używać wody ani innych płynów.




## Wymagowanie baterii

Przed utylizacją produktu należy wyjąć z niego baterię. Przed wyjęciem baterii produkt musi być wyłączony. Baterię należy utylizować w sposób bezpieczny, zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu sprzedaży.


1. Za pomocą narzędzia podważ pokrywę śruby w dolnej części uchwytu i odkręć śrubę wewnętrzną (rysunek 1).
2. Zdejmij uchwyt (rysunek 2).
3. Odłącz zacisk przewodu akumulatora, wyjmij akumulator i zutylizuj go zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu sprzedaży (rysunek 3).



(Ilustracja 1)



(Ilustracja 2)



(Ilustracja 3)

Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkowania i zapobiec obrażeniom oraz uszkodzeniom mienia własnego i innych osób, należy przestrzegać następujących środków bezpieczeństwa; Nieprawidłowe użytkowanie bez przestrzegania ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa może prowadzić do wypadków.

01. Ten produkt nie jest zabawką dla dzieci. Należy upewnić się, że niemowlęta i dzieci nie bawiły się tym produktem jak zabawką. Dzieci poniżej 14 roku życia powinny używać go pod nadzorem osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
02. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o niewystarczających zdolnościach fizycznych, percepcyjnych, umysłowych, doświadczeniu lub wiedzy, chyba że są one bezpiecznie nadzorowane lub poinformowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
03. Nie należy kierować strumienia powietrza bezpośrednio na ciało ludzkie przez dłuższy czas, zwłaszcza w przypadku osób starszych i dzieci, aby uniknąć dyskomfortu fizycznego.
04. Podczas użytkowania nie wkładaj palców, ostrych przedmiotów, metalowych przedmiotów itp., które mogłyby spowodować awarię produktu i ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń.
05. Podczas użytkowania nie należy używać mokrych rąk, mokrych ręczników ani innych wtyczek, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.
06. Produkt nie jest wodoodporny, nie należy używać wody do bezpośredniego splukiwania produktu ani używać go w łazience, w miejscach o dużej wilgotności, w miejscach przechowywania wody; przed użyciem należy osuszyć powierzchnię; całkowicie nasączone i wewnętrzne wody nie mogą być ponownie używane.
07. Nie zasłaniaj wylotu i wlotu powietrza, np. wiszącymi ubraniami, ręcznikami, odzieżą i innymi przedmiotami, aby nie doszło do awarii produktu.
08. Nie wolno używać ani przechowywać produktu w środowisku o wysokiej temperaturze (powyżej 60°C) oraz w zamkniętych pomieszczeniach, takich jak szklarnie, place budowy, kominki, narażone na działanie słońca wnętrza samochodów i inne środowiskach, które powodują deformację tworzyw sztucznych, a płomień w połączeniu z wiatrem powoduje pożar, wybuch baterii i inne awarie i wypadki.

09. Nie ściskaj baterii, nie rozbieraj jej i nie umieszczaj na dłuższy czas w środowisku o wysokiej temperaturze (60 °C i więcej), ponieważ grozi to wyciekami płynu lub wybuchem.

10. Jeśli konsumenci używają zasilacza do ładowania, znamionowe napięcie wejściowe i prąd zasilacza powinny mieścić się w zakresie 5,0 V-2,0 A/9,0 V-2,0 A/12,0 V-1,5 A, a przed użyciem należy spełnić obowiązkowe krajowe certyfikaty bezpieczeństwa.

11. Ten produkt wykorzystuje baterię litowo-jonową, nie ma funkcji pamięci, przeładowanie lub nadmierne rozładowanie wpłynie na żywotność produktu, należy ładować go na czas i odłączyć zasilanie po całkowitym naładowaniu, nie należy używać go przez długi czas (ponad 3 miesiące), należy go w pełni naładować.

12. Jeśli podczas użytkowania pojawi się dym, ogień lub inne usterki, należy natychmiast wyłączyć zasilanie, aby zaprzestać użytkowania urządzenia, i wysłaj go do sprzedawcy lub producenta w celu rozwiązania problemu. Nie rozbieraj go samodzielnie, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

13. Podczas ładowania nie należy zginać ani ciągnąć za kabel zasilający, aby nie doszło do złego kontaktu.

## Parametry

Marka: JisuLife

Model produktu: Wentylator ręczny Ultra1 Nazwa

produktu: Wentylator ręczny Ultra1 Wejście: 5,0 V

2,0 A/9,0 V 2,0 A/12,0 V = 1,5 A

Pojemność baterii: 9000 mAh

Ogniwo baterii: bateria litowo-jonowa Waga produktu: ok. 315

g (sam metal)

Czas ładowania: 2-3 godz. (wejście 18 W do szybkiego ładowania)

/ 5-6 godz. (wejście 5,0 V 2,0 A)

Czas pracy: 1-6 godz. (dla bezpieczniejszego użytkowania

po 10 minutach użytkowania automatycznie zmniejsza się prędkość z 80-100 do 70 na podstawie testu tego stanu)

Wymiary produktu: 75 × 38 × 134 mm

## Zawartość opakowania

Wentylator ręczny Ultra1 \*1 Okrągła  
dysza wentylacyjna \*1 Kwadratowa  
dysza wentylacyjna \*1 Podstawa \*1  
Kabel ładujący USB-C \*1  
Szczoteczka \*1  
Smycz na szyję \*1  
Torba do  
przechowywania \*1  
Instrukcja obsługi \*1

Treść niniejszej instrukcji obsługi oraz specyfikacje techniczne produktu mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Producent: Producent: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd Adres: Adres:  
301, budynek A, nr 8, Changjiangpu 2 Road, He'ao Community, Yuanshan  
Street, Longgang District, Shenzhen.

Tel.: 400-011-8812

Strona internetowa: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)


### **Dostawca/Dystrybutor**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a 190 00  
Praga 9 Czechy  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)




## Ročni ventilator Ultra1

Navodila za uporabo



Pred uporabo pazljivo preberite ta priročnik. Ventilator uporabljajte v skladu z zahtevami, navedenimi v priročniku, in priročnik shranite na varno mesto za poznejšo uporabo.



- 1 Hitrosti pretoka zraka
- 2 Odstotek moči Zaslon
- 3 Izhod zraka
- 4 Okoljska svetloba
- 5 Nepolarno stikalo
- 6 Gumb za vklop/izklop
- 7 Vstop zraka
- 8

- 9 Vhodni priključek tipa C
- 10 Gumb za vklop/izklop svetlobe, stikalo za izbiro
- 11 načina Odprtina za kabel
- 12 Okrogla prezračevalna šoba
- 13 Kvadratna prezračevalna
- 14 šoba Podstavek

### Opozorilo pred prvo uporabo

1. Pred vklopom preverite, ali izdelek in napajalni kabel nista poškodovana, se prepričajte, da sta v dobrem stanju, in ju sestavite v skladu z navodili.
2. Pred polnjenjem izdelka preverite, ali napetost napajalnika ustreza napetosti, navedeni na etiketi izdelka.
3. Izdelka ne razstavljajte, ne spreminjajte in ne popravljajte, da preprečite električni udar in požar, ter popravila naročite pri servisnem centru, ki ga je določil prvotni prodajalec ali proizvajalec.
4. Ne blokirajte dovoda in izpusta zraka.
5. Zaradi visoke sesalne moči zračnega dovoda med uporabo izdelka ne puščajte las, tkanin ipd. v bližini izdelka.

### A. Stikalo za vklop/izklop stroja/stikalo za hitrost vetra/stikalo za svetlobo

#### Gumb za vklop/izklop

Dolgi pritisk: vklop/izklop cikla (po zagonu sistema se privzeto vklopi minimalna hitrost vetra; če dolg pritisk traja več kot 3 sekunde in ni sproščen, se to šteje za napačen dotik in ventilator se samodejno izklopi);  
Hitri dvojni klik: prikaže trenutni odstotek baterije (izklop ali prehod v drugo stanje in zmanjšanje svetlosti po 5 sekundah).

#### Nepolarno stikalo

V začetnem stanju se hitrost vetra poveča, ko ga vklopite, in zmanjša, ko ga izklopite, kar lahko nastavite v razponu od 1 ~ 100 stopenj hitrosti; Ko je se svetlost in temnost spreminjata glede na stopnjo hitrosti ventilatorja.



Nepolarno stikalo

#### Gumb za vklop/izklop svetlobe in preklop načini

Kratek pritisk: preklop med svetlobnimi načini, načinom neprekinjene svetlobe, načinom utripajoče svetlobe in temnim načinom, načinom SOS, izklop ambientalne svetlobe, ko je vklopljen;  
Dolg pritisk: izklop svetlobe v katerem koli načinu svetlobe;

Opomba:

Za varnejšo uporabo izdelka je največja nastavitev hitrosti ventilatorja 1, ko se uporablja v načinu polnjenja.


### B. Uporaba dodatkov

Ventilator je opremljen s tremi vrstami dodatkov za različne scenarije.





### C. Opis stanja zaslona



| Delovanje/stanje          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Napajanje vklopljeno      | Prikaže trenutno stanje napolnjenosti baterije, po 5 sekundah zmanjša svetlost in preklopi na prikaz hitrosti vetra.                                                                                                                                                                                                                        |
| Nastavitve hitrosti vetra | Prikaže trenutno hitrost vetra, po 5 sekundah zmanjša svetlost in med polnjenjem preklopi nazaj na prikaz stopnje napolnjenosti.                                                                                                                                                                                                            |
| Prikaz napajanja          | <p>Izklop: Dvakrat kliknite gumb, da prikažete trenutno stanje napajanja in ga po 5 sekundah izklopite.</p> <p>Vklop: vklopite prikaz trenutne moči (po 5 sekundah se bo preklopil na prikaz trenutne hitrosti vetra prikaz hitrosti vetra); z dvojnim klikom prikažete trenutno moč (po 5 sekundah se prikaže trenutna hitrost vetra).</p> |

|                                                     |                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pomanjkanje energije                                | Pritisnite gumb, na zaslonu se prikaže 0 %, ikona napajanja bo trikrat utripnila, ko se zaslon izklopi.                                                                              |
| Ne more se zagnati                                  | Ko je zmogljivost baterije manjša ali enaka 10 %, ikona napajanja v stanju hitrosti vetra še naprej utripa. Številke enote in ikona napajanja v stanju napajanja še naprej utripata. |
| Opomnik za nizko napolnjenost baterije<br>Polnjenje | Enomestna številka moči še naprej utripa.                                                                                                                                            |
| Popolnoma napolnjena                                | 100 % moč je še vedno vklopljena in se izklopi, ko se odklopi napajanje.                                                                                                             |

## D. Varnost vhoda

Stanje izklopa: samodejna prekinitev napajanja po 12 urah neprekinjenega polnjenja;

Vklopljeno stanje: samodejno se izklopi po 10 urah neprekinjenega polnjenja in samodejno odklopi vhod po 2 urah polnjenja; če želite polniti, morate odklopiti in ponovno priključiti vhodni priključek.

## E. Čiščenje izdelka

1. Pred čiščenjem izdelka se prepričajte, da je napajanje odklopljeno.
2. Pokrova izdelka ni mogoče odstraniti, površino pokrova ventilatorja in rešetke za dovod zraka se lahko med čiščenjem obriše s čisto krpo in krtačo.
3. Za čiščenje električnih delov (npr. motorja, stikala itd.) ne uporabljajte vode ali drugih tekočin.

## Odstranjevanje baterije

Pred odstranitvijo izdelka je treba odstraniti baterijo. Pred odstranitvijo baterije je treba izdelek izklopiti. Baterijo je treba varno odstraniti v skladu s predpisi kraja prodaje.


1. Z orodjem odprite pokrov vijaka na dnu ročaja in odvijte notranji vijak (slika 1).
2. Odstranite ročaj (slika 2).
3. Odklopite sponko akumulatorja, odstranite akumulator in ga varno odstranite v skladu z lokalnimi predpisi (slika 3).



(Slika 1)



(Slika 2)



(Slika 3)

Da bi zagotovili varno uporabo in preprečili poškodbe ter škodo sebi in drugim, upoštevajte naslednje varnostne ukrepe. Nepravilna uporaba brez upoštevanja varnostnih opozoril lahko povzroči nesreče.

01. Ta izdelek ni igrača. Poskrbite, da dojenčki in otroci ne igrajo s tem izdelkom, kot da bi bil igrača. Otroci, mlajši od 14 let, naj ga uporabljajo pod nadzorom osebe, ki skrbi za otroka.
02. Ta izdelek ni namenjen uporabi s strani uporabnikov (vključno z otroki) z nezadostno fiziologijo, zaznavanjem, duševnimi sposobnostmi, izkušnjami ali znanjem, razen če ga uporabljajo varno pod nadzorom ali z vednostjo osebe, odgovorne za njihovo varnost.
03. Da bi se izognili fizičnemu nelagodju, ne pihajte dalj časa neposredno na človeško telo, zlasti na starejše osebe in otroke.
04. Med uporabo ne vstavljajte prstov, ostrih predmetov, kovinskih predmetov itd., ki bi lahko povzročili okvaro izdelka in tveganje za električni udar ali poškodbe.
05. Pri uporabi ne uporabljajte mokrih rok, mokrih brisač ali drugih vtičnic, da se izognete električnemu šoku.
06. Ta izdelek ni vodoodporen. Izdelka ne izpirajte neposredno z vodo in ga ne uporabljajte v kopalnici, v visoki vlažnosti ali na mestih, kjer se hrani voda. Pred vklopom izdelka pravočasno osušite površinsko vodo. Izdelka ne uporabljajte ponovno, če je popolnoma premočen ali če je v njem voda.
07. Ne pokrivajte izhoda in vhoda zraka s predmeti, kot so obešena oblačila, brisače, oblačila in drugi predmeti, da ne pride do okvare izdelka.
08. Ne uporabljajte in ne shranjujte v okoljih z visokimi temperaturami (nad 60 °C) ali v zaprtih prostorih, kot so rastlinjaki, gradbišča, kamini, izpostavljene površine avtomobilov in druga okoljih, ki povzročajo plastično deformacijo, saj lahko plameni v kombinaciji z vetrom povzročijo požare, eksplozije baterij in druge okvare ter nesreče.

09. Baterije ne stiskajte ali razstavljajte in jih ne puščajte dalj časa v okoljih z visoko temperaturo (60 °C in več), saj lahko pride do uhanja ali eksplozije.

10. Če potrošniki za polnjenje uporabljajo napajalnik, morata biti nazivna vhodna napetost in tok napajalnika v območju 5,0 V–2,0 A/9,0 V–2,0 A/12,0 V–1,5 A, pred uporabo pa morajo biti izpolnjene obvezne nacionalne varnostne certifikacije.

11. Ta izdelek uporablja litij-ionsko baterijo in nima funkcije pomnilnika. Prekomerno polnjenje ali praznjenje vpliva na življenjsko dobo izdelka. Napolnite ga pravočasno in po popolnem napolnjenju odklopite napajanje. Če ga ne uporabljate dalj časa (več kot 3 mesece), ga popolnoma napolnite.

12. Če med uporabo pride do dima, požara ali drugih napak, takoj izklopite napajanje, da prenehate uporabljati napravo. Pošljite ga prodajalcu ali proizvajalcu, da ga popravijo. Ne razstavljajte ga sami, da ne pride do nevarnosti.

13. Med polnjenjem ne upogibajte ali vlecite napajalnega kabla, da ne pride do slabega stika.

## Parametri

Blagovna znamka: JisuLife

Model izdelka: Ročni ventilator Ultra1 Ime

izdelka: Ročni ventilator Ultra1 Vhod: 5,0 V 2,0

A/9,0 V 2,0 A/12,0 V = 1,5 A

Kapaciteta baterije: 9000 mAh

Baterijska celica: litij-ionska baterija Teža izdelka:

približno 315 g (gola kovina)

Čas polnjenja: 2–3 ure (18 W vhod za hitro polnjenje) / 5–6 ur (5,0 V 2,0 A vhod)

Čas delovanja: 1–6 ur (za varnejšo uporabo

se po 10 minutah uporabe hitrost samodejno zmanjša z 80–100 na 70, kar je bilo ugotovljeno na podlagi testa tega pogoja)

Velikost izdelka: 75 × 38 × 134 mm

## Vsebina paketa

Ročni ventilator Ultra1 \*1  
Okrogla prezračevalna šoba \*1  
Kvadratna prezračevalna šoba  
\*1 Podstavek \*1  
USB-C polnilni kabel \*1 Ščetka  
\*1  
Vratna vrvica \*1  
Torba za  
shranjevanje \*1  
Navodila \*1

Vsebina tega navodila za uporabo in tehnične specifikacije izdelka se lahko spremeni brez predhodnega obvestila.

Proizvajalec: Proizvajalec: Shenzhen Jisu Technology Co., Ltd  
Naslov: Naslov: 301, stavba A, št. 8, Changjiangpu 2 Road, He'ao  
Community, Yuanshan Street, Longgang District, Shenzhen.

Tel: 400-011-8812

Spletna stran: [www.jisulife.com](http://www.jisulife.com)

### **Dobavitelj/distributer**

Sunnysoft s.r.o.  
Kovanecká 2390/1a 190  
00 Praga 9 Češka  
republika  
[www.sunnysoft.cz](http://www.sunnysoft.cz)