




Uživatelský manuál
BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA
D-815

Provozní diagram



Nabíjení sluchátek:

Pokud je stav baterie nízký, nabijte zařízení. Správně připojte kvalitní nabíječku. Během nabíjení vždy svítí červená kontrolka a po úplném nabití červená kontrolka zhasne. Poté vyjměte nabíječku.

Zapnutí/vypnutí napájení:

Stiskněte tlačítko zapnout/vypnout po dobu 2 sekund pro zapnutí zařízení. Stisknutím tlačítka po dobu 4 s zařízení vypněte.

Provoz

Párování a připojení sluchátek:

U modelu náhlavní soupravy BT střídavě blikají červené a modré kontrolky. Zapněte Bluetooth v mobilu nebo jiném bezdrátovém zařízení. Vyhledejte zařízení a poté jej spárujte. Například: D-Headset "D-815".

Přehrávání/Pauza:

Po spojení stiskněte tlačítko On/OFF a proveďte přehrávání nebo pauzu.

Zvýšení hlasitosti:

Stiskněte "+" a zvýšte hlasitost.

Snížení hlasitosti:

Stiskněte "-" a snižte hlasitost.

Předchozí/další skladba:

Dlouze stiskněte tlačítko "-", respektive tlačítko "+".

Přijetí hovoru:

Během příchozího hovoru, stiskněte tlačítko ON/OFF a přijměte hovor.

AUX port:

Použijte, když je zařízení vypnuto (šetření baterie).

Přehrávání z SD karty:

Vložte SD kartu do slotu. Vložte ji správně. Rychle stiskněte tlačítko "+" 2x a měňte režim SD karty a Bluetooth.

Hra s nízkou latencí/normální režim:

Stiskněte tlačítko ON/OFF 3x a změňte režim.

Hlasový asistent (Siri/Google):

Stiskněte tlačítko ON/OFF 2x a zapněte asistenta. Opět stiskněte a ukončete.

Specifikace

Styl:	Náhlavní souprava/nad uchem/na uchu
BT verze:	V5.3
Rozsah zvuku:	20Hz - 20KHz
Frekvenční rozsah:	2,402- 2,480 GHz
Profily BT :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Emisní rozsah:	>20M
Čas hudby/rozhovoru:	Přibližně 40 hodin
Časy nabíjení:	Asi 2 hodiny
Pohotovostní doba:	Přibližně 1000 hodin
Hudební přehrávač:	Stereo
Baterie:	3. 7V/400mAh LiPO
Vstup pro kartu TF:	Micro sd 128M-64G
Zvukové formáty:	MP3
Vstupní linka Aux:	3.5 mm jack
Přednášející:	8 40mm/32 f3
Mikrofon:	-42d B13
SNR:	"95dB
Pracovní teplota:	10-45 °C
Výrobce:	Vyrobeno v Číně

Bezpečnostní opatření

Sluchátka prosím nerozdělujte.

Udržujte zařízení mimo extrémní teplo a vlhkost.

Prosím, nepřebíjejte. Pokud je delší dobu nepoužíváte, čas od času sluchátka nabijte.


Při používání prosím noste náhlavní soupravy správně, nastavte sluchátka do správného úhlu.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



Benutzerhandbuch
KABELLOSE KOPFHÖRER
D-815

Betriebsdiagramm



Aufladen der Kopfhörer:

Wenn der Akkustand niedrig ist, laden Sie das Gerät auf. Schließen Sie ein hochwertiges Ladegerät korrekt an. Während des Ladevorgangs leuchtet das rote Licht immer und erlischt, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Entfernen Sie dann das Ladegerät.

Ein-/Ausschalten: Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät einzuschalten. Drücken Sie die Taste 4 Sekunden lang, um das Gerät auszuschalten.

Betrieb

Kopfhörer koppeln und verbinden:

Beim BT-Headset-Modell blinken die roten und blauen Lichter abwechselnd.

Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen drahtlosen Gerät ein. Suchen Sie nach dem Gerät und koppeln Sie es anschließend. Beispiel: D-Headset „D-815“.

Wiedergabe/Pause: Drücken

Sie nach dem Verbinden die Ein-/Aus-Taste, um die Wiedergabe abzuspielen oder anzuhalten.

Lautstärke erhöhen: Drücken

Sie „+“, um die Lautstärke zu erhöhen.

Lautstärke verringern:

Drücken Sie „-“, um die Lautstärke zu verringern.

Vorheriger/nächster Song: Drücken Sie

lange die Taste „-“ oder die Taste „+“.

Annehmen eines

Anrufs: Drücken Sie während eines eingehenden Anrufs die EIN/AUS-Taste, um den Anruf anzunehmen.

AUX-Anschluss:

Verwenden, wenn das Gerät ausgeschaltet ist (Batteriesparen).

Wiedergabe von einer SD-Karte:

Stecken Sie die SD-Karte in den Steckplatz. Legen Sie es richtig ein. Drücken Sie die Taste „+“ 2-mal schnell, um zwischen SD-Karten- und Bluetooth-Modus zu wechseln.

Gaming mit geringer Latenz/Normalmodus: Drücken

Sie die EIN/AUS-Taste dreimal, um den Modus zu ändern.

Sprachassistent (Siri/Google): Drücken Sie die EIN/

AUS-Taste zweimal, um den Assistenten einzuschalten. Zum Beenden erneut drücken.

Technische Daten

Stil:	Headset/über nach Gehör/aufs Ohr
BT-Version:	V5.3
Tonumfang:	20 Hz – 20 kHz
Frequenzbereich:	2,402–2,480 GHz
BT-Profile:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Emissionsbereich:	>20 Mio.
Musik-/Sprechzeit:	Ungefähr 40 Stunden
Ladezeiten:	Etwa 2 Stunden
Standby-Zeit:	Ungefähr 1000 Stunden
Musikplayer:	Stereo
Batterie:	3.7 V/400 mAh LiPO
TF-Karteneingang:	Micro SD 128M-64G
Audioformate:	MP3
Aux-Eingangsleitung:	3,5 mm Klinkenstecker
Dozent:	8 40 mm/32 f3
Mikrofon:	-42d B13
SNR:	"95 dB"
Arbeitstemperatur:	10-45 °C
Hersteller:	In China hergestellt

Sicherheitsvorkehrungen

Bitte **zerlegen Sie den Kopfhörer nicht**.

Halten Sie das Gerät von extremer Hitze und Feuchtigkeit fern.

Bitte nicht zu viel verlangen. Wenn Sie die Kopfhörer längere Zeit nicht verwenden, **laden Sie sie von Zeit zu Zeit auf**.

Achten Sie **bei** der Verwendung darauf, dass Sie das Headset richtig tragen und **den richtigen Winkel für die Kopfhörer einstellen**.

Lieferant/Händler

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prag 9

Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz



Felhasználói kézikönyv

VEZETÉK NÉLKÜLI FEJHALLGATÓ

D-815

Működési diagram



A fejhallgató töltése:

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, töltsse fel a készüléket. Csatlakoztasson megfelelő minőségű töltőt. A piros lámpa mindig világít a töltés alatt, és a piros lámpa kialszik, ha teljesen fel van töltve. Ezután távolítsa el a töltőt.

Be-/kikapcsolás: Nyomja meg a bekapcsológombot 2 másodpercig a készülék bekapcsolásához .
Nyomja meg a gombot 4 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

Művelet

Fejhallgató párosítása és csatlakoztatása:

A BT headset modellnél a piros és a kék fény felváltva villog.
Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján vagy más vezeték nélküli eszközén. Keresse meg az eszközt, majd párosítsa. Például: D-Headset "D-815".

Lejátszás/Szünet: A

csatlakoztatás után nyomja meg az On/OFF gombot a lejátszáshoz vagy szüneteltetéshez.

Hangerő növelése: Nyomja

meg a „+” gombot a hangerő növeléséhez.

Hangerő csökkentése: Nyomja

meg a „-” gombot a hangerő csökkentéséhez.

Előző/következő dal: Nyomja meg

hosszan a „-” vagy a „+” gombot.

Hívás fogadása: Bejövő

hívás közben nyomja meg a BE/KI gombot a hívás fogadásához.

AUX port:

Kikapcsolt eszköz esetén használja (akkumulátorkímélő).

Lejátszás SD-kártyáról: Helyezze be

az SD-kártyát a nyílásba. Helyezze be megfelelően. Gyorsan nyomja meg a „+” gombot 2-szer az SD-kártya és a Bluetooth mód közötti váltáshoz.

Alacsony késleltetésű játék/normál mód: Nyomja meg

háromszor az ON/OFF gombot az üzemmód megváltoztatásához.

Hangsegéd (Siri/Google): Nyomja meg kétszer a

BE/KI gombot az asszisztens bekapcsolásához. Nyomja meg újra a kilépéshez.

Műszaki adatok

Stílus:	Headset/over fülön/fülön
BT verzió:	V5.3
Hangtartomány:	20Hz - 20KHz
Frekvencia tartomány:	2,402-2,480 GHz
BT profilok:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Kibocsátási tartomány:	>20M
Zene/beszélgetési idő:	Körülbelül 40 óra
Töltési idő:	Körülbelül 2 óra
Készenléti idő:	Körülbelül 1000 óra
Zenelejátszó:	Sztereoó
Akkumulátor:	3. 7V/400mAh LiPO
TF kártya bemenet:	Micro SD 128M-64G
Hangformátumok:	MP3
Aux bemeneti sor:	3,5 mm-es jack csatlakozó
Előadó:	8 40mm/32 f3
Mikrofon:	-42d B13
SNR:	"95dB"
Üzemi hőmérséklet:	10-45 °C
Gyártó:	Kínában készült

Biztonsági óvintézkedések

Kérjük, ne szerelje szét a fejhallgatót.

Tartsa távol a készüléket szélsőséges hőtől és nedvességtől.

Kérem, ne számoljon túl. Ha hosszabb ideig nem használja, időnként töltsse fel a fejhallgatót.

Használatkor kérjük, viselje megfelelően a headsetet, állítsa a fejhallgatót a megfelelő szögbe.

Szállító/forgalmazó

Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Prága 9


Csehország
www.sunnysoft.cz



Manual de utilizare
Căști fără fir

D-815

Schema de funcționare



Încărcarea căștilor:

Dacă nivelul bateriei este scăzut, încărcați dispozitivul. Conectați corect un încărcător de calitate. Lumina roșie este întotdeauna aprinsă în timpul încărcării, iar lumina roșie se va stinge când este complet încărcată. Apoi scoateți încărcătorul.

Pornire/oprire: apăsați butonul

de pornire timp de 2 secunde pentru a porni dispozitivul.

Apăsați butonul timp de 4 secunde pentru a opri dispozitivul.

Operațiunea

Asocierea și conectarea căștilor:

Pentru modelul de căști BT, luminile roșu și albastru clipesc alternativ.
Activați Bluetooth pe telefonul mobil sau pe alt dispozitiv fără fir. Căutați dispozitivul și apoi asociați-l. De exemplu: D-Headset „D-815”.

Redare/Pauză: După

conectare, apăsați butonul Pornit/Oprit pentru a reda sau a întrerupe.

Măriți volumul: apăsați „+”
pentru a crește volumul.

Reducerea volumului:

apăsați „-” pentru a reduce volumul.

Melodia anterioară/următoare:

apăsați lung butonul „-” sau butonul „+”.

Răspunsul la un

apel: în timpul unui apel primit, apăsați butonul ON/OFF pentru a răspunde la apel.

Port AUX:

Utilizați când dispozitivul este oprit (economisirea bateriei).

Redarea de pe un card SD:

Introduceți cardul SD în slot. Introduceți-l corect. Apăsați rapid butonul „+” de 2 ori pentru a comuta între modul card SD și modul Bluetooth.

Joc cu latență scăzută/mod normal: apăsați butonul ON/

OFF de 3 ori pentru a schimba modul.

Asistent vocal (Siri/Google): apăsați butonul

ON/OFF de două ori pentru a porni asistentul. Apăsați din nou pentru a ieși.

Specificații

Stil:	Căști/peste după ureche/pe ureche
Versiunea BT:	V5.3
Gama de sunet:	20Hz - 20KHz
Gama de frecventa:	2.402-2.480 GHz
Profiluri BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Interval de emisie:	>20 de milioane
Timp de muzică/convorbire:	Aproximativ 40 de ore
Timpi de încărcare:	Aproximativ 2 ore
Timp de așteptare:	Aproximativ 1000 de ore
Player muzical:	Stereo
Baterie:	3. 7V/400mAh LiPO
Intrare card TF:	Micro SD 128M-64G
Formate audio:	MP3
Linie de intrare auxiliară:	mufă de 3,5 mm
Lector:	8 40 mm/32 f3
Microfon:	-42d B13
SNR:	"95dB"
Temperatura de lucru:	10-45 °C
Producător:	Fabricate în China

Măsuri de siguranță

- Vă rugăm să nu dezamblați căștile.
- Păstrați dispozitivul departe de căldură și umiditate extremă.
- Vă rugăm să nu supraîncărcați. Dacă nu le folosiți o perioadă lungă de timp, încărcați căștile din când în când.
- Când utilizați, vă rugăm să purtați căștile corect, reglați căștile la unghiul corect.

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz



Ръководство за употреба

БЕЗЖИЧНИ СЛУШАЛКИ D-815

Работна схема



Зареждане на слушалките:

Ако нивото на батерията е ниско, заредете устройството. Свържете качествено зарядно правилно. Червената светлина винаги свети по време на зареждане и червената светлина ще изгасне, когато е напълно заредена. След това извадете зарядното устройство.

Включване/изключване:

Натиснете бутона за захранване за 2 секунди, за да включите устройството. Натиснете бутона за 4 секунди, за да изключите устройството.

Операция

Сдвояване и свързване на слушалки:

За модела BT слушалки червените и сините светлини мигат последователно. Включете Bluetooth на мобилния си телефон или друго безжично устройство. Потърсете устройството и го сдвоете. Например: D-Headset "D-815".

Възпроизвеждане/пауза: След

свързване натиснете бутона за включване/изключване, за да възпроизведате или пауза.

Увеличаване на звука: Натиснете

"+", за да увеличите звука.

Намаляване на звука: Натиснете

"-", за да намалите звука.

Предишна/следваща песен: Натиснете

продължително бутона "-" или бутона "+".

Отговаряне на

повикване: По време на входящо повикване натиснете бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да отговорите на повикването.

AUX порт:

Използвайте, когато устройството е изключено (пестене на батерия).

Възпроизвеждане от SD карта: Поставете

SD картата в слота. Поставете го правилно. Натиснете бързо бутона "+" 2 пъти, за да превключите между SD карта и Bluetooth режим.

Игри с ниска латентност/нормален режим: Натиснете

бутона ВКЛ./ИЗКЛ. 3 пъти, за да промените режима.

Гласов асистент (Siri/Google): Натиснете два пъти

бутона ВКЛ./ИЗКЛ., за да включите асистента. Натиснете отново, за да излезете.

Спецификации

Стил:	Слушалки/над на ухо/на ухо
BT версия:	V5.3
Звуков диапазон:	20Hz - 20KHz
Честотен диапазон:	2.402- 2.480 GHz
BT профили:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Диапазон на излъчване:	>20 милиона
Музика/Време за разговор:	Приблизително 40 часа
Време за зареждане:	Около 2 часа
Време на готовност:	Приблизително 1000 часа
Музикален плейър:	Стерео
Батерия:	3. 7V/400mAh LiPO
Вход за TF карта:	Micro SD 128M-64G
Аудио формати:	MP3
Аух входна линия:	3,5 мм жак
Лектор:	8 40mm/32 f3
Микрофон:	-42d B13
SNR:	"95dB"
Работна температура:	10-45 °C
производител:	Произведено в Китай

Мерки за безопасност

Моля , не разглобявайте слушалките.

Пазете устройството от екстремна топлина и влажност.

Моля, не надценявайте. Ако не ги използвате дълго време, зареждайте слушалките от време на време.

Когато използвате, моля, носете слушалките правилно, регулирайте слушалките под правилния ъгъл.

Доставчик/Дистрибутор

Sunnysoft sro
Кованечка 2390/1a
190 00 Прага 9
Чехия
www.sunnysoft.cz




User Manual

WIRELESS HEADPHONES

D-815

Operation chart



Charge the headphones :

When the power of the headset is low, Please charge it in time. And connect the good quality charger correctly, The red light is always on during the charging process, and the red light is off when fully charged, Please take out the charger.

Power on/off:

Please Press the key “ ⏻ ” 2 Seconds to turn on the power.
Press 4S to turn off the power.

Operate

Pair and connection of headphones:

In the headset BT model, The red and blue led lights flash alternately,
To turn on the BT switch of your mobile phone or other wireless device,
To find name and select to be paired, Such as: "D-Headset" & "D-815"
etc, Until the connection is successful.

Play / Pause:

After connecting the device, Press " ⏻ " to pause or play.

Increase volume:

Press the " + " key once to increase the volume.

Volume down:

Press the " - " key once to decrease the volume.

Next/previous music:

Long press the " - " key to switch to the previous song.

Long press the " + " key to switch to the next song.

Answer the phone:

When a call come in, Press " ⏻ " once to answer the call,
Press again end the call. Long press to reject the call.

Aux Line in:

Please using in power off mode (switch push off), Save battery power.

Play from card:

Please insert the mp3 music micro sd card into the slot correctl.
Quickly press the key " + " twice can to switch play card and BT.

Low latency game/Normal mode:

Please Press the " ⏻ " key 3 times to Change.

Voice Assistant(Siri \Google):

Please press " ⏻ " key twice to start, Press again to exit.

Specification

Style:	Headset/over ear/on ear
BT Version:	V5.3
Audio range:	20Hz - 20KHz
Frequency Range:	2.402~ 2.480GHz
BT profiles :	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Emission range:	>20M
Music/Talk times:	About 40 hours
Charging times:	About 2 hours
Stand-by time:	About 1000 hours
Music player:	Stereo
Battery:	3. 7V/400mAh LiPO
TF card input:	Micro sd 128M-64G
Audio formats:	MP3
Aux line in:	3. 5mm socket
Speaker:	φ 40mm/32 Ω
Microphone:	-42dB±3
SNR:	≥95dB
Working Temperature:	10-45 DEGREE
Producer:	Made in china

Safety Precautions

- Please do not split the headphones.
- Keep the device out of extreme heat and humid.
- Please do not overcharge. If don't use it for a long time, please still to charge battery from time to time in order to protect it.
- Please wear the headsets correctly during use, and adjust the angle of the headsets in the pinna , to make it achieve : the best comfortable and sound quality.

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz



Instrukcja obsługi

SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE

D-815

Schemat działania



Ładowanie słuchawek:

Jeśli bateria jest słaba, naładuj urządzenie. Podłącz prawidłowo ładowarkę wysokiej jakości. Czerwona dioda świeci się zawsze podczas ładowania i zgaśnie po pełnym naładowaniu. Następnie odłącz ładowarkę.

Włączanie/wyłączanie: Naciśnij

przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie.

Naciśnij przycisk zasilania przez 4 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.

Działanie

Parowanie i podłączanie słuchawek:

W przypadku modelu zestawu słuchawkowego BT czerwone i niebieskie światło migają naprzemiennie. Włącz Bluetooth w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu bezprzewodowym. Wyszukaj urządzenie i sparuj je. Na przykład: D-Headset „D-815”.

Odtwarzaj/Pauza: Po

nawiązaniu połączenia naciśnij przycisk Włącz/Wyłącz, aby odtworzyć lub wstrzymać.

Zwiększenie głośności:

Naciśnij „+”, aby zwiększyć głośność.

Zmniejszanie głośności:

Naciśnij „-”, aby zmniejszyć głośność.

Poprzednia/następna piosenka: Naciśnij

i przytrzymaj przycisk „-” lub „+”.

Odbieranie połączenia:

Podczas połączenia przychodzącego naciśnij przycisk WŁ./WYŁ., aby odebrać połączenie.

Port AUX:

Używaj, gdy urządzenie jest wyłączone (oszczędzanie baterii).

Odtwarzanie z karty SD: Włóż kartę

SD do gniazda. Włóż ją prawidłowo. Naciśnij szybko przycisk „+” 2 razy, aby przełączyć się między trybem karty SD a trybem Bluetooth.

Tryb gry o niskim opóźnieniu/normalny: Naciśnij przycisk WŁ./

WYŁ. 3 razy, aby zmienić tryb.

Asystent głosowy (Siri/Google): Naciśnij przycisk

WŁ./WYŁ. dwukrotnie, aby włączyć asystenta. Naciśnij ponownie, aby wyjść.

Specyfikacje

Styl:	Zestaw słuchawkowy/przez na ucho/na ucho
Wersja BT:	Wersja 5.3
Zakres dźwięku:	20Hz - 20kHz
Zakres częstotliwości:	2,402-2,480 GHz
Profile BT:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Zasięg emisji:	>20 mln
Czas muzyki/rozmów: Czas ładowania:	Około 40 godzin
Czas czuwania:	Około 2 godzin
Odtwarzacz muzyki:	Około 1000 godzin
Bateria:	Stereofoniczny
Wejście karty TF:	3. 7V/400mAh LiPo
Formaty audio:	Karta Micro SD 128M-64G
Wejście liniowe AUX:	MP3
Wykładowca:	Gniazdo 3,5 mm
Mikrofon:	8 40mm/32 f3
SNR:	-42d B13
Temperatura pracy:	"95dB"
Producent:	10-45 °C
	Wyprodukowano w Chinach

Środki ostrożności

Proszę nie rozmontowywać słuchawek.

Trzymaj urządzenie z dala od ekstremalnych temperatur i wilgoci.

Nie przeładowuj słuchawek. Jeśli nie używasz ich przez dłuższy czas, ładuj je od czasu do czasu.

Podczas użytkowania należy prawidłowo nosić słuchawki i ustawić je pod odpowiednim kątem.

Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft sro
Kovanecka 2390/1a
190 00 Praga 9
Czechy
www.sunnysoft.cz



Uporabniški priročnik

BREZŽIČNE SLUŠALKE

D-815

Delovni diagram



Polnjenje slušalk:

Če je baterija skoraj prazna, napolnite napravo. Pravilno priključite kakovosten polnilnik. Med polnjenjem rdeča lučka vedno sveti in ugasne, ko je baterija popolnoma napolnjena. Nato polnilnik odstranite.

Vklop/izklop: Za vklop naprave pritisnite gumb za vklop in ga držite 2 sekundi. Za izklop naprave pritisnite gumb za 4 sekunde.

Operacija

Seznanjanje in povezovanje slušalk:

Pri modelu s slušalkami BT rdeča in modra lučka utripata izmenično.

Vklopite Bluetooth na mobilnem telefonu ali drugi brezžični napravi. Poiščite napravo in jo nato seznanite. Na primer: D-Headset "D-815".

Predvajanje/pavza: Po

vzpostavitvi povezave pritisnite gumb za vklop/izklop za predvajanje ali pavzo.

Povečanje glasnosti: Pritisnite

"+" za povečanje glasnosti.

Zmanjšanje glasnosti:

Pritisnite "-" za zmanjšanje glasnosti.

Prejšnja/naslednja skladba: Dolgo

pritisnite gumb "-" ali gumb "+".

Sprejem klica: Med

dohodnim klicem pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da sprejmete klic.

AUX priključek:

Uporabljajte ga, ko je naprava izklopljena (varčevanje z baterijo).

Predvajanje s kartice SD: Vstavite

kartico SD v režo. Pravilno jo vstavite. Dvakrat hitro pritisnite gumb "+", da preklopite med načinom SD kartice in načinom Bluetooth.

Igranje z nizko zakasnitvijo/normalni način: Trikrat

pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da spremenite način.

Glasovni pomočnik (Siri/Google): Dvakrat

pritisnite gumb VKLOP/IZKLOP, da vklopite pomočnika. Za izhod pritisnite znova.

Specifikacije

Slog:	Slušalke/preko na uho/na uho
BT-različica:	V5.3
Zvočni razpon:	20 Hz - 20 kHz
Frekvenčno območje:	2,402–2,480 GHz
BT profili:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Območje emisij:	>20 milijonov
Čas glasbe/pogovorov: Časi polnjenja:	Približno 40 ur Približno 2 uri
Čas pripravljenosti:	Približno 1000 ur
Predvajalnik glasbe:	Stereo
Baterija:	3. 7V/400mAh LiPO baterija
Vhod za TF kartico:	Mikro SD 128M-64G
Zvočni formati:	MP3
Vhodna linija Aux:	3,5 mm vtičnica
Predavatelj/ica:	8 40 mm/32 f/3
Mikrofon:	-42d B13
SNR:	"95 dB"
Delovna temperatura:	10–45 °C
Proizvajalec:	Izdelano na Kitajskem

Varnostni ukrepi

Prosimo, ne razstavljajte slušalk.

Napravo hranite stran od ekstremne vročine in vlage.

Prosimo, ne polnite jih premočno. Če jih dlje časa ne uporabljate, jih občasno napolnite.

Med uporabo pravilno nosite slušalke in jih nastavite pod pravilnim kotom.

Dobavitelj/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Praga 9
Češka republika
www.sunnysoft.cz



Korisnički priručnik
BEŽIČNE SLUŠALICE

D-815

Radni dijagram



Punjenje slušalica:

Ako je baterija slaba, napunite uređaj. Ispravno spojite kvalitetan punjač. Crveno svjetlo uvijek svijetli tijekom punjenja, a crveno svjetlo će se ugasiti kada se baterija potpuno napuni. Zatim isključite punjač.

Uključivanje/isključivanje:

Pritisnite gumb za uključivanje/isključivanje 2 sekunde za uključivanje uređaja. Pritisnite gumb 4 sekunde za isključivanje uređaja.

Operacija

Uparivanje i spajanje slušalica:

Kod modela s BT slušalicama, crveno i plavo svjetlo naizmjenično trepere. Uključite Bluetooth na svom mobilnom telefonu ili drugom bežičnom uređaju. Potražite uređaj, a zatim ga uparite. Na primjer: D-Headset "D-815".

Reprodukcija/Pauza: Nakon

povezivanja, pritisnite gumb Uključeno/Isključeno za reprodukciju ili pauzu.

Povećavanje glasnoće:

Pritisnite "+" za povećanje glasnoće.

Smanjivanje glasnoće:

Pritisnite "-" za smanjenje glasnoće.

Prethodna/sljedeća pjesma: Dugo

pritisnite tipku "-" ili tipku "+".

Odgovaranje na poziv:

Tijekom dolaznog poziva pritisnite gumb UKLJUČENO/ISKLUČENO za odgovaranje na poziv.

AUX priključak:

Koristite kada je uređaj isključen (štedi bateriju).

Reprodukcija s SD kartice: Umetnite

SD karticu u utor. Ispravno je umetnite. Brzo pritisnite gumb "+" 2 puta za prebacivanje između SD kartice i Bluetooth načina rada.

Način rada s niskom latencijom/normalni način rada: Pritisnite

gumb UKLJUČENO/ISKLUČENO 3 puta za promjenu načina rada.

Glasovni asistent (Siri/Google): Dvaput pritisnite

gumb UKLJUČENO/ISKLUČENO da biste uključili asistenta. Ponovno pritisnite za izlaz.

Tehnički podaci

Stil:	Slušalice/preko po uhu / na uhu
BT verzija:	V5.3
Raspon zvuka:	20 Hz - 20 kHz
Frekvencijski raspon:	2,402-2,480 GHz
BT profili:	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Raspon emisija:	>20 milijuna
Vrijeme glazbe/razgovora:	Otprilike 40 sati
Vrijeme punjenja:	Oko 2 sata
Vrijeme pripravnosti:	Otprilike 1000 sati
Glazbeni player:	Stereo
Baterija:	3. 7V/400mAh LiPO
Ulaz za TF karticu:	Mikro SD 128M-64G
Zvučni formati:	MP3
Pomoćna ulazna linija:	3,5 mm priključak
Predavač:	8 40 mm/32 f3
Mikrofon:	-42d B13
SNR:	"95 dB"
Radna temperatura:	10-45 °C
Proizvođač:	Proizvedeno u Kini

Sigurnosne mjere

Molimo vas da ne rastavljate slušalice.

Držite uređaj dalje od ekstremne topline i vlage.

Molimo vas da ih ne punite previše. Ako ih ne koristite dulje vrijeme, povremeno ih punite.

Prilikom korištenja, molimo vas da pravilno nosite slušalice i podesite ih pod ispravan kut.

Dobavljač/Distributer
Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9
Češka
www.sunnysoft.cz