



DORUČOVACÍ BRÝLE



VODNÍ GEL



DOBÍJECÍ

Perkusní krytka
ODNÍMATELNÝ TYP

Hlava zbraně

Hlaveň zbraně

Zásobník nášlapných
min VYJÍMACÍ TYP

- Zadní podpora

Vypínač napájení

Spoušť

Hotový výrobek

Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

POZNÁMKA K INSTALACI (PISTOLE HLAVOVÁ/ZADNÍ OPĚRKA/VODNÍ kulka/zásobník LANDMINE/BATERIE)

PŘI INSTALACI JE NUTNÉ VĚNOVAT POZORNOST, ZDA JE STEJNÁ VELIKOST DRÁŽKY SVORKY PŘEZKOVÉHO SPOJU.

KROKY OVLÁDÁNÍ HLAVY ZBRANĚ



Je třeba věnovat pozornost instalaci. Velikost rozhraní musí být stejná.



POSTUP ZADNÍ PODPĚRY



Zarovnejte přezku zadní podpěry s odpovídající přezkou hlavně zbraně a poté ji upevněte dolů.



KROKY PROVOZU VODNÍ KULY

Vyjměte přiměřené množství suché vodní kulky a nasypete ji do velké nádoby, naplňte ji vodou, namočte na 3-4 hodiny a namočenou vodní bombu nasypete do zásobníku nášlapných min.

Teplá voda se doporučuje, když se namáčení již nezvětšuje.

Doporučené použití odchylky kvality vody



Poznámka: Hotová vodní bomba musí být uzavřena v láhvi.

KROKY PROVOZU ČASOPISU LANDMINE

Zatlačte nálevku doprava a zajistěte ji otočením matice.



Instalace je dokončena

POSTUP PŘI PROVOZU BATERIE

Pomocí šroubováku otevřete kryt baterie, připojte vodiče ke konektoru baterie a zavřete kryt.

K nabíjení baterie použijte dodanou nabíjecí linku.



VAROVÁNÍ:

• VYŽADOVÁN DOHLED DOSPÝLÝCH. NESPRÁVNÉ POUŽITÍ NEBO NESPRÁVNÉ POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT PORANĚNÍ OKA. VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ PŘED POUŽITÍM PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY. VŠECHNY ZPŮSOBY SPLŇUJÍ VŠECHNY ZÁKONY. DOPORUČENÁ KRMIVA 14 A VYŠŠÍ POD DOHLEDEM DOSPÝLÝCH

• TENTO RYCHLÝ BLASTER MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ OČÍ. PŘI POUŽÍVÁNÍ KATAPULTU VŽDY POUŽÍVEJTE OCHRANU OČÍ. PŘEČTĚTE SI A DODRŽUJTE VŠECHNY POKYNY. NIKDY NESTŘELEJTE RYCHLE

BLASTER NA LIDI BEZ VÝSLOVNÉHO POVOLENÍ NEBO OCHRANNÝCH BRÝLÍ. MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÉ AŽ DO 100 STOP. • NEVYHAZUJTE ANI

NEVYSTAVUJTE TUTO RYCHLOU BLASTEROVU PISTOLE NA VEŘEJNOSTI. POLICIE A OSTATNÍ MOHOU SI MYSLET, ŽE KATAPULT HRAČEK JE STŘELNÁ ZBRÁŇ. NEMĚNTE ZBARVENÍ A OZNAČENÍ TOHOTO KATAPULTU, ABY VYPADAL VÍCE JAKO STŘELNÁ ZBRÁŇ.

• NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - EXPANDUJÍCÍ MUNĚ/GELOVÉ KOULE. NEJEZTE. UCHOVÁVEJTE V BEZPEČNÉM NÁDOBĚ MIMO DĚTÍ



VAROVÁNÍ:

NUTNÝ DOHLED DOSPÝLÝCH. NESPRÁVNÉ POUŽÍVÁNÍ NEBO NEBEZDOBNE POUŽITÍ MŮŽE ZPŮSOBIT VÁŽNÉ ZRANĚNÍ, ZEJMÉNA OČÍ. OCHRANU OČÍ MUSÍ POUŽÍVAT UŽIVATEL A KAŽDÁ OSOBA V DOSAHU. MŮŽE BÝT NEBEZPEČNÁ AŽ 100 STOP.

NÁVOD K OBSLUZE PŘED POUŽITÍM.
DOPORUČUJEME PRO UŽIVATELE 14 LET NEBO STARŠÍ.



VAROVÁNÍ:

• NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - TENTO VÝROBEK OBSAHUJE MALÉ DÍLY. NE PRO DĚTI DO 3 LET. PROSÍM POUČTE DĚTI SE ZPŮSOBEM TOHOTO POUŽITÍ PRODUKT PŘED HRÁNÍ. POUZE POUŽÍVEJTE POD RODIČI NEBO DOSPÝLÝMI DOZOR.
• NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK PRO JAKÉKOLI JINÉ ÚČELY.



VAROVÁNÍ:

NEMÍŘTE DO OČÍ ANI OBLIČEJ VŽDY POUŽÍVEJTE BRÝLE PRO HRÁČE A LIDI V ROZSAHU. POUZE POUŽÍVEJTE OFICIÁLNÍ GELBALY. OSTATNÍ GELOVÉ KULIČKY NEMUSÍ SPLŇOVAT BEZPEČNOSTNÍ STANDARDY. GELOVÉ KULIČKY NEUPRAVUJTE

VYROBENO V ČÍNĚ

SPECIFIKACE, BARVY A OBSAH SE MŮŽE LIŠIT Z ILUSTRACÍ.

OBSAHUJE:

• TĚLO ZBRANĚ
• GEL VODA ZÁSOBNÍK 2 ZÁSOBNÍK BATERIE
• USB NABÍJECÍ KABEL 1000 GELOVÝCH KORÁLEK






LIEFERBRILLE



WASSERGEL



WIEDERAUFLADBAR



Vertriebspartner
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

INSTALLATIONSHINWEIS (PISTOLE KOPF/HINTERE UNTERSTÜTZUNG/WASSERKUGEL/LANDMINENMAGAZIN/BATTERIE)

BEIM EINBAU IST DARAUF ZU ACHTEN, OB DIE GRÖSSE DES KLEMMSCHLITZES DER SCHNALLENSTOSSVERBINDUNG GLEICH IST.

BEDIENUNGSSCHRITTE FÜR DEN PISTOLENKOPF



Bei der Installation ist darauf zu achten, dass die Größe der Schnittstelle gleich ist.



BEDIENUNGSSCHRITTE FÜR DIE HINTERE STÜTZE



Richten Sie die Schnalle der hinteren Stütze an der entsprechenden Schnalle des Gewehrlaufs aus und befestigen Sie sie dann nach unten.




BEDIENUNGSSCHRITTE FÜR WASSERKUGEL

Nehmen Sie eine angemessene Menge trockener Wassergeschosse heraus, schütten Sie diese in einen großen Behälter, füllen Sie ihn mit Wasser, lassen Sie ihn 3-4 Stunden einweichen und schütten Sie die eingeweichte Wasserbombe in das Landminenmagazin.

Warmes Wasser wird empfohlen, wenn das Einweichen nicht länger anhält.

Empfohlene Verwendung der Wasserqualitätsabweichung



Hinweis: Die fertige Wasserbombe muss in einer Flasche versiegelt werden.

BEDIENUNGSSCHRITTE FÜR DAS LANDMINENMAGAZIN

Den Einfüllstutzen nach rechts schieben

und durch

Drehen der Mutter festmachen.



Die Installation ist abgeschlossen

BATTERIEBETRIEB

Öffnen Sie die Batterieabdeckung mit einem Schraubenzieher, verbinden Sie die Kabel mit dem Stecker der Batterie und schließen Sie die Abdeckung.

Zum Aufladen des Akkupacks verwenden Sie bitte das mitgelieferte Ladekabel.



WARNUNG:

- AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. MISSBRAUCH ODER UNACHTBARER GEBRAUCH KANN ZU AUGENVERLETZUNGEN FÜHREN. TRAGEN SIE IMMER EINEN AUGENSCHUTZ UND LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN. ENTSPRECHEN SIE IMMER ALLEN GESETZEN. EMPFOHLENES FUTTER AB 14 JAHREN UNTER AUFSICHT DURCH ERWACHSENE
- DIESER SCHNELLBLASTER KANN AUGENVERLETZUNGEN VERURSACHEN. TRAGEN SIE BEI DER VERWENDUNG DES KATAPULTS IMMER EINEN AUGENSCHUTZ. LESEN UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN. ZIELEN ODER SCHIESSEN SIE NIEMALS MIT EINEM SCHNELLBLASTER.
- OHNE AUSDRÜCKLICHE ERLAUBNIS ODER SCHUTZBRILLE AUF PERSONEN SCHIEßEN. KANN BIS ZU 30 M GEFÄHRLICH SEIN. • DIESE SCHNELLBLASTERPISTOLE NICHT ÖFFENTLICH VERBRINGEN ODER ZEIGEN. POLIZEI UND ANDERE KÖNNTEN DIE SPIELZEUGKATAPULT FÜR EINE FEUERWAFFE HALTEN. ÄNDERN SIE DIE FARBE UND MARKIERUNGEN DIESER SPIELZEUGKATAPULTS NICHT, UM ES MEHR WIE EINE FEUERWAFFE AUSSEHEN ZU LASSEN.
- ERSTICKUNGSGEFAHR – EXPANDIERENDE MUNITION/GELKUGELN. NICHT ESSEN. IN EINEM SICHEREN BEHÄLTER AUSSERHALB DER KINDER AUFBEWAHREN



WARNUNG:

AUFSICHT DURCH ERWACHSENE ERFORDERLICH. MISSBRAUCH ODER UNACHTLÄSSIGER GEBRAUCH KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN FÜHREN, INSBESONDERE AN DEN AUGEN. DER BENUTZER UND ALLE PERSONEN IN DER UMGEBUNG MÜSSEN EINEN AUGENSCHUTZ VERWENDEN. KANN BIS ZU 30 M GEFÄHRLICH SEIN. LESEN VOR DER VERWENDUNG DIE BENUTZERHANDBUCH LESEN. EMPFOHLEN FÜR BENUTZER 14 JAHRE ODER ÄLTER.



WARNUNG:

• ERSTICKUNGSGEFAHR - DIESES PRODUKT ENTHÄLT KLEINTEILE. NICHT FÜR KINDER UNTER 3 JAHREN. BITTE KINDER INFORMIEREN
Mit der Art und Weise der Verwendung dieser PRODUKT VOR DEM SPIELN. NUR VERWENDUNG UNTER DER AUFSICHT VON ELTERN ODER ERWACHSENEN
AUFSICHT.
• VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT FÜR ALLE ANDEREN ZWECKE.



WARNUNG:

Zielen Sie nicht auf die Augen oder das Gesicht. Tragen Sie immer eine Schutzbrille. FÜR SPIELER UND PERSONEN IN REICHWEITE. NUR VERWENDEN OFFIZIELLE GELBÄLLE. ANDERE GELBÄLLE ERFÜLLEN MÖGLICHERWEISE NICHT SICHERHEITSTANDARDS. GEL-BÄLLE NICHT VERÄNDERN

IN CHINA HERGESTELLT

SPEZIFIKATIONEN, FARBEN UND DER INHALT KANN VARIIEREN AUS ILLUSTRATIONEN.

INKLUSIVE:

- GEWEHRKÖRPER
- TRICHTER
- GEL WASSER MAGAZIN 2 MAGAZIN BATTERIE
- USB-LADEKABEL 1000 GELPERLEN






SZÁLLÍTÁSI SZEMÜVEG



VÍZGÉL



ÚJRATÖLTETHETŐ



Forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prága 9
Cseh Köztársaság
www.sunnysoft.cz

TELEPÍTÉSI MEGJEGYZÉS (GUN FEJ-/HÁTSÓTÁMASZTÓ/VÍZGOLYÓ/TAPASZAKNAMAGAZIN/AKKUMULÁTOR)

TELEPÍTÉSKOR ODA KELL FIGYELNI, HOGY A CSAT TOMPKÖZÉSZÉNEK BIZTOS VÉSZÉNEK MÉRETE EGYSZERŰ-E.

A FEJÜK MŰKÖDÉSI LÉPÉSEI



Figyelmet kell fordítani a telepítésre. Az interfész méretének meg kell egyeznie.



A HÁTSÓ TÁMASZTÁS MŰKÖDÉSI LÉPÉSEI



Igazítsa a hátsó támasz csatját a fegyvercső megfelelő csatjához, majd rögzítse lefelé.



VÍZGOLYD MŰKÖDÉSI LÉPÉSEK

Vegyen ki megfelelő mennyiségű szárazvízes golyót és öntse egy nagy edénybe, tölts fel vízzel, áztassa 3-4 órára, majd öntse az áztatott vízbombát a taposóaknatárba.

Meleg víz ajánlott áztatáskor már nem növekszik.

A vízminőségi eltérés javasolt felhasználása



Megjegyzés: A kész vízbombát palackba kell zárni.

A TÁJAKNA MAGAZIN MŰKÖDÉSI LÉPÉSEI

Tolja jobbra a tölcserő, és forgassa el az anyát a rögzítéshez.



A telepítés befejeződött

AKKUMULÁTOR ÜZEMELTETÉSI LÉPÉSEK

Csavarhúzóval nyissa ki az akkumulátor fedelét, csatlakoztassa a vezetékeket az akkumulátor csatlakozójához, és zárja le a fedelet.

Kérjük, használja a mellékelt töltővezeték az akkumulátor töltéséhez.



FIGYELMEZTETÉS:

- FELNÖTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTELEN HASZNÁLATA VAGY GONDUL HASZNÁLAT A SZEM SÉRÜLÉSÉT OKOZHATJA. MINDIG HASZNÁLJON SZEMVÉDŐT HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL MINDEN UTASÍTÁST. MINDIG MINDEN TÖRVÉNYNEK BE KELL FELELNI. FELNÖTT FELÜGYELET ALATT AJÁNLOTT TAKARMÁNYOK 14 ÉVES ELŐTT
- EZ A GYORS BLASTER SZEMSÉRÜLÉST OKOZHAT. MINDIG VISELJ SZEMVÉDELEM A KATAPULT HASZNÁLATA ALATT. OLVASSA EL ÉS KÖVESSE AZ ÖSSZES UTASÍTÁST. SOHA NE CÉLJON GYORSAN LÖVÉST
- KIFEJEZETT ENGEDÉLY VAGY BIZTONSÁGI SZEMÜVEG NÉLKÜL SZABAD AZ EMBEREKRE. 100 LÁBAIG VESZÉLYES LEHET. • NE NYILVÁNÍTSA, VAGY NE MUTASSA NYILVÁNOSSÁGBAN EZT A GYORS ROBBANTÓPISTOLYT. A RENDŐRSÉG ÉS MÁSOK ÚGY HISZHETJÉK, HOGY A JÁTEKKATAPULT TŰZFEGYVER. NE MÓDOSÍTSA EZEN A TOY KATAPULTÁNAK SZÍNÉT ÉS JELÖLÉSÉT, HOGY TŰZFEGYVERHEZ HASONLÍTSON.
- FULJÁSVESZÉLY NÖVEKEDŐ AMMO/GEL GOLYÓK. NE EGYÉL. TARTSA BIZTONSÁGOS TARTÁLYBAN GYERMEKEKTŐL

FIGYELMEZTETÉS:

FELNÖTT FELÜGYELET SZÜKSÉGES. A HELYTELEN HASZNÁLAT, VAGY ÓVÁNDAL HASZNÁLAT SÚLYOS SÉRÜLÉST OKOZHAT, KÜLÖNÖSEN A SZEMÉN. A FELHASZNÁLÓNAK ÉS A HASZNÁLATI KÖRÜL BÁRMILYEN SZEMÉLYNEK SZEMVÉDELEM KELL ALKALMAZNI. 100 LÁBAIG VESZÉLYES LEHET. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLAT ELŐTT. FELHASZNÁLÓNAK AJÁNLOTT 14 ÉVES VAGY RÉSEBB.

FIGYELMEZTETÉS:

• FULLÁSVESZÉLY – EZ A TERMÉK KIS ALKATRÉSZEKET TARTALMAZ. NEM AZÉRT 3 ÉV ALATT GYERMEKEK. KÉRJÜK, TANÍTSA GYERMEKEKET A HASZNÁLATI MÓDJÁVAL TERMÉK JÁTSZÁS ELŐTT. CSAK HASZNÁLAT SZÜLŐK VAGY FELNÖTTEK ALATT FELÜGYELET. • NE HASZNÁLJA EZT A TERMÉKET BÁRMELY EGYÉB CÉL.

FIGYELMEZTETÉS:

NE CÉLJON A SZEMRE VAGY AZ ARCRA. MINDIG HASZNÁLJON SZEMÜVEGET JÁTEKOSOKNAK ÉS AZ EMBEREKNEK. CSAK HASZNÁLJA HIVATALOS GELGOLYÓK. EGYÉB GELGOLYÓK NEM TALÁLHATÓK BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK. NE MÓDOSÍTSA A GELGOLYÓKAT

KÍNABAN KÉSZÜLT

MŰSZAKI ADATOK, SZÍNEK ÉS A TARTALOM VÁLTOZHATÓ ILLUSZTRÁCIÓKÓL.

TARTALMAZZA:

- Fegyvertest
- GEL WATER MAGAZINE 2 MAGAZINE AKKUMULÁTOR
- USB TÖLTŐKÁBEL 1000 GEL GYÖNGY






LIVRARE OCCHI DE PROTECȚIE



GEL DE APA



REINCARCABIL



Produs finit

Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

NOTĂ DE INSTALARE (PISTOL CAP/SUPPORT SPATE/GOLANT DE APĂ/REVISTA PENTRU MINE TELESTRARE/BATERIE)

LA INSTALARE, TREBUIE A FĂRĂ ATENȚIE DACA DIMENSIUNEA FANTURILOR DE CLEMĂ A IMBINĂRII CAPITALE CATARAMEI ESTE ACEEAȘI.

PAȘI DE OPERAȚIONARE A CAPULUI PISTULUI



Trebuie acordată atenție instalării.
Dimensiunea interfeței trebuie să
fie aceeași.



PASI DE OPERARE SUPPORT SPATE



Aliniați catarama suportului din
spate cu catarama
corespunzătoare a țevii
pistolului și apoi fixați-o în jos.



PASI DE FUNCTIONARE GLANTE DE APA

Scoateți o cantitate adecvată de glonț de apă uscată și
turnați-l într-un recipient mare, umpleți-l cu apă, înmuiați-l
timp de 3-4 ore și turnați bomba de apă înmuiață în magazia
minelor.

Apa caldă este recomandată atunci când înmuierea nu mai
crește.

Se recomandă utilizarea abaterii calității apei



Notă: Bomba de apă finită trebuie să fie sigilată într-o sticlă.

PAȘI DE OPERAȚIONARE A REVISTA DE MINE TELESTRARE

Împingeți funelul spre dreapta și
roțiți piulița
pentru a se asigura.



Instalarea este
finalizată

PASI DE FUNCTIONARE A BATERIEI

Folosiți o șurubelniță pentru a deschide capacul bateriei, conectați firele
la ștecherul bateriei și închideți capacul.

Vă rugăm să utilizați
linia de încărcare
furnizată pentru a încărca
acumulatorul.



AVERTIZARE:

- SUPRAVEGHEREA ADULTULUI NECESARĂ. UTILIZAREA ÎN GRUPĂ SAU NEAGRITĂ POATE PROVOCA RANĂRI OCHILUI. PURTĂ ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE OCHILOR CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE. ÎNTOTDEAUNA CONFORM CU TOATE LEGILE. Furaje RECOMANDATE DE LA 14 ȘI PESTE SUB SUPRAVEGHERE ADULTI
- ACEST BLASTER RAPID POATE PROVOCA răni oculare. PURTĂ ÎNTOTDEAUNA PROTECȚIE OCHILOR ÎN CAZUL UTILIZAȚII CATAPULTUL. CITIȚI ȘI URMEAȚĂ TOATE INSTRUCȚIUNILE. NICIODATĂ NICIODATĂ AIMORTHOOOT RAPID
- BLASTER LA OAMENI FĂRĂ PERMISIUNE EXPRESĂ SAU OCHELARI de siguranță. POATE FI PERICULOS PÂNĂ LA 100 DE PIECI. • NU AFIȘAȚI ȘI NU AFIȘAȚI ACEST PIST RAPID BLASTER ÎN PUBLIC. POLIȚIA ȘI ALȚII POATE Gândi că CATAPULTUL DE JUCĂRIE ESTE O ARMA DE FOC. NU SCHIMBAȚI CULOAREA ȘI MARCAJE ALE ACESTUI CATAPULT TOY PENTRU A-L FĂ A AREA MAI MULT CA O ARMA DE FOC.
- PERICOL DE SUFOARE – BILELE DE MUNIȚIE/GEL. NU MANCA. PĂSTRAȚI ÎNTR-UN RECIPIENT SIGUR, FERIT DE COPII



AVERTIZARE:

SUPERUIEREA ADULTULUI NECESARĂ.
UTILIZAREA ÎN GRUPĂ SAU NEAGRITĂ
POATE PROVOCA RANĂRI GRAVE, ÎN special
OCHILUL PROTECȚIA OCHILOR TREBUIE
FOLOSITĂ DE UTILIZATOR ȘI DE ORICE
PERSOANĂ ÎN RAZA DE RAZA. POATE FI
PERICULOS PÂNĂ LA 100 DE PIECITEȘTE
MANUAL DE PROPRIETARE ÎNAINTE DE UTILIZARE.
RECOMANDAT UTILIZATORILOR 14
ANI SAU MAI VĂTRĂ.



AVERTIZARE:

- PERICOL DE SUFOARE - ACEST PRODUS
CONTINE PIESE MICI. NU PENTRU
COPII SUB 3 ANI.
- VA ROG INSTRUCȚII COPII
CU MODUL DE UTILIZARE A ASTA
PRODUS ÎNAINTE DE JUCAT. NUMAI
UTILIZAȚI SUB PĂRINȚI SAU ADULTI
SUPRAVEGHERE.
- NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS PENTRU
ORICE ALTE SCOPURI.



AVERTIZARE:

NU ȚINTIȚAȚI OCHII SAU FATA. UTILIZAȚI ÎNTOTDEAUNA OCHEI
PENTRU JUCĂTORI ȘI OAMENI ÎN RAZĂ. UTILIZAȚI DOAR
GELBALLS OFICIAL. ALTE MINGI GEL POATE NU SE ÎNTĂLNESC
STANDARDE DE SIGURANȚĂ. NU MODIFICA BILELE DE GEL

FABRICATE ÎN CHINA

SPECIFICAȚII, CULORI
ȘI CONȚINUTUL POATE VARIA
DIN ILUSTRĂȚII.

INCLUDE:

- CORP PIST
- BATERIE REVISTA GEL WATER 2 REVISTA
- CABLU DE ÎNCĂRCARE USB 1000 GEL GEL

• PĂLIE






ДОСТАВКА ОЧИЛА



ВОДЕН ГЕЛ



АКУМУЛЯТОРНА



Дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Прага 9
Чешка република
www.sunnysoft.cz

БЕЛЕЖКА ЗА ИНСТАЛИРАНЕ (ПИСТОЛЕТ ГЛАВА/ЗАДНА ОПОРА/ВОДЕН КУРШУМ/ПИСАЛНИК ЗА МИНИ/БАТЕРИЯ)

ПРИ МОНТИРАНЕ ТРЯБВА ДА СЕ ОБЪРНЕ ВНИМАНИЕ ДАЛИ Е СЪЩИЯ РАЗМЕРЪТ НА СЛОТА НА СКОБАТА НА КАТАМАЛАТА.

СТЪПКИ НА РАБОТА НА ГЛАВАТА НА ПИСТОЛЕТ



Трябва да се обърне внимание на монтажа. Размерът на интерфейса трябва да бъде същият.



СТЪПКИ НА ОПЕРАЦИЯ НА ЗАДНАТА ОПОРА



Подравнете катарамата на задната опора със съответната катарама на цевта на пистолета и след това я затегнете надолу.



СТЪПКИ НА ОПЕРАЦИЯТА НА ВОДНИЯ КУРШУМ

Извадете подходящо количество сух воден куршум и го изсипете в голям съд, напълнете го с вода, накиснете го за 3-4 часа и изсипете напоената водна бомба в пълнителя на противопехотната мина.

Препоръчва се топла вода, когато накисването вече не се увеличава.

Препоръчително използване на отклонение в качеството на водата



Забележка: Готовата водна бомба трябва да бъде затворена в бутилка.

СТЪПКИ НА РАБОТА НА СПИСАЛНИКА ЗА МИНИ

Натиснете фунията надясно и завъртете гайката, за да я закрепите.



Инсталацията е завършена

СТЪПКИ НА РАБОТА С БАТЕРИЯТА

Използвайте отвертка, за да отворите капачката на батерията, свържете кабелите към щепсела на батерията и затворете капачката.

Моля, използвайте предоставената лъч за зареждане, за да заредите батерията.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ИЗИСКВА СЕ НАДЗОР НА ВЪЗРАСТЕН. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВНИМАТЕЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧИТЕ. ВНАГИ НОСЕТЕ ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ ПРОЧЕТЕТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ ПРЕДИ ИЗПОЛЗВАНЕ. ВСИЧКИ НАЧИНИ ОТГОВАРЯТ НА ВСИЧКИ ЗАКОНИ. ПРЕПОРЪЧАНИ ФУРАЖИ 14 И НАГОРЕ ПОД НАДЗОР НА ВЪЗРАСТЕН
- ТОЗИ БЪРЗ БЛАСТЕР МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ НАРАНЯВАНЕ НА ОЧИТЕ. ВСИЧКИ НАЧИНИ НОСЕТЕ ЗАЩИТА ЗА ОЧИТЕ, ДОКАТО ИЗПОЛЗВАТЕ КАТАПУЛТА. ПРОЧЕТЕТЕ И СЛЕДВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ. НИКОГА НЕ СТРЕЛАЙТЕ AIMOR RAPID БЛАСТЕР КЪМ ХОРА БЕЗ ИЗРИЧНО РАЗРЕШЕНИЕ ИЛИ ПРЕДПАЗНИ ОЧИЛА. МОЖЕ ДА Е ОПАСНО ДО 100 ФУТА. • НЕ ПРОГНАВАЙТЕ И НЕ ПОКАЗВАЙТЕ ПУБЛИЧНО ТОЗИ БЪРЗ БЛАСТЕР ПИСТОЛЕТ. ПОЛИЦИЯТА И ДРУГИ МОЖЕ ДА ПОМИСЛЯТ, ЧЕ ИГРАЧКАТА КАТАПУЛТ Е ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ. НЕ ПРОМЕНЯЙТЕ ЦВЕТА И МАРКИРОВКИТЕ НА ТОЗИ ТОУ КАТАПУЛТ, ЗА ДА ПРИЛИЧА ПОВЕЧЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ.
- РАЗШИРЯВАЩИ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШВАНЕ АМОНИЦИИ/ГЕЛ ТОПЧЕТА. НЕ ЯЖТЕ. СЪХРАНЯВАЙТЕ В БЕЗОПАСЕН КОНТЕЙНЕР ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ИЗИСКВА СЕ НАДЗОР НА ВЪЗРАСТЕН. НЕПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА ИЛИ НЕВНИМАТЕЛНАТА УПОТРЕБА МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ, ОСОБЕНО НА ОЧИТЕ. ЗАЩИТАТА ЗА ОЧИТЕ ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПОЛЗВА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ И ВСЯКО ЛИЦЕ В ОБХВАТ. МОЖЕ ДА Е ОПАСНО ДО 100 ФУТА. ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВО ЗА СОБСТВЕНИКА ПРЕДИ УПОТРЕБА. ПРЕПОРЪЧАНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛИ 14 ГОДИНИ ИЛИ ПО-ВЕЧЕ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШВАНЕ-ТОЗИ ПРОДУКТ СЪДЪРЖА МАЛКИ ЧАСТИ. НЕ ЗА ДЕЦА ДО 3 ГОДИНИ.
- МОЛЯ, ИНСТРУКТИРАЙТЕ ДЕЦАТА С НАЧИНА НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТОВА ПРОДУКТ ПРЕДИ ИГРА.САМО ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОТ РОДИТЕЛИ ИЛИ ВЪЗРАСТНИ НАДЗОР.
- НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ ПРОДУКТ ЗА ВСЯКАВИ ДРУГИ ЦЕЛИ.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

НЕ СЕ ЦЕЛИТЕ В ОЧИТЕ ИЛИ ЛИЦЕТО. ВНАГИ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ОЧИЛА ЗА ИГРАЧИ И ХОРА В ОБХВАТ. ИЗПОЛЗВАЙТЕ САМО ОФИЦИАЛНИ ГЕЛ ТОПЧЕТА. ДРУГИ ГЕЛ ТОПКИ МОЖЕ ДА НЕ СЕ СРЕЩАТ СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. НЕ МОДИФИЦИРАЙТЕ ГЕЛ ТОПЧЕТА

ПРОИЗВЕДЕНО В КИТАЙ

СПЕЦИФИКАЦИИ, ЦВЕТОВЕ И СЪДЪРЖАНИЕТО МОЖЕ ДА ВАРИРА ОТ ИЛЮСТРАЦИИ.




ВКЛЮЧВА:

- ТЯЛО НА ПИСТОЛЕТ
- ФУРАЖИ
- GEL WATER MAGAZINE 2 БАТЕРИЯ ЗА СПИСЪК
- USB КАБЕЛ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ 1000 ГЕЛ МЪНИСТА

MAIN BODY

(EXAMPLE: G960-4 SM4)



INSTALLATION NOTE

(GUN HEAD/REAR SUPPORT/WATER BULLET/LANDMINE MAGAZINE/BATTERY)

WHEN INSTALLING, ATTENTION SHOULD BE PAID TO WHETHER THE SIZE OF THE CLAMP SLOT OF THE BUCKLE BUTT JOINT IS THE SAME.

GUN HEAD OPERATION STEPS



Attention should be paid to installation. The size of the interface must be the same.



REAR SUPPORT OPERATION STEPS



Align the buckle of the rear support with the corresponding buckle of the gun barrel, and then fasten it downward.




WATER BULLET OPERATION STEPS

Take out an appropriate amount of dry water bullet and pour it into a large container, fill it with water, soak it for 3-4 hours, and pour the soaked water bomb into the landmine magazine.

Warm water is recommended when soaking no longer increases.


Recommended use of water quality deviation



Note: The finished water bomb must be Sealed in a bottle.

LANDMINE MAGAZINE OPERATION STEPS

Push the funnel to the right and turn the nut to secure.



The installation is complete

BATTERY OPERATION STEPS

Use a screwdriver to open the battery cover, connect the wires to the battery's plug, and close the cover.

Please use the supplied charging line to charge the battery pack.



⚠ WARNING:

- ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE INJURY TO THE EYE. ALWAYS WEAR EYE PROTECTION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. ALWAYS CONFORM TO ALL LAWS. RECOMMENDED FOR AGES 14 AND UP UNDER ADULT SUPERVISION
- THIS RAPID BLASTER CAN CAUSE EYE INJURY. ALWAYS WEAR EYE PROTECTION WHILE USING THE CATAPULT. READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. NEVER AIM OR SHOOT RAPID BLASTER AT PEOPLE WITHOUT EXPRESSED PERMISSION OR SAFETY GOGGLES. MAY BE DANGEROUS UP TO 100 FEET.
- DO NOT BANISH OR DISPLAY THIS RAPID BLASTER GUN IN PUBLIC. POLICE AND OTHERS MAY THINK THE TOY CATAPULT IS A FIREARM. DO NOT CHANGE THE COLORATION AND MARKINGS OF THIS TOY CATAPULT TO MAKE IT LOOK MORE LIKE A FIREARM.
- CHOKING HAZARD- EXPANDING AMMO/ GEL BALLS. DO NOT EAT. KEEP IN A SAFE CONTAINER AWAY FROM CHILDREN

⚠ WARNING:

ADULT SUPERVISION REQUIRED. MISUSE OR CARELESS USE MAY CAUSE SERIOUS INJURY, ESPECIALLY TO THE EYE. EYE PROTECTION MUST BE USED BY THE USER AND ANY PERSON WITHIN RANGE. MAY BE DANGEROUS UP TO 100 FEET. READ OWNER'S MANUAL BEFORE USING. RECOMMENDED FOR USERS 14 YEARS OR OLDER.

⚠ WARNING:

- CHOKING HAZARD-THIS PRODUCT CONTAINS SMALL PARTS. NOT FOR CHILDREN UNDER 3 YEARS.
- PLEASE INSTRUCT CHILDREN WITH THE WAY OF USING THIS PRODUCT BEFORE PLAYING. ONLY USE UNDER PARENTS OR ADULTS' SUPERVISION.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY OTHER PURPOSES.

⚠ WARNING:

DO NOT AIM AT EYES OR FACE. ALWAYS USE EYEWEAR FOR PLAYERS AND PEOPLE WITHIN RANGE. USE ONLY OFFICIAL GEL BALLS. OTHER GEL BALLS MAY NOT MEET SAFETY STANDARDS. DO NOT MODIFY GEL BALLS

MADE IN CHINA

SPECIFICATIONS, COLOURS AND CONTENTS MAY VARY FROM ILLUSTRATIONS.

INCLUDES:

- GUN BODY
- GEL WATER MAGAZINE
- USB CHARGING CABLE
- FUNNEL
- 2 MAGAZINE BATTERY
- 1000 GEL BEADS

