

XGIMI DLP-Link aktív záras 3D szemüveg G105L

Csomag tartalma



- 3D szemüveg
- 1x USB kábel
- 1x Tisztítókendő

Kiegészítők



Akkumulátor töltése

Töltse az akkumulátort az alábbi ábra szerint. Dugja be a töltőkábelelet a szemüveg ornyerege alatti USB portba. A töltés alatt a LED dióda pirosan világít. Az akkumulátor teljesen fel van töltve, amikor a piros LED dióda kialszik.

Megjegyzés: Töltse a szemüveget legalább 2 havonta, még akkor is, ha nem használja.

Figyelmeztetések

Ha Ön, vagy családtagja epilepsziás rohamot szenvedett, vagy érzékeny a fényre, kérje ki orvosa véleményét a szemüveg használatáról.

1. A szemüveg hosszú távú használata fejfájást vagy fáradtságot okozhat.
Ha fejfájást, fáradtságot vagy hányingert tapasztal, azonnal hagyja abba a szemüveg használatát.
2. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a szemüvegre.
3. Ne szerelje szét a szemüveget, és ne manipuláljon vele semmilyen módon.
4. A 3D videó megtekintése előtt győződjön meg arról, hogy nincsenek törékeny tárgyak a környezetében. Előfordulhat, hogy megijed, és eltünteti a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak.

5. A szemüveg nem használható: terhes nők, mozgáskorlátozottak, szívbetegségben szenvedők és hányingerre hajlamos emberek számára.
6. A szemüveget csak projektoros videók megtekintésére használja.
7. Ne használjon tisztítószeret vagy más folyadékokat a szemüveg lencséihez. Sérülés vagy szétesés kockázata áll fenn.
8. Védje a szemüveget a nedvességtől és folyadéktól.
9. Védje a szemüveget a karcolásoktól. Csak a mellékelt törlőkendővel tisztítsa meg. Ne használjon vegyszereket.
10. Védje a csatlakozót a sérülésektől és karcolásoktól. Csak a mellékelt törlőkendővel tisztítsa meg. Ne használjon vegyszereket.
11. Győződjön meg arról, hogy a videót legalább háromszor akkora távolságból nézi, mint a vetített kép magassága. A vetített kép közepének ideálisan a szemmagasságban vagy kissé felette kell lennie.

Útmutatás

- **Bekapcsolás:** Nyomja meg a bekapcsoló gombot. A kék LED egyszer villan.
- **Működés:** A kék LED folyamatosan világít.
- **Kikapcsolás:** Nyomja meg és tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot. A kék LED háromszor villan.
- **Készlet:** A kék LED minden 5. másodpercben villog.
- **Alacsony akkumulátor:** A kék LED 5-ször villan, majd minden 10. másodpercben újra villog.

Műszaki adatok

- Kontraszt arány: 1000:1+200
- Súly: 32,3 g
- Frekvencia: 96/100/120/144Hz
- Átviteli hatásfok: 38% +2
- Működési áram: <1,8 mA
- Válaszidő: 2 ms +0,5 ms
- Működési hőmérséklet: 0-45°C
- Látószög: 30° (L/R 15°)
- Akkumulátor: 5545h SYNC Fehér fény DPL-link
- Tárolási hőmérséklet: -10-60°C
- Páratartalom: 20-80% RH
- Feszültség: 3,7V 80 mAh
- Légköri nyomás: 86-106 kPa

Problémamegoldás

1. **A szemüveg nem működik (projektor előtt elhelyezve):**
 - Ellenőrizze, hogy a szemüveg közel van-e a projektorhoz, és nincs-e akadálya a jel átvitelének.
 - Ha az akkumulátor lemerült, töltsse fel.
 - Ellenőrizze, hogy a projektor 3D módba van-e állítva.
2. **A képek a lencsékben elmosódottak, remegnek vagy villognak:**
 - Ha az akkumulátor lemerült, töltsse fel.

- Ellenőrizze, hogy más jelek (pl. mágneses fények 50-60 Hz) nem befolyásolják-e a szemüveget. Távolítson el minden olyan tárgyat, amely hatással lehet a szemüvegre vagy a projektorra.

Forgalmazó Magyarországon

Sunnysoft s.r.o.

Kovanecka 2390/1a, 190 00 Praha 9

www.sunnysoft.hu