

Autodiagnosztika

Viecar OBD-II

Használati utasítás

- 1)Csatlakoztassa az érzékelőt a vizsgálandó jármű OBD-II portjához (leggyakrabban a vezető műszerfala alatt található).
- 2)Fordítsa a kulcsot a 2. állásba.
- 3)Telefonján/tabletjén keressen egy új, **Viecar-ként** megjelölt eszközt a Bluetooth-on. Párosítsa azt (ha kódra van szükség, írja be a **0000** (négy nulla) kódot).
- 4)A megfelelő működéshez az eszközt támogató alkalmazások egyikének telepítve kell lennie az okostelefonján. Javasoljuk a **Car Scanner ELMOBID2** alkalmazás használatát, amelyet cégünk cseh nyelvre lokalizált.
Az alkalmazás cseh nyelvű demó verziója ingyenesen letölthető, a fizetős bővítés lehetőségével.

Ez az alkalmazás beszerezhető:

- a) Androidra a Google Playben.
- b) iOS-re az App Store-ban.

A Cseh Köztársaság és Szlovákia forgalmazója: Sunnysoft s.r.o.

© Sunnysoft s.r.o., a Cseh Köztársaság és Szlovákia forgalmazója
Kovanecká 2390/1a, 190 00 Prague 9
www.sunnysoft.cz www.sunnysoft.cz